# Configurar Conexão VTI IPsec ASA com o Azure

### Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Verificar Troubleshoot

### Introduction

Este documento descreve como configurar uma conexão de Interface de Túnel Virtual (VTI) IPsec do Adaptive Security Appliance (ASA) com o Azure. No ASA 9.8.1, o recurso IPsec VTI foi estendido para utilizar IKEv2, no entanto, ele ainda está limitado a sVTI IPv4 sobre IPv4. Este guia de configuração foi produzido com o uso da interface CLI do ASA e do Portal do Azure. A configuração do portal do Azure também pode ser executada pelo PowerShell ou pela API. Para obter mais informações sobre os métodos de configuração do Azure, consulte a documentação do Azure.

Note: Atualmente, o VTI é suportado apenas no modo roteado de contexto único.

### Prerequisites

### Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Um ASA conectado diretamente à Internet com um endereço IPv4 estático público que executa o ASA 9.8.1 ou posterior
- Uma conta do Azure

#### **Componentes Utilizados**

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Configurar

Este guia supõe que a nuvem do Azure não foi configurada. Algumas dessas etapas podem ser ignoradas se os recursos já estiverem estabelecidos.

Etapa 1. Configurar uma rede no Azure.

Este é o espaço de endereço de rede que reside na Nuvem do Azure. Esse espaço de endereço deve ser grande o suficiente para acomodar sub-redes dentro deles, como mostrado na imagem.

Microsoft Azure			♀ Search re.
«	Dashboard > New		
+ Create a resource	New		$\Box \times$
🛧 Home	*		
📴 Dashboard	✓ Virtual network		×
∃ All services	Virtual network		
🗕 🛨 FAVORITES ————————————————————————————————————	Virtual network gateway		
All resources	Get started	Windows Server 2016 VM Quickstart tutorial	
📦 Resource groups	Recently created		

Nome	Um nome para o espaço de endereço IP hospedado na nuv
Espaço de Endereço	Todo o intervalo CIDR hospeda no Azure. Neste exemplo, 10.1.0.0/16 é usado
Nome da sub-rede	O nome da primeira sub-rede c dentro da rede virtual à qual as geralmente estão conectadas
Intervalo de endereço de sub-rede	Uma sub-rede criada dentro da Rede Virtual

Create virtual network $\ \square \  imes$			
* Name			
AzureNetworks 🗸			
* Address space 🚯			
10.1.0.0/16 🗸			
10.1.0.0 - 10.1.255.255 (65536 addresses)			
* Subscription			
Microsoft Azure Enterprise 🗸 🗸			
* Resource group			
CX-SecurityTLs-ResourceGroup 🗸			
Create new			
* Location			
Central US 🗸			
Subnet			
* Name			
default			
* Address range 🚯			
10.1.0.0/24 🗸			
10.1.0.0 - 10.1.0.255 (256 addresses)			
DDoS protection ()			
<ul> <li>Basic</li> <li>Standard</li> </ul>			
Service endpoints 🕕			
Disabled Enabled			
Firewall			
Disabled Enabled			

Etapa 2. Modificar a rede virtual para criar uma sub-rede de gateway.

Navegue até a **rede virtual** e adicione uma sub-rede de gateway. Neste exemplo, 10.1.1.0/24 é usado.



Etapa 3. Criar um Virtual Network Gateway.

Este é o endpoint VPN hospedado na nuvem. Este é o dispositivo com o qual o ASA cria o túnel IPsec. Essa etapa também cria um IP público que é atribuído ao gateway de rede virtual.



#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.