Exemplo de configuração de ASA/PIX com OSPF

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements Componentes Utilizados **Produtos Relacionados** Conventions Informações de Apoio Configurar Diagrama de Rede Configurações Configuração do ASDM Configurar a autenticação do OSPF Configuração do Cisco ASA CLI Configuração da CLI do Cisco IOS Router (R2) Configuração do Cisco IOS Router (R1) CLI Configuração da CLI do Cisco IOS Router (R3) Redistribuir no OSPF com ASA Verificar Troubleshoot Configuração de vizinhos estáticos para rede ponto a ponto Comandos para Troubleshooting Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o Cisco ASA para aprender rotas pelo Open Shortest Path First (OSPF), executar a autenticação e a redistribuição.

Consulte o <u>PIX/ASA 8.X: Configuração do EIGRP no Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)</u> para obter mais informações sobre a configuração do EIGRP.

Observação: o roteamento assimétrico não é suportado no ASA/PIX.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- O Cisco ASA/PIX deve executar a versão 7.x ou posterior.
- OSPF não é suportado no modo multicontexto; ele é suportado somente em modo único.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco 5500 Series Adaptive Security Appliance (ASA) que executa o software versão 8.0 e posterior
- Software Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM) versão 6.0 e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Produtos Relacionados

As informações neste documento também se aplicam ao Cisco 500 Series PIX Firewall que executa o software versão 8.0 e posterior.

Conventions

Consulte as <u>Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre</u> <u>convenções de documentos.</u>

Informações de Apoio

OSPF usa um algoritmo de estado do enlace para criar e calcular o caminho mais curto para todos os destinos conhecidos. Cada roteador em uma área OSPF contém um banco de dados de estado de link idêntico, que é uma lista de cada uma das interfaces utilizáveis do roteador e dos vizinhos alcançáveis.

As vantagens do OSPF sobre RIP incluem:

- As atualizações do banco de dados de link-state do OSPF são enviadas com menos frequência que as atualizações do RIP, e o banco de dados de link-state é atualizado instantaneamente, em vez de gradualmente, à medida que as informações obsoletas expiram.
- As decisões de roteamento são baseadas no custo, que é uma indicação da sobrecarga necessária para enviar pacotes através de uma determinada interface. O Security Appliance calcula o custo de uma interface com base na largura de banda do link em vez do número de saltos até o destino. O custo pode ser configurado para especificar caminhos preferenciais.

A desvantagem dos algoritmos shortest path first é que eles exigem muitos ciclos de CPU e memória.

O Security Appliance pode executar dois processos de protocolo OSPF simultaneamente em diferentes conjuntos de interfaces. Você pode querer executar dois processos se tiver interfaces que usam os mesmos endereços IP (o NAT permite que essas interfaces coexistam, mas o OSPF

não permite endereços sobrepostos). Ou você pode querer executar um processo no interior, e outro no exterior, e redistribuir um subconjunto de rotas entre os dois processos. Da mesma forma, você pode precisar segregar endereços privados de endereços públicos.

Você pode redistribuir rotas em um processo de roteamento OSPF de outro processo de roteamento OSPF, de um processo de roteamento RIP ou de rotas estáticas e conectadas configuradas em interfaces OSPF habilitadas.

O Security Appliance suporta estes recursos OSPF:

- Suporte a rotas intra-área, interáreas e externas (Tipo I e Tipo II).
- Suporte a um link virtual.
- Inundação de LSA do OSPF.
- Autenticação para pacotes OSPF (senha e autenticação MD5).
- Suporte para configurar o Security Appliance como um roteador designado ou um roteador de backup designado. O Security Appliance também pode ser configurado como um ABR. No entanto, a capacidade de configurar o Security Appliance como um ASBR é limitada somente às informações padrão (por exemplo, injetar uma rota padrão).
- Suporte para áreas de stub e não tão stubby.
- Filtragem LSA tipo 3 de roteador de limite de área.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



Nessa topologia de rede, o endereço IP da interface interna do Cisco ASA é 10.1.1.1/24. O objetivo é configurar o OSPF no Cisco ASA para aprender rotas para as redes internas (172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.5.0/24 e 172.16.10.0/24) dinamicamente através do roteador adjacente (R2). O R2 aprende as rotas para redes internas remotas através dos outros dois roteadores (R1 e R3).

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Configuração do ASDM
- Configurar a autenticação do OSPF
- <u>Configuração do Cisco ASA CLI</u>
- Configuração da CLI do Cisco IOS Router (R2)
- Configuração do Cisco IOS Router (R1) CLI
- Configuração da CLI do Cisco IOS Router (R3)
- <u>Redistribuir no OSPF com ASA</u>

Configuração do ASDM

O Adaptive Security Device Manager (ASDM) é um aplicativo baseado em navegador usado para configurar e monitorar o software em dispositivos de segurança. O ASDM é carregado do Security Appliance e usado para configurar, monitorar e gerenciar o dispositivo. Você também pode usar o ASDM Launcher (Windows apenas) para iniciar o aplicativo ASDM mais rápido do que o miniaplicativo Java. Esta seção descreve as informações necessárias para configurar os recursos descritos neste documento com o ASDM.

Conclua estes passos para configurar o OSPF no Cisco ASA:

- 1. Faça login no Cisco ASA com ASDM.
- Navegue até a área Configuration > Device Setup > Routing > OSPF da interface ASDM, como mostrado nesta

imagem.



 Ative o processo de roteamento OSPF na guia Setup > Process Instances, como mostrado nesta imagem. Neste exemplo, o processo de ID do OSPF é
 1.

	Device Setup 라무 ×	Configuration > Device Setup > Routing > OSPF > Setup
Device List	Device Setup	Configuration > Device Setup > Routing > OSPF > Setup Enable at least one OSPF Processs Instance and define areas and area network Process Instances Area / Networks Route Summarization Maximum of two OSPF processes can be configured on this device. To rem the checkbox. OSPF Process 1 Image: Complex process in the checkbox OSPF Process 1 Image: Complex process in the checkbox Image: OSPF Process in the checkbox <
	Remote Access VPN Site-to-Site VPN Device Management	
	» *	Apply Reset

4. Você pode clicar em Advanced na guia Setup > Process Instances para configurar parâmetros opcionais avançados do processo de roteamento OSPF. Você pode editar configurações específicas do processo, como ID do roteador, Alterações de adjacência, Distâncias de rota administrativa, Temporizadores e Configurações de origem das informações padrão

padrão.

lit OSPF Process Advanced I	Properties		
OSPF Process: 1	Router	ID: 10.1.1.1	
Ignore LSA MOSPF (supp syslog messages when r MOSPF packets)	oress the sending of outer receives a LSA	RFC1583 Compatible (calculat summary route costs per RFC 1583)	e
Adjacency Changes			
Enable this for the firewall to s when an OSPF neighbor goes	end a syslog message up/down.	Enable this for the firewall to send for each state change.	d a syslog
🔽 Log Adjacency Change	s	🔲 Log Adjacency Change Detai	s
Administrative Route Dista	nces		
Inter Area (distance for all routes from one area to another area)	Intra Area (distance l within an area)	for all routes External (distance f from other routing learned by redistrib	or all routes domains, ution)
110	110	110	
Timers (in seconds)			
SPF Delay Time (between wh OSPF receives a topology ch and when it starts a SPF calc	en SPF Hold Time (betwe ange consecutive SPF calcu ulation)	een two LSA Group Pacing (i ulations) OSPF LSAs are colle group and refreshe	interval at which acted into a d)
5	10	240	_
Default Information Origina	te		
Configure this to generate (default external route into an OS	PF routing domain.	
		E Alexandra advantas bira dafardi	
Enable Default Informati	on Originate	Aiways advertise the default	route
		Danie Marca	

Esta lista descreve cada campo:Processo OSPF—Exibe o processo OSPF que você está configurando. Não é possível alterar este valor.ID do roteador—Para usar um ID de roteador fixo, insira um ID de roteador no formato de endereço IP no campo ID do roteador. Se você deixar esse valor em branco, o endereço IP de nível mais alto no Security Appliance será usado como o ID do roteador.Neste exemplo, o ID do roteador é configurado estaticamente com o endereço IP da interface interna (10.1.1.1).Ignorar LSA MOSPF—Marque essa caixa de seleção para suprimir o envio de mensagens de log do sistema quando o Security Appliance recebe pacotes LSA tipo 6 (MOSPF). Essa configuração está desmarcada por padrão.Compatível com RFC 1583 — Marque essa caixa de seleção para calcular os custos sumarizados de rota por RFC 1583. Desmarque essa caixa de seleção para calcular os custos sumarizados de rota por RFC 2328. Para minimizar a chance de loops de roteamento, todos os dispositivos OSPF em um domínio de roteamento OSPF devem ter compatibilidade RFC definida de forma idêntica. Essa configuração é selecionada por padrão.Alterações de adjacência — Contém configurações que definem as alterações de adjacência que fazem com que as mensagens de log do sistema sejam enviadas.Log

Adjacency Changes—Marque essa caixa de seleção para fazer com que o Security Appliance envie uma mensagem de registro do sistema sempre que um vizinho OSPF sobe ou desce. Essa configuração é selecionada por padrão.Detalhes de alterações de adjacência de log — Marque essa caixa de seleção para fazer com que o Security Appliance envie uma mensagem de log do sistema sempre que ocorrer uma alteração de estado, não apenas guando um vizinho for ativado ou desativado. Essa configuração está desmarcada por padrão.Distâncias de rota administrativa—Contém as configurações para as distâncias administrativas das rotas com base no tipo de rota.Inter-Area-Define a distância administrativa para todas as rotas de uma área para outra. Os valores válidos variam de 1 a 255. O valor padrão é 100. Intra-área—Define a distância administrativa para todas as rotas dentro de uma área. Os valores válidos variam de 1 a 255. O valor padrão é 100.Externo—Define a distância administrativa para todas as rotas de outros domínios de roteamento que são aprendidos por meio de redistribuição. Os valores válidos variam de 1 a 255. O valor padrão é 100. Temporizadores — Contém as configurações usadas para configurar o ritmo LSA e os temporizadores de cálculo SPF.SPF Delay Time-Especifica o tempo entre o momento em que o OSPF recebe uma alteração de topologia e o momento em que o cálculo de SPF é iniciado. Os valores válidos variam de 0 a 65535. O valor padrão é 5.SPF Hold Time—Especifica o tempo de espera entre cálculos SPF consecutivos.Os valores válidos variam de 1 a 65534. O valor padrão é 10.Pacote do grupo LSA-Especifica o intervalo no qual os LSAs são coletados em um grupo e atualizados, verificados ou antigos. Os valores válidos variam de 10 a 1800. O valor padrão é 240. Fonte de informações padrão — Contém as configurações usadas por um ASBR para gerar uma rota externa padrão em um domínio de roteamento OSPF. Ativar a origem das informações padrão ----Marque essa caixa de seleção para ativar a geração da rota padrão no domínio de roteamento OSPF.Sempre anunciar a rota padrão - marque essa caixa de seleção para sempre anunciar a rota padrão. Esta opção está desmarcada por padrão. Valor da métrica—Especifica a métrica padrão do OSPF. Os valores válidos variam de 0 a 16777214. O valor padrão é 1. Tipo de métrica-Especifica o tipo de link externo associado à rota padrão anunciada no domínio de roteamento OSPF. Os valores válidos são 1 ou 2, indicando uma rota externa tipo 1 ou tipo 2. O valor padrão é 2. Mapa de rota-(Opcional) O nome do mapa de rota a ser aplicado. O processo de roteamento gera a rota padrão se o mapa de rotas for satisfeito.

5. Depois de concluir as etapas anteriores, defina as redes e as interfaces que participam do roteamento OSPF na guia Setup > Area/Networks e clique em Add como mostrado nesta imagem:

Configur	ation > Device Setup >	Routing > OSPF > Setup)		
Enable	at least one OSPF Proces	s Instance and define areas	and area networks.		
Proces	s Instances (Area / Netw	orks Route Summarization	וי		
Confi	gure the area properties (and area networks for OSPF	Process		
	Networks	Authentication	Options	Cost	Add
2 (1) (1)					Edit
				50	Delete

JOFF FRUCESS:	1		Area ID: 0	
Area Type				_
💿 Normal				
🔿 Stub	🔽 Summary (al	ows sending LSA	s into the stub area)	
C NSSA	🔽 Redistribute	(imports routes t	o normal and NSSA are	as)
	🔽 Summary (al	ows sending LSA	s into the NSSA area)	
	🔲 Default Infor	mation Originate	(generate a Type 7 de	fault)
	Metric Val	ue; 1	Metric Type: 2	-
		,	,	
Area Network	s		r	
Area Network	s dress and Mask		IP Address	Netma
Area Network Enter IP Ad	s dress and Mask	Add >>	IP Address	Netma 255.255.25
Area Network	s dress and Mask	Add >>	IP Address	Netma 255.255.25
Area Network	s dress and Mask 255.255.255.0	Add >>	IP Address	Netma 255.255.25
Area Network	s dress and Mask 255.255.255.0	Add >> Delete	IP Address	Netma 255.255.25
Area Network	s dress and Mask 255.255.255.0	Add >> Delete	IP Address	Netma 255.255.25
Area Network	s dress and Mask 255.255.255.0	Add >> Delete	IP Address 10.1.1.0	Netma 255.255.25

Neste exemplo, a única rede adicionada é a rede interna (10.1.1.0/24), pois o OSPF é ativado somente na interface interna. **Observação:** somente as interfaces com um endereço IP que se enguadram nas redes definidas participam do processo de roteamento OSPF.

6. Click OK.Esta lista descreve cada campo:Processo OSPF—Ao adicionar uma nova área, escolha a ID para o processo OSPF . Se houver apenas um processo OSPF habilitado no Security Appliance, esse processo será selecionado por padrão. Quando você edita uma área existente, não é possível alterar a ID do processo OSPF.ID da área—Ao adicionar uma nova área, insira a ID da área. Você pode especificar a ID da área como um número decimal ou um endereço IP. Os valores decimais válidos variam de 0 a 4294967295. Não é possível alterar a ID da área ao editar uma área existente.Neste exemplo, o ID da área é 0.Tipo de área—Contém as configurações para o tipo de área que está sendo configurada.Normal—Escolha essa opção para tornar a área uma área OSPF padrão. Essa opção é selecionada por padrão quando você cria uma área stub. As áreas de stub não têm

roteadores ou áreas além dela. As áreas de stub impedem que LSAs externos de AS (LSAs tipo 5) sejam inundados na área de stub. Ao criar uma área de stub, você pode desmarcar a caixa de seleção Resumo para evitar que LSAs de resumo (tipos 3 e 4) sejam inundados na área.Resumo-Quando a área que está sendo definida é uma área de stub, desmarque essa caixa de seleção para impedir que LSAs sejam enviados para a área de stub. Essa caixa de seleção é selecionada por padrão para áreas de stub.NSSA-Escolha esta opção para tornar a área uma área não tão stubby. Os NSSAs aceitam LSAs tipo 7. Ao criar um NSSA, você pode desmarcar a caixa de seleção Resumo para evitar que LSAs de resumo sejam inundados na área. Além disso, você pode desmarcar a caixa de seleção Redistribuir e ativar a Origem das informações padrão para desabilitar a redistribuição da rota.Redistribute—Desmarque essa caixa de seleção para impedir que as rotas sejam importadas para o NSSA. Essa caixa de seleção é selecionada por padrão.Resumo-Quando a área que está sendo definida é um NSSA, desmarque essa caixa de seleção para impedir que LSAs sejam enviados para a área de stub. Essa caixa de seleção é selecionada por padrão para NSSAs.Origem das informações padrão - Marque essa caixa de seleção para gerar um padrão tipo 7 no NSSA. Esta caixa de seleção está desmarcada por padrão. Valor da métrica-Insira um valor para especificar o valor da métrica OSPF para a rota padrão. Os valores válidos variam de 0 a 16777214. O valor padrão é 1.Tipo de métrica — Escolha um valor para especificar o tipo de métrica OSPF para a rota padrão. As opções são 1 (tipo 1) ou 2 (tipo 2). O valor padrão é 2.Redes de área-Contém as configurações que definem uma área OSPF. Inserir endereço IP e máscara-Contém as configurações usadas para definir as redes na área. Endereço IP-Insira o endereço IP da rede ou do host a ser adicionado à área. Use 0.0.0.0 com uma máscara de rede 0.0.0.0 para criar a área padrão. Você pode usar 0.0.0.0 em apenas uma área.Máscara de rede-Escolha a máscara de rede para o endereço IP ou host a ser adicionado à área. Se você adicionar um host, escolha a máscara 255.255.255.255.Neste exemplo, 10.1.1.0/24 é a rede a ser configurada. Adicionar — Adiciona a rede definida na área Inserir endereço IP e máscara à área. A rede adicionada é exibida na tabela Redes de área.Excluir—Exclui a rede selecionada da tabela Redes de área.Redes de área—Exibe as redes definidas para a área. Endereço IP-Exibe o endereço IP da rede. Máscara de rede-Exibe a máscara de rede para a rede.Autenticação-Contém as configurações para autenticação de área OSPF.Nenhum—Escolha esta opção para desabilitar a autenticação de área OSPF. Essa é a configuração padrão.Senha—Escolha esta opção para usar uma senha em texto claro para a autenticação de área. Essa opção não é recomendada guando a segurança é uma preocupação.MD5-Escolha esta opção para usar a autenticação MD5.Custo padrão — Especifique um custo padrão para a área. Os valores válidos variam de 0 a 65535. O valor padrão é 1.

7. Clique em Apply.

ocess Instances	properties and a	Route Summar	r OSPF Process	
OSPF Process	Area ID	Area Type	Networks	Authe
1	0	Normal	10.1.1.0 / 255.255.255.0	None
			Lean and a state of the state of the	_
4				•

- 8. Opcionalmente, você pode definir filtros de rota no painel Regras de filtro. A filtragem de rotas fornece mais controle sobre as rotas que podem ser enviadas ou recebidas em atualizações do OSPF.
- 9. Você também pode configurar a redistribuição de rotas. O Cisco ASA pode redistribuir rotas descobertas por RIP e EIGRP no processo de roteamento OSPF. Você também pode redistribuir rotas estáticas e conectadas no processo de roteamento OSPF. Defina a redistribuição da rota no painel Redistribuição.
- 10. Os pacotes hello do OSPF são enviados como pacotes multicast. Se um vizinho OSPF estiver localizado em uma rede não broadcast, você deve definir manualmente esse vizinho. Quando você define manualmente um vizinho OSPF, os pacotes hello são enviados para esse vizinho como mensagens unicast. Para definir vizinhos OSPF estáticos, vá para o painel Vizinho estático.
- 11. As rotas aprendidas de outros protocolos de roteamento podem ser resumidas. A métrica usada para anunciar o resumo é a menor métrica de todas as rotas mais específicas. As rotas de sumarização ajudam a reduzir o tamanho da tabela de roteamento.Usar rotas de sumarização para OSPF faz com que um OSPF ASBR anuncie uma rota externa como um agregado para todas as rotas redistribuídas que são cobertas pelo endereço. Somente as rotas de outros protocolos de roteamento que estão sendo redistribuídas no OSPF podem ser resumidas.
- 12. No painel de link virtual, você pode adicionar uma área a uma rede OSPF e não é possível conectar a área diretamente à área de backbone; você deve criar um link virtual. Um link virtual conecta dois dispositivos OSPF que têm uma área comum, chamada de área de trânsito. Um dos dispositivos OSPF deve ser conectado à área de backbone.

Configurar a autenticação do OSPF

O Cisco ASA suporta a autenticação MD5 de atualizações de roteamento do protocolo de roteamento OSPF. O MD5 keyed digest em cada pacote OSPF impede a introdução de mensagens de roteamento não autorizadas ou falsas de fontes não aprovadas. A adição de autenticação às mensagens do OSPF garante que os roteadores e o Cisco ASA aceitem apenas mensagens de roteamento de outros dispositivos de roteamento configurados com a mesma

chave pré-compartilhada. Sem essa autenticação configurada, se alguém introduzir outro dispositivo de roteamento com informações de rota diferentes ou contrárias na rede, as tabelas de roteamento em seus roteadores ou no Cisco ASA podem ficar corrompidas e um ataque de negação de serviço pode ocorrer. Quando você adiciona autenticação às mensagens do EIGRP enviadas entre seus dispositivos de roteamento (o que inclui o ASA), isso evita a adição proposital ou acidental de outro roteador à rede e qualquer problema.

A autenticação de rota OSPF é configurada por interface. Todos os vizinhos OSPF em interfaces configuradas para autenticação de mensagem OSPF devem ser configurados com o mesmo modo de autenticação e chave para que as adjacências sejam estabelecidas.

Conclua estes passos para habilitar a autenticação MD5 do OSPF no Cisco ASA:

 No ASDM, navegue para Configuration > Device Setup > Routing > OSPF > Interface e clique na guia Authentication como mostrado nesta imagem.

56 	Interface	Authentication Type	
inside		Area	
dmz		Area	
outside		Area	

Nesse caso, o OSPF é ativado na interface interna.

- 2. Escolha a interface interna e clique em Editar.
- Em Authentication (Autenticação), escolha MD5 authentication e adicione mais informações sobre os parâmetros de autenticação aqui.Nesse caso, a chave pré-compartilhada é cisco123, e a ID da chave é

1.

Interface:	inside	
Authenticat	ion	
O No auth	nentication	C Area authentication, if defined
0.0	1 11 11 11	
	rd authentication	
Authenticat	ion Password	
Enter Passv	vord:	Re-enter Password:
MD5 IDs and	l Keys	
MD5 Key	TD:	MD5 Key ID MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD
nibo koy .		
MD5 Key:		Delete
	ОК	Cancel Help
e em OK e en	ו	
ar. iguration > Dev	ice Setur > Pourting > OS	DE > Interface
oficiure Interface	coocific OSDE routing para	neters
ithentication) p	roperties)	lieters.
		1. K K
peciry the authority	entication properties for each	incerrace.
	Interface	Authentication Type
inside		MD5
amz outside		Area
00000		nica i

Configuração do Cisco ASA CLI

Cisco ASA

```
ciscoasa#show running-config
: Saved
ASA Version 8.0(2)
1
hostname ciscoasa
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
names
!--- Inside interface configuration interface
Ethernet0/1 nameif inside security-level 100 ip address
10.1.1.1 255.255.255.0 ospf cost 10 !--- OSPF
authentication is configured on the inside interface
ospf message-digest-key 1 md5 <removed> ospf
authentication message-digest ! !--- Outside interface
configuration interface Ethernet0/2 nameif outside
security-level 0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ospf cost 10 ! !--- Output Suppressed icmp unreachable
rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-602.bin
no asdm history enable arp timeout 14400 ! !--- OSPF
Configuration router ospf 1
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0
log-adj-changes
1
!--- This is the static default gateway configuration in
order to reach Internet route outside 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.1.1 1 ciscoasa#
```

Configuração da CLI do Cisco IOS Router (R2)

Roteador Cisco IOS (R2) ---- Interface that connects to the Cisco ASA. ----Notice the OSPF authentication parameters interface Ethernet0 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 ip ospf authentication message-digest ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco123 ---- Output Suppressed ---- OSPF Configuration router ospf 1 log-adjacency-changes network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

Configuração do Cisco IOS Router (R1) CLI

Roteador Cisco IOS (R1)

!--- Output Suppressed !--- OSPF Configuration router
ospf 1
log-adjacency-changes

```
network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Configuração da CLI do Cisco IOS Router (R3)

Roteador Cisco IOS (R3) --- Output Suppressed --- OSPF Configuration router ospf 1 log-adjacency-changes network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0

Redistribuir no OSPF com ASA

Como mencionado anteriormente, você pode redistribuir rotas em um processo de roteamento OSPF de outro processo de roteamento OSPF, de um processo de roteamento RIP ou de rotas estáticas e conectadas configuradas em interfaces OSPF.

Neste exemplo, redistribuindo as rotas RIP no OSPF com o diagrama de rede como mostrado:



Configuração do ASDM

 Escolha Configuration > Device Setup > Routing > RIP > Setup para ativar o RIP e adicione a rede 192.168.1.0 como mostrado nesta imagem.

Configuration > Device Setup > Routing > RIP > Setup
Configure the global Routing Information Protocol (RIP) parameters. You can configure the setting or the RIP routing process.
Enable auto-summarization
🔽 Enable RIP version 🕜 Version 1 💿 Version 2
(If global version in not configured then device sends Version 1 and receives Versions 1 & 2.)
Enable default information originate Route Map:
Networks
IP Network to Add: Add >> Delete
Passive Interfaces
Global passive: Configure all the Interface Passive inside setting will override the individual dmz
Apply Reset

- 2. Clique em Apply.
- 3. Escolha Configuration > Device Setup > Routing > OSPF > Redistribution > Add para redistribuir rotas RIP no

OSPF Process	Protocol	Match	Subnets	Metric Value	Metric Type	
						1

4. Clique em OK e em Aplicar.

OSPF Process:	1	- Static	C Connected	C OSPF
Optional				
Match				
Match	F External 1	External 2	NSSA External 1	MSSA Exte
Match	External 1	🗖 External 2 🔽	NSSA External 1	🕅 NSSA Exte
Match	External 1	External 2 C	NSSA External 1	MSSA Exte
Match Internal Metric Value:	External 1	External 2 T	NSSA External 1	■ NSSA Exte

Configuração de CLI equivalente

Configuração CLI do ASA para redistribuir RIP no OSPF AS
router ospf 1 network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0 log-adj-changes redistribute rip subnets
router rip

Você pode ver a tabela de roteamento do vizinho IOS Router(R2) após redistribuir rotas RIP no AS do OSPF.

R2#**show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

	172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
0	172.16.10.1/32 [110/11] via 172.16.1.2, 01:17:29, Ethernet1
0	172.16.5.1/32 [110/65] via 172.16.2.2, 01:17:29, Serial1
С	172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet1
С	172.16.2.0/24 is directly connected, Serial1
	10.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

```
C 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
O E2 192.168.1.0/24 [110/20] via 10.1.1.1, 01:17:29, Ethernet0
!--- Redistributed route adverstied by Cisco ASA
```

Verificar

(10.1.1.2).

Conclua estes passos para verificar sua configuração:

 No ASDM, você pode navegar para Monitoring > Routing > OSPF Neighbors para ver cada um dos vizinhos OSPF. Essa imagem mostra o roteador interno (R2) como um vizinho ativo. Você também pode ver a interface onde esse vizinho reside, o ID do roteador vizinho, o estado e o tempo de inatividade

Ea	ch row represent	s one OSPF Ne	ighbor. Please clicl	k the help button fo	r a description of	the states.
E	Neighbor	Priority	State	Dead Time	Address	Interi
17	72.16.2.1	1	FULL/BDR	0:00:34	10.1.1.2	inside)

 Além disso, você pode verificar a tabela de roteamento se navegar para Monitoring > Routing > Routes. Nesta imagem, as redes 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.5.0/24 e 172.16.10.0/24 são aprendidas através de R2

		11 d 1 1 1 1 P-1 -			
ach row represents one route. AD is the administrative distance.					
Protocol	Туре	Destination IP	Netmask	Gateway	
OSPF	-	172.16.10.1	255.255.255.255	10.1.1.2	
OSPF	-	172.16.5.1	255.255.255.255	10.1.1.2	
OSPF		172.16.1.0	255.255.255.0	10.1.1.2	
OSPF		172.16.2.0	255.255.255.0	10.1.1.2	
CONNECTED	-	10.1.1.0	255.255.255.0	-	
CONNECTED	-	10.77.241.128	255.255.255.192	-	
STATIC	-	10.77.0.0	255.255.0.0	10.77.241.129	
CONNECTED	-	192.168.1.0	255.255.255.0	-	
STATIC	DEFAULT	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	

3. Na CLI, você pode usar o comando **show route** para obter a mesma saída. ciscoasa#**show route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

- 0 172.16.10.1 255.255.255 [110/21] via 10.1.1.2, 0:00:06, inside
- 0 172.16.5.1 255.255.255.255 [110/75] via 10.1.1.2, 0:00:06, inside
- 0 172.16.1.0 255.255.255.0 [110/20] via 10.1.1.2, 0:00:06, inside
- 0 172.16.2.0 255.255.255.0 [110/74] via 10.1.1.2, 0:00:06, inside
- C 10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
- C 10.77.241.128 255.255.255.192 is directly connected, dmz
- S 10.77.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 10.77.241.129, dmz
- C 192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, outside
- S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 192.168.1.1, outside
- 4. Você também pode usar o comando **show ospf database** para obter informações sobre as redes aprendidas e a topologia ospf.

ciscoasa#**show ospf database**

OSPF Router with ID (192.168.1.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum Link count
172.16.1.2	172.16.1.2	123	0x80000039	0xfd1d 2
172.16.2.1	172.16.2.1	775	0x8000003c	0x9b42 4
172.16.5.1	172.16.5.1	308	0x80000038	0xb91b 3
192.168.1.2	192.168.1.2	1038	0x80000037	0x29d7 1
	Net Link States	(Area O)		
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.1.1.1	192.168.1.2	1038	0x80000034	0x72ee
172.16.1.1	172.16.2.1	282	0x80000036	0x9e68

5. O comando show ospf neighbors também é útil para verificar os vizinhos ativos e as informações correspondentes. Este exemplo mostra as mesmas informações obtidas do ASDM na etapa 1.

ciscoasa#**show ospf neighbor**

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.2.1	1	FULL/BDR	0:00:36	10.1.1.2	inside

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem facilitar a identificação e solução de problemas do OSPF.

Configuração de vizinhos estáticos para rede ponto a ponto

Se você configurou a *rede OSPF ponto-a-ponto não broadcast* no ASA, você deve definir vizinhos OSPF estáticos para anunciar rotas OSPF em uma rede ponto-a-ponto não broadcast. Consulte <u>Definição de Vizinhos OSPF Estáticos</u> para obter mais informações.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados

comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

```
    debug ospf events — Habilita a depuração de eventos OSPF.

 ciscoasa(config) #debug ospf events
 OSPF events debugging is on
 ciscoasa(config) # int e0/1
 ciscoasa(config-if) # no shu
 ciscoasa(config-if)#
 OSPF: Interface inside going Up
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
 OSPF: 2 Way Communication to 172.16.2.1 on inside, state 2WAY
 OSPF: Backup seen Event before WAIT timer on inside
 OSPF: DR/BDR election on inside
 OSPF: Elect BDR 172.16.2.1
 OSPF: Elect DR 172.16.2.1
       DR: 172.16.2.1 (Id)
                            BDR: 172.16.2.1 (Id)
 OSPF: Send DBD to 172.16.2.1 on inside seq 0x1abd opt 0x2 flag 0x7 len 32
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: End of hello processing
 OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
 OSPF: End of hello processing
 OSPF: Rcv DBD from 172.16.2.1 on inside seq 0x12f3 opt 0x42 flag 0x7 len 32 mtu
 1500 state EXSTART
 OSPF: First DBD and we are not SLAVE
 OSPF: Rcv DBD from 172.16.2.1 on inside seq 0x1abd opt 0x42 flag 0x2 len 152 mt
 u 1500 state EXSTART
 OSPF: NBR Negotiation Done. We are the MASTER
 OSPF: Send DBD to 172.16.2.1 on inside seq 0x1abe opt 0x2 flag 0x3 len 132
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: Database request to 172.16.2.1
 OSPF: sent LS REQ packet to 10.1.1.2, length 12
 OSPF: Rcv DBD from 172.16.2.1 on inside seq 0x1abe opt 0x42 flag 0x0 len 32 mtu
  1500 state EXCHANGE
 OSPF: Send DBD to 172.16.2.1 on inside seq 0x1abf opt 0x2 flag 0x1 len 32
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: Rcv DBD from 172.16.2.1 on inside seg 0x1abf opt 0x42 flag 0x0 len 32 mtu
  1500 state EXCHANGE
 OSPF: Exchange Done with 172.16.2.1 on inside
 OSPF: Synchronized with 172.16.2.1 on inside, state FULL
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
 OSPF: Neighbor change Event on interface inside
 OSPF: DR/BDR election on inside
 OSPF: Elect BDR 192.168.1.2
 OSPF: Elect DR 172.16.2.1
 OSPF: Elect BDR 192.168.1.2
 OSPF: Elect DR 172.16.2.1
       DR: 172.16.2.1 (Id)
                             BDR: 192.168.1.2 (Id)
 OSPF: End of hello processing
 OSPF: Send with youngest Key 1
 OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
 OSPF: End of hello processing
```

OSPF: Send with youngest Key 1 OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2 OSPF: End of hello processing OSPF: Send with youngest Key 1 OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2 OSPF: End of hello processing OSPF: Send with youngest Key 1 OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2 OSPF: End of hello processing

Observação: consulte a seção <u>debug ospf</u> da Referência de Comandos do Cisco Security Appliance Versão 8.0 para obter mais informações sobre vários comandos que são úteis para solucionar o problema.

Informações Relacionadas

- Página de Suporte do Cisco 5500 Series Adaptive Security Appliance
- Página de suporte do Cisco 500 Series PIX
- PIX/ASA 8.X: Configuração do EIGRP no Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>