Atualização do par HA do FTD em dispositivos Firepower

Contents

Introdução Pré-requisitos Requisitos Componentes Utilizados Configurar Diagrama de Rede Tarefa 1. Verificar os pré-requisitos Tarefa 2. Carregar as imagens do software Tarefa 3. Atualizar o primeiro chassi FXOS Tarefa 4. Trocar os estados de failover de FTD Tarefa 5. Atualizar o segundo chassi FXOS Tarefa 6. Atualizar o software FMC Tarefa 7. Atualizar o par HA do FTD Tarefa 8. Implantar uma política no par HA do FTD Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o processo de atualização do Firepower Threat Defense (FTD) no modo de alta disponibilidade (HA) nos dispositivos Firepower.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda o conhecimento destes tópicos:

- Firepower Management Center (FMC)
- FTD
- Dispositivos Firepower (FXOS)

Componentes Utilizados

- 2 FPR4150
- 1 FS4000
- 1 PC

As versões de imagem de software antes da atualização:

- FMC 6.1.0-330
- FTD Principal 6.1.0-330
- FTD secundário 6.1.0-330
- FXOS Principal 2.0.1-37
- FXOS secundário 2.0.1-37

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede



Plano de ação

- Tarefa 1: Verificar os pré-requisitos
- Tarefa 2: Carregar as imagens no FMC e no SSP
- Tarefa 3: Atualizar o primeiro chassi FXOS (2.0.1-37 -> 2.0.1-86)
- Tarefa 4: Trocar o failover de FTD
- Tarefa 5: Atualizar o segundo chassi FXOS (2.0.1-37 -> 2.0.1-86)
- Tarefa 6: Atualizar o FMC (6.1.0-330 -> 6.1.0.1)
- Tarefa 7: Atualizar o par FTD HA (6.1.0-330 -> 6.1.0.1)
- Tarefa 8: Implantar uma política do FMC para o par HA do FTD

Tarefa 1. Verificar os pré-requisitos

Consulte o Guia de compatibilidade FXOS para determinar a compatibilidade entre:

- Versão do software FTD alvo e versão do software FXOS
- Plataforma de hardware Firepower e versão do software FXOS

Compatibilidade com FXOS do Cisco Firepower 4100/9300

Observação: esta etapa não se aplica às plataformas FP21xx e anteriores.

Verifique as Notas de Versão do FXOS da versão de destino para determinar o caminho de atualização do FXOS:

Notas de versão do Cisco Firepower 4100/9300 FXOS, 2.0(1)

Observação: esta etapa não se aplica às plataformas FP21xx e anteriores.

Consulte as Notas de Versão da versão de destino do FTD para determinar o caminho de atualização do FTD:

Notas de versão do sistema Firepower, Versão 6.0.1.2

Tarefa 2. Carregar as imagens do software

Nos dois FCMs, carregue as imagens FXOS (fxos-k9.2.0.1.86.SPA).

No FMC, carregar os pacotes de atualização do FMC e do FTD:

- Para a atualização do FMC: Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Patch-6.1.0.1-53.sh
- Para a atualização do FTD: Cisco_FTD_SSP_Patch-6.1.0.1-53.sh

Tarefa 3. Atualizar o primeiro chassi FXOS

Observação: caso você atualize o FXOS de 1.1.4.x para 2.x, primeiro desligue o dispositivo lógico de FTD, atualize o FXOS e, em seguida, reative-o.

Observação: esta etapa não se aplica às plataformas FP21xx e anteriores.

Antes da atualização:

<#root>

FPR4100-4-A /system #

```
show firmware monitor
```

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37) Upgrade-Status: Ready

```
Fabric Interconnect A:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
    Server 1:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready
```

Inicie a atualização do FXOS:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform S	ettings					
						Configuration	Licens			
Available Updates										
Image Name		Туре	2	Version	Status		Build			
fxos-k9.2.0.1.3	37.SPA	platfo	orm-bundle	2.0(1.37)	Installed		06/11			
fxos-k9.2.0.1.8	86.SPA	platfo	orm-bundle	2.0(1.86)	Not-Insta	lled	10/15			

A atualização do FXOS requer uma reinicialização do chassi:



Você pode monitorar a atualização FXOS a partir da CLI FXOS. Todos os três componentes (FPRM, interconexão de estrutura e chassi) devem ser atualizados:

<#root> FPR4100-4-A# scope system FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

```
FPRM:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status:
Upgrading
Fabric Interconnect A:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
    Server 1:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready
```

Observação: alguns minutos após iniciar o processo de atualização do FXOS, você será desconectado da CLI do FXOS e da GUI. Você deve conseguir fazer login novamente após alguns minutos.

Após aproximadamente cinco minutos, a atualização do componente FPRM é concluída:

```
<#root>
```

```
FPR4100-4-A /system #
```

```
show firmware monitor
```

```
FPRM:
```

Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

```
Fabric Interconnect A:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

Após aproximadamente 10 minutos, e como parte do processo de atualização do FXOS, o dispositivo Firepower reinicia:

<#root>

```
Please stand by while rebooting the system...
```

Após a reinicialização, o processo de atualização recomeça:

<#root>

```
FPR4100-4-A /system #
```

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

```
Fabric Interconnect A:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

Após um total de aproximadamente 30 minutos, a atualização do FXOS é concluída:

<#root>

FPR4100-4-A /system #

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

Fabric Interconnect A: Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers:
2.0(1.86)
,2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Ready

Tarefa 4. Trocar os estados de failover de FTD

Observação: esta etapa não se aplica às plataformas FP21xx e anteriores.

Antes de trocar os estados de failover, verifique se o módulo FTD no chassi está totalmente ATIVO:

```
<#root>
FPR4100-4-A#
connect module 1 console
Firepower-module1>
connect ftd
Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI
>
show high-availability config
Failover On
Failover unit Secondary
Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)
Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U
Last Failover at: 15:08:47 UTC Dec 17 2016
 This host: Secondary - Standby Ready
                Active time: 0 (sec)
                slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys)
                  Interface inside (192.168.75.112):
Normal
 (Monitored)
```

```
Interface outside (192.168.76.112):
```

Normal

```
(Monitored)
                   Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
                slot 1: snort rev (1.0)
status
 (
up
)
                slot 2: diskstatus rev (1.0)
status
 (
up
)
      Other host: Primary - Active
                Active time: 5163 (sec)
                   Interface inside (192.168.75.111):
Normal
 (Monitored)
                   Interface outside (192.168.76.111):
Normal
 (Monitored)
                   Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
                slot 1: snort rev (1.0)
status
 (
up
)
                slot 2: diskstatus rev (1.0)
status
 (
up
)
Stateful Failover Logical Update Statistics
        Link : FOVER Ethernet1/8 (up)
        Stateful Obj
                         xmit
                                    xerr
                                                rcv
                                                           rerr
        General
                         65
                                                68
                                    0
                                                           4
                         65
                                    0
                                                65
                                                           0
        sys cmd
      . . .
```

Troque os estados de failover de FTD. Na CLI do FTD Ativo:

```
<#root>
>
no failover active
Switching to Standby
```

>

Tarefa 5. Atualizar o segundo chassi FXOS

Semelhante à Tarefa 2, atualize o dispositivo FXOS onde o novo FTD de espera está instalado. Isso pode levar aproximadamente 30 minutos ou mais para ser concluído.

Observação: esta etapa não se aplica às plataformas FP21xx e anteriores.

Tarefa 6. Atualizar o software FMC

Atualize o FMC, neste cenário de 6.1.0-330 para 6.1.0.1.

Tarefa 7. Atualizar o par HA do FTD

Antes da atualização:

```
<#root>
>
show high-availability config
Failover On
Failover unit Primary
Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)
Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW
Last Failover at: 15:51:08 UTC Dec 17 2016
        This host: Primary - Standby Ready
                Active time: 0 (sec)
                slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys)
                  Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)
                  Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)
```

	Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up)										
	siot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)										
	Other host: Secondary - Active										
	Active time: 1724 (sec)										
	Inter	face inside	(192.168.7	5.111): Norm	nal (Monitored)						
	Inter	face outside	e (192.168.	76.111): Noi	rmal (Monitored)						
	Inter	face diagnos	stic (0.0.0	.0): Normal	(Waiting)						
	slot 1:	snort rev	(1.0) statu	us (up)							
	slot 2:	diskstatus	rev (1.0)	status (up))						
Stateful	l Failover Logica	al Update St	tatistics								
	Link : FOVER Eth	nernet1/8 (u	(qu								
	Stateful Obj	xmit	xerr	rcv	rerr						
	General	6	0	9	0						
	sys cmd	6	0	6	0						

No menu Sistema > Atualizações do FMC, inicie o processo de atualização do FTD HA:

Overview	Analysis	Polic	ies Dev	vices Obje	cts AMP		Deploy	
	Configura	tion	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	He
Product	Updates	Rule	Updates	Geolog	ation Update	es		
Currently run	ning software	version	: 6.1.0					
Updates								
Туре					Version	Date		R
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates 275 Wed Nov 16 16:50:43 UTC 2016						5		
Cisco FTD Patch 6.1.0.1-53 Fri Dec 2 17:36:27 UTC 2016								
Cisco FTD S	SP Patch				6.1.0.1-53	Fri Dec 2 17:37	7:52 UTC 2016	



Primeiro, o FTD Principal/Standby é atualizado:

O módulo FTD em standby é reinicializado com a nova imagem:



Você pode verificar o status do FTD no modo BootCLI do FXOS:

<#root>
FPR4100-3-A#
connect module 1 console
Firepower-module1>
show services status
Services currently running:
Feature | Instance ID | State | Up Since
ftd | 001_JAD201200R4WLYCW06 |

RUNNING

| :00:00:33

A CLI do FTD secundário/ativo mostra uma mensagem de aviso devido a uma incompatibilidade de versão de software entre os módulos do FTD:

<#root>

O FMC mostra que o dispositivo FTD foi atualizado com êxito:



A atualização do segundo módulo FTD inicia-se:



No final do processo, o FTD inicializa com a nova imagem:



Em segundo plano, o FMC usa o usuário interno **enable_1**, troca os estados de failover do FTD e remove temporariamente a configuração de failover do FTD:

firepower#

show logging

Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the '

no failover active

' command. Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'no failov Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the '

clear configure failover

' command. Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'clear cor Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'copy /noconfirm running-config disk0: Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'copy /noc disk0:/modified-config.cfg'

firepower#

Switching to Standby

firepower#

Nesse caso, a atualização do FTD inteiro (ambas as unidades) levou aproximadamente 30 minutos.

Verificação

Este exemplo mostra a verificação FTD CLI do dispositivo FTD principal:

<#root>

>

```
show high-availability config
```

Failover On Failover unit Primary Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up) Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum MAC Address Move Notification Interval not set failover replication http

Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4

Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW Last Failover at: 16:40:14 UTC Dec 17 2016

This host: Primary - Active

Active time: 1159 (sec)
slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)
Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)
Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up) slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up) Other host: Secondary - Standby Ready Active time: 0 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys) Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored) Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored) Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up) slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up) Stateful Failover Logical Update Statistics Link : FOVER Ethernet1/8 (up) Stateful ObjxmitxerrrcvrerrGeneral680670 . . . >

Este exemplo mostra a verificação de FTD CLI do dispositivo FTD secundário/em standby:

<#root>

>

show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4
Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U
Last Failover at: 16:52:43 UTC Dec 17 2016

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)
slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)
Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)
Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
slot 1: snort rev (1.0) status (up)
slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Other host: Primary - Active

Active time: 1169 (sec)
Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)
Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
slot 1: snort rev (1.0) status (up)

	slot 2	: diskstatu	s rev (1.0)	status (up))						
Statefu	Stateful Failover Logical Update Statistics Link : FOVER Ethernet1/8 (up)										
	Stateful Obj	xmit	xerr	rcv	rerr						
	General	38	0	41	0						
···· >											

Tarefa 8. Implantar uma política no par HA do FTD

Após a conclusão da atualização, você precisa implantar uma política no par HA. Isso é mostrado na interface do usuário do FMC:

			D	eploy 📀	System	Help 🔻	adm
Deployments	Health	Tasks					٥
2 total 0	2 total 0 waiting 0 running 0 retrying 2 success						
 Remote Instal Apply to FI Please read 		2	8m 14s				

Implante as políticas:



Verificação

O par HA FTD atualizado, conforme visto na interface do usuário do FMC:

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	АМР			
Device Mar	nagement	NAT	VPN Qo	S Platfori	m Settings			
Name						Group		
4 🧔 Ungro	uped (1)							
Gisco Firepower 4150 Threat Defense High Availability								
FTD4150-3(Primary, Active) 10.62.148.89 - Cisco Firepower 4150 Threat Defense - v6.1.0.1 - routed								
© F 1	TD4150-4(S	econdary, 9 - Cisco Firep	Standby) bower 4150 Th	reat Defense -	v6.1.0.1 - rout	ed		

O par HA FTD atualizado como visto na interface do usuário do FCM:

c	Ove	erview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings		
6	A I	FTD4150-3	Standalone	Status: ok			
		Application	Version	Man	agement IP	Gateway	Manageme
(3	FTD	6.1.0.1.53	10.62	2.148.89	10.62.148.1	Ethernet1/7
		Ports:			Attributes:		
		Data Interfaces:	Ethernet1/6 Etherne	et1/8	Cluster Operational S Firepower Managem Management URL UUID	Status : not-applicable ent IP : 10.62.148.89 : https://fs4k : 13fbcb60-c378	

Informações Relacionadas

- <u>Cisco Firepower NGFW</u>
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.