Configurar interfaces FTD no modo de par em linha

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Informações de Apoio Configurar a interface do par em linha no FTD Diagrama de Rede Verificar Verificar a operação da interface em linha FTD Teoria básica Verificação 1. Com o uso do Packet Tracer Verificação 2. Enviar pacotes TCP SYN/ACK através de pares em linha Verificação 3. Depuração Do Firewall Engine Para Tráfego Permitido Verificação 4. Verificar a propagação de estado do link Verificação 5. Configurar NAT estático Bloquear pacote no modo de interface de par em linha Configurar o modo de par em linha com o toque Verificar o par em linha FTD com a operação da interface da torneira Par em linha e Etherchannel Etherchannel terminado no FTD Etherchannel através do FTD Troubleshoot Comparação: Par em linha vs Par em linha com toque Summary Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a configuração, a verificação e a operação em segundo plano de uma Interface de Par em Linha em um dispositivo Firepower Threat Defense (FTD).

Prerequisites

Requirements

Não há requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- FTD do Firepower 4150 (código 6.1.0.x e 6.3.x)
- Firepower Management Center (FMC) (código 6.1.0.x e 6.3.x)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Este documento também pode ser usado com as seguintes versões de hardware e software:

- ASA5506-X, ASA5506W-X, ASA5506H-X, ASA5508-X, ASA5516-X
- ASA5512-X, ASA5515-X, ASA5525-X, ASA5545-X, ASA5555-X
- FPR2100, FPR4100, FPR9300
- VMware (ESXi), Amazon Web Services (AWS), Kernel-based Virtual Machine (KVM)
- Código de software FTD 6.2.x e posterior

Informações de Apoio

O FTD é uma imagem de software unificada que consiste em dois mecanismos principais:

- Mecanismo LINA
- Mecanismo Snort

Esta figura mostra como os dois mecanismos interagem:



- Um pacote é inserido na interface de entrada e tratado pelo mecanismo LINA
- Se exigido pela política do FTD, o pacote será inspecionado pelo mecanismo Snort
- O mecanismo Snort retorna um veredito para o pacote

• O mecanismo LINA descarta ou encaminha o pacote de acordo com a conclusão do Snort

O FTD fornece dois modos de implantação e seis modos de interface, como mostrado na imagem:



Note: Você pode combinar modos de interface em um único dispositivo FTD.

Aqui está uma visão geral de alto nível dos vários modos de implantação e interface do FTD:

modo de interface FTD	modo de Implantação FTD	Descrição	O tráfego pode ser descartado
Roteado	Roteado	Verificações completas do mecanismo LINA e do mecanismo Snort	Yes
Comutado	Transparente	Verificações completas do mecanismo LINA e do mecanismo Snort	Yes
Par em linha	Roteado ou Transparente	Verificações parciais do mecanismo LINA e do mecanismo Snort completo	Yes
Par em linha com torneira	Roteado ou Transparente	Verificações parciais do mecanismo LINA e do mecanismo Snort completo	No
Passivo	Roteado ou Transparente	Verificações parciais do mecanismo LINA e do mecanismo Snort completo	No
Passivo (ERSPAN)	Roteado	Verificações parciais do mecanismo LINA e do mecanismo Snort completo	No

Configurar a interface do par em linha no FTD

Diagrama de Rede



Requisito

Configure as interfaces físicas e1/6 e e1/8 no modo Par em Linha de acordo com estes requisitos:

Interface	e1/6	e1/8
Nome	INTERNA	EXTERNA
Zona de segurança	INSIDE_ZONE	OUTSIDE_ZONE
Nome do conjunto em linha	Par em linha-1	
MTU do conjunto em linha	1500	
FailSafe	Habilitado	
Propagar estado do link	Habilitado	

Solução

Etapa 1. Para configurar as interfaces individuais, navegue até **Dispositivos > Gerenciamento de dispositivos,** selecione o dispositivo apropriado e selecione **Editar** conforme mostrado na imagem.

Overview Analysis	Policies	Devi	ces O	bjects AMP			Deploy 🤗 S	System Help
Device Management	NAT	VPN	QoS	Platform Settings				
							By Group	v 📀
Name				Group	Model	License Type	Access Control Polic	у
 Ungrouped (9) FTD4100 10.62.148.89 - Cis 	sco Firepowe	er 4150 T	hreat De	fense	Cisco Firepower 4150	Base, Threat, Malw	FTD4100	0

Em seguida, especifique **nome** e tique **habilitado** para a interface, como mostrado na imagem.

Edit Physical Interface							
Mode: Name:	None INSIDE		▼ ✓ Enabled	Management Only			
Security Zone:	INSIDE_Z	ONE	~				
Description:							
General IPv	4 IPv6	Advanced	Hardware Cor	figuration			
MTU:		1500		(64 - 9188)			
Interface ID:		Ethernet1/6					

Note: O nome é o nome da interface.

Da mesma forma para a interface Ethernet1/8. O resultado final é como mostrado na imagem.

Ov	erview	Analysis	Policies	Devi	ces	Objects	AM	Р		Deploy		System	Help 🔻	admin	•
Dev	vice Ma	nagement	NAT	VPN	QoS	Platf	orm Sett	tings							
FT Cisco	D410 Firepow	0 er 4150 Threa	t Defense										Save	😢 Cance	<u>اد</u>
De	evices	Routing	Interfa	ces	Inline	Sets	DHCP								
2												\odot	Add Ir	terfaces	•
	Interf	ace	Lo	gical Na	ame T	Гуре	Security	Zo	MAC Address	(Active/	IP Add	ress			
Θ	💼 Eth	ernet1/6	IN	SIDE	P	hysical								P	
Θ	💼 Eth	ernet1/7	dia	agnostic	P	hysical								P	
Θ	💼 Eth	ernet1/8	οι	JTSIDE	P	hysical								Ø	

Etapa 2. Configure o par em linha.

Navegue até Conjuntos em linha > Adicionar conjunto em linha conforme mostrado na imagem.

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AM	•			Deploy	0	System	Help 🔻	admin 🔻
Device Mar	nagement	NAT V	PN QoS	S Platfo	orm Sett	ings							
FTD410	0											Save	🔀 Cancel
Cisco Firepow	er 4150 Threat	Defense											
Devices	Routing	Interface	s Inline	Sets	DHCP								
											ſ	🕑 Add In	line Set
Name			Interface	Pairs									
					No re	cords	to disp	lay					

Etapa 3. Defina as configurações gerais de acordo com os requisitos conforme mostrado na imagem.

Add Inlin	ie Set			
General	Advanced			
Name*:	Inline-Pair-1			
MTU*:	1500			
FailSafe:				
Available	Interfaces Pairs	Ċ		Selected Interface Pair
🔍 Searc	ch			INSIDE<->OUTSIDE
	DE<->OUTSIDE		•	
			Add	

Note: Failsafe permite que o tráfego passe pelo par em linha não inspecionado caso os buffers da interface estejam cheios (normalmente visto quando o dispositivo está sobrecarregado ou o mecanismo Snort está sobrecarregado). O tamanho do buffer da interface é alocado dinamicamente.

Etapa 4. Ative a opção **Propagate Link State** nas Configurações avançadas, conforme mostrado na imagem.

Add Inline Set						
General	Advanced					
Tap Mode	:					
Propagate	Link State:					
Strict TCP	Enforcement:					

A propagação de estado do link ativa automaticamente a segunda interface no par de interface em linha quando uma das interfaces no conjunto em linha fica inativa.

Etapa 5. Salve as alterações e implemente.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Verifique a configuração do par em linha da CLI do FTD.

Solução

Faça login na CLI do FTD e verifique a configuração do par em linha:

```
> show inline-set
Inline-set Inline-Pair-1
Mtu is 1500 bytes
Failsafe mode is on/activated
Failsecure mode is off
Tap mode is off
Propagate-link-state option is on
hardware-bypass mode is disabled
Interface-Pair[1]:
Interface: Ethernet1/6 "INSIDE"
Current-Status: UP
Interface: Ethernet1/8 "OUTSIDE"
Current-Status: UP
Bridge Group ID: 509
```

>

Note: O ID do grupo de bridge é um valor diferente de 0. Se o modo Toque estiver ativado, ele será 0

Informações de interface e nome:

<pre>> show nameif</pre>		
Interface	Name	Security
Ethernet1/6	INSIDE	0
Ethernet1/7	diagnostic	0
Ethernet1/8	OUTSIDE	0
>		

Verifique o status da interface:

> show interface ip brief				
Interface	IP-Address	OK? Method	Status	Protocol
Internal-Data0/0	unassigned	YES unset	up	up
Internal-Data0/1	unassigned	YES unset	up	up
Internal-Data0/2	169.254.1.1	YES unset	up	up
Ethernet1/6	unassigned	YES unset	up	up
Ethernet1/7	unassigned	YES unset	up	up
Ethernet1/8	unassigned	YES unset	up	up

Verifique as informações da interface física:

```
> show interface e1/6
Interface Ethernet1/6 "INSIDE", is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 1000 usec
      MAC address 5897.bdb9.770e, MTU 1500
      IPS Interface-Mode: inline, Inline-Set: Inline-Pair-1
      IP address unassigned
Traffic Statistics for "INSIDE":
      468 packets input, 47627 bytes
      12 packets output, 4750 bytes
      1 packets dropped
     1 minute input rate 0 pkts/sec, 200 bytes/sec
     1 minute output rate 0 pkts/sec, 7 bytes/sec
     1 minute drop rate, 0 pkts/sec
     5 minute input rate 0 pkts/sec, 96 bytes/sec
     5 minute output rate 0 pkts/sec, 8 bytes/sec
     5 minute drop rate, 0 pkts/sec
>show interface e1/8
Interface Ethernet1/8 "OUTSIDE", is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 1000 usec
      MAC address 5897.bdb9.774d, MTU 1500
      IPS Interface-Mode: inline, Inline-Set: Inline-Pair-1
      IP address unassigned
Traffic Statistics for "OUTSIDE":
      12 packets input, 4486 bytes
       470 packets output, 54089 bytes
      0 packets dropped
     1 minute input rate 0 pkts/sec, 7 bytes/sec
     1 minute output rate 0 pkts/sec, 212 bytes/sec
     1 minute drop rate, 0 pkts/sec
     5 minute input rate 0 pkts/sec, 7 bytes/sec
     5 minute output rate 0 pkts/sec, 106 bytes/sec
     5 minute drop rate, 0 pkts/sec
>
```

Verificar a operação da interface em linha FTD

Esta seção abrange estas verificações para verificar a operação do par em linha:

- Verificação 1. Com o uso do packet-tracer
- Verificação 2. Habilitar captura com rastreamento e enviar um pacote de sincronização/confirmação (SYN/ACK) de TCP através do par em linha
- Verificação 3. Monitorar o tráfego FTD com o uso da depuração do mecanismo de firewall
- Verificação 4. Verificar a funcionalidade de Propagação de Link-State
- Verificação 5. Configurar a Conversão de Endereço de Rede Estático (NAT Static Network Address Translation)

Solução

Visão geral da arquitetura

Quando 2 interfaces FTD operam no modo Par em linha, um pacote é tratado como mostrado na imagem.



Note: Somente as interfaces físicas podem ser membros de um conjunto de pares em linha

Teoria básica

- Quando você configura um par em linha 2, as interfaces físicas são ligadas internamente
- Muito semelhante ao sistema clássico de prevenção de intrusão em linha (IPS)
- Disponível nos modos de implantação roteada ou transparente
- A maioria dos recursos do mecanismo LINA (NAT, roteamento etc.) não está disponível para fluxos que passam por um par em linha
- O tráfego de trânsito pode ser descartado
- Algumas verificações do mecanismo LINA são aplicadas juntamente com verificações completas do mecanismo Snort
- O último ponto pode ser visualizado como mostrado na imagem:

e1/6	Minimal LINA engine checks	Full Snort engine checks	Minimal LINA engine checks	e1/8
	τ			

Verificação 1. Com o uso do Packet Tracer

A saída do packet-tracer que emula um pacote que atravessa o par em linha com os pontos importantes destacados:

> packet-tracer input INSIDE tcp 192.168.201.50 1111 192.168.202.50 80 Phase: 1 Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: MAC Access list Phase: 2 Type: NGIPS-MODE Subtype: ngips-mode Result: ALLOW Config: Additional Information: The flow ingressed an interface configured for NGIPS mode and NGIPS services will be applied Phase: 3 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group CSM_FW_ACL_ global access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268438528 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268438528: ACCESS POLICY: FTD4100 - Default/1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268438528: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE Additional Information: This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached Phase: 4 Type: NGIPS-EGRESS-INTERFACE-LOOKUP Subtype: Resolve Egress Interface Result: ALLOW Config:

Ingress interface INSIDE is in NGIPS inline mode. Egress interface OUTSIDE is determined by inline-set configuration

Additional Information:

```
Phase: 5
Type: FLOW-CREATION
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
New flow created with id 106, packet dispatched to next module
Result:
input-interface: INSIDE
input-status: up
input-line-status: up
Action: allow
```

```
>
```

Verificação 2. Enviar pacotes TCP SYN/ACK através de pares em linha

Você pode gerar pacotes TCP SYN/ACK com o uso de um utilitário de pacote que cria como Scapy. Esta sintaxe gera 3 pacotes com sinalizadores SYN/ACK ativados:

```
root@KALI:~# scapy
INFO: Can't import python gnuplot wrapper . Won't be able to plot.
WARNING: No route found for IPv6 destination :: (no default route?)
Welcome to Scapy (2.2.0)
>>> conf.iface='eth0'
>>> packet = IP(dst="192.168.201.60")/TCP(flags="SA",dport=80)
>>> svn ack=[]
>>> for i in range(0,3): # Send 3 packets
    syn_ack.extend(packet)
. . .
. . .
>>> send(syn_ack)
Ative essa captura na CLI do FTD e envie alguns pacotes TCP SYN/ACK:
> capture CAPI interface INSIDE trace match ip host 192.168.201.60 any
>capture CAPO interface OUTSIDE match ip host 192.168.201.60 any
Depois de enviar os pacotes pelo FTD, você pode ver uma conexão que foi criada:
> show conn detail
1 in use, 34 most used
Flags: A - awaiting responder ACK to SYN, a - awaiting initiator ACK to SYN,
      b - TCP state-bypass or nailed,
      C - CTIQBE media, c - cluster centralized,
      D - DNS, d - dump, E - outside back connection, e - semi-distributed,
      F - initiator FIN, f - responder FIN,
      G - group, g - MGCP, H - H.323, h - H.225.0, I - initiator data,
      i - incomplete, J - GTP, j - GTP data, K - GTP t3-response
      k - Skinny media, M - SMTP data, m - SIP media, N - inspected by Snort, n - GUP
      0 - responder data, P - inside back connection,
      q - SQL*Net data, R - initiator acknowledged FIN,
      R - UDP SUNRPC, r - responder acknowledged FIN,
     T - SIP, t - SIP transient, U - up,
      V - VPN orphan, v - M3UA W - WAAS,
      w - secondary domain backup,
      X - inspected by service module,
```

```
Z - Scansafe redirection, z - forwarding stub flow
TCP Inline-Pair-1:OUTSIDE(OUTSIDE): 192.168.201.60/80 Inline-Pair-1:INSIDE(INSIDE):
192.168.201.50/20,
flags b N, idle 13s, uptime 13s, timeout 1h0m, bytes 0
```

x - per session, Y - director stub flow, y - backup stub flow,

>

Note: b flag - Um ASA clássico descartaria um pacote SYN/ACK não solicitado, a menos que o desvio de estado do TCP estivesse ativado. Uma interface FTD no modo Par em Linha trata uma conexão TCP em um modo de desvio de estado TCP e não descarta pacotes TCP que não pertencem às conexões que já existem.

Observação: flag N - O pacote é inspecionado pelo mecanismo Snort FTD.

As capturas comprovam isso, já que você pode ver os 3 pacotes que atravessam o FTD:

```
> show capture CAPI
```

```
3 packets captured
```

```
      1: 15:27:54.327146
      192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S
      0:0(0) ack 0 win 8192

      2: 15:27:54.330000
      192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S
      0:0(0) ack 0 win 8192

      3: 15:27:54.332517
      192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S
      0:0(0) ack 0 win 8192

      3 packets shown
      92.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S
      0:0(0) ack 0 win 8192
```

```
>
```

3 pacotes saem do dispositivo FTD:

```
> show capture CAPO
```

```
3 packets captured
```

```
      1: 15:27:54.327299
      192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) ack 0 win 8192

      2: 15:27:54.330030
      192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) ack 0 win 8192

      3: 15:27:54.332548
      192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) ack 0 win 8192

      3 packets shown
      192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) ack 0 win 8192
```

Com o Rastreamento do primeiro pacote de captura revela algumas informações adicionais, como o veredito do Snort engine:

```
> show capture CAPI packet-number 1 trace
```

3 packets captured

```
1: 15:27:54.327146 192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) ack 0 win 8192

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

MAC Access list
```

Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: MAC Access list Phase: 3 Type: NGIPS-MODE Subtype: ngips-mode Result: ALLOW Config: Additional Information: The flow ingressed an interface configured for NGIPS mode and NGIPS services will be applied Phase: 4 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group CSM_FW_ACL_ global access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268438528 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268438528: ACCESS POLICY: FTD4100 - Default/1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268438528: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE Additional Information: This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached Phase: 5 Type: NGIPS-EGRESS-INTERFACE-LOOKUP Subtype: Resolve Egress Interface Result: ALLOW Config: Additional Information: Ingress interface INSIDE is in NGIPS inline mode. Egress interface OUTSIDE is determined by inline-set configuration Phase: 6 Type: FLOW-CREATION Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: New flow created with id 282, packet dispatched to next module Phase: 7 Type: EXTERNAL-INSPECT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Application: 'SNORT Inspect' Phase: 8 Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet Phase: 9 Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list Result: input-interface: OUTSIDE

input-status: up
input-line-status: up
Action: allow

1 packet shown >

Com o Rastreamento do segundo pacote capturado mostra que o pacote corresponde a uma conexão existente, portanto, ele ignora a verificação da ACL, mas ainda é inspecionado pelo mecanismo Snort:

> show capture CAPI packet-number 2 trace

3 packets captured

2: 15:27:54.330000 192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) ack 0 win 8192 Phase: 1 Type: CAPTURE Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list Phase: 2 Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: MAC Access list Phase: 3 Type: FLOW-LOOKUP Subtype:ing Result: ALLOW Config: Additional Information: Found flow with id 282, using existing flow Phase: 4 Type: EXTERNAL-INSPECT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Application: 'SNORT Inspect'

```
Type: SNORT
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet
Phase: 6
Type: CAPTURE
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
MAC Access list
Result:
input-interface: OUTSIDE
input-status: up
input-line-status: up
Action: allow
1 packet shown
>
```

Verificação 3. Depuração Do Firewall Engine Para Tráfego Permitido



A depuração do mecanismo de firewall é executada em relação a componentes específicos do FTD Snort Engine, como a Política de controle de acesso, como mostrado na imagem:

Quando você envia os pacotes TCP SYN/ACK através do Par em Linha, você pode ver na saída de depuração:

> system support firewall-engine-debug

```
Please specify an IP protocol: tcp
Please specify a client IP address:
Please specify a client port:
Please specify a server IP address: 192.168.201.60
Please specify a server port: 80
Monitoring firewall engine debug messages
```

192.168.201.60-80 > 192.168.201.50-20 6 AS 4 I 12 New session 192.168.201.60-80 > 192.168.201.50-20 6 AS 4 I 12 using HW or preset rule order 3, id 268438528 action Allow and prefilter rule 0 192.168.201.60-80 > 192.168.201.50-20 6 AS 4 I 12 allow action 192.168.201.60-80 > 192.168.201.50-20 6 AS 4 I 12 Deleting session

Verificação 4. Verificar a propagação de estado do link

Ative o registro em buffer no FTD e desligue a porta de switch conectada à interface e1/6. Na CLI do FTD, você deve ver que ambas as interfaces foram desativadas:

<pre>> show interface ip brief</pre>				
Interface	IP-Address	OK? Meth	od Status	Protoco
Internal-Data0/0	unassigned	YES unse	et up	up
Internal-Data0/1	unassigned	YES unse	et up	up
Internal-Data0/2	169.254.1.1	YES unse	et up	up
Ethernet1/6	unassigned	YES unse	t down	down
Ethernet1/7	unassigned	YES unse	et up	up
Ethernet1/8	unassigned	YES unse	t administratively down	up
>				

Os registros FTD mostram:

> show logging

```
Jan 03 2017 15:53:19: %ASA-4-411002: Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to
down
Jan 03 2017 15:53:19: %ASA-4-411004: Interface OUTSIDE, changed state to administratively down
Jan 03 2017 15:53:19: %ASA-4-411004: Interface Ethernet1/8, changed state to administratively
down
Jan 03 2017 15:53:19: %ASA-4-812005: Link-State-Propagation activated on inline-pair due to
failure of interface Ethernet1/6(INSIDE) bringing down pair interface Ethernet1/8(OUTSIDE)
>
```

O status inline-set mostra o estado dos 2 membros da interface:

```
> show inline-set
```

```
Inline-set Inline-Pair-1
Mtu is 1500 bytes
Failsafe mode is on/activated
Failsecure mode is off
Tap mode is off
Propagate-link-state option is on
hardware-bypass mode is disabled
Interface-Pair[1]:
    Interface: Ethernet1/6 "INSIDE"
    Current-Status: Down(Propagate-Link-State-Activated)
Interface: Ethernet1/8 "OUTSIDE"
    Current-Status: Down(Down-By-Propagate-Link-State)
Bridge Group ID: 509
>
```

Observe a diferença no status das 2 interfaces:

```
Interface Ethernet1/6 "INSIDE", is down, line protocol is down
Hardware is EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 1000 usec
      MAC address 5897.bdb9.770e, MTU 1500
      IPS Interface-Mode: inline, Inline-Set: Inline-Pair-1
       Propagate-Link-State-Activated
      IP address unassigned
Traffic Statistics for "INSIDE":
      3393 packets input, 234923 bytes
      120 packets output, 49174 bytes
      1 packets dropped
     1 minute input rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
     1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
     1 minute drop rate, 0 pkts/sec
     5 minute input rate 0 pkts/sec, 6 bytes/sec
     5 minute output rate 0 pkts/sec, 3 bytes/sec
     5 minute drop rate, 0 pkts/sec
>
```

E para a interface Ethernet1/8:

```
> show interface e1/8
Interface Ethernet1/8 "OUTSIDE", is administratively down, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 1000 usec
      MAC address 5897.bdb9.774d, MTU 1500
      IPS Interface-Mode: inline, Inline-Set: Inline-Pair-1
      Down-By-Propagate-Link-State
      IP address unassigned
Traffic Statistics for "OUTSIDE":
      120 packets input, 46664 bytes
      3391 packets output, 298455 bytes
      0 packets dropped
     1 minute input rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
     1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
     1 minute drop rate, 0 pkts/sec
     5 minute input rate 0 pkts/sec, 3 bytes/sec
     5 minute output rate 0 pkts/sec, 8 bytes/sec
     5 minute drop rate, 0 pkts/sec
```

Depois de reativar a porta do switch, os registros FTD mostram:

```
> show logging
...
Jan 03 2017 15:59:35: %ASA-4-411001: Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to up
Jan 03 2017 15:59:35: %ASA-4-411003: Interface Ethernet1/8, changed state to administratively up
Jan 03 2017 15:59:35: %ASA-4-411003: Interface OUTSIDE, changed state to administratively up
Jan 03 2017 15:59:35: %ASA-4-812006: Link-State-Propagation de-activated on inline-pair due to
recovery of interface Ethernet1/6(INSIDE) bringing up pair interface Ethernet1/8(OUTSIDE)
>
```

Verificação 5. Configurar NAT estático

Solução

O NAT não é suportado para interfaces que operam em modos inline, inline tap ou passivo:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/601/configuration/guide/fpmc-configguide-v601/Network Address Translation NAT for Threat Defense.html

Bloquear pacote no modo de interface de par em linha

Crie uma regra de bloqueio, envie tráfego através do Par em linha FTD e observe o comportamento como mostrado na imagem.

Ru	iles	Security	y Intell	igence HTTP Respo	onses	Adv	anced								
箭	Filter b	y Device						🔾 A	dd Cate	gory	📀 A	dd Rule	Search F	Rules	24
#	Name	s z	D Z	Source Networks	D N	v	U	A	S	D	U	I A	Action	V 🗈 🕫 🔳	-
-	▼ Mandatory - FTD4100 (1-1)														
1	Rule 1	any	any	彛 192.168.201.0/24	any	any	any	any	any	any	any	any	💢 Block	0 🗅 🔏 📩 🔲 0	Ø 6
-	▼ Default - FTD4100 (-)														
There are no rules in this section. Add Rule or Add Category															
Default Action Intrusion Prevention: Balanced Security and Connectivity \$						🖌 \$ 📘									

Solução

Ative a captura com rastreamento e envie os pacotes SYN/ACK através do Par em linha FTD. O tráfego está bloqueado:

```
> show capture
capture CAPI type raw-data trace interface INSIDE [Capturing - 210 bytes]
match ip host 192.168.201.60 any
capture CAPO type raw-data interface OUTSIDE [Capturing - 0 bytes]
match ip host 192.168.201.60 any
```

Com o rastreamento, um pacote revela:

> show capture CAPI packet-number 1 trace

3 packets captured

```
1: 16:12:55.785085
                          192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) ack 0 win 8192
Phase: 1
Type: CAPTURE
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
MAC Access list
Phase: 2
Type: ACCESS-LIST
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Implicit Rule
Additional Information:
MAC Access list
Phase: 3
Type: NGIPS-MODE
Subtype: ngips-mode
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
The flow ingressed an interface configured for NGIPS mode and NGIPS services will be applied
```

Phase: 4
Type: ACCESS-LIST
Subtype: log
Result: DROP
Config:
access-group CSM_FW_ACL_ global
access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip 192.168.201.0 255.255.255.0 any rule-id 268441600
event-log flow-start
access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268441600: ACCESS POLICY: FTD4100 - Mandatory/1
access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268441600: L4 RULE: Rule 1
Additional Information:
Result:
input-interface: INSIDE
input-status: up

Action: drop Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule

1 packet shown

input-line-status: up

Nesse rastreamento, pode-se ver que o pacote foi descartado pelo mecanismo de LINA do FTD e não foi encaminhado ao mecanismo de Snort do FTD.

Configurar o modo de par em linha com o toque

Ative o modo Toque no par em linha.

Solução

Navegue até **Dispositivos > Gerenciamento de dispositivos > Conjuntos em linha > Editar conjunto em linha > Avançado** e habilite o **modo Toque** como mostrado na imagem.

Edit Inline Set					
General	Advanced				
Tap Mode	:				
Propagate	Link State:				
Strict TCP	Enforcement:				

Verificação

```
> show inline-set
Inline-set Inline-Pair-1
Mtu is 1500 bytes
Failsafe mode is on/activated
Failsecure mode is off
Tap mode is on
Propagate-link-state option is on
hardware-bypass mode is disabled
Interface-Pair[1]:
Interface: Ethernet1/6 "INSIDE"
Current-Status: UP
Interface: Ethernet1/8 "OUTSIDE"
Current-Status: UP
Bridge Group ID: 0
```

Verificar o par em linha FTD com a operação da interface da torneira

Teoria básica

- Quando você configura um par em linha com a Tap 2, as interfaces físicas são ligadas internamente
- Ele está disponível nos modos de implantação roteada ou transparente
- A maioria dos recursos do mecanismo LINA (NAT, roteamento etc.) não está disponível para fluxos que passam pelo par em linha
- O tráfego real não pode ser descartado
- Algumas verificações do mecanismo LINA são aplicadas juntamente com verificações completas do mecanismo Snort para uma cópia do tráfego real

O último ponto é como mostrado na imagem:



O par em linha com modo de toque não descarta o tráfego em trânsito. Com o rastreamento de um pacote, ele confirma isso:

> show capture CAPI packet-number 2 trace 3 packets captured 2: 13:34:30.685084 192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) win 8192 Phase: 1 Type: CAPTURE Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list Phase: 2 Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: MAC Access list Phase: 3 Type: NGIPS-MODE Subtype: ngips-mode Result: ALLOW Config: Additional Information: The flow ingressed an interface configured for NGIPS mode and NGIPS services will be applied Phase: 4 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: WOULD HAVE DROPPED Config: access-group CSM_FW_ACL_ global access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip 192.168.201.0 255.255.255.0 any rule-id 268441600 event-log flow-start access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268441600: ACCESS POLICY: FTD4100 - Mandatory/1 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268441600: L4 RULE: Rule 1 Additional Information: Result: input-interface: INSIDE input-status: up input-line-status: up Action: Access-list would have dropped, but packet forwarded due to inline-tap

1 packet shown

>

Par em linha e Etherchannel

Você pode configurar o par em linha com etherchannel de duas maneiras:

- 1. Etherchannel terminado no FTD
- 2. Etherchannel passando pelo FTD (requer código FXOS 2.3.1.3 e superior)

Etherchannel terminado no FTD



Etherchannels no SW-A:

SW-A#	show ethercha	annel summary	i Po33 Po55
33	Po33(SU)	LACP	Gi3/11(P)
35	Po35(SU)	LACP	Gi2/33(P)

Etherchannels no SW-B:

SW-B#	show ethercha	annel summary	i Po33 Po55
33	Po33(SU)	LACP	Gi1/0/3(P)
55	Po55(SU)	LACP	Gi1/0/4(P)

O tráfego está sendo encaminhado através do FTD ativo com base no aprendizado de endereço MAC:

SW-B# show mac address-table address 0017.dfd6.ec00

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Туре	Ports
201	0017.dfd6.ec00	DYNAMIC	Po33
Total	Mac Addresses for	this criterio	on: 1

O conjunto em linha no FTD:

FTD# show inline-set

```
Inline-set SET1
Mtu is 1500 bytes
Fail-open for snort down is on
```

```
Fail-open for snort busy is off
Tap mode is off
Propagate-link-state option is off
hardware-bypass mode is disabled
Interface-Pair[1]:
Interface: Port-channel3 "INSIDE"
Current-Status: UP
Interface: Port-channel5 "OUTSIDE"
Current-Status: UP
Bridge Group ID: 775
```

Note: No caso de um evento de failover FTD, a interrupção do tráfego depende principalmente do tempo que os switches levam para aprender o endereço MAC do peer remoto.

Etherchannel através do FTD



Etherchannels no SW-A:

SW-A#	show ethercha	nnel summary	i Po33 Po55
33	Po33(SU)	LACP	Gi3/11(P)
55	Po55(SD)	LACP	Gi3/7 (I)

Os pacotes LACP que passam pelo FTD em standby são bloqueados:

FTD#	capture ASP type	asp-drop fo-standby			
FTD#	show capture ASP	i 0180.c200.0002			
29:	15:28:32.658123	a0f8.4991.ba03	0180.c200.0002	0x8809 Le	ngth: 124
70:	15:28:47.248262	f0f7.556a.11e2	0180.c200.0002	0x8809 Le	ngth: 124
	rehemale as CM	р.			

Etherchannels no SW-B:

SW-B#	show ether	channel summary	i Po33 Po55
33	Po33(SU)	LACP	Gi1/0/3(P)
55	Po55(SD)	LACP	Gi1/0/4 (s)

O tráfego está sendo encaminhado através do FTD ativo com base no aprendizado de endereço MAC:

SW-B# show mac address-table address 0017.dfd6.ec00 Mac Address Table

Vlan Mac Address Type Ports ---- 201 0017.dfd6.ec00 DYNAMIC **Po33** Total Mac Addresses for this criterion: 1

O conjunto em linha no FTD:

FTD# show inline-set

Inline-set SET1
Mtu is 1500 bytes
Fail-open for snort down is on
Fail-open for snort busy is off
Tap mode is off
Propagate-link-state option is off
hardware-bypass mode is disabled
Interface-Pair[1]:
 Interface: Ethernet1/3 "INSIDE"
 Current-Status: UP
 Interface: Ethernet1/5 "OUTSIDE"
 Current-Status: UP
Bridge Group ID: 519

Caution: Neste cenário, no caso de um evento de failover do FTD, o tempo de convergência depende principalmente da negociação do Etherchannel LACP e, dependendo do tempo que leva, a interrupção pode ser bem maior. Caso o modo Etherchannel esteja ON (sem LACP), o tempo de convergência depende do aprendizado do endereço MAC.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Comparação: Par em linha vs Par em linha com toque

	Par em linha	Par embutido com toque
	> show inline-set	> show inline-set
show inline- set	Inline-Pair-1 em linha definida Mtu é 1500 bytes O modo Failsafe está ativado/ativado O modo de failover está desativado O modo Toque está desativado A opção Propagate-Link-State está ativada o modo de desvio de hardware está desativado Par da interface[1]: Interface: Ethernet1/6 "DENTRO" Status atual: PARA CIMA Interface: Ethernet1/8 "FORA" Status atual: PARA CIMA ID do grupo de bridge: 509	Inline-Pair-1 em linha definida Mtu é 1500 bytes O modo Failsafe está ativado/ativado O modo de failover está desativado O modo Toque está ativado A opção Propagate-Link-State está ativada o modo de desvio de hardware está desativado Par da interface[1]: Interface: Ethernet1/6 "DENTRO" Status atual: PARA CIMA Interface: Ethernet1/8 "FORA" Status atual: PARA CIMA ID do grupo de bridge: 0
show interface	> show interface e1/6 Interface Ethernet1/6 "INSIDE", está ativa, protocolo de linha está ativo O hardware é EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 1000 usec Endereço MAC 5897.bdb9.770e, MTU 1500 Modo de interface IPS: em linha, definido em linha: Par em linha-1	> show interface e1/6 Interface Ethernet1/6 "INSIDE", está ativa, protocolo de linha está ativo O hardware é EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 1000 usec Endereço MAC 5897.bdb9.770e, MTU 1500 Modo de interface IPS: inline-tap, Inline-Set: Par em linha-1

	Endereço IP não atribuído Estatísticas de tráfego para "DENTRO":	Endereço IP não atribuído Estatísticas de tráfego para "DENTRO":
	3957 pacotes de entrada, 264913 bytes Saída de 144 pacotes, 58664 bytes	entrada de 24 pacotes, 1378 bytes 0 saída de pacotes, 0 bytes
	4 pacotes descartados Taxa de entrada de 1 minuto 0 okts/seg. 26 bytes/seg	24 pacotes descartados Taxa de entrada de 1 minuto 0 pkts/seg. 0 bytes/seg
	Taxa de saída de 1 minuto 0 pic/seg, 26 bjtes/seg	Taxa de saída de 1 minuto 0 pkts/seg, 0 bytes/seg
	Taxa de queda de 1 minuto, 0 pkts/seg Taxa de entrada de 5 minutos 0 pkts/seg, 28 bytes/seg	Taxa de queda de 1 minuto, 0 pkts/seg Taxa de entrada de 5 minutos 0 pkts/seg, 0 bytes/seg
	Taxa de saída de 5 minutos 0 pkts/seg, 9 bytes/seg	Taxa de saída de 5 minutos 0 pkts/seg, 0 bytes/seg
	<pre>>show interface e1/8</pre>	<pre>>show interface e1/8</pre>
	O hardware é EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 1000 usec Endereço MAC 5897.bdb9.774d, MTU 1500	O hardware é EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 1000 usec Endereço MAC 5897.bdb9.774d, MTU 1500
	Modo de interface IPS: em linha , definido em linha: Par em linha-1 Endereço IP não atribuído	Modo de interface IPS: inline-tap , Inline-Set: Par em linha-1 Endereço IP não atribuído
	Estatísticas de tráfego para "FORA": 144 parotes de entrada 55634 bytes	Estatísticas de tráfego para "FORA": 1 entrada de pacotes 441 butes
	3954 saída de pacotes, 339987 bytes	0 saída de pacotes, 0 bytes
	0 pacotes descartados Taxa de entrada de 1 minuto 0 pkts/seg, 7 bytes/seg	1 pacote descartado Taxa de entrada de 1 minuto 0 pkts/seg, 0 bytes/seg
	Taxa de saída de 1 minuto 0 pkts/seg, 37 bytes/seg	Taxa de saída de 1 minuto 0 pkts/seg, 0 bytes/seg
	Taxa de entrada de 5 minutos 0 pkts/seg	Taxa de entrada de 5 minutos 0 pkts/seg, 0 bytes/seg
	Taxa de saída de 5 minutos 0 pkts/seg, 39 bytes/seg Taxa de gueda de 5 minutos 0 pkts/seg	Taxa de saída de 5 minutos 0 pkts/seg, 0 bytes/seg Taxa de gueda de 5 minutos 0 pkts/seg
	>	>
	> show capture CAPI packet-number 1 trace	> show capture CAPI packet-number 1 trace
		3 pacotes capturados
	1: 16:12:55.785085 192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) ack 0 win 8192	1: 16:56:02.631437 192.168.201.50.20 > 192.168.201.60.80: S 0:0(0) win
	Fase: 1 Digite: CAPTURA	Digite: CAPTURA
	Subtipo	Subtipo: Resultado: PERMISSÃO
	Config:	Config:
	Informações adicionais: Lista de acesso MAC	Lista de acesso MAC
		Fase: 2
	Digite: ACCESS-LIST	Digite: ACCESS-LIST
	Subtipo: Resultado: PERMISSÃO	Resultado: PERMISSÃO
	Config:	Config: Regra implícita
	Informações adicionais:	Informações adicionais:
	Lista de acesso MAC	
		Fase: 3 Digite: MODO NGIPS
Para tratar o	Subtipo: ngips-mode	Subtipo: ngips-mode
pacote com a	Resultado: PERMISSÃO Confia:	Config:
regra de	Informações adicionais: 0 filizo incomparado em uma interfaça configurada para o modo NGIPS e os serviços	Informações adicionais: O fluxo incorporado em uma interface configurada para o modo NGIPS e c
bloqueio	NGIPS serão aplicados	NGIPS serão aplicados
	Fase: 4	Fase: 4
	Digite: ACCESS-LIST Subtino: registro	Subtipo: registro
	Resultado: SOLTAR	Resultado: TERIA CAIDO Config:
	Contig: access-group CSM_FW_ACL_ global	access-group CSM_FW_ACL_ global
	access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip 192.168.201.0 255.255.255.0 any rule- id 268441600 event-log flow-start	id 268441600 event-log flow-start
	access-list CSM_FW_ACL_ remark rule rule-id 268441600: POLÍTICA DE ACESSO:	access-list CSM_FW_ACL_ remark rule rule-id 268441600: POLITICA DE / FTD4100 - Obrigatório/1
	access-list CSM_FW_ACL_ remark rule rule-id 268441600: REGRA L4: Regra 1	access-list CSM_FW_ACL_ remark rule rule-id 268441600: REGRA L4: Re Informações adicionais:
	momações adicionais:	Resultado
	Resultado: interface de entrada: INTERNA	interface de entrada: INTERNA
	estado de entrada: up	estado de entrada: up status da linha de entrada: up
	Status da limita de entrada, up Ação: queda	Ação: A lista de acesso teria sido descartada, mas o pacote foi encaminha ao toque em linha
	Razão da queda: (acl-drop) O fluxo é negado pela regra configurada	
	1 pacote mostrado	1 pacote mostrado
	>	>

Summary

 Quando você usa o modo Par em linha, o pacote passa principalmente pelo mecanismo de Snort FTD

- As conexões TCP são tratadas em um modo de desvio de estado TCP
- De um ponto de vista do mecanismo do FTD LINA, uma política de ACL é aplicada
- Quando o modo de par em linha está em uso, os pacotes podem ser bloqueados, pois são processados em linha
- Quando o modo de toque está ativado, uma cópia do pacote é inspecionada e removida internamente enquanto o tráfego real passa por FTD não modificado

Informações Relacionadas

- <u>NGFW do Cisco Firepower</u>
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems