Configurar o CIMC no FMC e solucionar problemas comuns

Contents	
Introdução	
Pré-requisitos	
<u>Requisitos</u>	
Componentes Utilizados	
<u>Configurar</u>	
Senhas padrão	
Troubleshooting	

Introdução

Este documento descreve a configuração do CIMC (Cisco Integrated Management Controller) no FMC e como solucionar problemas comuns.

Pré-requisitos

É importante observar que o CIMC só pode ser configurado em um FMC físico.

Alguns FMCs vêm com uma versão desatualizada do CIMC, e a única maneira de atualizá-lo é aplicando o Hotfix do BIOS: Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_XXX_EN-11.sh.REL.tar (Na versão 6.2.3, o nome do arquivo é: Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar).

O hotfix é identificado como 7.4 (exceto no 6.2.3, que é identificado como 7.1). No entanto, o dispositivo não fará upgrade para essa versão, só está afetando o BIOS e a versão do CIMC. O bug que explica melhor por que está sendo detectado como 7.1 é o ID de bug da Cisco <u>CSCwd47327</u>. O mesmo se aplica ao ponto 7.4.

A Adobe tem preterido o conteúdo baseado em flash desde 2020-12-31, com isso não será mais possível acessar qualquer página com Flash.

A atualização é necessária, pois as versões antigas do CIMC exigem Flash, o que significa que as versões anteriores à 3.1(3a), que inclui a versão 2.2(x), são baseadas em Java, portanto, ela precisa ser atualizada para estar acessível novamente através da GUI. Essas informações podem ser verificadas em <u>versões específicas do UCS Manager afetadas pelo fim da vida útil do Adobe Flash</u>.

Requisitos

- Acesso físico ao CVP.
- Teclado USB
- Monitor VGA

Componentes Utilizados

• FMC 2600

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

1. Como dito inicialmente, é importante garantir que o CIMC esteja em uma versão que não exija Flash. A única maneira de fazer isso é acessando através da GUI. Portanto, a recomendação é atualizar se você não tiver aplicado o BIOSUPDATE antes, caso contrário, você pode passar para a etapa 6.



Versão do CIMC baseada em Flash

Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information

Hostname:	CIMC-FN	1C-2600-2
IP Address:		
MAC Address:	A4:88:73	:5A:92:18
Firmware Version:	4.1(1f)	

Versão HTML5 do CIMC

2. Para atualizar, você deve procurar o

file Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_XXX_EN-11.sh.REL.tar, que está na versão base (com exceção da 6.2.3).

Por exemplo:

se estiver executando a versão 7.0.3, você deverá procurar no 7.0.0:

Q Search	Firepower Management Center 26	500		
Expand All Collapse All	Release 7.0.0 A My Notifications	Related Links an Release Notes for 7.0. 7.0.0 Documentation	d Documentation 0	
7.0.5				
7.0.4				
7.0.3	File Information	Release Date	Size	1.3.7.15
7.0.2.1	Do not untar	17-301-2024	519.79 MD	± ₩ ∎
7.0.2	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EN-11.sh.REL.tar Advisories			
7.0.1.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	± 👾 🖺
7.0.1	Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EL-7.sh.REL.tar Advisories rf			
7.0.0.1	Firstering Management October install and have	26 May 2021	2450.92 MD	1.5.7.8
7.0.0	Cisco_Firepower_Mgmt_Center-7.0.0-94-Restore.iso	26-may-2021	2450.83 MB	⊥ ∵ ∎
6.7 >	Advisories D			
6.6 >	Firepower Management Center upgrade	26-May-2021	2027.59 MB	± \; ∎
6.4 >	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-7.0.0-94.sh.REL.tar Advisories 📑			

BIOSUPDATE em 7.0.0

Se você estiver executando a versão 6.6.7, deverá verificar a versão 6.6.0:

Q Search	\supset	Firepower Management Center 2600					
Expand All Collapse All		Release 6.6.0	Related Links a Firepower Hotfix Re	and Documentation lease Notes			
7.0.0.1		, , ,	Release Notes for 6 Documentation Roa	.6.0 dmap			
7.0.0							
6.7	>	We recommend upgrading to our Suggested Release, as indicated	by a gold star for each pr	oduct, to take advantage of re	esolved issues. For details,		
6.6	~	see the release notes.					
6.6.7.1							
6.6.7		File Information	Release Date	Size			
6.6.5.2		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EN Do not untar	17-Jan-2024	519.79 MB	±₩∎		
6.6.5.1		Advisories					
6.6.5		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	± 👾 🗎		
6.6.4		Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_660_EL-7.sh.REL.tar					
6.6.3		Advisories 📑					
6.6.1		Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-6.6.0-90-Restore.iso	06-Apr-2020	2652.96 MB	± \; ∎		
6.6.0.1		Advisories 📑					
6.6.0		Firepower Management Center upgrade Do not untar	06-Apr-2020	2087.93 MB	±∵		
6.4	>	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-6.6.0-90.sh.REL.tar Advisories					

```
BIOSUPDATE em 6.6.0
```

Se você estiver executando a versão 6.2.3, poderá procurar a versão 6.2.3 com segurança:

6.2	~				
6.2.3.18					
6.2.3.17		File Information	Release Date	Size	
6.2.3.16		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL Do not untar	13-Dec-2021	517.53 MB	⊥∵
6.2.3.15		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar Advisories [7]			
6.2.3.14		Eironowar Managament Contar ungrade from 6.1.0 or 6.2.0 to	01- lun-2020	1835 8/ MR	+ \ / •
6.2.3.13		6.2.3	01-001-2020	1000.04 MD	- # -
6.2.3.12		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-6.2.3-113.sh Advisories [
6.2.3.11		Firepower Management Center upgrade from 6.2.1 or 6.2.2 to	01-Jun-2020	1835.86 MB	<u>+</u> \; 🖿
6.2.3.10		6.2.3 Do not untar			
6.2.3.9		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-6.2.3-113.sh.REL.tar			
6.2.3.7		Advisories 📑			
6.2.3.6		Firepower Management Center system software Sourcefire_Defense_Center_M4-6.2.3-113-Restore.iso	01-Jun-2020	2327.92 MB	±∵
6.2.3.5		Advisories 📑			
6.2.3.4		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix - Local Malware Certificate	15-Nov-2018	0.89 MB	⊥∵
6.2.3.3		Do not untar			
6.2.3.2		Hotfix_Local_Malware_Cert-6.2.3.999-4.sh.REL.tar Advisories 📑			
6.2.3.1		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix H	28-Sep-2018	5.95 MB	+ 🗸 🖿
6.2.3		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Hotfix_H-6.2.3.999-5.sh.REL.tar Advisories 📑			•

BIOSUPDATE em 6.2.3

3. Carregar o ficheiro no FMC através de System > Updates:

Product Updates Rule Updates Geolocation Updates				
			Download Updates	Upload Update
Currently running software version: 7.0.4				
Currently installed VDB version: build 370 (2023-08-21 08:59:13)				
Available Updates Readiness History				
Туре	Version	Date	Reboot	
Cisco Vulnerability And Fingerprint Database Updates	370	Mon Aug 21 09:01:06 UTC 2023	No	S 6
Cisco Firepower Mgmt Center Hotfix EL	7.1.0-7	Mon Nov 8 14:50:06 UTC 2021	Yes	S 6
Cisco FTD SSP FP2K Upgrade	7.0.4-55	Sun Aug 7 20:06:38 UTC 2022	Yes	2 % 8

Carregar Hotfix

- 4. Depois que o arquivo for carregado, clique em "instalar" e instale o Hotfix:
- 5. Quando a atualização for concluída, o CIMC não precisará mais da Flash.

6. Agora, reinicialize o FMC para configurar o CIMC.

a. Através da GUI, vá para System > Configuration > Process e escolha Reboot Management Center:

is List	Name	
Access Control Preferences	Hume	
Audit Log	Shutdown Management Center	Run Command
Audit Log Certificate	Reboot Management Center	🗣 Run Command
Change Reconciliation	Restart Management Center Console	Run Command
Console Configuration		
DNS Cache		
Dashboard		
Database		
Email Notification		
External Database Access		
HTTPS Certificate		
Information		
Intrusion Policy Preferences		
Language		
Login Banner		
Management Interfaces		
Network Analysis Policy Preferences		
▶ Process		
REST API Preferences		
Remote Storage Device		
SNMP		
Session Timeout		
Time		
Time Synchronization		
UCAPL/CC Compliance		
User Configuration		
Vulnerability Mapping		
Web Analytics		

Reinicializar a GUI do FMC

b. Por meio da CLI, faça "reinicialização do sistema":



Reinicializar o FMC CLI

7. Agora, ele começa a ser inicializado, você pode verificar o IP do CIMC atribuído em "Cisco IMC IPv4", isso pode ser modificado posteriormente. Inicialmente, pode ser mostrado como 0.0.0.



IP CIMC

8. Assim que acessar o menu para acessar a Configuração do BIOS e do CIMC, pressione F8:



Entre na configuração do CIMC

9. A configuração do CIMC é mostrada abaixo:

NIC mode		NIC redundancu	
Dedicated:	[X]	None:	[X]
Shared LOM:	ก้า	Active-standbu:	r i
Cisco Card:		Active-active:	[]
Riser1:	[]	VLAN (Advanced)	
Riser2:	[]	VLAN enabled:	[]
MLom:	[]	VLAN ID:	650
Shared LOM Ext:	[]	Priority:	0
IP (Basic)			
IPV4:	[X] IPV	6: [] IPV4 and IPV6:	[]
DHCP enabled	[]		
CIMC IP:			
Prefix/Subnet:	255.255.255.0		
Gateway:	10.0.0.1		
Pref DNS Server:	8.8.8.8		
Smart Access USB			
Enabled	[]		

Configuração IP do CIMC

a. Para o modo NIC, você pode escolher Dedicated para usar a interface rotulada como "M" no FMC.

b. Para a redundância de NIC, você pode escolher Nenhum.

c. VLAN, você pode deixá-la como desativada, pois ela pode causar problemas de conectividade, a menos que você saiba como configurar dispositivos externos.

d. Para IP, você pode escolher IPv4, IPv6 ou IPv4 e IPv6 com base em como deseja definir a configuração.

e. Se você tiver um servidor DHCP para isso, poderá habilitá-lo, caso contrário, configure o IP.

f. Depois de concluir a configuração de rede, você pode usar F10 para salvar.

Para obter mais informações sobre os modos da placa de rede, marque <u>Setting Up the</u> <u>System With the Cisco IMC Configuration</u>.

h. Agora, pressione F1 para configuração de nome de host e senha.

Common Properties					
Hostname: <u>C</u> IMC-FMC-2	2600-2				
Dynamic DNS: [X]					
DDNS Domain:					
FactoryDefaults					
Factory Default:	[]				
Default User(Admin)					
Enter New Default User p	assword:				
Re-Enter New Default Use	er passwo	ind:			
Port Properties					
Auto Negotiation:	[X]				
	Admir	Mode	Operation (fode	
Speed[1000/100/10Mbps]:	f	iuto	1000		
Duplex mode[half/full]:	ŕ	iuto	full		
Port Profiles					
Reset:	[]				
		000000000000000000000000000000000000000			
<up down="">Selection <f10< td=""><td>>Save</td><td><space>Ena</space></td><td>able/Disable</td><td><f5>Refresh</f5></td><td><esc>Exit</esc></td></f10<></up>	>Save	<space>Ena</space>	able/Disable	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>
/E2\PnouinuePadaattinge					

Senha do CIMC e salvar configurações

- a. Aqui, você pode definir o nome do host como desejar.
- b. Para o usuário padrão, você pode definir a senha conforme desejado.
- c. Quando terminar, pressione F10 e o ESC.

Senhas padrão

Se você usou a redefinição de fábrica ou o CIMC está solicitando uma senha, você pode tentar uma das seguintes opções:

Cisco12345 password Cisco p@ssw0rd.



Dica: certifique-se de que NUM LOCK esteja desabilitado no teclado.

Agora você deve conseguir acessar a GUI do CIMC:



GUI do CIMC

Troubleshooting

Há um problema conhecido no qual, se o FMC for reinicializado, ele pode ir para uma CLI chamada "startup.nsh":

Press E.	SC i	n 0	seconds	to	skip	startup.	nsh	or	any	other	key	to	continue	?.
Shell>	_													

Para sair deste shell, digite "exit" e o próximo passo é inicializar automaticamente a imagem.

Nessa situação, é uma questão de ordem de inicialização que pode ser verificada no CIMC. A razão para o dispositivo ir para esta inicialização é que o componente "EFI" está inicializando primeiro do que os outros componentes:

1. Clique nas três linhas no canto superior esquerdo e procure por "COMPUTE"

2. Quando estiver no computador, verifique se a ordem de inicialização e qualquer outra configuração são as seguintes:

A / Compute / BIOS ★ BIOS Remote Management Troubleshooting Power Policies PID Catalog BIOS Properties	😕 😳 Cisco Integrated Management Controller	
BIOS Remote Management Troubleshooting Power Policies PID Catalog BIOS Properties Running Version C220/M5.4.1.1c.0_M5_FMC.	🕈 / Compute / BIOS 🔺	
BIOS Properties	BIOS Remote Management Troubleshooting Power Policies	PID Catalog
Running Version C220M5.4.1.1c.0_M5_FMC UEFI Secure Boot	BIOS Properties	
▼ Configured Boot Devices Actual Boot Devices ▼ Sasic Cisco Firepower Management Center (NonPolicyTarget) CDROM Cisco EFI System Restore (NonPolicyTarget) HDD UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) Advanced UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget)	Running Version C220M5.4.1.1c.0_M5_FMC UEFI Secure Boot	 ▼ €5
	 Configured Boot Devices Basic CDROM HDD Advanced 	Actual Boot Devices Cisco Firepower Management Center (NonPolicyTarget) Cisco EFI System Restore (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget)

Opções de inicialização do CIMC

3. Se o problema persistir, clique em "Configurar ordem de inicialização", selecione "EFI" e clique na seta para a direita:

Configure Boot Order Configured Boot Level: Basic Basic Advanced				@ >
Device Types	- 4 <u>2</u> -	Boot Order	-\$\$ v	
Name		Name		
FDD		CDROM		
PXE	<	< HDD	Down	
EFI				
	>.		Up	
			Save Change	Close
				0.000

Configuração de inicialização do CIMC

4. Certifique-se de que seja o último item e clique em "Salvar alterações" e depois em "Fechar":

 Configured Boot Devices
🗸 🗹 Basic
CDROM
HDD
EFI
Advanced

Configuração de inicialização do CIMC alterada

5. Agora, você pode reinicializar o equipamento e ele não deve mais mostrar o shell anterior.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.