Exemplo de configuração do VM-FEX

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Verificar Troubleshoot Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) com o uso de um método para estender a estrutura de rede até as máquinas virtuais (VMs).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Placa de interface virtual (VIC) PALO ou Vasona (M81KR/M82KR, 1280, P81E se integrada ao Unified Computing System Manager (UCSM)
- 2 interconexões em malha (FIs), 6100 ou 6200 Series
- servidor vCenter

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

O que é VM-FEX? O VM-FEX (anteriormente conhecido como VN-link) é um método para estender a estrutura de rede completamente até as VMs. Com o VM-FEX, as interconexões em malha lidam com a comutação para as VMs do host ESXi. O UCSM utiliza as interfaces de programação de aplicativos (API) do vCenter dVS para esse fim. Portanto, o VM-FEX aparece como um dVS no host ESXi.

Há muitos benefícios para o VM-FEX:

- Menor sobrecarga de CPU no host ESX
- Desempenho mais rápido
- E/S do VMware DirectPath com suporte para vMotion
- O gerenciamento de rede passou para os FIs em vez de para o host ESXi
- Visibilidade do vSphere com UCSM

Configurar

1. Integre o vCenter e o UCSM.Exporte a extensão do vCenter do UCSM e importe-a para o vCenter.



Isso cria o arquivo **cisco_nexus_1000v_extension.xml**. Esse é o mesmo nome da extensão vCenter para o Nexus 1000V. Para importá-lo, faça o mesmo.



Depois de importar a chave, continue com o assistente de integração do vCenter.

	Cartan	178.6	Industria and
	Configure	viviware	Integration
_			-

Unified C	omputing System Manager
Configure VNware Integration	Define VMware Distributed Virtual Switch(DVS)
 √Instal Pluq-in on vCenter Server. √Define VMware Distributed Virtual Switch(DVS) Define Port Profile Define Port Profiles to Vrtual Machines in vCenter Server. 	vCenter Server Description: vCenter Server Hostname or IP Address: 172.18.109.22 Datacenter vCenter Datacenter Name: chrisb2 Description: DVS Folder Folder Name: VMFEX-dvs Description: DVS DVS
	< Prev Next > Finish Cancel

23

Preencha as informações conforme necessário. Os campos vCenter e endereço IP e Nome do datacenter do vCenter devem ser correspondentes. Os outros campos podem ser nomeados conforme desejado.Em seguida, crie um perfil de porta para que as VMs se conectem.

📥 Configure VMware Integration							
Unified C	omputing	g System	Manager				
Configure VMware Integration	Define Port Pro	file		0			
1. √ <u>Install Plug-in on vCenter</u> <u>Server</u> 2. √ <u>Define VMware Distributed</u> <u>Virtual Switch(DVS)</u> 3. √ <u>Define Port Profile</u>	Port Profile Name: P	roduction					
Y Apply Port Profiles to Virtual Machines in vCenter Server.	QoS Policy: < Network Control Policy: <	cnot set>					
	Max Ports: 6 Pin Group:	4 (not set>					
	Select	Name	Native VLAN				
		107 11	0				
		124 125 164	0				
		224 225	0				
		2346	0				
	Profile Client	Production					
	Description: Datacenter:	Al					
	Folder: Distributed Virtual Switch:	Al 🗸					
			< Prev Next >	Rinish Cancel			

Note: Isso se aplica às VMs, não aos uplinks. A menos que a VM possa marcar o tráfego, verifique se a VLAN desejada para comunicação está marcada como nativa.Énecessário dar um nome ao Port Profile e ao Profile Client. Os perfis de porta contêm todas as informações de comutação importantes (VLANs e políticas), mas um cliente de perfil limita quais dVSs têm acesso ao perfil de porta.Quando terminar, conclua o assistente. Ele cria um dVS no vCenter.



 Adicione um host ao dVS.O host a ser adicionado ao dVS deve ter uma política de conexão vNIC dinâmica definida. Isso determina a quantidade de Network Interface Controllers (NICs) que o host pode suportar no dVS.



3. Para alterar a política, é necessária uma reinicialização. Depois de configurar essa política, você poderá instalar o VEM (Virtual Ethernet Module, módulo de Ethernet virtual).Semelhante ao Nexus 1000V, você deve instalar um VEM no host onde deseja adicionar ao VM-FEX dVS. Você pode fazer isso manualmente ou com o VMware vCenter Update Manager (VUM). Se quiser instalá-lo manualmente, você pode encontrar o software na página inicial do UCS. O servidor deve estar no modo de manutenção antes que o VEM seja instalado no host.O VIB está incluído no pacote de driver UCS B-series para a versão do código que você executa. Baixe o VIB apropriado e insira um destes comandos para instalá-lo:Versão 4.1 ou anterior:

esxupdate -b path_to_vib_file update

Versão 5.0:

esxcli software vib install -v path_to_vib_file

Antes da instalação, certifique-se de que o hipervisor execute uma versão de driver énico compatível com a mesma versão do UCSM. Consulte a matriz de compatibilidade para descobrir as versões corretas do driver para uma versão específica do UCSM. Se o driver não suportar VM-FEX, você receberá esta mensagem de erro durante a instalação do VEM: [InstallationError]

```
Error in running ['/etc/init.d/n1k-vem', 'stop', 'upgrade']:
Return code: 2
Output: /etc/init.d/n1k-vem: .: line 26: can't open
'/usr/lib/ext/cisco/nexus/vem-v132/shell/vssnet-functions'
```

4. Agora, adicione o host ao dVS com o assistente Adicionar host no vCenter. Clique com o botão direito do mouse no dVS e escolha Adicionar host. Adicione duas NICs (uma por malha) ao dVS como uplinks e coloque-as no grupo de portas de uplink que foi criado automaticamente. Isso é para o vSphere, já que o tráfego não passa por esses uplinks.

Add Host to vSphere Distributed Swit	ch		the state of the s	
Select Hosts and Physical Adapters Select hosts and physical adapters (; to add to this vSphere distributed switc	h.		
Select Host and Physical Adapters			Settings	View Incompatible Hosts
Network Connectivity	Host/Physical adapters	In use by switch	Settings	Uplink port group
Virtual Machine Networking	E 🔲 🗐 14.17.124.12		View Details	
Ready to Complete	Select physical adapters			
	🔲 💷 vmnic0	SV14A	View Details	uplink-pg-VM-FEX
	🔲 📟 vmnic1	vSwitch0	Yiew Details	uplink-pg-VM-FEX
	E I 14.17.124.13		View Details	
	Select physical adapters			
	Vmnic0	SV14A	View Details	uplink-pg-VM-FEX
	Vmnic1	vSwitch0	View Details	uplink-pg-VM-FEX

Certifique-se de mover sobre o VMkernel ou de que o acesso de gerenciamento à caixa seja perdido.

Add Host to vSphere Distributed S	Switch		trainer.		
Network Connectivity Select port group to provide net	twork connectivity for the adapters	on the vSphere distrib	uted switch.		
Select Host and Physical Adapters ① Assign adapters to a destination port group to migrate them. Ctrl+click to multi-select. Network Connectivity ④ Virtual NICs marked with the warning sign might lose network connectivity unless they are migrated to the					
Ready to Complete	Host/Virtual adapter	Switch	Source port group	Destination port group	
	□	vSwitch0	Management Network1	Prod	

Na próxima tela, mova qualquer VMs nesse host, se desejado.Agora você concluiu a configuração do VM-FEX. Agora você vê interfaces vEthernet no lado seguinte do FI para as VMs e pode ver as VMs no

UCSM.

	VECHIOJAI	100	CCH	autess	սք	nome	auco
I	Veth10544	700	eth	access	up	none	auto
I	Veth10547	1251	eth	access	up	none	auto
I	Veth10551	1251	eth	access	down	nonPartcipating	auto
I	Veth10555	1251	eth	access	up	none	auto
I	Veth10559	1251	eth	access	up	none	auto
I	Veth10566	700	eth	access	up	none	auto
I	Veth32769	124	eth	trunk	up	none	auto
I	Veth32770	124	eth	trunk	up	none	auto
I	Veth32771	124	eth	trunk	up	none	auto
I	Veth32772	124	eth	trunk	up	none	auto
L							

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta

configuração.

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems