Configuração de VLAN privada e Cisco UCS anterior à 2.2(2C)

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Informações de Apoio Teoria Implementação de PVLAN no UCS Meta Configurar Diagramas de rede PVLAN no vSwitch: PVLAN isolada com porta confiável em um dispositivo upstream Configuração no UCS Configuração de dispositivos upstream Troubleshooting PVLAN isolada em N1K com porta confiável em um dispositivo upstream Configuração no UCS Configuração de dispositivos upstream Configuração do N1K Troubleshooting PVLAN isolada em N1K com porta confiável no perfil de porta de uplink N1K Configuração no UCS Configuração de dispositivos upstream Configuração do N1K Troubleshooting Comunidade PVLAN em N1K com porta confiável no perfil de porta de uplink N1K Troubleshooting PVLAN isolada e PVLAN de comunidade na porta promissora VMware DVS no DVS Verificar Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o suporte a VLAN privada (PVLAN) no Cisco Unified Computing System (UCS), um recurso introduzido na versão 1.4 do Cisco UCS Manager (UCSM). Ele também detalha os recursos, as advertências e a configuração quando as PVLANs são usadas em um ambiente UCS.

ESTE DOCUMENTO DEVE SER USADO COM AS VERSÕES 2.2(2C) E ANTERIORES DO UCSM. Em versões posteriores à versão 2.2(2C), alterações foram feitas no UCSM e o ESXi DVS

é suportado. Há também alterações na forma como a marcação funciona para a placa de rede PVLAN.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- UCS
- Cisco Nexus 1000 V (N1K)
- VMware
- Comutação da camada 2 (L2)

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

Teoria

Uma VLAN privada é uma VLAN configurada para isolamento L2 de outras portas dentro da mesma VLAN privada. As portas que pertencem a uma PVLAN estão associadas a um conjunto comum de VLANs de suporte, que são usadas para criar a estrutura da PVLAN.

Há três tipos de portas PVLAN:

- Uma **porta promíscua** se comunica com todas as outras portas PVLAN e é a porta usada para se comunicar com dispositivos fora da PVLAN.
- Uma **porta isolada** tem separação L2 completa (incluindo broadcasts) de outras portas dentro do mesmo PVLAN, com exceção da porta promíscua.
- Uma porta de comunidade pode se comunicar com outras portas no mesmo PVLAN, bem como com a porta promíscua. As portas da comunidade são isoladas em L2 das portas de outras comunidades ou portas PVLAN isoladas. Os broadcasts só são propagados para outras portas na comunidade e na porta promíscua.

Consulte <u>RFC 5517</u>, <u>VLANs privadas da Cisco Systems: Segurança escalável em um ambiente</u> <u>multicliente</u> para entender a teoria, a operação e os conceitos de PVLANs.

Implementação de PVLAN no UCS

O UCS se assemelha muito à arquitetura do Nexus 5000/2000, onde o Nexus 5000 é análogo ao UCS 6100 e ao Nexus 2000 aos extensores de estrutura UCS 2104.

Muitas limitações da funcionalidade de PVLAN no UCS são causadas pelas limitações encontradas na implementação do Nexus 5000/2000.

Os pontos importantes a serem lembrados são:

- Somente portas isoladas são suportadas no UCS. Com o N1K incorporado, você pode usar VLANs de comunidade, mas a porta promíscua também deve estar no N1K.
- Não há suporte para portas/troncos promíscuos, portas/troncos de comunidade ou troncos isolados.
- As portas promissoras precisam estar fora do domínio UCS, como um switch/roteador upstream ou um N1K de downstream.

Meta

Este documento aborda várias configurações diferentes disponíveis para PVLAN com UCS:

- 1. PVLAN isolada com porta promíscua em um dispositivo upstream.
- 2. PVLAN isolada em N1K com porta promíscua em um dispositivo upstream.
- 3. PVLAN isolada em N1K com porta promíscua no perfil de porta de uplink N1K
- 4. PVLAN de comunidade em N1K com porta promíscua no perfil de porta de uplink N1K.
- 5. PVLAN isolada na porta promíscua do Switch Virtual Distribuído (DVS Distributed Virtual Switch) VMware no DVS.
- 6. PVLAN de comunidade no switch VMware DVS porta promíscua no DVS.

Configurar

Diagramas de rede

A topologia para todos os exemplos com um switch distribuído é:



A topologia para todos os exemplos sem switch distribuído é:



PVLAN no vSwitch: PVLAN isolada com porta confiável em um dispositivo upstream

Nesta configuração, você está passando o tráfego de PVLAN através do UCS para uma porta

promíscua que está upstream. Como não é possível enviar VLANs primárias e secundárias na mesma vNIC, você precisa de uma vNIC para cada blade para cada PVLAN, para transportar o tráfego de PVLAN.

Configuração no UCS

Este procedimento descreve como criar as VLANs principal e isolada.

Note: Este exemplo usa 266 como primário e 166 como isolado; as IDs de VLAN serão determinadas pelo site.

1. Para criar a VLAN principal, clique em **Primary** como o Sharing Type (Tipo de compartilhamento) e insira um **VLAN ID** de 266:

| Properties | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|--|--|
| | Name: 2 | 266 | | VI | LAN ID: 266 | | |
| Na | ative VLAN: N | No | | Fa | Fabric ID: Dual | | |
| Net | work Type: I | .an | | I | If Type: Virtual | | |
| | Locale: E | external | | Transpor | Transport Type: Ether | | |
| Multicast P | olicy Name: | <not set=""></not> | - | 🕂 Crea | te Multicast Policy | | |
| Multicast Policy | y Instance: 🤇 | org-root/mc-pc | licy-default | | | | |
| Sh | aring Type: | 🔿 None 🍳 | Primary 🔘 Isola | ted | | | |
| Secondary VLANs | | | | | | | |
| Name | ID | Туре | Transport | Native | VLAN Sharin 🛱 | | |
| 166 | 166 | Lan | Ether | No | Isolated 🔺 | | |
| • | | | | | | | |

2. Para criar a VLAN isolada, clique em **Isolado** como o Tipo de Compartilhamento, insira um **ID** de **VLAN** de 166 e escolha a **VLAN 266 (266)** como a VLAN Primária:

| Properties | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Name: 166 | | VLAN ID: | 166 |
| Native VLAN: No | | Fabric ID: | Dual |
| Network Type: Lan | | If Type: | Virtual |
| Locale: External | | Transport Type: | Ether |
| | | =1 | |
| Sharing Type: 🔘 None | e 💿 Primary 🧿 Isolated | Primary VLAN: | VLAN 266 (266) 🚽 💌 |
| | | _ | |
| Primary VLAN Properti | es | | |
| Name: | 266 | VLAN ID: 3 | 266 |
| Native VLAN: | No | Fabric ID: I | Dual |
| Network Type: | Lan | If Type: 1 | Virtual |
| Locale: | External | Transport Type: I | Ether |
| Multicast Policy Name: | <not set=""></not> | + Create Multic | ast Policy |
| Multicast Policy Instance: | org-root/mc-policy-default | | |
| | - g | | |

3. Para adicionar a VLAN à vNIC, clique na caixa de seleção **Select** para a VLAN 166 e clique no botão de opção **Native VLAN**.

| /LANs | | | |
|----------|--------------|-------------|---|
| Select | Name | Native VLAN | Ę |
| | default | 0 | |
| | 1233 | © | |
| | 1234 | 0 | |
| | 124 | © | |
| | 126 | © | = |
| V | 166 | ۲ | |
| | 266 | © | |
| | 777 | <u></u> | |
| | Tbeaudre_177 | © | |
| | Tbeaudre_277 | <u></u> | |
| | Tbeaudre_377 | <u> </u> | |
| | Vlan_51 | \bigcirc | - |

Somente a VLAN isolada é adicionada, ela deve ser definida como primária e só pode haver uma para cada vNIC. Como a VLAN nativa está definida aqui, não configure a marcação de VLAN nos grupos de portas VMware.

Configuração de dispositivos upstream

Esses procedimentos descrevem como configurar um Nexus 5K para passar a PVLAN para um switch 4900 upstream onde a porta promíscua está. Embora isso possa não ser necessário em todos os ambientes, use essa configuração no caso de você precisar passar o PVLAN por outro switch.

No Nexus 5K, insira estes comandos e verifique a configuração do uplink:

1. Ative o recurso PVLAN:

Nexus5000-5(config)# feature private-vlan

2. Adicione as VLANs como primárias e isoladas:

```
Nexus5000-5(config)# vlan 166
Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan isolated
Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266
Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan primary
```

3. Associe a VLAN 266 à VLAN 166 isolada:

Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan association 166

4. Certifique-se de que todos os uplinks estejam configurados para tronco das VLANs:

interface Ethernet1/1description Connection to 4900tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000interface Ethernet1/3description Connection to FIB Port 5tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000interface Ethernet1/4description Connection to FIA port 5tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000

No switch 4900, siga estes passos e configure a porta promíscua. A PVLAN termina na porta promíscua.

- 1. Ative o recurso PVLAN, se necessário.
- 2. Crie e associe as VLANs como feito no Nexus 5K.
- 3. Crie a porta promíscua na porta de saída do switch 4900. Nesse ponto em diante, os pacotes da VLAN 166 são vistos na VLAN 266 nesse caso.

Switch(config-if)#switchport mode trunk switchport private-vlan mapping 266 166 switchport mode private-vlan promiscuous

No roteador upstream, crie uma subinterface somente para a VLAN 266. Neste nível, os requisitos dependem da configuração de rede que você está usando:

1. interface GigabitEthernet0/1.1

- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. Endereço IP 209.165.200.225 255.255.255.224

Troubleshooting

Este procedimento descreve como testar a configuração.

1. Configure a interface virtual do switch (SVI) em cada switch, permitindo que você faça ping no SVI a partir do PVLAN:

```
(config)# interface vlan 266
(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
(config-if)# private-vlan mapping 166
(config-if)# no shut
```

 Verifique as tabelas de endereços MAC para ver onde seu MAC está sendo aprendido. Em todos os switches, o MAC deve estar na VLAN isolada, exceto no switch com a porta promíscua. No switch promíscuo, observe que o MAC está na VLAN principal.

No Interconector de estrutura, o endereço MAC 0050.56bd.7bef é aprendido em Veth1491:

| _ | | | | Fa | |
|----|----------|----------------------|-------------|--------|-----------------------------------|
| P | 14.17.15 | 4.200 - PuTTY | | | |
| F3 | 40-31- | 9-1-B(nxos)# show ma | ac address- | table | <u> </u> |
| Le | gend: | | | | |
| | | * - primary entry, 0 | 6 - Gateway | MAC, | (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC |
| | | age - seconds since | last seen, | + - p: | primary entry using vPC Peer-Link |
| | VLAN | MAC Address | Type | age | Secure NTFY Ports |
| | | -++ | +- | | +++ |
| ÷ | 166 | 000c.29d2.495a | dynamic | 80 | F F Veth1491 |
| * | 166 | 0025.b581.991e | static | 0 | F F Veth1491 |
| ÷ | 166 | 0050.56bd.7bef | dynamic | 20 | F F Veth1491 |
| × | 266 | 0025.b581.9a9d | static | 0 | F F Veth1475 |
| * | 266 | 0050.56bd.53b6 | dynamic | 170 | F F Veth1475 |
| * | 177 | 000c.29d2.4950 | dynamic | 10 | F F Veth1480 |
| × | 177 | 0025.b581.9a3f | dynamic | 10 | F F Veth1402 |
| * | 177 | 0025.b581.9a4d | dynamic | 10 | F F Veth1480 |
| * | 177 | 0025.b585.100a | dynamic | 980 | F F Veth1424 |
| ÷ | 177 | 0050.566b.01ad | dynamic | 980 | F F Veth1402 |
| * | 177 | 0050.566c.d835 | dynamic | 10 | F F Veth1472 |
| ÷ | 126 | 0025.b581.999e | static | 0 | F F Veth1392 |
| ÷ | 124 | 0023.04c6.dbe2 | dynamic | 10 | F F Veth1404 |
| ÷ | 124 | 0023.04c6.dbe3 | static | 0 | F F Veth1404 |
| * | 4044 | 0024.971f.6bc2 | dynamic | 0 | F F Eth2/1/9 |
| ÷ | 4044 | 0026.5108.0b2c | dynamic | 0 | F F Eth1/1/9 |
| * | 4044 | 0026.5108.cac2 | dynamic | 0 | F F Eth1/1/9 |
| | More | | | | T |
| | | | | | |

No Nexus 5K, o endereço MAC 0050.56bd.7bef é aprendido em Eth1/4:

| The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under license. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. & copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F340.11.13-Nexus5000-5# show mac mac mac-list | | | | | | | |
| F340.11.13-Nexus5000-5# show mac mac mac-list | | | | | | | |
| F340.11.13-Nexus5000-5# show mac address-table | | | | | | | |
| Legend: | | | | | | | |
| * - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC | | | | | | | |
| age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link | | | | | | | |
| VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports | | | | | | | |
| * 266 0050.56aa.0a63 dynamic 260 F F Eth1/3 * 266 0050.56bd.53b6 dynamic 10 F F Eth1/4 * 166 000c.29d2.495a dynamic 160 F F Eth1/4 * 166 0050.56bd.6fd2 dynamic 100 F F Eth1/3 * 166 0050.56bd.6fd2 dynamic 60 F F Eth1/4 | | | | | | | |

No switch 4900, o endereço MAC 0050.56bd.7bef é aprendido em GigabitEthernet1/1:

| 🛃 F340-11 | 1-05-COMM.cisco.com - | PuTTY | | _ • • | ٢. |
|-----------|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------|----|
| Unicast | Entries | | | | - |
| vlan | mac address | type | protocols | port | |
| 266 | + 000~ 20d2 405a | dunamic | in inv seeigned other | f | |
| 266 | 0050.56bd.53b6 | dynamic | ip, ipx, assigned, other | GigabitEthernet1/1 | |
| 266 | 0050.56bd.6fd2 | dynamic | ip, ipx, assigned, other | GigabitEthernet1/1 | |
| 2.66 | 0050.56bd.7bef | dynamic | ip, ipx, assigned, other | GigabitEthernet1/1 | |
| 266 | c84c.75f6.013f | static | ip, ipx, assigned, other | Switch | |
| | | | | | |
| Multicas | st Entries | | | | |
| vlan | mac address | type | ports | | |
| | + | ++- | | | |
| 1 | 0100.0ccc.ccce | system (| Gi1/1 | | |
| 1 | ffff.ffff.ffff | system (| 3i1/1 | | |
| 2 | ffff.ffff.ffff | system (| 3i1/1 | | |
| 11 | ffff.ffff.ffff | system (| Gi1/1 | | |
| 12 | ffff.ffff.ffff | system (| Gi1/1 | | |
| 13 | ffff.ffff.ffff | system (| Gi1/1 | | |
| 14 | 1111.1111.1111 | system (| 3i1/1 | | |
| 15 | ffff.ffff.ffff | system (| Gi1/1 | | |
| 16 | ffff.ffff.ffff | system (| Gi1/1 | | |
| 17 | ffff.ffff.ffff | system (| Gi1/1 | | - |
| 18 | 1111.1111.1111 | system (| 311/1 | | - |
| More- | | | | | - |

Nesta configuração, os sistemas nessa VLAN isolada não podem se comunicar entre si, mas podem se comunicar com outros sistemas através da porta promíscua no switch 4900. Um problema é como configurar dispositivos de downstream. Nesse caso, você está usando VMware e dois hosts.

Lembre-se de que você deve usar uma vNIC para cada PVLAN. Essas vNICs são apresentadas ao VMware vSphere ESXi, e você pode criar grupos de portas e ter convidados para esses

grupos de portas.

Se dois sistemas forem adicionados ao mesmo grupo de portas no mesmo switch, eles poderão se comunicar entre si porque suas comunicações são comutadas localmente no vSwitch. Neste sistema, há dois blades com dois hosts cada.

No primeiro sistema, dois grupos de portas diferentes foram criados - um chamado 166 e outro chamado 166A. Cada uma está conectada a uma única placa de rede, configurada na VLAN isolada no UCS. Atualmente, há apenas um convidado para cada grupo de portas. Nesse caso, como eles estão separados no ESXi, eles não podem se comunicar entre si.



No segundo sistema, há apenas um grupo de portas chamado 166. Há dois convidados neste grupo de portas. Nesta configuração, VM3 e VM4 podem se comunicar entre si mesmo que você não queira que isso aconteça. Para corrigir isso, você precisa configurar uma única NIC para cada máquina virtual (VM) que está na VLAN isolada e criar um grupo de portas conectado a essa vNIC. Depois que isso for configurado, coloque apenas um convidado no grupo de portas.

Isso não é um problema com uma instalação bare metal do Windows porque você não tem esses vSwitches subjacentes.



PVLAN isolada em N1K com porta confiável em um dispositivo upstream

Nessa configuração, você está passando o tráfego de PVLAN por um N1K e, em seguida, o UCS para uma porta promíscua que está upstream. Como não é possível enviar VLANs primárias e secundárias na mesma vNIC, você precisa de uma vNIC para cada uplink PVLAN para transportar o tráfego PVLAN.

Configuração no UCS

Este procedimento descreve como criar as VLANs principal e isolada.

Note: Este exemplo usa 266 como primário e 166 como isolado; as IDs de VLAN serão determinadas pelo site.

1. Para criar a VLAN principal, clique em **Primary** como o Sharing Type:

| > nc-policy-default O Primary O Is | V Fa Transpor E Crea | LAN ID: 266 abric ID: Dual If Type: Virtual At Type: Ether ate Multicast Policy | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| > nc-policy-default Primary O Is | Fa Transpor Creations Solated | abric ID: Dual If Type: Virtual rt Type: Ether ate Multicast Policy | | | | | | |
| C-policy-default Primary O Ise | : Transpor ••• Crea | If Type: Virtual rt Type: Ether ate Multicast Policy | | | | | | |
| Primary O Is | Transpor Crea | rt Type: Ether ate Multicast Policy | | | | | | |
| Primary O Is | elated | ate Multicast Policy | | | | | | |
| o Primary 🔿 Is | olated | | | | | | | |
| 💿 Primary 🔘 Is | olated | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Secondary VLANs | | | | | | | | |
| Transport | t Native | VLAN Sharin 🖽 | | | | | | |
| Ether | No | Isolated 🔺 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Transpor Ether | Transport Native Ether No | | | | | | |

2. Para criar a VLAN isolada, clique em Isolado como o Tipo de compartilhamento:

| Properties | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| Name: 3 | 166 | | VLAN ID: | 166 |
| Native VLAN: 1 | No | | Fabric ID: | Dual |
| Network Type: I | Lan | | If Type: | Virtual |
| Locale: I | External | | Transport Type: | Ether |
| Sharing Type: | O None O Pri | mary 🧿 Isolated | Primary VLAN: | VLAN 266 (266) |
| | ropercies | | | |
| | Name: 266 | | VLAN ID: : | 266 |
| Nati | ve VLAN: No | | Fabric ID: I | Dual |
| Netwo | ork Type: Lan | | If Type: 1 | Virtual |
| | Locale: Extern | al | Transport Type: I | Ether |
| Multicast Poli | cy Name: <mark> <not< mark=""> s</not<></mark> | et> 🔻 | 🕂 Create Multic | ast Policy |
| Multicast Policy I | Instance: org-roo | t/mc-policy-default | : | |

3. Para adicionar a VLAN à vNIC, clique na caixa de seleção **Select** para a VLAN 166. A VLAN 166 não tem a VLAN nativa selecionada.

Modify VLANs

| VLANs | 1 | | |
|-----------------|--------------|-------------|----------|
| Select | Name | Native VLAN | 4 |
| | default | O | |
| | 1233 | С | |
| | 1234 | 0 | |
| | 124 | С | |
| | 126 | 0 | |
| | 166 | 0 | |
| | 266 | 0 | |
| | 777 | C | - |
| | Tbeaudre_177 | 0 | |
| | Tbeaudre_277 | С |] |
| | Tbeaudre_377 | 0 | |
| | Vlan_51 | C | T |
| + <u>Create</u> | VLAN | | |
| | | OK Cance | el |

Somente a VLAN isolada é adicionada, ela não deve ser definida como nativa e só pode haver uma para cada vNIC. Como a VLAN nativa não está definida aqui, marque a VLAN nativa no N1K. A opção de marcar uma VLAN nativa não está disponível no VMware DVS, portanto, isso não é suportado no DVS.

Configuração de dispositivos upstream

Esses procedimentos descrevem como configurar um Nexus 5K para passar a PVLAN para um switch 4900 upstream onde a porta promíscua está. Embora isso possa não ser necessário em todos os ambientes, use essa configuração no caso de você precisar passar o PVLAN por outro switch.

No Nexus 5K, insira estes comandos e verifique a configuração do uplink:

1. Ative o recurso PVLAN:

Nexus5000-5(config)# feature private-vlan

2. Adicione as VLANs como primárias e isoladas:

X

2

Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266 Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan primary

3. Associe a VLAN 266 à VLAN 166 isolada:

Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan association 166

4. Certifique-se de que todos os uplinks estejam configurados para tronco das VLANs:

interface Ethernet1/1description Connection to 4900tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000interface Ethernet1/3description Connection to FIB Port 5tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000interface Ethernet1/4description Connection to FIA port 5tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000

No switch 4900, siga estes passos e configure a porta promíscua. A PVLAN termina na porta promíscua.

- 1. Ative o recurso PVLAN, se necessário.
- 2. Crie e associe as VLANs como feito no Nexus 5K.
- 3. Crie a porta promíscua na porta de saída do switch 4900. Nesse ponto em diante, os pacotes da VLAN 166 são vistos na VLAN 266 nesse caso.

Switch(config-if)#switchport mode trunk switchport private-vlan mapping 266 166 switchport mode private-vlan promiscuous

No roteador upstream, crie uma subinterface somente para a VLAN 266. Neste nível, os requisitos dependem da configuração de rede que você usa:

- 1. interface GigabitEthernet0/1.1
- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. Endereço IP 209.165.200.225 255.255.255.224

Configuração do N1K

Este procedimento descreve como configurar o N1K como um tronco padrão, não um tronco PVLAN.

- 1. Crie e associe as VLANs como feito no Nexus 5K. Consulte a seção <u>Configuração de</u> <u>Dispositivos Upstream</u> para obter mais informações.
- 2. Crie um perfil de porta de uplink para o tráfego PVLAN:

```
Switch(config)#port-profile type ethernet pvlan_uplink
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
Switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 166,266
Switch(config-port-prof)# switchport trunk native vlan 266 <-- This is necessary to handle
traffic coming back from the promiscuous port.
Switch(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

3. Criar o grupo de portas para a VLAN isolada; criar uma porta de host PVLAN com a associação de host para as VLANs principal e isolada:

| Switch(config)# port-profi | le type vethernet pvlan_guest |
|----------------------------|--|
| Switch(config-port-prof)# | vmware port-group |
| Switch(config-port-prof)# | switchport mode private-vlan host |
| Switch(config-port-prof)# | switchport private-vlan host-association 266 166 |
| Switch(config-port-prof)# | no shut |
| Switch(config-port-prof)# | state enabled |

4. No vCenter, adicione a vNIC adequada ao uplink PVLAN. Esta é a vNIC à qual você adicionou a VLAN isolada sob a Configuração nas configurações do UCS.

| | vmnic3 | | View Details | Select an uplink port gr |
|---------|--------|-------|--------------|--------------------------|
| 🗹 💷 | vmnic4 | pvlan | View Details | pvlan_uplink |
| | vmnic5 | | View Details | Select an uplink port gr |

5. Adicione a VM ao grupo de portas correto:

Na guia Hardware, clique em **Adaptador de rede 1**.Escolha **pvlan_guest (pvlan)** para o rótulo Rede em Conexão de rede:

| 2 VM1 - Virtual Machine Properties | | | | | X |
|---|---|--|---|--------------|-----------|
| Hardware Options Resources Profi | es vServices | | Virtu | al Machine V | ersion: 8 |
| Show All Devices | Add Remove | Device Status | | | |
| Show All Devices Hardware ■ Memory □ CPUs □ VMCI device ③ SCSI controller 0 ■ Hard disk 1 ④ CD/DVD drive 1 ■ Network adapter 1 ■ Floppy drive 1 | Add Remove Summary 4096 MB 1 Video card Restricted LSI Logic SAS Virtual Disk [datastore1] en_windo pvlan_guest (pvlan), Po Client Device | ✓ Connected ✓ Connect at power on Adapter Type Current adapter: MAC Address 00:0c:29:bc:58:9c Ø Automatic C DirectPath I/O Status: Network Connection Network label: [pvlan_guest (pvlan) Port: 32 | E1000 Manual Not supported Switch to | advanced se | ettings |
| Help | | | ОК | Can | cel |

Troubleshooting

Este procedimento descreve como testar a configuração.

 Execute pings em outros sistemas configurados no grupo de portas, bem como no roteador ou em outro dispositivo na porta promíscua. Os pings para o dispositivo após a porta promíscua devem funcionar, enquanto os pings para outros dispositivos na VLAN isolada devem falhar.

```
- 🗆 ×
 Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
                                                                                                                                                                                                              .
Ping statistics for 14.17.166.62:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>,
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.62
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping statistics for 14.17.166.62:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>,
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.62
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping_statistics for 14.17.166.62:
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = 2ms, Average = Oms
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.51
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping statistics for 14.17.166.51:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator>_
```

2. No N1K, as VMs estão listadas na VLAN principal; isso ocorre porque você está nas portas de host PVLAN associadas à PVLAN. Por causa de como as VMs são aprendidas, certifique-se de não definir a PVLAN como nativa no sistema UCS. Observe também que você aprende o dispositivo upstream do canal de porta e que o dispositivo upstream também é aprendido na VLAN principal. Isso deve ser aprendido neste método, que é por isso que você tem a VLAN principal como a VLAN nativa no uplink PVLAN.

Nesta captura de tela, os dois dispositivos em Veth3 e Veth 4 são as VMs. O dispositivo em Po1 é o roteador upstream que passa pela porta promíscua.

| pvlan# show mac address-table | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------|-----|--------------------|-----|--|
| VLAN | MAC Address | Type | Age | Port | Mod | |
| | + | ++ | + | | | |
| 1 | 0002.3d10.b102 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 | |
| 1 | 0002.3d20.b100 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 | |
| 1 | 0002.3d30.b102 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 | |
| 1 | 0002.3d40.0002 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 | |
| 1 | 0002.3d60.b100 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 | |
| 177 | 0002.3d20.b102 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 | |
| 177 | 0002.3d40.b102 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 | |
| 177 | 0050.5686.4fe8 | static | 0 | Veth2 | 3 | |
| 177 | 0050.5686.7787 | static | 0 | Vethi | 3 | |
| 177 | 0002.3d40.2100 | dynamic | 3 | Po3 | 3 | |
| 177 | 000c.29c2.d1ba | dynamic | 15 | Po3 | 3 | |
| 177 | 0050.5686.3bc0 | dynamic | 56 | Po3 | 3 | |
| 177 | 0050.56bc.5eea | dynamic | 1 | Po3 | 3 | |
| 177 | 0050.56bc.761d | dynamic | 1 | Po3 | 3 | |
| 266 | 000c.2996.9a1d | static | 0 | Veth4 | 3 | |
| 266 | 000c.29bc.589c | static | 0 | Veth3 | 3 | |
| 266 | 0012.8032.86a9 | dynamic | 214 | Pol | 3 | |
| Total MAC | Addresses: 17 | | | | | |
| maland | | | | | | |

3. No sistema UCS, você deve estar aprendendo todos os MACs, para essa comunicação, na VLAN isolada. Você não deve ver o upstream aqui:

| F340-31- Legend: | -9-1-B(nxos)# sho⊎ ma | ac address | s-table | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| VLAN | * - primary entry, (age - seconds since MAC Address | G - Gatewa last seer Type | ay MAC, (R h,+ - prima age |) - Rout ary entr Secure | ed I y us NTF S | MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link Y Ports |
| * 166 * 166 | 000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c | dynamic dynamic | 10 270 | ++ F F | F | Veth1491 Veth1491 Veth1491 |
| * 166 | 0025.b581.991e | static | 0 | F | F | Veth1491 |

4. No Nexus 5K, as duas VMs estão na VLAN isolada, enquanto o dispositivo upstream está na VLAN principal:

| F340.11. Legend: | .13-Nexus5000-5# sho | w mac addr | ess-tab | le | | |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--|
| | <pre>* - primary entry, entry, entry, entry</pre> | G - Gatewa last seer | ay MAC, a,+ - pr | (R) - Rout imary entr | ed i y u | MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link |
| VLAN | MAC Address | Туре | age | Secure 1 | NTF | Y Ports |
| * 266 | 0012.8032.86a9 | dynamic | 0 | F | F | Eth1/1 |
| * 166 | 000c.2996.9a1d | dynamic | 40 | F | F | Eth1/4 |
| * 166 | 000c.29bc.589c | dynamic | 60 | F | F | Eth1/4 |

5. No switch 4900, onde está a porta promíscua, tudo está na VLAN principal:

| Unicast | Entries | | | |
|----------|----------------|---------|--------------------------|--------------------|
| vlan | mac address | type | protocols | port |
| | + | + | + | + |
| 266 | 000c.2996.9a1d | dynamic | ip, ipx, assigned, other | GigabitEthernet1/1 |
| 266 | 000c.29bc.589c | dynamic | ip, ipx, assigned, other | GigabitEthernet1/1 |
| 266 | 0012.8032.86a9 | dynamic | ip, ipx, assigned, other | GigabitEthernet1/2 |
| | | | | |
| Multicas | st Entries | | | |
| vlan | mac address | type | ports | |
| | + | ++ | | |
| 1 | 0100.0ccc.ccce | system | Gi1/1 | |
| 1 | ffff.ffff.ffff | system | Gi1/1 | |
| 266 | ffff.ffff.ffff | system | Gi1/1,Gi1/2 | |

PVLAN isolada em N1K com porta confiável no perfil de porta de uplink N1K

Nesta configuração, você contém tráfego PVLAN para N1K com apenas a VLAN principal usada upstream.

Configuração no UCS

Este procedimento descreve como adicionar a VLAN principal ao vNIC. Não há necessidade de configuração de PVLAN porque você só precisa da VLAN principal.

Note: Este exemplo usa 266 como primário e 166 como isolado; as IDs de VLAN serão determinadas pelo site.

1. Observe que o Tipo de compartilhamento é Nenhum.

| >> = LAN + Clan Cloud + = VLANs + = VLA General Org Permissions VLAN Group Membership Fault Summary 0 0 0 0 0 0 0 | N 266 (266) Faults Events Properties Name: 266 Native VLAN: No Network Type: Lap | VLAN ID: 266 Fabric ID: Dual If Type: Vietual |
|---|--|---|
| Modify VLAN Org Permissions | Locale: External Multicast Policy Name: <not set=""> Multicast Policy Instance: org-root/mc-policy-default Sharing Type: None Primary Isolated</not> | Transport Type: Ether |
| | | |

2. Clique na caixa de seleção **Select** da VLAN 266 para adicionar a VLAN primária à vNIC. Não defina como Nativo.

| 🛕 Modify | y VLANs | | x | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------|--|--|--|
| Modify VLANs | | | | | | |
| -VLANs - | | | | | | |
| Select | Name | Native VLAN | Ę | | | |
| | default | © | - | | | |
| | 1233 | © | | | | |
| | 1234 | 0 | | | | |
| | 124 | © | | | | |
| | 126 | © | | | | |
| | 166 | <u> </u> | | | | |
| | 266 | 0 | | | | |
| | 777 | <u> </u> | _ | | | |
| | Tbeaudre_177 | | | | | |
| | Tbeaudre_277 | | | | | |
| | Tbeaudre_377 | | _ | | | |
| | vian_51 | © | | | | |
| E Create VLAN | | | | | | |
| | | ОКС | ancel | | | |

Configuração de dispositivos upstream

Esses procedimentos descrevem como configurar os dispositivos upstream. Nesse caso, os switches upstream só precisam de portas de tronco e precisam apenas de VLAN 266 de tronco, pois é a única VLAN vista pelos switches upstream.

No Nexus 5K, insira estes comandos e verifique a configuração do uplink:

1. Adicione a VLAN como principal:

Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266

2. Certifique-se de que todos os uplinks estejam configurados para tronco das VLANs:

interface Ethernet1/1description Connection to 4900tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000interface Ethernet1/3description Connection to FIB Port 5tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000interface Ethernet1/4description Connection to FIA port 5tronco de modo de porta de comutaçãovelocidade 1000 witch 4000 face e seguinto:

No switch 4900, faça o seguinte:

- 1. Crie as VLANs usadas como primárias no N1K.
- 2. Tronque todas as interfaces de e para o switch 4900 para que a VLAN seja passada.

No roteador upstream, crie uma subinterface somente para a VLAN 266. Nesse nível, os requisitos dependem da configuração de rede que você usa.

- 1. interface GigabitEthernet0/1.1
- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. Endereço IP 209.165.200.225 255.255.255.224

Configuração do N1K

Este procedimento descreve como configurar o N1K.

1. Crie e associe as VLANs:

```
Switch(config)# vlan 166
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config-vlan)# vlan 266
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 166
```

2. Crie um perfil de porta de uplink para o tráfego PVLAN com a porta promíscua anotada:

```
Switch(config)#port-profile type ethernet pvlan_uplink
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 266 <-- Only need to
allow the primary VLAN
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan mapping trunk 266 166 <-- The VLANS must
be mapped at this point
Switch(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

 Criar o grupo de portas para a VLAN isolada; criar uma porta de host PVLAN com a associação de host para as VLANs principal e isolada:

```
Switch(config)# port-profile type vethernet pvlan_guest
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan host-association 266 166
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

 No vCenter, adicione a vNIC adequada ao uplink PVLAN. Esta é a vNIC à qual você adicionou a VLAN isolada sob a Configuração nas configurações do UCS.

| | vmnic3 | | View Details | Select an uplink port gr |
|---------|--------|-------|--------------|--------------------------|
| Z 📷 | vmnic4 | pvlan | View Details | pvlan_uplink |
| | vmnic5 | | View Details | Select an uplink port gr |

5. Adicione a VM ao grupo de portas correto.

Na guia Hardware, clique em Adaptador de rede 1. Escolha pvlan_guest (pvlan) para a etiqueta Rede em Conexão de rede.

| 🕗 VM1 - Virtual Machine Properties | 1551 | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Hardware Options Resources Profil | es vServices | | Virtual Machine Version: 8 |
| Show All Devices | Add Remove | Device Status | |
| Hardware Memory CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard disk 1 CD/DVD drive 1 Network adapter 1 Floppy drive 1 | Add Summary 4096 MB 1 Video card Restricted LSI Logic SAS Virtual Disk [datastore1] en_windo pvlan_guest (pvlan), Po Client Device | ✓ Connected ✓ Connect at power on Adapter Type | rted |
| Help | | | X Cancel |
| | | | li. |

Troubleshooting

Este procedimento descreve como testar a configuração.

1. Execute pings em outros sistemas configurados no grupo de portas, bem como no roteador ou em outro dispositivo na porta promíscua. Os pings para o dispositivo após a porta promíscua devem funcionar, enquanto os pings para outros dispositivos na VLAN isolada devem falhar.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.61
Pinging 14.17.166.61 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time<1ns TTL=255
Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time<1ns TTL=255
Ping statistics for 14.17.166.61:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = Ø (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Øms, Maximum = Øms, Average = Øms
Control-C
C
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.51
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Reply from 14.17.166.51:
Ping statistics for 14.17.166.51:
Ping statistics for 14.17.166.51:
C:\Users\Administrator>_
```

2. No N1K, as VMs estão listadas na VLAN principal; isso ocorre porque você está nas portas de host PVLAN associadas à PVLAN. Observe também que você aprende o dispositivo upstream do canal de porta e que o dispositivo upstream também é aprendido na VLAN principal.

Nesta captura de tela, os dois dispositivos em Veth3 e Veth 4 são as VMs. O dispositivo em Po1 é o dispositivo upstream que passa pela porta promíscua.

| pvlan(conf | fig-port-prof)# sho | ow mac ad | ldress-tabl | le | |
|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|-----|
| VLAN | MAC Address | Type | Age | Port | Mod |
| 1 | 0002.3d10.b102 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 |
| 1 | 0002.3d20.b100 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 |
| 1 | 0002.3d30.b102 | static | 0 | N1KV Internal Port | з |
| 1 | 0002.3d40.0002 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 |
| 1 | 0002.3d60.b100 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 |
| 177 | 0002.3d20.b102 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 |
| 177 | 0002.3d40.b102 | static | 0 | N1KV Internal Port | 3 |
| 177 | 0050.5686.4fe8 | static | 0 | Veth2 | 3 |
| 177 | 0050.5686.7787 | static | 0 | Veth1 | 3 |
| 177 | 0002.3d40.2100 | dynamic | 1 | Po3 | з |
| 177 | 000c.29c2.d1ba | dynamic | 55 | Po3 | 3 |
| 177 | 0050.5686.3bc0 | dynamic | 45 | Po3 | 3 |
| 177 | 0050.56bc.5eea | dynamic | 1 | Po3 | 3 |
| 177 | 0050.56bc.761d | dynamic | 1 | Po3 | з |
| 266 | 000c.2996.9a1d | static | 0 | Veth4 | 3 |
| 266 | 000c.29bc.589c | static | 0 | Veth3 | 3 |
| 266 | c84c.75f6.013f | dynamic | 104 | Po1 | 3 |
| Total MAC | Addresses: 17 | | | | |
| pvlan(conf | fig-port-prof) # 📘 | | | | |

3. No sistema UCS, você deve estar aprendendo todos os MACs, para essa comunicação, na VLAN principal usada no N1K. Você não deve estar aprendendo o upstream aqui:

| 1.0 | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--|
| | 340-31- acend: | -9-1-в(nxos)# зnow ma | ac address | -capie | | | |
| | egena. | * - primary entry, (age - seconds since | G - Gatewa last seen | y MAC, ,+ - pr: | (R) - Route imary entry | ed 1 7 us | MAC, O - Overlay M sing vPC Peer-Lin} |
| | VLAN | MAC Address | Туре | age | Secure I | VTF | Y Ports |
| <u> </u> | | + | ++ | | ++- | | -+ |
| * | 266 | 000c.2996.9a1d | dynamic | 100 | F | F | Veth1491 |
| * | 266 | 000c.29bc.589c | dynamic | 180 | F | F | Veth1491 |
| * | 177 | 0025.b581.9a3f | dynamic | 0 | F | F | Veth1402 |
| * | 177 | 0025.b585.100a | dynamic | 350 | F | F | Veth1424 |
| * | 177 | 0050.566b.01ad | dynamic | 380 | F | F | Veth1402 |
| * | 126 | 0025.b581.999e | static | 0 | F | F | Veth1392 |
| * | 124 | 0023.04c6.dbe2 | dynamic | 0 | F | F | Veth1404 |
| | | | | | | | |

4. No Nexus 5K, todos os MACs estão na VLAN principal selecionada:

| F340.11 Legend: | .13-Nexus5000-5# sho | w mac addr | ess-tak | ole | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------|--|------------------|---|---|
| VLAN | * - primary entry, age - seconds since MAC Address | G - Gatewa last seen Type | y MAC, ,+ - pr age | (R) - Route imary entry Secure I | ≥d y u NTF | MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link Y Ports | |
| * 266 * 266 * 266 | 000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c c84c.75f6.013f | dynamic dynamic dynamic dynamic | 90 20 100 | ++- F F F | F F F | -+ Eth1/4 Eth1/4 Eth1/1 | ш |
| F340.11 | .13-Nexus5000-5# | | | | | | - |

5. No switch 4900, tudo está na VLAN principal selecionada:

| Switch#: Unicast | show mac address- Entries | table | | |
|---------------------|--|------------------------------|--|--|
| vlan | mac address | type | protocols | port |
| 266 266 266 | 000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c c84c.75f6.013f | dynamic dynamic static | ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other | GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/1 Switch |
| Multicas | st Entries | | | |
| vlan | mac address | type | ports | |
| | ++ | ++ | | |
| 1 | 0100.0ccc.ccce | system | Gi1/1 | |
| 1 | ffff.ffff.ffff | system | Gi1/1 | |
| 166 | ffff.ffff.ffff | system | Gi1/1 | |
| 266 | ffff.ffff.ffff | system | Gi1/1,Gi1/2,Switch | |
| Switch# | | | | |

Comunidade PVLAN em N1K com porta confiável no perfil de porta de uplink N1K

Essa é a única configuração suportada para VLAN de comunidade com UCS.

Essa configuração é a mesma que foi configurada na <u>PVLAN isolada em N1K com porta</u> promíscua na seção <u>Perfil de porta de uplink N1K</u>. A única diferença entre a comunidade e a isolada é a configuração da PVLAN.

Para configurar o N1K, crie e associe as VLANs como você fez no Nexus 5K:

```
Switch(config)# vlan 166
Switch(config-vlan)# private-vlan community
Switch(config-vlan)# vlan 266
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 16
```

Todas as outras configurações são iguais às PVLAN isoladas em N1K com porta promíscua no perfil de porta de uplink N1K.

Depois de configurada, você pode se comunicar com todas as VMs conectadas ao perfil de porta vEthernet usado para sua PVLAN.

Troubleshooting

Este procedimento descreve como testar a configuração.

1. Execute pings em outros sistemas configurados no grupo de portas, bem como no roteador ou em outro dispositivo na porta promíscua. Os pings que passam pela porta promíscua e para outros sistemas na comunidade devem funcionar.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
```

2. Todas as outras soluções de problemas são iguais às PVLAN isoladas.

PVLAN isolada e PVLAN de comunidade na porta promissora VMware DVS no DVS

Devido aos problemas de configuração no sistema DVS e UCS, as PVLANs com DVS e UCS não são suportadas antes da versão 2.2(2c).

Verificar

Atualmente, não há procedimentos de verificação disponíveis para essas configurações.

Troubleshoot

As seções anteriores forneciam informações que você pode usar para solucionar problemas de suas configurações.

A <u>ferramenta Output Interpreter (exclusiva para clientes registrados) é compatível com alguns</u> <u>comandos de exibição.</u>. Use a ferramenta Output Interpreter para visualizar uma análise do resultado gerado pelo comando show..