C-Series - Habilitar JBOD no Cisco 12G SAS Modular Raid Controller

Contents

Introduction Prerequisites Componentes Utilizados Configurar

Introduction

Este guia tem o objetivo de mostrar como configurar "Apenas um monte de discos" (JBOD) no Cisco 12G SAS Modular RAID Controller em um servidor C-Series.

Caveats:

* Os discos JBOD não podem aproveitar qualquer cache de hardware no controlador RAID.

<u>http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5234.pdf</u> (documentação geral sobre RAID / JBOD)

* Se o cache for necessário nesses discos, você poderá colocá-los em uma matriz RAID 0 (striping) e apresentá-los ao SO. Lembre-se de que o RAID0 não tem paridade, portanto observe que quanto mais discos forem adicionados ao RAID 0, maior será o domínio de falha ou maior será a chance de perda de dados em todos os discos devido a uma única falha de disco. Esta é a natureza do RAID 0. Bom desempenho, intolerante até mesmo a uma falha de disco único. No entanto, isso é aceitável para alguns aplicativos e casos de uso.

Prerequisites

- Servidor C-Series
- Controlador Raid modular SAS Cisco 12G
- 1 ou mais HDD
- Acesso ao CIMC/KVM

Componentes Utilizados

- Cisco C240-M4 executando o CIMC 2.0(6d)
- Controlador Raid modular SAS Cisco 12G executando 4.250.00-3632

Configurar

Como precaução de segurança, se você tiver uma configuração RAID pré-existente, faça o backup dos dados nesse disco virtual (VD) antes de fazer essas alterações.

Se você tiver um disco virtual (VD) existente, por exemplo, RAID 1 que deseja preservar, sua configuração deve ser preservada após a ativação do JBOD, embora seja necessário reinicializar para entrar no menu de configuração RAID de pré-inicialização (CTRL+R) para habilitar o JBOD.

No momento dessa gravação, parece que o JBOD está desabilitado no controlador por padrão e não pode ser habilitado no Controlador 12G através do CIMC, somente o menu de configuração RAID de pré-inicialização (CTRL+R).

Se desejar que TODOS os discos sejam JBOD, exclua todos os discos virtuais (VD) existentes no RAID. Isso deve liberar os Discos Físicos (PD) em 'Inconfigurado Bom'. Isso pode ser feito através dos menus de configuração de RAID de pré-inicialização CIMC ou CTRL+R. **Deve-se esperar que isso exclua dados em qualquer disco virtual que você exclua, fazendo backup de dados importantes de acordo.**

Confirme se o JBOD já está ativado ou desativado:

- 1) Faça login no CIMC.
- 2) Clique em Storage > Select 12G controller > Controller Info tab.

isco 12G SAS Modular Raid Contro	oller (SLOT-HBA	4)		
Controller Info Physical Drive Info Virtual Drive	e Info Battery Back	up Unit Storage Log		
Actions	s	ettings		
🔅 Create Virtual Drive from Unused Physical Drives		Predictive Fail	Poll Interval:	300 sec
🔅 Create Virtual Drive from an Existing Virtual Drive G	Group	F	Rebuild Rate:	30 %
🌼 Import Foreign Config		Patro	ol Read Rate:	30 %
🌼 Clear Foreign Config		Consistency	y Check Rate:	30 %
Clear Boot Drive		Reconst	truction Rate:	30 %
Get TTY Log		Cache Fl	lush Interval:	4 sec
Health/Status		Max Drives To Spin	n Up At Once:	2
Composite Health: 🛛 Good		Delay Among Sp	oinup Groups:	12 sec
Controller Status: Optimal		Physical Drive Co	percion Mode:	1 GB
RAID Chip Temperature: 51 °C		c	Cluster Mode:	false
TTY Log Status: Not Downloaded		Batt	tery Warning:	true
Firmware Versions		ECC Bucke	et Leak Rate:	1440 min
Product Name: Cisco 12G SAS Modul	la	Expose Enclos	sure Devices:	true
Serial Number: SR418P0317		Maintain PD) Fail History:	false
Firmware Package Build: 24.5.0-0020		Enable Copybac	ck on SMART:	true
		Enable Copyback to SSD on S	SMART Error:	true
PCI Info		Native Comma	and Queuing:	enabled
PCI Slot: SLOT-HBA			JBOD:	false
Vendor ID: 1000		Enable Spin Down of Unconfig	gured Drives:	true
Device ID: 5d		Enable SSD	Patrol Read:	false
SubVendor ID: 1137		AutoEnha	ancedImport:	true

Ativar JBOD

1) Se desabilitado, reinicialize o host e pressione CTRL+R para entrar nas telas de configuração RAID.

2) Pressione CTRL+N duas vezes, navegue para 'Habilitar JBOD' e pressione 'espaço'. Verifique se [X] está exibido entre colchetes.

3) Pressione CTRL+S para salvar.



4) Pressione Escape para sair.

5) Isso converterá TODOS os discos disponíveis em JBOD. Novamente, em meu teste, ele não converteu PD alocado para VD (RAID 1) em JBOD, e meu SO ainda estava em contato com o RAID 1.

6) Confirme se o JBOD está ativado.

Cisco 12G SAS Modu	lar Raid Controller (SLC	OT-HBA)	
Controller Info Physical Di	rive Info Virtual Drive Info Ba	ttery Backup Unit Storage Log	
Actions		Settings	
🌼 Create Virtual Drive from U	Inused Physical Drives	Predictive Fail Poll Interval:	300 sec
🔅 Create Virtual Drive from a	n Existing Virtual Drive Group	Rebuild Rate:	30 %
🌼 Import Foreign Config		Patrol Read Rate:	30 %
🔅 Clear Foreign Config		Consistency Check Rate:	30 %
🔅 Clear Boot Drive		Reconstruction Rate:	30 %
Get TTY Log		Cache Flush Interval:	4 sec
Health/Status		Max Drives To Spin Up At Once:	2
Composite Health:	Good	Delay Among Spinup Groups:	12 sec
Controller Status:	Optimal	Physical Drive Coercion Mode:	1 GB
RAID Chip Temperature:	51 ℃	Cluster Mode:	false
TTY Log Status:	Not Downloaded	Battery Warning:	true
		ECC Bucket Leak Rate:	1440 min
Product Name	Cisco 126 SAS Modula	Expose Enclosure Devices:	true
Product Name:	CISCO 128 SAS MOUUIA	Maintain PD Fail History:	false
Eirmware Backage Build	24 5 0-0020	Enable Copyback on SMART:	true
Firmware Package Bullu:	24.5.0-0020	Enable Copyback to SSD on SMART Error:	true
PCI Info		Native Command Queuing:	enabled
PCI Slot:	SLOT-HBA	JBOD:	true
Vendor ID:	1000	Enable Spin Down of Unconfigured Drives:	true
Device ID:	5d	Enable SSD Patrol Read:	false
SubVendor ID:	1137	AutoEnhancedImport:	true
SubDevice ID:	db	Capabilities	
Manufacturing Data		RAID Levels Supported:	Raid 0
Manufactured Date:	2014-05-02		Raid 1 Raid 5

Se você ainda não tiver um disco virtual (VD), poderá configurar alguns discos como 'Unconfigure Good' (Não configurado bom) para adicioná-los a um novo disco virtual (VD) ou volume RAID.



Agora você pode alternar os discos entre 'Não configurado bom' (que pode ser adicionado ao RAID) ou 'JBOD' de dentro do CIMC.

Você descobrirá que para qualquer PD que seja membro de um grupo VD / RAID, você não tem a opção de convertê-lo em JBOD. O PD deve ser removido do grupo VD / RAID antes de obter a opção de convertê-lo em um disco JBOD.