Configurar o DCPMM no Windows Server com o modo AppDirect

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Informações de Apoio Módulo de memória persistente do data center Modos de operação Modo de memória Modo AppDirect Modo Combo Meta Região Namespace Acesso direto Configurar Verificar Troubleshoot Referência

Introduction

Este documento descreve a configuração do Intel[®] Optane[™] Data Center persistent memory (PMEM) no modo AppDirect para Windows Server.

Contribuído por Ana Montenegro, engenheira do TAC da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Módulo de memória persistente (DCPMM) do Intel® Optane™ Data Center.
- Administração do Windows Server.

Verifique se o servidor tem os requisitos mínimos antes de tentar esta configuração:

- Consulte as diretrizes de PMEM no guia de especificação B200/B480 M5.
- Verifique se a CPU é a segunda geração de processadores escaláveis Intel[®] Xeon[®].

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS B480 M5
- UCS Manager 4.1(2a)
- Windows Server 2019

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O Cisco IMC e o Cisco UCS Manager Release 4.0(4) apresentam suporte para os módulos de memória persistente do ^{Intel®} Optane[™] Data Center nos servidores UCS M5 que são baseados nos processadores escaláveis Intel[®] Xeon[®] de segunda geração.

Módulo de memória persistente do data center

O DCPMM (Data Center Persistent Memory Module, módulo de memória persistente do data center) é uma nova tecnologia que faz a ponte entre o armazenamento e a memória tradicional. Ele alcança o melhor dos dois mundos combinando o desempenho de alta velocidade da DRAM e a alta capacidade do armazenamento tradicional. Eles têm alto desempenho que os SSDs e menor custo por gigabyte do que a memória do sistema.

Modos de operação

Modo de memória

No modo de memória, o DDR4 atua como um módulo de cache para os DCPMMs. Ele fornece uma grande capacidade de memória, embora os dados sejam voláteis. O sistema operacional vê a capacidade do módulo de memória persistente como a memória principal do sistema.

Modo AppDirect

Toda a memória usada como armazenamento. A memória é endereçável por bytes e fornece acesso direto à carga/armazenamento sem nenhuma modificação nos aplicativos existentes ou nos sistemas de arquivos. O App Direct Mode fornece armazenamento em bloco de alto desempenho, sem a latência de mover dados para e do barramento de E/S.

Modo Combo

Esse modo permite o uso do módulo com 25% de capacidade usada como memória volátil e 75% como memória não volátil.

A comutação entre modos é possível via UCSM, bem como pelas ferramentas do SO no host.

Meta

Um objetivo é usado para configurar como módulos de memória persistente conectados a um soquete de CPU são usados.

- O App Direct configura uma região para todos os módulos de memória persistentes conectados a um soquete.
- O App Direct Non intercalado configura uma região para cada módulo de memória persistente.

Região

Uma região é um grupo de um ou mais módulos de memória persistentes que podem ser divididos em um ou mais namespaces. Uma região é criada com base no tipo de memória persistente selecionado durante a criação do objetivo.

As regiões podem ser criadas como não intercaladas, o que significa uma região por módulo de memória persistente, ou intercaladas, o que cria uma grande região sobre todos os módulos em um soquete de CPU. As regiões não podem ser criadas em soquetes de CPU.



Namespace

Um namespace é uma partição de uma região. Ao usar o tipo de memória persistente App Direct, você pode criar namespaces na região mapeada para o soquete. Ao usar o tipo de memória persistente App Direct Non Interleaved, você pode criar namespaces na região mapeada para um módulo de memória específico no soquete.

Um espaço de nomes pode ser criado no modo Bruto ou Bloquear. Um namespace criado no modo Bruto é visto como um namespace de modo bruto no SO do host. Um namespace criado no modo Block é visto como um namespace do modo de setor no SO host.



Acesso direto

O acesso direto (DAX) é um mecanismo que permite que os aplicativos acessem diretamente a mídia persistente da CPU (por meio de cargas e lojas), ignorando a pilha de E/S tradicional (cache de páginas e camada de blocos).

Configurar

1. Criar uma política PMEM

Navegue até Servidores > Política de memória persistente e clique em Adicionar.

Crie uma meta, verifique se o modo de memória é 0%.

reate Pers	sistent Memory Po	licy		?
Name : Ap Description : General Se Goals Crea Nore Socket Soc All S Mer	ecurity ate Goal erties ket ID : • All So hory Mode (%) : • 0 istent Memory Type : • App D	ckets	? ×	*
Ty Advanced Filt	er 🛧 Export 🚔 Print			\$
Name	Socket Id	Socket Local DIMM Mode	Capacity (GiB)	
		No data available	ОКС	ancel

Create Persistent Memory Policy

Te Advanced		t Id	Socket Local DIMM	Mode	Capacity (GiB)	
	Filter 🔶 Export	🖶 Print				3
configure Na	mespace					
			🕀 Add 💼 Delete 🌑 Mod	lify		
All Socket	ts	0		App Direct		
Socket Id	Fliter T Export	The Print	mory Mode (%)	Persistent Me	mory Type	
General	Security					
escription :						
	AppDirect_PMEM					

Note: Se você incluir uma política de memória persistente em um perfil de serviço associado a um servidor, a configuração de memória persistente no servidor será **gerenciada pelo UCS**. No modo **gerenciado pelo UCS**, você pode usar o Cisco UCS Manager e as ferramentas de host para configurar e gerenciar módulos de memória persistentes, caso contrário, a configuração de memória persistente no servidor é **gerenciada por host**. No modo **gerenciado por host**, você pode usar as ferramentas de host para configurar e gerenciar módulos de memória persistente no servidor é **gerenciada por host**. No modo **gerenciado por host**, você pode usar as ferramentas de host para configurar e gerenciar módulos de memória persistentes.

2. Atribua a política de memória persistente ao perfil de serviço.

Navegue até Service Profile > Policies > Persistent Memory Policy (Perfil de serviço > Políticas > Política de memória persistente) e selecione a política criada anteriormente

Caution: Esta ação requer uma reinicialização do servidor

вос	t Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	CIMC Sessions	FSM	VIF Paths	Faults	Events	> >
	⊕ IPMI,	Redfish Access P	rofile Policy								
	+ Pow	er Control Policy									
	+ Scru	b Policy									
	+ Seria	al over LAN Policy									
	(+) State	Policy									
	⊕ KVM	Management Poli	су								
	+ Pow	er Sync Policy									
	(+) Grap	hics Card Policy									
	Pers	istent Memory Pol	ісу								
	Persistent	Memory Policy : Ap	pDirect_PMEM	•	Create I	Persistent Memory Po	blicy				
	Persistent	Memory Policy Instanc	ce:								
							ОК	Apply	Cancel) (He	elp

3. (Opcional) Verifique se o modo é AppDirect.

Navegue até Servidor > Inventário > Memória persistente > Regiões.

General	Inventory	Virtual Ma	ichines Installed F	irmware	CIMC Sessions	SEL Logs	VIF Paths Health	Diagnostic	s Faults	Events FSI	x >⇒
Motherboard	CIMC	CPUs	GPUs Memory	Adapters	HBAs N	NCs iSCSI vNI	Cs Security S	Storage Pers	sistent Memory		
DIMMS (Configuration	Regions	Namespace								
Advanced Fil	ilter 🔶 Expor	t 🖷 Print									≎
i	Soci	ket ld	Local DIMM Slo	ot Id DIN	/M Locator Ids	Туре	Total Capac	city (GiB) Free	e Capacity (GiB)	Health Statu	S:
1	Soc	ket 1	Not Applicable	DIN	/IM_A2,DIMM_D	2 AppDirect	928	928		Healthy	
2	Soc	ket 2	Not Applicable	DIN	/IM_G2,DIMM_K	2 AppDirect	928	928		Healthy	
з	Soci	ket 3	Not Applicable	DIN	/IM_N2,DIMM_R	2 AppDirect	928	928		Healthy	
4	Soc	ket 4	Not Applicable	DIN	/IM_U2,DIMM_X	2 AppDirect	928	928		Healthy	

Motherboa	ard CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persistent Memory
DIMMS	Configuration	Regions	s Na	amespace							
Actions				Properties							
Secure Era	se		_	Memory Cap	acity (GiB)	:	0		Persistent N	lemory Capa	acity (GiB): 3712
				Reserved Ca	pacity (GiB)	:	304		Total Capac	ity (GiB)	: 4021
				Configured R	esult Error Des	scription :	No Error		Config Resu	lt	Success
				Config State		:	Configured	1	Security Sta	te	: Disabled-Frozen
				Unconfigured	d Capacity	:	304		Inaccessible	Capacity	: 5

4. No Windows, navegue até **Gerenciador de dispositivos > Dispositivos de memória** para ver as memórias.

🗄 Device Manager	-	×	
File Action View Help			
V 🛃 WIN-UTRDOSQL4T1		^	~
> 💻 Computer			^
> 👝 Disk drives			
> 🖏 Display adapters			elp
> 🛺 Human Interface Devices			
> 📹 IDE ATA/ATAPI controllers			
> 🧱 Keyboards			- 1
Memory devices			
INVDIMM device			
> III Mice and other pointing devices			
> 📃 Monitors			
✓			

5. Use o PowerShell para verificar o status físico da memória com o comando **Get-PmemPhysicalDevice.**

eviceId	DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus	PhysicalLocation	FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory siz
	INVDINM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
001	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
1	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
01	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
01	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
01	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
01	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
01	INVDINM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown

6. Use o comando **Get-PmemUnusedRegion** para retornar as regiões disponíveis para serem atribuídas a um dispositivo lógico de memória persistente no sistema.



7. Use o comando **New-PmenDisk** para criar um namespace em uma região para habilitar a capacidade.

O namespace é visível ao sistema operacional Windows e pode ser usado por aplicativos.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-PmemUnusedRegion | New-PmemDisk
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
Creating new persistent memory disk. This may take a few moments.
```

8. Verifique com o comando Get-PmemDisk Persistent Memory Disk (Namespace).

liskNumber	Size		HealthStatus	AtomicityType	CanBeRemoved	PhysicalDeviceId	UnsafeShutdownCount
	928	GD	Healthy	None	True	{1, 101}	0
	928	GB	Healthy	None	True	{1001, 1101}	0
	928	GB	Healthy	None	True	{2001, 2101}	0
	928	GB	Healthy	None	True	{3001, 3101}	0

9. (Opcional) Navegue até o **Gerenciador de dispositivos** e verifique o disco de memória persistente no **disco de memória persistente**.



10. No UCS Manager, você vê o namespace criado nas regiões.

Navegue até Server > Inventory > Persistent memory > Namespace você vê as Regiões com o namespace anexado.

< General Inve	entory Virt	tual Machines	Installed I	Firmware	CIMC Session	ons S	SEL Logs	VIF Paths	Health	Diagnostics	Faults	Events	FSM	> >
Motherboard C	IMC CPU	s GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	s Security	Storag	e Persiste	ent Memory			
DIMMS Configu	uration Re	gions Nar	nespace											
+ - Ty Advanced	filter 🔶 Exp	port 🖷 Print												¢
Name		N	lode			C	Capacity (GiB)			Health	Status:			
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 2														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 3														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 4														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			

11. No Windows, navegue até o console **Disk Management** para exibir o novo disco. inicialize o disco usando o particionamento **MBR** ou **GPT** antes que o gerenciador de disco lógico possa acessá-lo.

🜆 Computer Management	Lg ²	– 🗆 X
File Action View Help		
🗢 🔿 🙍 📰 📓 📷 🗩 🗙 🗟 🖬	3	
Somputer Management (Local Volume	Layout Type File System Status	Actions
V 👔 System Tools 📃 (C:)	Simple Basic NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	Disk Management
> 🥑 Task Scheduler 🔤 (Disk 0 partitio	n 2) Simple Basic Healthy (EFI System Partition)	Mars Actions
> 🔠 Event Viewer — (Disk 1 partitio	n 2) Simple Basic KAW Healthy (Primary Partition)	More Actions
> 1 Shared Folders	Simple basic NTPS Healthy (OEM Partition)	
Berformance		
Device Manager	Initialize Disk X	
V Storage		
> 🚯 Windows Server Backup	You must initialize a disk before Logical Disk Manager can access it.	
📅 Disk Management	Select disks:	
Services and Applications	V Disk 2	
	V Disk 4	
	☑ Disk 5	
	The she following a state of the second state	
<	Use the following partition style for the selected disks:	
	OMBR (Master Boot Record)	
- Disk 0	GPT (GOID Pattion Table)	
Basic 1490.40 GB	Note: The GPT partition style is not recognized by all previous versions of	
Online	Windows.	
	OK Cancel	
- Disk 1		
Basic 1490.40 GB	1490.40 GB RAW	
Online	Healthy (Primary Partition)	
"O Disk 2		
1490.42 GB	1490.42 GB	
Not Initialized	Unallocated	
< > Unallocated	Primary partition	

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

1. O comando **Remove-PmemDisk** remove um disco de memória persistente específico, que pode ser usado se você tiver que substituir um módulo com falha.



Caution: Remova um disco de memória persistente que cause perda de dados nesse disco.

2. Verifique com o comando Get-PmemDisk o disco de memória persistente disponível restante.

liskNumber	Size	HealthStatus	AtomicityType	CanBeRemoved	PhysicalDeviceIds	UnsafeShutdownCount
,	928 GB	Healthy	None	True	{1001, 1101}	0
	928 GB	Healthy	None	True	{2001, 2101}	0
i	928 GB	Healthy	None	True	{3001, 3101}	0
S C:\User:	s\Admin:	istrator> _				

3. No UCS Manager em **Persistent Memory**, você vê que a região não tem mais o namespace atribuído, como mostrado na imagem.

Motherboard CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persistent Memory	
DIMMS Configuration	Regions	Nam	espace								
+ - Tr Advanced Filter	♠ Export	🖶 Print									¢
Name		Mo	ode			С	apacity (GiB)			Health Status:	
Region 1											
▼ Region 2											
Namespace PmemDisk	:1	Ra	w			9	28			Healthy	
Namespace PmemDisk	:1	Ra	w			9	28			Healthy	
▼ Region 4											
Namespace PmemDisk	:1	Ra	W			9	28			Healthy	

4. Como alternativa, use o utilitário **IPMCTL** para configurar e gerenciar os módulos de memória persistente Intel Optane DC.

Observação: o **IPMCTL** pode ser iniciado a partir de um shell da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ou de uma janela de terminal em um sistema operacional.

5. O comando **ipmctl show -dimm** exibe os módulos de memória persistente descobertos no sistema e verifica se o software pode se comunicar com eles. Entre outras informações, esse comando envia cada ID de DIMM, capacidade, estado de integridade e versão do firmware.

Shell> ipmctl show -dimm												
DimmID Capacity	LockState	HealthState	FWVersion									
0x0001 502.5 GiB	Disabled, Frozen	Healthy	01.01.00.5276									
0x0101 502.5 GiB	Disabled, Frozen	Healthy	01.01.00.5276									
0x1001 502.5 GiB	Disabled, Frozen	Healthy	01.01.00.5276									
0x1101 502.5 GiB	Disabled, Frozen	Healthy	01.01.00.5276									
0x2001 502.5 GiB	Disabled, Frozen	Healthy	01.01.00.5276									
0x2101 502.5 GiB	Disabled, Frozen	Healthy	01.01.00.5276									
0x3001 502.5 GiB	Disabled, Frozen	Healthy	01.01.00.5276									
0x3101 502.5 GiB	Disabled, Frozen	Healthy	01.01.00.5276									
Shell>												

6. O comando ipmctlshow -memory resources exibe a capacidade provisionada.



7. O comando **ipmctl show -region** exibe regiões disponíveis. Você vê que a região 1 tem **capacidade livre.**

Shell> ipmctl show -re	gion					
RegionID SocketID	PersistentMemoryType	I C	apaci	ty	FreeCapacity	HealthSt
ate						
		===	=====	====		
====						
0x0001 0x0000	AppDirect	9	28.0	GiB	928.0 GiB	Healthy
0x0002 0x0001	AppDirect	9	28.0	GiB	0 B	Healthy
0x0003 0x0002	AppDirect	9	28.0	GiB	0 B	Healthy
0x0004 0x0003	AppDirect	9	028.0	GiB	0 B	Healthy
She11>						

8. O comando ipmctl create -namespace cria um namespace nas regiões disponíveis.



9. Agora todas as regiões são atribuídas ao espaço de nomes, como mostrado na imagem

Shell> ip RegionID	mc I	tl show · SocketID	-re I	egion PersistentMemory⊺ype		Capaci	ity	I	FreeCapacity		HealthSt
ate											
	==				=		====			==	
====											
0x0001	I	0x0000		AppDirect		928.0	GiB	Ι	0 B		Healthy
0x0002	I	0x0001		AppDirect		928.0	GiB	Ι	0 B		Healthy
0x0003	I	0x0002		AppDirect		928.0	GiB	I	0 B		Healthy
0x0004	I	0x0003		AppDirect		928.0	GiB	I	0 B		Healthy
Shell>											

10. No UCS manager, podemos verificar o namespace criado em **Persistent Memory** como mostrado na imagem.

General	Inventory	Virtual N	lachines	Installed	Firmware	CIMC Sessi	ions	SEL Logs	VIF Paths	Health	Diag	nostics	Faults	Events	FSM	> >
Motherboard	CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNI	Cs Secu	rity Sto	orage	Persister	nt Memory			
DIMMS (Configuration	Regions	Nar	nespace												
+ - Ty Ad	lvanced Filter	♠ Export	🖶 Print													¢
Name			Ν	lode				Capacity (GiB)			Health S	Status:			
▼ Region 1																
Namesp	ace		F	ław				928				Healthy				
🔫 Region 2																
Namespa	ace PmemDisk	<1	F	ław				928				Healthy				
▼ Region 3																
Namespa	ace PmemDisk	k1	F	ław				928				Healthy				
▼ Region 4																
Namespa	ace PmemDisk	<1	R	ław				928				Healthy				

Observação: examine todos os comandos disponíveis para IPMCTL : <u>Guia do usuário IPMCTL</u>

Referência

- UCSM configurando e gerenciando módulos de memória persistente DC
- <u>Guia de início rápido: Provisione memória persistente Intel® Optane™ DC</u>
- Windows Server: Entender e implantar memória persistente
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>