# Usando a evacuação da tela no UCS durante upgrades de firmware

# Índice

Introdução Pré-requisitos Componentes Utilizados Diagrama de Rede Configurações Verificar Troubleshooting

## Introdução

O Cisco UCS Manager 2.2(4) introduz a evacuação da tela, que é a capacidade para suspender graciosamente o tráfego que corre através de uma interconexão da tela de todos os server anexados a ele com um IOM ou um FEX ao promover um sistema.

## Pré-requisitos

• Versão UCSM = 2.2(4) ou mais alto

#### **Componentes Utilizados**

- UCSM 3.1
- Interconexão 6248 da tela
- IOM/FEX 2204/2208

#### Diagrama de Rede

Promover a interconexão secundária da tela em um sistema interrompe o tráfego que é ativo na interconexão da tela. Este tráfego falha automaticamente sobre à interconexão preliminar da tela.

A tela Evaculation é usada para confirmar o tráfego falhará certamente sobre à interconexão preliminar da tela antes de começar uma elevação na interconexão secundária da tela.



#### Configurações

Você pode seguir o procedimento como indica para configurar o Failover da tela:

1. Para conseguir isto, clique sobre "configuram a evacuação" na interconexão da tela.



• • •	Configure Evacuation
Admin Evac M F	lode: On Off orce:
	OK Apply Cancel Help

3. Um mensagem de confirmação que destaca o resultado de permitir a evacuação da tela aparece.

• • •	Warning	
	Enabling fabric evacuation will stop all traffic through this Fabric Interconnect from The traffic will fail over to the Primary Fabric Interconnect for fail over vnics. Are you sure you want to continue?	servers attached through IOM/FEX.
1		Cancel

4. Clique a **APROVAÇÃO** para confirmar a evacuação do tráfego da tela. Você observará que os vNICs configurados com Failover da tela tráfego do repin à tela alternativa. Confirme no sistema operacional do host que o tráfego está fluindo na tela alternativa.

- 5. Continue neste tempo com melhoramento da interconexão secundária da tela.
- 6. Quando a elevação for fluxos de tráfego completos do reinício na tela evacuted.
- 7. Desligue a evacuação Admin

•••	Configure Evacuation
Admin Evac M Fo	ode: On Off orce:
	OK Apply Cancel Help

8. Reconheça o aviso da restauração.



9. Verifique as alterações de modo de Evac da operação de sobre a fora.

Status
Overall Status:  Operable Thermal: Ok Ethernet Mode: End Host FC Mode: End Host Admin Evac Mode: Off Oper Evac Mode: On
Actions

10. O estado após a evacuação está completo.



- 11. Mude o conjunto conduzem à interconexão secundária da tela
- 12. Repita as etapas acima e promova a outra interconexão da tela.

## Verificar

Verifique o tráfego que corre através da interconexão da tela (FI) antes da evacuação da tela. Você pode verificar se do stats IOM

 Antes que a evacuação você considerar as relações HIF (relação do host) e transmitir (Tx) e receber (RX) o stats. > Before Fabric Evacuation-

Port		Tx Packets	Tx Rate (pkts/s)	Tx Bit Rate	ll	Rx	Packets	Rx Rate (pkts/s)	Rx Bit Rate	Avg Pkt (Tx)	Avg Pkt (Rx)	Err
0-8I	ii	61	12	26.50Kbps	ii		8	1	1.48Kbps	251	96	i i
0-CI	- 11	39	7	15.39Kbps	Ш		36	7	34.73Kbps	226	583	1
0-NI7	11	18	3	12.71Kbps	Ш		27	5	5.59Kbps	421	109	1
0-NI6	11	15	3	5.80Kbps	11		36	7	6.80Kbps	222	98	1
0-NI5	11	2	0	3.48Kbps	11		9	1	2.99Kbps	1072	188	1
0-NI4	- 11	9	1	2.81Kbps	11		2	0	2.13Kbps	176	648	1
0-NI3	11	2	0	3.48Kbps	11		3	0	1.48Kbps	1072	290	i –
0-NI2	- ii	11	2	3.10Kbps	ii.		40	8	23.87Kbps	156	353	i –
0-NI1	- ii	123	24	118.62Kbps	ii.		126	25	21.92Kbps	582	88	i –
0-NI0	ii	1	0	1.74Kbps	ii.		2	0	1.28Kbps	1072	380	i –
0-HI1	9 ii	10	2	1.79Kbps	ii.		1 1	0	352.00 bps	92	200	i –
0-HI1	8 ii	1	0	496.00 bps	ii.		1 1	0	288.00 bps	298	164	i –
0-HI1	7 ii	41	8	23.45Kbps	ii.		6	1	896.00 bps	337	74	i –
0-HI1	6 ii	1	0	496.00 bps	ii.		1 1	0	288.00 bps	298	164	i –
0-HI1	5 ii	9	1	1.29Kbps	ii.		10	2	1.76Kbps	78	90	i –
0-HI1	4 11	160	32	42.94Kbps	ii		8	1	1.07Kbps	147	64	i i
0-HI1	3 11	26	5	4.44Kbps	ii.		121	24	115.13Kbps	86	574	i i
0-HI1	2 11	2	0	656.00 bps	ii.		0	0	0.00 bps	185	0	i i

fex-1# show platform software woodside rate

 Depois que a evacuação você não deve considerar o stats HIF do FI onde você executou a evacuação. Em lugar de você deve somente ver o NIF (interface de rede) stats de Tx e RX como visto abaixo

> After Fabric Evacuation-

fex-1#	show	platform so	ftware woods	ide rate	++					
Port	l	Tx Packets	Tx Rate (pkts/s)	Tx Bit Rate		Rx Packets	Rx Rate (pkts/s)	Rx Bit Rate	Avg Pkt (Tx)	Avg Pkt    (Rx)  Err
0-BI	ii	75	15	29.16Kbps	- 11	18	3	18.40Kbps	223	619
0-CI	ii	25	5	13.55Kbps	: ii	24	4	29.69Kbps	318	753
0-NI	7 ii	17	3	17.46Kbps	: ii	22	4	5.88Kbps	622	147
0-NI	6 ji	19	3	20.32Kbps	i i i	9	j 1	6.52Kbps	648	433
0-NI	5 ii	1	0	1.74Kbps	i i i	12	2	3.46Kbps	1072	160
0-NI	4 ii	1	0	1.74Kbps	i i i	14	2	6.01Kbps	1072	248
0-NI	3 ii	1	0	1.74Kbps	i i i	3	0	1.48Kbps	1072	290
0-NI	2 11	1	0	1.74Kbps	i i i	25	j 5	11.07Kbps	1072	256
0-NI	1 jj	1	0	1.74Kbps	i i i	6	1 1	2.51Kbps	1072	242
0-NI	e ii	1	0	1.74Kbps	i i i	9	1 1	6.61Kbps	1072	439
+	++-		+	+	-++		+	+	+	++

### Troubleshooting

Na altura desta escrita, há não alerta jogado no UCSM quando esta característica é girada sobre.

Uma maneira fácil dizer se esta característica é girada sobre é ter um olhar no estado das portas do backplane IOM, se todo o relatam a "admin para baixo" então quereria verificar se esta característica é permitida.

IO Module 2	Cisco Systems Inc	UCS-10M-22080P	Cisco UCS 2					
Backplane Ports								
Backplane Port 2/1			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/2			Server	Physical	Admin Down	Lan	Doe	
Backplane Port 2/3			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/4			Server	Physical	Admin Down	Lan	Doe	
Backplane Port 2/5			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/6			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/7			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/8			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/9			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/10			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/11			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	-
Backplane Port 2/12			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	-
Backplane Port 2/13			Server	Physical	Admin Down	Lan	Doe	
-Backplane Port 2/14			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/15			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/16			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/29			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/30			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/31			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Backplane Port 2/32			Server	Physical	Admin Down	Lan	Dce	
Fabric Ports								
-I Fabric Port 2/1			Network	Physical	* Up	Lan	Dce	
Fabric Port 2/2			Network	Physical	t Up	Lan	Dce	
-I Fabric Port 2/3			Network	Physical	+ Up	Lan	Dce	
- Fabric Port 2/5			Network	Physical	t Up	Lan	Dce	
Fabric Port 2/7			Network	Physical	+ Up	Lan	Doe	
Fabric Port 2/8			Network	Physical	t Up	Lan	Dce	*

Para a facilidade de troubeshooting o defeito <u>CSCuy49191</u> está registrado para que um alerta esteja aumentado em UCSM quando esta característica é girada sobre.

Se você precisa de verificar novamente nos logs, procure uma saída que diga:

Tempo da criação: 2016-10-05T22:10:05.121 Usuário: admin ID de sessão: web 11801 A ID: 18706522 Ação: Modificação Descrição: Comute os atributos alterados Objeto afetado: SYS/Switch-b Disparador: Admin Propriedades alteradas: adminEvacState (velho: encha, novo: dreno)

Isto confirmará que todas as portas do backplane (o host conecta aka HIF) no IOM estão em um "Admin para baixo" indicam devido à evacuação da tela que está sendo girada sobre.



A evacuação da tela é apoiada somente com o seguinte:

- O manual instala
- Configuração de grânulos