# Exemplo de Configuração do Windows 2012 NPIV em UCS

### Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Migração ao Vivo Migração rápida Verificar a migração em tempo real Troubleshoot Problemas comuns MPIO Informações Relacionadas

### Introduction

Este documento descreve como configurar o Windows Server 2012 N\_Port ID Virtualization (NPIV) no Unified Computing System (UCS) versão 2.1(2a). Com esse recurso, uma máquina virtual (VM) executada em um servidor pode compartilhar um único adaptador e ainda ter acesso independente a seu próprio armazenamento protegido.

Prerequisites

### Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

 Driver do Windows Fabric Network Interface Controller (fNIC) compatível com o UCS Manager (UCSM) versão 2.1(2)

- Imagem do firmware da placa de interface virtual (VIC) do UCSM versão 2.1(2)
- UCSM versão 2.1(2) em Interconexão de estrutura/módulos de E/S (IOMs)
- Convidados do Hyper-V 2012 e do Windows 2012

### **Componentes Utilizados**

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Hyper-V versão 3.0
- Windows Server 2012
- Armazenamento NetApp
- Chassi UCS, interconexões de estrutura e servidores B-Series
- Switches Cisco Nexus 5000 Series

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Configurar

Conclua estes passos para configurar o NPIV:

 Do ponto de vista do UCS, você deve configurar seu perfil de serviço com dois adaptadores de barramento de host virtual (vHBAs), um para cada malha. Esta imagem mostra os vHBAs de um perfil de serviço. Você pode correlacionar os WWPNs (World Wide Port Names, nomes de portas globais) com o perfil de serviço na saída mostrada posteriormente no documento.

**Note**: Quando você usa o armazenamento SAN (Storage Area Network, rede de área de armazenamento) para inicializar hosts do Hyper-V, é **altamente recomendável** que um conjunto separado de vHBAs seja usado para o tráfego de VM e para a inicialização de dispositivos. Este exemplo descreve uma configuração básica com dois vHBAs.



2. Configure sua Virtual Storage Area Network (VSAN) a partir do Hyper-V Manager. Você deve criar duas VSANs, uma para cada estrutura. Ao criar uma VSAN em outros hosts do Hyper-V, certifique-se de usar os mesmos nomes; caso contrário, a Migração ao Vivo não funcionará. Clique no host e em Virtual SAN Manager.

	Actions						
Virtua	Virtual Machines						
<u>a.</u>		Virtual SAN Manager for 7700HV1		New			
				🔒 Import Virtual Machine			
<b>*</b>	Virtual Fibre Channel SANs	1 Create Virtual Pibre Channel Storage Area Network		Hyper-V Settings			
	FabricA	Click Create to add a virtual Fibre Channel storage area network (SAN).		💱 Virtual Switch Manager			
	PabridB	Virtual Fibre Channel SAN		🧾 Virtual SAN Manager			
2	Global Fibre Channel Settings			💰 Edit Disk			
	C003FF69D 15C0000 to C003FF69	0 to C003FF69		📇 Inspect Disk			
				Stop Service			
		Create		X Remove Server			
		A virtual Fibre Channel SAN groups physical HBA ports together. You can add a virtual		🚱 Refresh			
		Fibre Channel adapter to a virtual machine and connect it to a virtual SAN.	•	View			
				😰 Help			
				Merriltrx			
				Connect			
			Settings				
			O Start				
				Snapshot			
				Move			
				Export			
				Rename			
				Delete			
				Enable Replication			
				Help			
	OK Cancel Apply						

3. Crie uma nova SAN Fibre Channel chamada FabricA e selecione o World Wide Node Name (WWNN)/WWPN que corresponde a vHBA0-FabricA.

<mark></mark>		Virtual SAN Manager for 7	700HV1	X
*	Virtual Fibre Channel SANs Vertical Fibre Channel SAN FabricA FabricB Global Fibre Channel Settings World Wide Names C003FF69D 15C0000 to C003FF69	PabricA       Name:       FabricA       Notes:       FabricA_VSAN10       WWNN	WWPN	 Status
		200000258502008F	200000258502A08F	'FabricA'
		200000258502008F	20000025B502B18F	'FabricB'
			Remo	ve virtual SAN
OK Cancel Apply				

4. Adicione o FabricB e selecione o WWNN/WWPN que corresponde ao vHBA1-FabricB.



 Defina as configurações para a VM do Windows Server 2012 e adicione dois adaptadores de canal de fibra. Com a VM desligada, clique com o botão direito do mouse e escolha Settings. Isso é feito com o Gerenciador de Cluster de Failover porque esses hosts fazem parte de um cluster.



6. Clique em Adicionar hardware, selecione Adaptador Fibre Channel e clique em Adicionar.



7. Selecione Virtual SAN FabricA para o primeiro adaptador e Virtual SAN FabricB para o segundo adaptador.



Essas imagens mostram os adaptadores e seus respectivos WWNNs/WWPNs.

12				Settings for BDHTEST on 7700H	V1	-		x
r an	Ha	Add Hardware	<u>^</u>	💷 Fibre Channel Adapter				-
		BIOS Boot from CD		You can review and edit the World Wide adapter, and connect the adapter to a	Names (WWNs) assigned to the virtual storage area network (SA	e Fibre C NN).	hannel	
	<b>WW</b>	Memory		Virtual SAN:				-
	_	2048 MB		FabricA			~	<u></u>
±		4 Virtual processors		Click Edit Addresses to edit the port add	iresses.			
G		IDE Controller 0			l	Edit Add	resses	
		BOHTEST DISK 1 VHDV		Port addresses				
		IDE Controller 1		Address set A:				
		DVD Drive		World Wide Node Name (WWNN):	C003FF0000FFFF00	]		
	•	SCSI Controller	=	World Wide Port Name (WWPN):	C003FF69D15C000E	]		
	@ <b>P</b>	Fibre Channel Adapter FabricA	-	Address set B:				
		Fibre Channel Adapter		World Wide Node Name (WWNN):	C003FF0000FFFF00	]		
Œ	Q	BOHTEST		World Wide Port Name (WWPN):	C003FF69D15C000F	]		
	1	HyperVCL1_VirtualSwitch			Create Addresses	]		
	ä	None				-		
	ি	COM 2		Click Copy to copy the addresses to the	clipboard.			
		None				C	oov	
		Diskette Drive					~~ 1	-
	M	anagement		To remove the adapter from this virtual	machine, click Remove.			
Ê	I)	Name				Rer	nove	
	1	BUHIEST Integration Services						
	11	All services offered						
	3	Snapshot File Location C:\ClusterStorage\Volume3\BD						
	11 10 10	Smart Paging File Location	×					
	OK Cancel Apply							



8. Adicione zoneamento em switches Nexus 5k.

Aqui está um exemplo de como o switch Nexus 5000 Series pode ser (o zoneamento para WWPNs dos vHBAs do UCS não é mostrado):

! Zoning for HYVERTEST Fabric A fcalias name HYPERVTEST vsan 10 member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f zone name HYPERVTEST\_to\_NetApp1 vsan 10 Member fcalias HYPERVTEST Member fcalias NetApp1 zoneset name HyperVZoneset1 vsan 10 member HYPERVTEST\_to\_NetApp1 zoneset activate name HyperVZoneset1 vsan 10

```
!Zoning for HYPERVTEST Fabric B
fcalias name HYPERVTEST vsan 11
member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:10
member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:11
zone name HYPERVTEST_to_NetApp2 vsan 11
Member fcalias HYPERVTEST
Member fcalias NetApp2
zoneset name HypervZoneset2 vsan 11
member HYPERVTEST_to_NetApp2
zoneset activate name HyperVZoneset2 vsan 11
```

9. Adicione os WWPNs à **NetApp** para garantir que eles possam acessar os LUNs (Logical Unit Numbers, Números de Unidade Lógica).

🗟 Create 📝 Edit 🗙 Delete	~							
	G Refresh	🕼 Create 🔯 Edit 🗙 Delete 🛛 🖏 Refresh						
Name	Туре	Operating System	ALUA	Initiator Count				
BDHTEST	FC/FCoE	Hyper-V	Enabled	4				
HV1_7700	FC/FCoE	Windows	Enabled	2	$\sim$			
HV2_7700	FC/FCoE	Windows	Enabled	2				
HV3_7700	FC/FCoE	Windows	Enabled	2				
HV4_7700	FC/FCoE	Windows	Enabled	2				
MSPEX1	FC/FCoE	Windows	Enabled	2				
RELASQL	FC/FCoE	Windows	Enabled	2				
					$\sim$			
Initiators           c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e           c0:03:ff:69:d1:5c:00:11           c0:03:ff:69:d1:5c:00:10           c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f								

## Migração ao Vivo

Cada adaptador VM tem dois conjuntos de WWNN/WWPN. Eles são usados pelo Hyper-V durante uma migração ao vivo. Esta imagem mostra como cada um dos WWPNs é usado durante a migração ao vivo.



Fonte: Visão geral do Hyper-V Virtual Fibre Channel

Éimportante observar que há um momento de sobreposição em que ambos os WWPNs estão conectados à estrutura.

Isso garante um trabalho contínuo no armazenamento sem interrupção, mesmo em caso de falha na migração.

A seção **Verificar a migração em tempo real** mostra o banco de dados flogi durante o processo de migração em tempo real para que você possa ver ambos os WWPNs para o flogi do adaptador durante o processo.

## Migração rápida

Ao contrário da migração em tempo real, a migração rápida suspende temporariamente a VM que é movida.

Devido a isso, não há motivo para fazer login em ambos os WWPNs de um conjunto. Em vez disso, a VM pode fazer logoff de um nó e fazer logon de um novo nó.

### Verificar a migração em tempo real

Se tudo estiver configurado corretamente, você deverá ver uma entrada flogi no banco de dados

flogi para os vHBAs UCS e os adaptadores de canal de fibra VM.

#### NEXUS1# show flogi database

Interface VSAN FCID Port Name Node Name
fc1/31 10 0x930001 50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 10 0x930000 50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po31 10 0x930002 24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1
San-po31 10 0x930003 20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA0-FabricA
San-po31 10 0x930004 20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po31 10 0x930005 20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po31 10 0x930006 20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po31 10 0x930007 20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po31 10 0x930008 20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po31 10 0x930009 c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for
Adapter FabricA</pre>

#### NEXUS2# show flogi database

Interface VSAN FCID Port Name Node Name
fc1/31 11 0x9f0001 50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 11 0x9f0000 50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po32 11 0x9f0002 24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81
San-po32 11 0x9f0003 20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA1-FabricB
San-po32 11 0x9f0004 20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po32 11 0x9f0005 20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po32 11 0x9f0008 20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po32 11 0x9f000b c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for
Adapter FabricB</pre>

Para exibir o LUN, abra o Disk Management na VM convidada e insira o comando **rescan disks**. Se o LUN for exibido duas vezes, o MPIO (Multipath I/O, I/O multipath) não estará ativado.

Durante uma migração em tempo real, você deve ver o WWPN do conjunto de endereços A e do conjunto de endereços B em cada um dos switches.

#### NEXUS1# show flogi database

```
Interface VSAN FCID Port Name Node Name
fc1/31 10 0x930001 50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 10 0x930000 50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po31 10 0x930002 24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1
San-po31 10 0x930003 20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f
San-po31 10 0x930004 20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po31 10 0x930005 20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po31 10 0x930006 20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po31 10 0x930007 20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po31 10 0x930008 20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po31 10 0x930009 c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A
San-po31 10 0x93000a c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B</pre>
```

#### NEXUS2# show flogi database

-----

Interface VSAN FCID Port Name Node Name

```
fc1/31 11 0x9f0001 50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 11 0x9f0000 50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po32 11 0x9f0002 24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81
San-po32 11 0x9f0003 20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f
San-po32 11 0x9f0004 20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po32 11 0x9f0005 20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po32 11 0x9f0007 20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po32 11 0x9f0008 20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po32 11 0x9f000b c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A
San-po32 11 0x9f000c c0:03:ff:69:d1:5c:00:11 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B
```

### Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

### **Problemas comuns**

- O dispositivo ou driver não suporta mensagens de fibre channel virtual exibidas na coluna Status de uma SAN Fibre Channel virtual no Hyper-V Manager > Virtual SAN Manager quando o driver FNIC do Microsoft Windows 2012 não está na versão correta. Verifique a versão atual do driver FNIC indo para Gerenciador de dispositivos > Controladores de armazenamento > Miniporta de armazenamento Cisco VIC FCoE > Propriedades > Driver. Use a Matriz de Interoperabilidade do UCS para determinar qual driver é suportado com base no modelo do blade, na versão do firmware do UCS e no adaptador. Se necessário, atualize o driver.
- Sob certas condições, a migração em tempo real falha com a porta FibreChannel sintética: Falha ao concluir a mensagem de reserva de recursos. Algumas coisas devem ser verificadas:

Se os WWPNs são adicionados ao destino de armazenamento - grupos de iniciadores na NetApp.Se as informações de zoneamento são responsáveis pelo acesso de ambos os conjuntos de WWPNs atribuídos às VMs.Se os patches mais recentes foram aplicados pela Microsoft, o que inclui o KB 2894032.

 A migração em tempo real pode falhar quando o dispositivo usa o mesmo par de HBAs para inicialização e tráfego de VM. Isso é descrito <u>em Falha na Migração ao Vivo da Máquina</u> <u>Virtual do Unified Computing System com adaptadores Fibre Channel virtuais</u>.

### **MPIO**

Para resiliência e tolerância a falhas, a E/S do MultiPath deve ser habilitada no sistema operacional.

1. Ative o ALUA (Asymmetric Logical Unit Access, acesso assimétrico à unidade lógica) na NetApp para um grupo de iniciadores específico.

Edit Initiator Group 'VM1'				
General Initiators				
Name:	VM1			
Operating System:	Windows 💙			
Туре:	FC/FCoE			
Enable ALUA (Asymmetric Logical Unit Access)				

2. Ative o recurso MPIO no lado da Microsoft. A partir de Add Roles and Features, verifique se MPIO está ativado.



## Informações Relacionadas

內

- Visão geral do Hyper-V Virtual Fibre Channel
- Visão geral da migração do Live Machine
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>