Habilitar a autonegociação por padrão no Utilitário de configuração do CIMC F8

Contents

Introduction Problema Solução Conclusão

Introduction

Este documento descreve como resolver o problema de ativação da autonegociação por padrão quando você alterna entre os modos de rede do Cisco Integrated Management Controller (CIMC) com o uso do utilitário de configuração do CIMC F8. A autonegociação só é suportada no modo Dedicado, portanto, mudar de qualquer modo não Dedicado para Dedicado pode introduzir este comportamento.

Problema

Esse problema afeta quando você confia no utilitário F8 para configurar o CIMC, especificamente os vários modos de rede.

Visibilidade/impacto do cliente:

Você pode observar que a configuração de autonegociação não é ativada por padrão quando você muda de modos de rede não dedicados (Shared-LOM/Cisco Card/Shared-LOM Ext) para um modo de rede dedicado.

Note: Isso só é visto quando você atualiza as configurações do CIMC usando o Utilitário de configuração do CIMC F8 e não afeta quando você usa a WebUI para alterar as configurações.

Solução

As etapas para alternar do modo LOM compartilhado para o modo dedicado com o utilitário F8 são as seguintes:

1. Inicialize o servidor e selecione **F8** para entrar no utilitário de configuração CIMC como mostrado na imagem.

Cisco IMC Config	uration Ut	ility Ve	rsior	2.0 Cisco Sys	tems, Inc		
	<u>kololololokokokololo</u>	elekokokokoko	ołołokska	okolololokokokolololokok	**************************************	olololololololo	KACHONOKOK
NIC Properties							
NIC mode			ľ	IC redundancy			
Dedicated:	[_]			None:		[]	
Shared LOM:	[X]			Active-standby:		[]	
Cisco Card:	[]			Active-active:		[X]	
Shared LOM Ext:	[]						
IP (Basic)							
IPV4:	[X]	IPV6:	[]				
DHCP enabled	[]						
CIMC IP:	172.22.251	1.72					
Prefix/Subnet:	255.255.25	52.0					
Gateway:	172.22.248	3.1					
Pref DNS Server:	0.0.0.0						
VLAN (Advanced)							
VLAN enabled:	[]						
VLAN ID:	1						
Priority:	0						
xololololololololololololololololololol			0000	okolololokokokolololok	xioioioioioio ioi		kyołołołołoky
<up down="">Selection</up>	n <f10>Sa</f10>	ave <s< td=""><td>pace></td><td>Enable/Disable</td><td><f5>Ref</f5></td><td>resh</td><td><pre>KESC>Exit</pre></td></s<>	pace>	Enable/Disable	<f5>Ref</f5>	resh	<pre>KESC>Exit</pre>
<f1>Additional set</f1>	ttings						

Note: Você pode ter que pressionar **F1**, o que depende da versão do CIMC que você usa para exibir configurações adicionais como mostrado na imagem.

Cisco IMC Configuration	Utility Vers Южноновокомоново	sion 2.0 (National States	Cisco Syste кжжжене как	ems, Inc. თამანადადადანის	жжже
Common Properties					
Hostname: <u>C</u> 240-FCH16	512V0W4				
Dynamic DNS: [X]					
DDNS Domain:					
FactoryDefaults					
Factory Default:	[]				
Default User(Basic)					
Default password:					
Reenter password:					
Port Properties					
Auto Negotiation:	[]				
Speed[1000/100 Mbps]:	100				
Duplex mode[half/full]:	full				
Port Profiles					
Reset:	[]				
Name:					
					xxxxxxxxxxxxx
<up down="">Selection <f10< td=""><td>>Save <spa< td=""><td>ace>Enable.</td><td>/Disable</td><td><f5>Refresh</f5></td><td><esc>Exit</esc></td></spa<></td></f10<></up>	>Save <spa< td=""><td>ace>Enable.</td><td>/Disable</td><td><f5>Refresh</f5></td><td><esc>Exit</esc></td></spa<>	ace>Enable.	/Disable	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>
<f2>PreviousPage</f2>					

Note: Aqui, você está no modo LOM compartilhado e pode ver que a negociação automática

não está habilitada, pois não é uma configuração válida.

Quando você tenta habilitar, o erro é mostrado na imagem.



2. Para retornar à página anterior, pressione F1.

Em seguida, selecione estas configurações para alternar o CIMC para o modo dedicado:

- Modo NIC > Dedicado
- Redundância de NIC > Nenhum
- O uso de VLAN, IPv4 ou IPv6, bem como o tratamento de endereços estáticos versus DHCP, depende de você
- Pressione F10 para salvar as configurações como mostrado na imagem.

```
Cisco IMC Configuration Utility Version 2.0 Cisco Systems, Inc.
NIC Properties
NIC mode
                             NIC redundancy
             [X]
                                                 [<u>X</u>]
Shared LOM:
             []
                              Active-standby:
                                                 []
             []
                                                []
Shared LOM Ext: []
IP (Basic)
IPV4:
                     IPV6:
             [X]
                           []
             []
             172.22.251.72
CIMC IP:
             255.255.252.0
             172.22.248.1
Pref DNS Server: 0.0.0.0
VLAN (Advanced)
VLAN enabled:
             []
VLAN ID:
Priority:
<Up/Down>Selection <F10>Save
                         <Space>Enable/Disable
                                           <F5>Refresh
                                                      <ESC>Exit
<F1>Additional settings
Hit the Refresh key in 45 seconds to get the latest network settings.
```

3. Certifique-se de esperar 45 segundos completos e pressione **F5** para atualizar as configurações de rede conforme mostrado na imagem.

```
Cisco IMC Configuration Utility Version 2.0 Cisco Systems, Inc.
NIC Properties
NIC mode
                            NIC redundancy
             [X]
                                               [X]
Shared LOM:
             []
                             Active-standby:
                                               []
Cisco Card:
                                               []
             []
Shared LOM Ext:
             []
IP (Basic)
             [X]
                          []
DHCP enabled
             []
             172.22.251.72
             255.255.252.0
             172.22.248.1
Pref DNS Server: 0.0.0.0
VLAN (Advanced)
VLAN enabled:
             []
VLAN ID:
<Up/Down>Selection
               <F10>Save
                        <Space>Enable/Disable
                                          <F5>Refresh
                                                    <ESC>Exit
<F1>Additional settings
Network settings configured
```

Pressione **F1** para ver as configurações adicionais. Agora, ele mostra a caixa de negociação automática como marcada.

Aqui estão alguns snapshots que mostram a versão mais antiga do CIMC Configuration Utility vinculada ao firmware da versão 1.5(4g).

O modo LOM compartilhado é como mostrado na imagem.

CIMC Configuration	on Utility – Version	1.7 Cisco Systems,	Inc.			
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
NIC Properties						
NIC mode		NIC redundancy				
Dedicated:	[_]	None:]			
Shared LOM:	[X]	Active-standby:[]]			
Cisco Card:	[]	Active-active: [X]]			
Shared LOM Ext:	[]					
IPV4 (Basic)		Factory Defaults				
DHCP enabled:	[]	CIMC Factory Default:[]				
CIMC IP:	10.29.131.127	Default User (Basic) Default password:				
Subnetmask:	255.255.255.0					
Gateway:	10.29.131.1	Reenter password:				
VLAN (Advanced)		Port Profile				
VLAN enabled:	[]	Reset: []]			
VLAN ID:	1	Name:				
Priority:	0					
Port Properties						
Auto Negotiation	: []					
Speed [1000/100 M	bps]: 100					
Duplex mode[half.	/full]: full					
<up down="">Selection</up>	n <f10>Save <spac< td=""><td>e>Enable/Disable</td><td><f5>Refresh <esc>Exit</esc></f5></td></spac<></f10>	e>Enable/Disable	<f5>Refresh <esc>Exit</esc></f5>			
Network settings	configured					

O modo dedicado é como mostrado na imagem.

okokokokokokokokokokokokokokokokokokok	*****	****		ołokołokołokołok			
NIC Properties							
NIC mode		NIC redundancy					
Dedicated:	[X]	None:	X]				
Shared LOM:	[]	Active-standby:]				
Cisco Card:	[]	Active-active: [
Shared LOM Ext:	[]						
IPV4 (Basic)		Factory Defaults					
DHCP enabled:	[]	CIMC Factory Def	CIMC Factory Default:[]				
CIMC IP:	10.29.131.127	Default User (Bas	Default User (Basic)				
Subnetmask:	255.255.255.0	Default password	Default password:				
Gateway:	10.29.131.1	Reenter password	Reenter password:				
VLAN (Advanced)		Port Profile					
VLAN enabled:	[]	Reset:]				
VLAN ID:	1	Name:					
Priority:	0						
Port Properties							
Auto Negotiation	n: [X]						
Speed [1000/100]	Mbps]: 1000						
Duplex mode[hal	f/full]: full						
	****	****		olokolokolokolok			
<up down="">Selection</up>	on <f10>Save <</f10>	Space>Enable/Disable	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>			
Network settings	s configured						

Note: Você pode ver que a caixa de autonegociação está realmente marcada.

Conclusão

A configuração de negociação automática está disponível somente no modo dedicado. Essa configuração se ativa enquanto uma configuração dedicada válida for definida.