Gerenciar configurações da plataforma no FindIT Network Probe

Objetivo

O Cisco FindIT Network Management fornece ferramentas que ajudam você a monitorar, gerenciar e configurar facilmente seus dispositivos de rede Cisco das séries 100 a 500, como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio (WAPs) usando seu navegador da Web. Ele também notifica você sobre notificações de dispositivos e suporte da Cisco, como disponibilidade de novo firmware, status do dispositivo, atualizações de configurações de rede e quaisquer dispositivos conectados que não estejam mais na garantia ou cobertos por um contrato de suporte.

O FindIT Network Management é um aplicativo distribuído composto de dois componentes ou interfaces separados: um ou mais testes conhecidos como FindIT Network Probe e um único gerente chamado FindIT Network Manager.

As configurações da plataforma contêm as configurações básicas do sistema que são necessárias para o Probe funcionar. Algumas configurações incluem o endereço IP da GUI administrativa, o nome do host e as configurações de hora. Normalmente, essas configurações são definidas na instalação do Cisco FindIT Manager e do Probe. Se um administrador decidir alterar qualquer uma das configurações após a instalação, em vez de passar pela CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando), você pode passar pela GUI administrativa.

Este documento tem como objetivo mostrar como configurar e gerenciar as configurações da plataforma por meio da GUI Administrativa.

Definir configurações da plataforma

Etapa 1. Faça login no FindIT Network Probe e escolha Administration > Platform Settings.



Etapa 2. No campo *Nome de host*, insira um nome de host para a sonda. O campo já pode estar preenchido com um nome criado durante o processo de instalação do FindIT Probe. Esse nome de host é a identidade usada por Bonjour para identificar a instância do FindIT Probe na rede.

Note: Neste exemplo, FindITProbe é usado como o nome de host.

System settings:	
Hostname :	FindITProbe
IP Settings:	
Connection Type :	• DHCP • Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

Configurações de IP

Etapa 3. Para as Configurações de IP, escolha um botão de opção para determinar o método de como o FindIT Probe obterá um endereço IP. As opções são:

- DHCP Um servidor DHCP atribui automaticamente um endereço IP para a GUI administrativa. Esse é o padrão. Se você escolheu esta opção, vá para a <u>Etapa 12</u>.
- IP estático Atribua manualmente um endereço IP para a GUI administrativa.

Note: Neste exemplo, o IP estático é escolhido.

-	-			
	S	- H	bi m	C
100	1	C U		G25.
	-			·

Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Etapa 4. No campo *Endereço IPv4*, atribua um endereço IP local à GUI administrativa do teste seguindo o formato IPv4.

Note: Neste exemplo, 192.168.1.108 é usado.

IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP () Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Etapa 5. No campo *IPv4 Netmask*, insira um endereço de máscara de sub-rede.

Note: Para este exemplo, 255.255.255.240 é usado.

Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 😯	
IPv6 Default Gateway :	

Etapa 6. No gateway padrão IPv4, insira o gateway padrão IPv4 do roteador.

Note: Para este exemplo, 192.168.1.1 é usado.

IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 🕑	

Passo 7. No campo *DNS estático 1*, insira o endereço DNS.

Note: Neste exemplo. 124.6.177.113 é usado.

Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1
Static DNS 1:	124.6.177.113
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Etapa 8. (Opcional) Insira um endereço de servidor DNS secundário no campo *DNS estático 2*.

Note: Neste exemplo, 124.6.177.112 é usado.

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	•
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 💡		
IPv6 Default Gateway :		

Etapa 9. (Opcional) Atribua um endereço IPv6 no campo IPv6 Address.

Note: Neste exemplo, 2001::0000:0000:0000:9652 é usado.

Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	•
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	•
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	•
Static DNS 1:	124.6.177.113	•
Static DNS 2 :	124.6.177.112	•
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡		•
IPv6 Default Gateway :		

Etapa 10. (Opcional) No campo *Comprimento do prefixo IPv6*, insira o comprimento do prefixo IPv6 de acordo com seu esquema de endereçamento IP.

Note: Neste exemplo, 45 é usado.

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡	45	~
IPv6 Default Gateway :		

Etapa 11. (Opcional) Insira o gateway padrão IPv6 no campo *Gateway padrão IPv6*. **Note:** Neste exemplo, fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b é usado.

Connection Type :	O DHCP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	•
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	•
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡	45	•
IPv6 Default Gateway :	fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b	~

Configurações de hora

Etapa 12. Na área Source (Origem), clique em um botão de opção para definir como o Probe sincronizará seu relógio. As opções são:

- Network Time Protocol Especifique os servidores NTP preferidos para a sonda usar. Esse é o padrão.
- Local Clock Clique neste se desejar que o Probe sincronize com um servidor NTP público.
 Se você clicou nisso, vá para a <u>Etapa 15</u>.

Note: Neste exemplo, Network Time Protocol é usado.

Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org

Etapa 13. No campo *NTP Server 1*, insira o endereço do servidor NTP principal para sincronizar com o teste.

Note: Para este exemplo, 0.ciscosb.pool.ntp.org é usado.

Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save Reset

Etapa 14. Insira um endereço de servidor NTP secundário no campo *Servidor NTP 2*. Isso serve como um backup caso o endereço do servidor NTP principal não seja sincronizado com a Sonda.

Nota: Para este exemplo, 1.ciscosb.pool.ntp.org é usado.

Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

Etapa 15. Click Save.

Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org

Agora você deve ter configurado ou gerenciado com êxito as configurações da plataforma.