Configurar a transição de IPv6 nos roteadores RV160 e RV260

Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar a transição de IPv6 nos roteadores RV160x e RV260x usando 6in4 ou 6rd.

Introduction

O Internet Protocol versão 6 (IPv6) oferece muitos benefícios adicionais ao Internet Protocol versão 4 (IPv4). O IPv6 oferece um maior espaço de endereços, agregação de endereços mais fácil e segurança integrada. A transição de IPv6 ajuda os hosts que pertencem a redes IPv6 a se comunicarem através de um link de rede IPv4.

Para migrar de IPv4 para IPv6, você pode usar um mecanismo de transição para a Internet chamado 6in4. O 6in4 usa tunelamento no qual os pacotes IPv6 são encapsulados em cabeçalhos IPv4 com o número do protocolo IP definido como 41. O número do protocolo é o valor do campo "protocolo" em um cabeçalho IPv4 ou no campo "Próximo cabeçalho" em IPv6. O Protocolo 41 é o protocolo de roteamento que incorpora pacotes IPv6 em pacotes IPv4. Em seguida, os pacotes são enviados através de uma Internet ou rede IPv4. O 6in4 é um mecanismo de transição comumente usado.

Uma forma alternativa de conseguir a transição do IPv6 é a implantação rápida do IPv6 (6^a). O 6º também é um mecanismo de tunelamento que permite que um provedor de serviços de Internet (ISP) implante rapidamente o IPv6 de maneira leve e segura, sem precisar de atualizações na infraestrutura de rede de acesso IPv4 existente. Nesse método, cada ISP usa um prefixo IPv6 exclusivo.

Dispositivos aplicáveis

- RV160
- RV260

Versão de software

• 1.0.00.15

Configurar a transição do IPv6

Para configurar a transição de IPv6 no RV160x/RV260x, siga estas etapas.

Etapa 1. Faça login na página de configuração da Web do roteador.



©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Note: Neste artigo, usaremos o RV260W para configurar a transição de IPv6. A configuração pode variar dependendo do modelo que você está usando.

Etapa 2. Selecione WAN > Transição de IPv6.

۲	WAN 1			
	WAN Settings			
	Dynamic DNS			
	(IPv6 Transition) 2			
	Etapa 3. Marque Enable (Ha	abilitar) p	ara habilitar a inte	rface do túnel.

IPv6 Transition		
Tunnel Interface:	TUN1	
Enable:		
Etapa 4. Digite a descr	ição.	
IPv6 Transition		
Tunnel Interface:	TUN1	
Enable:		
Description:	Test	

Etapa 5. A Interface Local e o Endereço IPv4 Local exibem a interface selecionada.

IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	Test
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	140. 7

Etapa 6. Clique em Apply.

IPv6 Transition		Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1		
Enable:	D		
Description:			
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)		
Local IPv4 Address:			

IPv6 no túnel IPv4 (6in4)

Para adicionar o túnel IPv4 (6in4), insira as seguintes informações:

Etapa 1. Selecione o botão de opção IPv6 em IPv4 Tunnel (6in4).

	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)	O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:		
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	1

Etapa 2. Insira o endereço IPv4 remoto.

	⊙ IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)	O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:	19210	
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	

Etapa 3. Insira o endereço IPv6 local e o comprimento.

		IPv6 ir	IPv4 Tunne	el (6in4) O	IPv	6 Rapid De	ployment (6r	d)
Remote IPv4 Address:		192. 10						
Local IPv6 Address/Length:		2222:	:		/	64		
Remote IPv6 Addres	ss/Length:	3333::"	1		1			
Etapa 4. Ins	sira o end	ereço e	o compri	mento re	emo	tos do IP	v6.	
		O IPv6 ii	n IPv4 Tunne	el (6in4) C		/6 Rapid De	ployment (6	rd)
Remote IPv4 Addre	ess:	192.	.10]	
Local IPv6 Address	/Length:	2222:	:] / [64		
Remote IPv6 Addre	ess/Length:	2225:] / [64		
Etapa 5. Cl	ique em A	Apply.						
IPv6 Transition							Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1							
Enable:	0							
Description:								
Local Interface: WAN (Interface s		should have a public IP address)						
Local IPv4 Address:								
	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)							
Remote IPv4 Address: 192 .10								
Local IDv6 Address /Longth: 2222			/ 64			6	x	

Etapa 6.Você precisará copiar sua configuração atual para a configuração de inicialização se quiser manter sua configuração entre as reinicializações. Para isso, clique no ícone Salvar na parte superior da página.



/ 64

/ 64

2222: ::

2225:

Local IPv6 Address/Length:

Remote IPv6 Address/Length:

Passo 7. No Configuration Management, role para baixo até a seção Copy/Save Configuration. Verifique se a origem está executando a configuração e se o destino está iniciando a configuração. Clique em Apply.

Configuration Management	Apply Cancel Disable Save Icon Blinking
Configuration File Name	
Last Change Time	
Running Configuration: 2019-Mar-11, 10:34:16 UTC	
Startup configuration:	
Mirror Configuration: 2019-Mar-11, 15:00:12 UTC	
Backup Configuration:	

Implantação rápida do IPv6 (6ª)

Na implantação rápida do IPv6 (6°), cada ISP usa um de seus próprios prefixos IPv6. Portanto, um provedor é garantido pela disponibilidade de seus 6° hosts de todos os hosts IPv6 nativos que podem acessar sua rede IPv6.

Etapa1. Selecione o botão de opção IPv6 Rapid Deployment (6rd).

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) 💿 IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	O Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Etapa 2. Na seção Modo de configuração, clique em *Automatically from DHCP* (*Automatically from DHCP*) to use the DHCP (option 212) to obtain a 6rd Prefix, Relay IPv4 Address (Automaticamente do DHCP) and IPv4 Mask Length (Comprimento da máscara IPv4).

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	O Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Etapa 3. Se preferir, selecione Manual e defina os seguintes 6º parâmetros.

- Digite o endereço IPv4 do relé.
- Insira o comprimento do prefixo comum IPv4.
- Insira o prefixo/comprimento do IPv6. A rede IPv6 (sub-rede) é identificada pelo prefixo. Todos os hosts na rede têm os bits iniciais idênticos para seu endereço IPv6. Digite o número de bits iniciais comuns nos endereços de rede. O padrão é 64.

Note: Os parâmetros acima mencionados precisam ser definidos pelo ISP.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid De	oloyment (6rd)	
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP		
IPv4 Address of Relay:		2	
IPv4 Common Prefix Length:		3	
IPv6 Prefix/Length:			Ð

Etapa 4. Clique em Apply.

IPv6 Transition	Apply Cancel
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	
	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Note: Lembre-se de clicar no ícone **Salvar** na parte superior da página para navegar até a seção *Gerenciamento de configuração* para copiar o arquivo de configuração atual para o arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado com êxito a transição de IPv6 no roteador RV160x/ RV260x.