# Configurar a qualidade de serviço nos roteadores RV160 e RV260

## **Table Of Contents**

- Objetivo
- Dispositivos aplicáveis
- Versão de software
- Classes de tráfego
- Enfileiramento de WAN
- Política de WAN
- Gerenciamento de largura de banda da WAN
- Classificação do switch
- Enfileiramento do switch

## Objetivo

A Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) é usada para otimizar o gerenciamento do tráfego de rede a fim de melhorar a experiência do usuário. A QoS é uma medida definida de desempenho em uma rede de comunicação. Ele prioriza um tipo de transmissão em vez de outro. A QoS aumenta a capacidade da rede de alcançar largura de banda e lidar com outros elementos de desempenho da rede, como latência, taxa de erros e tempo de atividade. A QoS também envolve controlar e gerenciar recursos de rede definindo prioridades para tipos específicos de dados (vídeo, áudio, arquivos) na rede. Ele é aplicado exclusivamente ao tráfego de rede gerado para vídeo sob demanda, televisão por protocolo de Internet (IPTV), VoIP (Voice over Internet Protocol), mídia de transmissão, videoconferência e jogos on-line.

O objetivo deste artigo é descrever os recursos de QoS e fornecer instruções para configurá-los nos roteadores RV160/RV260.

## Dispositivos aplicáveis

- RV160
- RV260

## Versão de software

• 1.0.00.13

## Recursos de QoS

O recurso de QoS do RV160/RV260 inclui classes de tráfego, enfileiramento de rede de longa distância (WAN), policiamento de WAN, gerenciamento de largura de banda de WAN, classificação de switch e enfileiramento de switch. Cada recurso será discutido em detalhes nas seções a seguir do artigo.

## Classes de tráfego

As classes de tráfego permitem classificar o tráfego em uma fila desejada com base no serviço. O serviço pode ser o protocolo de controle de transmissão (TCP - Transmission Control Protocol) de Camada 4 ou o aplicativo de porta UDP (User Datagram Protocol), o endereço IP de origem ou destino, o ponto de código de serviços diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point), a interface de recebimento, o SO e o tipo de dispositivo. Você também pode regravar o valor de DSCP dos pacotes de entrada. Por padrão, todo o tráfego de rede corresponde à classe de tráfego padrão.

Para configurar as classes de tráfego, siga estas etapas:

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Insira o nome de usuário e a senha do roteador e clique em **Login**. O nome do usuário e a senha padrão são cisco.



**Note**: Neste artigo, usaremos o RV260 para configurar a QoS. A configuração pode variar dependendo do modelo usado.

Etapa 2. Clique em QoS > Classes de tráfego.



Etapa 3. Na *Tabela de Tráfego*, clique em **Adicionar** (ou selecione a linha e clique em **Editar**) e insira o seguinte:

- Nome da classe insira o nome da classe
- Descrição insira a descrição da classe
- Em uso O registro de classe de tráfego está sendo usado por uma política de

#### enfileiramento

Traff	ic Classes		
Traff	ic Table		
ŧ	<b>₽</b> m		
	Class Name	Description	In Use
0	Default	Default	<b></b> <i>∎</i>

Neste exemplo, o nome da classe é SIP\_Voice, a descrição é tráfego de voz e em uso é NO

Traffic Classes							Apply	Cancel
Class Name: SIP. Voice Description: Voice Traffic In use: NO								
Service Table	anagement							^
Service Name	Receive Interface	IP Version	Source IP	Destination IP	Service	Match DSCP	Rewrite DSCP	

Etapa 4. Na Tabela de serviços, clique em **Adicionar** (ou selecione a linha e clique em **Editar**) e insira as seguintes informações:

Nome do serviço	Nome do serviço para aplicar a classificação de		
	tráfego. Insira o nome do serviço.		
Interface de	A interface que recebe tráfego para aplicar os		
recebimento	registros de classificação. Selecione uma das		
	interfaces na lista suspensa.		
	<ul> <li>• Qualquer VLAN ou VLAN Específica - O tráfego é</li> </ul>		
	de saída (saída).		
	<ul> <li>• USB ou WAN - O tráfego é de entrada (entrada).</li> </ul>		
Versão IP	Versão IP do tráfego. Selecione <b>IPv4, IPv6</b> ou		
	Qualquer (se você não souber a versão do tráfego).		
IP origem	Insira o endereço IP origem do tráfego.		
IP de Destino	Insira o endereço IP de destino do tráfego.		
Serviço	Selecione o protocolo de transporte a ser aplicado no		
	registro de tráfego. Forneça as portas origem e		
	registro de tráfego. Forneça as portas origem e destino.		
Corresponder	O valor a ser associado ao valor DSCP nos pacotes de		
DSCP	entrada.		
Reescrever DSCP	O valor de DSCP a ser substituído em pacotes de		
	entrada.		
Traffic Classes	Apply Cancel		
Class Name: SIP_Voice			
Description: Voice Traffic			
In use: NO			
Service Table	~		
Service Management			
Service Name Receive Interface IP Version	Source IP Destination IP Service Match DSCP Rewrite DSCP		
SIP_TCP Any VLAN VER	V TCP V Any V None V		

#### Etapa 5. Clique em Apply.

Traffic Classes	Apply Cancel
Class Name: SIP Voice	
Description: Voice Traffic	
In use: NO	
Service Table	^

65535

## Enfileiramento de WAN

O gerenciamento de congestionamento é uma das técnicas de QoS que oferece melhor serviço priorizando o tráfego selecionado enviado de uma interface. O gerenciamento de congestionamento usa enfileiramento para acomodar o congestionamento temporário. Os pacotes são atribuídos a essas filas com base em sua classificação e programados para transmissão até que a largura de banda se torne disponível. A configuração das filas garante que o tráfego de prioridade mais alta seja atendido em tempos de congestionamento. Assim, o tráfego de LAN para WAN pode ser gerenciado em três modos (Controle de taxa, Prioridade e Baixa latência), que são mutuamente exclusivos. Para configurar o enfileiramento de WAN, siga estas etapas:

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Insira o nome de usuário e a senha do roteador e clique em **Login**. O nome de usuário e a senha padrão são *cisco*.



**Note**: Neste artigo, usaremos o RV260 para configurar o enfileiramento de WAN. A configuração pode variar dependendo do modelo usado.

Etapa 2. Clique em QoS > WAN Queuing.



Etapa 3. Selecione o mecanismo de enfileiramento desejado e forneça as seguintes informações.

Priorid	Usado quando todas as filas precisam de uma largura de banda
ade	de garantia mínima. Neste modo, a largura de banda da fila é
	servida na proporção 4:3:2:1 (alta a baixa) da largura de banda
	da interface configurada.
	Selecione Priority (Prioridade).

	Clique em Adicionar e insira um nome para a diretiva e forneça
	a descrição.
	Em seguida, na Tabela de prioridade de enfileiramento,
	selecione a classe de tráfego a ser anexada a cada fila.
Таха	Os pacotes são atendidos com sua largura de banda máxima
Control	permitida de cada fila. No entanto, quando ocorre
е	congestionamento com a ajuda da taxa mínima para cada fila
	configurada, ela é aplicada no tráfego da rede. A soma das taxas
	mínimas de todas as filas não deve exceder 100% e a taxa
	máxima para cada fila não deve exceder 100%.
	Check Rate Control (Controle de taxa de verificação).
	Clique em Adicionar e insira um nome para a diretiva e forneça
	a descrição.
	Em seguida, na Tabela de prioridade de enfileiramento,
	selecione a classe de tráfego a ser anexada a cada fila. Configure
	as taxas mínima e máxima em porcentagem para cada fila.
	Note: O tráfego sem nenhum registro de classificação de
	tráfego anexado a ele é tratado como fila padrão.
Baixa	Usado para fornecer baixa latência para tráfego de rede crítico
latência	(alta prioridade), como mídia de voz ou transmissão. Os
	pacotes na fila de alta prioridade são sempre agendados
	primeiro e as filas inferiores são atendidas (na proporção
	configurada), quando não há tráfego em alta prioridade.
	Verifique a baixa latência.
	Clique em Adicionar e insira um nome para a diretiva e forneça
	a descrição.
	Em seguida, na Tabela de prioridade de enfileiramento,
	selecione a classe de tráfego a ser anexada a cada fila. Configure
	o valor de compartilhamento de largura de banda para cada
	fila.
	Note: O tráfego sem nenhum registro de classificação de
	tráfego anexado a ele é tratado como fila padrão.
WAN Queuing	

Queuing Engine:  O Priority O Rate Control O Low latency		
WAN Queuing Table		
<b>⊕</b> ℤ 🛍 💈		
Policy Name	Description	Applied to
Priority_Default		WAN, USB
* Click here to apply the WAN Queuing policy on WAN interfaces.		
WAN Queuing Table		
+ 🕜 🛍		
Policy Name		
Priority_Default		
* Click here to apply the WAN Queuing policy on W	AN interfaces.	
Policy Name: Standard		
Description: SIP		
Applied to: None		

Queuing Priority Table

#### Etapa 4. Clique em Apply.

WAN Que	euing			Apply Cancel
Queuing Engine	O Priority O Rate Control O Low latency			
WAN Queuir	ng Table			^
+ 🕑 💼				
Policy	Name	Description	Applied to	
Priorit	y_Default		WAN, USB	
* Click here	to apply the WAN Queuing policy on WAN interfaces.			
Policy Name: Description: Applied to: -	Standard SIP - None			
Queuing Price	brity Table			^
Queue	Traffic Class			
Highest	SIP_Voice V			
High	Unspecified V			
Medium	Unspecified v			
Low	Default v			

## Política de WAN

No policiamento de WAN, o modo de controle de taxa suporta oito filas. Cada fila pode ser configurada com uma taxa máxima.

Para configurar o policiamento de WAN, siga estas etapas:

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Insira o nome de usuário e a senha do roteador e clique em **Login**. O nome de usuário e a senha padrão são *cisco*.

## CISCO Router Username 1 Password 2 English

**Note**: Neste artigo, usaremos o RV260 para configurar o enfileiramento de WAN. A configuração pode variar dependendo do modelo usado.

Etapa 2. Clique em QoS > Política de WAN .



Etapa 3. Marque Ativar policiamento do tráfego recebido em interfaces WAN.

WA	N Policing			Apply Cancel
() En	ible policing of traffic received on WAN interfaces			
WA	N Policing Table			^
1	• 🕑 📋			
	Policy Name	Description	Applied to	
0	Default		WAN	

Etapa 4. Na *Tabela de políticas de WAN*, clique em Adicionar para adicionar uma nova política.

WAN Policing		Apply Cancel
Enable policing of traffic received on WAN interfaces		
WAN Policing Table		^
Policy Name	Description	Applied to
Default		WAN

Etapa 5. Em seguida, insira um *Nome da política* e uma *Descrição* nos campos designados.

+ 2	ŵ.			
Pol	icy Name	Description		Applied to
Del	fault			WAN
Policy Name: Description: Applied to:	None			
Queue	Traffic Class		Maximum Rate	
1	Unspecified v		50	%
2	Unspecified 🗸		50	%
3	Unspecified 🗸		50	%
4	Unspecified 🗸		50	%
5	Unspecified 🗸		50	%
6	Unspecified 🗸		50	%
7	Unspecified		50	%
8	Default		100	%

Etapa 6. Na tabela, selecione uma *Classe de Tráfego (Não especificada ou Padrão)* na lista suspensa, a ser aplicada na fila. As classes de tráfego permitem a classificação do tráfego para a fila desejada com base no serviço. Por padrão, todo o tráfego corresponde à classe de tráfego padrão.

licy Name:		
escription:		
oplied to:	None	
Queue	Traffic Class	Maximum Rate
1	Unspecified V	50
2	Unspecified Default	50
3	Unspecified ~	50
4	Unspecified	50
5	Unspecified v	50
6	Unspecified	50
7	Unspecified	50
8	Default	100

Passo 7. No campo *Taxa máxima*, insira a taxa máxima de largura de banda da fila em percentuais para limitar o tráfego de entrada de WAN para LAN.

Policy Name:			
Description:			
Applied to:	None		
Queue	Traffic Class	Maximum Rate	
1	Unspecified v	50	%
2	Unspecified Default	50	%
з	Unspecified	50	%
4	Unspecified	50	%
5	Unspecified v	50	%
6	Unspecified	50	%
7	Unspecified v	50	%
8	Default	100	%

#### Etapa 8. Clique em Apply.

WAN Po	licing				Apply Cancel
🗑 Enable poli	cing of traffic received on WAN interfaces				
WAN Polic	ing Table				^
+ (2)					
Polic	cy Name	Description		Applied to	
O Defr	sult			WAN	
Policy Name:					
Description:					
Applied to:	None				
Queue	Traffic Class		Maximum Rate		
1	Unspecified v		50	X	
2	Unspecified 🗸		50	%	
3	Unspecified		50	%	
4	Unspecified 🗸		50	%	
5	Unspecified		50	%	
6	Unspecified v		50	%	
7	Unspecified v		50	%	
8	Default		100	%	

## Gerenciamento de largura de banda da WAN

As interfaces WAN podem ser configuradas com a largura de banda máxima fornecida pelo ISP. Quando o valor (taxa de transferência no KBP/S) é configurado, o tráfego que entra na interface é definido em uma taxa definida.

Para configurar o gerenciamento de largura de banda da WAN, siga estas etapas:

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Insira o nome de usuário e a senha do roteador e clique em **Login**. O nome de usuário e a senha padrão são *cisco*.

#### ılıılı cısco

### Router



**Note**: Neste artigo, usaremos o RV260 para configurar o enfileiramento de WAN. A configuração pode variar dependendo do modelo usado.

Etapa 2. Clique em QoS > WAN Bandwidth Management (Gerenciamento de largura de banda da WAN).



Etapa 3. Na tabela *WAN Bandwidth Management*, selecione a interface e configure o seguinte:

Upstream (kb/s)	Insira a taxa de tráfego upstream em kb/s.	
Downstream (kb/s)	Insira a taxa de tráfego de downstream em kb/s.*	
	Você precisará ativar a vigilância de WAN para a	
	largura de banda de downstream, caso contrário	
	a largura de banda de downstream não terá	
	efeito.	
Política de	Selecione a política de enfileiramento de saída a	
Enfileiramento de	ser aplicada à interface WAN.	

Saída Políti	ca de entrada	Selecione suspensa	a vigilância de en	itrada na li	sta	
VAN Bandwidth Ma	nagement				Apply	Cancel
WAN Bandwidth Managemen	nt					^
Interface	Max Bandwidth Provided by ISP		Outbound Outpuing Paling	Inhound Delicing		
Interface	Upstream (kb/s)	Downstream (kb/s)	Outbound Queding Policy	incound Policing		
WAN	1000000	1000000	Priority_Default	Default 🔽		
* Click here to enable WAN Pol	icing for Downstream Bandwidth.	у.				
AN Bandwidth Ma	nagement				Apply	Cancel
WAN Bandwidth Managemen	nt					^

Downstream (kb/s)

1000000

\* Click here to enable WAN Policing for Downstream Bandwidth.

Interface

WAN

## Classificação do switch

Max Bandwidth Provided by ISP

Upstream (kb/s)

1000000

Em modos de QoS como baseado em porta, baseado em DSCP e baseado em CoS, os pacotes são enviados.

**Outbound Queuing Policy** 

Priority Default ~

Inbound Policing

Default 🗸

Para configurar a classificação do switch QoS,

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Insira o nome de usuário e a senha do roteador e clique em **Login**. O nome de usuário e a senha padrão são *cisco*.

## cisco

Router



Etapa 2. Clique em QoS > Switch Classification.



Etapa 3. Selecione o modo QoS do switch desejado (**baseado em porta**, **baseado em DSCP** ou **baseado em CoS**).

Baseado	Os pacotes de entrada em cada porta LAN que são mapeados
em porta	para filas específicas, com base nos mapeamentos.
	Queue - (Fila) Selecione a fila para mapear o tráfego que chega
	nas portas LAN individuais.
	Link Aggregate Group (LAG) Port Queue - Quando o LAG está
	ativado, todo o tráfego que entra nesta interface LAG é
	mapeado usando uma fila configurada.
baseado	Para tráfego IPv6, o DSCP corresponde ao valor da classe de
em DSCP	tráfego no cabeçalho IPv6 e o coloca em filas diferentes. O valor
	da classe de tráfego é 4 vezes o valor de DSCP. Por exemplo, se
	o usuário configurar o DSCP como mapeamento 10 para Fila1,
	os fluxos IPv6 com valor de classe de tráfego 40 serão
	colocados em Fila1. O switch deve usar o campo DSCP dos
	pacotes de entrada e agendar o pacote para priorização em
	uma fila específica usando a tabela de mapeamento.
	Com base no valor de DSCP do pacote recebido, selecione uma
	fila na lista suspensa para mapear o tráfego.
com base	O switch usa a classe de serviço de prioridade de pacote de
em CoS	entrada (CoS); bits e classifica o pacote para a fila configurada
	pelo usuário.
	Com base no valor de CoS do pacote recebido, selecione uma
	fila na lista suspensa para mapear o tráfego.
Switch Classification	Apply Cancel

Switch QoS Mode: DPort-based	1 O DSCP-based O CoS-based	
LAN Port	Queue	
1	4	
2	4	
3	4	
4	4	

Switch	Classi	fica	tion
--------	--------	------	------

```
pply Cancel
```

Switch QoS Mode:	O Port-based	OSCP-based	O CoS-based

JSCP	Qu	eue	DSCP	Queue		DSCP	Queue		DSCP	Queue	
- Best	t Effort	×	16 - CS2	2	*	32 - CS4	3	~	48 - CS6	3	×
	1	Ŷ	17	2	V	33	3	~	49	3	~
	1	~	18 - AF21	2	~	34 - AF41	3	Y	50	3	*
3	1	$\sim$	19	2	~	35	3	~	51	3	$\sim$
4	1	×	20 - AF22	2	~	36 - AF42	3	~	52	(3	~
,	1	$\sim$	21	2	~	37	3	×	53	3	¥
5	1	~	22 - AF23	2	~	38 - AF43	3	~	54	3	~
	1	v	23	2	~	39	3	V	55	3	
8 - CS1	1	$ $ $\vee$ $ $	24 - CS3	3	~	40 - CS5	4	~	56 - CS7	3	$\sim$
9	1	~	25	3	Y	41	4	~	57	3	~
10 - AF	11 1	$ $ $\vee$ $ $	26 - AF31	3	Y	42	4	~	58	3	~
11	1	~	27	3	~	43	4	~	59	3	~
2 - AF	12 1	~	28 - AF32	3	~	44	4	~	60	3	$\sim$
13	1	$\sim$	29	3	~	45	4	$\sim$	61	3	$\sim$
14 - AF	13	~	30 - AF33	3	~	46 - EF	4	~	62	3	~
15	1	v	31	3	~	47	4	~	63	3	*
iten (	Mode: O Port-based O	DSCP-based 0	CoS-taesed								Арру
th QoS M	Description	Queue									
h QoS M COS	Description Best Effort	Queue			_						_
h QoS M	Description Best Effort Priority	Queue 1	~	_	_		_				
n QoS M	Description Best Effort Priority Immediate	Queue 1 1 2									
OS	Description Bast Effort Priority Immediate Flash	Queue 1 2 3	9 9 9		_						
OS	Description Bast Effort Priority Immodiate Flash	Queue 1 1 2 3 3	V V V V								
OS	Description Best Effort Priority Immodiato Flash Flash Override Critical	Queue 1 1 2 3 3 4	N N N N N								
+ QoS A COS ) 1 2 3 4 4	Description Best Effort Priority Immediate Flash Flash Override Critical Internet	Queue 1 2 3 3 4 4	V V V V V V V								

#### Etapa 4. Clique em Apply.

Switch Classification		(Apply) Ca	ncel
Switch QoS Mode: O Port-based C	DSCP-based O CoS-based		
LAN Port	Queue		
1	4		
2	4		
3	4		
4	4		

### Enfileiramento do switch

No Switch Queuing, o peso da fila para as quatro filas por porta pode ser configurado atribuindo pesos a cada fila. O intervalo de pesos pode ser de 1 a 100. Quando o LAG está ativado, você pode definir os pesos da fila para cada uma das quatro filas.

Note: Se o peso for 0, a fila estará na fila de prioridade mais alta.

Para configurar o Switch Queuing,

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Insira o nome de usuário e a senha do roteador e clique em **Login**. O nome de usuário e a senha padrão são *cisco*.



## Router

Username	1
Password	2
English	•
Login	3

#### Etapa 2. Clique em **QoS > Switch Queuing**.

QoS) 🕦
Traffic Classes
WAN Queuing
WAN Policing
WAN Bandwidth Management
Switch Classification
Switch Queuing 2

Etapa 3. Em Fila do Switch, selecione o peso apropriado para cada uma das filas.

N Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight
	1	2	4	8
	1	2	4	8
	1	2	4	8
	1	2	4	8

#### Etapa 4. Clique em Apply.

N Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight
	1	2	4	8
	1	2	4	8
	1	2	4	в
	1	2	4	8

Etapa 5. Clique em **Restaurar padrões** para restaurar as configurações padrão do sistema.

Switch Queuing						
LAN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight		
1	1	2	4	8		
2	1	2	4	8		
3	1	2	4	8		
4	1	2	4	8		
*Queue weight = 0 means the highest priority queue.						

## Conclusão

Neste documento, os diferentes recursos de QoS dos roteadores RV160/RV260 foram descritos e as instruções para configurá-los foram fornecidas.