

# Configurando o PPTP em RV110W

## Objetivo

O PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) fornece uma maneira de implementar redes virtuais privadas (VPNs). O objetivo deste documento é ajudá-lo a configurar as configurações PPTP no RV110W.

## Dispositivos aplicáveis

RV110W

## Configurando o PPTP

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha **Rede > WAN**.

The screenshot shows the 'Internet Setup' configuration page. At the top, 'Internet Connection Type' is set to 'PPTP'. Below this, the 'PPTP Settings' section includes fields for IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, and PPTP Server, each with a hint (e.g., 192.168.100.100). There are also fields for Username and Password. Underneath, there are radio buttons for 'Connect on Demand' (Max Idle Time: 5 minutes) and 'Keep Alive' (Redial period: 30 seconds). The 'Authentication Type' is set to 'Auto Negotiation'. The 'Optional Settings' section includes 'Host Name' (router1FE47D), 'Domain Name', 'MTU' (set to Auto), and 'Size' (1500 Bytes). At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Etapa 2. No menu suspenso *Internet Connection Type*, escolha **PPTP**.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

#### PPTP Settings

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Etapa 3. No campo *Internet IP Address*, insira o endereço IP da porta WAN.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Etapa 4. No campo *Máscara de sub-rede*, insira a máscara de sub-rede da porta WAN

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

**Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)**

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Etapa 5. No campo *Default Gateway*, insira o endereço IP do gateway padrão.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

**Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)**

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Etapa 6. No campo *Servidor PPTP*, insira o endereço IP do servidor PPTP.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

**PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)**

Username: username

Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Passo 7. Insira o nome de usuário no campo *Nome de usuário* fornecido pelo ISP.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

---

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)  
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)  
Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
**Username:**   
Password:   
 Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)  
 Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)  
Authentication Type: Auto Negotiation

---

#### Optional Settings

Host Name:   
Domain Name:   
MTU:  Auto  Manual  
Size:  Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Etapa 8. Insira a senha no campo *Senha* fornecido pelo ISP.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

---

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)  
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)  
Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
Username: username  
Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)  
 Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

---

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D  
Domain Name: domain.com  
MTU:  Auto  Manual  
Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Etapa 9. Clique em **Connect on Demand** ou **Keep Alive**.



### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

**PPTP Settings**

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

**Optional Settings**

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

**Connect on Demand**— Selecione esta opção se o ISP cobrar com base no tempo que você está conectado. Ao selecionar essa opção, a conexão com a Internet estará ativada apenas quando houver tráfego. Se a conexão estiver ociosa e nenhum tráfego estiver fluindo, a conexão será fechada. Digite o número de minutos após os quais a conexão é desligada no campo Tempo ocioso máximo.

**Keep Alive** — No campo Período de rediscagem, insira o número de segundos após os quais o RV110W tenta se reconectar se ele estiver desconectado.

Etapa 10. Escolha o tipo de autenticação na lista suspensa *Tipo de autenticação*.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

**PPTP Settings**

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

**Authentication Type:** Auto Negotiation

**Optional Settings**

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

**Tipo de Autonegociação** — O servidor envia uma solicitação de configuração especificando o algoritmo de segurança definido nela. Em seguida, o RV110W envia credenciais de autenticação de volta com o tipo de segurança enviado anteriormente pelo servidor.

**Tipo PAP**— O RV110W usa o Password Authentication Protocol (PAP) para se conectar ao ISP:

**CHAP**— O RV110W usa o Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) ao se conectar com o ISP.

**MS-CHAP ou MS-CHAPv2** — O RV110W usa o Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol ao se conectar com o ISP.

Etapa 11. (Opcional) Insira o nome do host do RV110W no campo *Nome do host*.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)  
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)  
Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
Username: username  
Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)  
 Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D  
Domain Name: domain.com  
MTU:  Auto  Manual  
Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

**Note:** Se você não quiser definir nenhuma das configurações opcionais, vá para a Etapa 15.

Etapa 12. Digite o nome de domínio da sua rede no campo *Domain Name* (*Nome de domínio*).

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)  
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)  
Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
Username: username  
Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)  
 Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D  
**Domain Name: domain.com**  
MTU:  Auto  Manual  
Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Etapa 13. Clique em **Auto** para definir o tamanho da MTU (Maximum Transmission Unit, Unidade de Transmissão Máxima) para que o tamanho seja automaticamente ajustado ou clique em **Manual** para especificar o tamanho da MTU.

### Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

---

#### PPTP Settings

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)  
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)  
Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)  
Username: username  
Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)  
 Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

---

#### Optional Settings

Host Name: router1FE47D  
Domain Name: domain.com  
MTU:  Auto  Manual  
Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Etapa 14. Se você clicar em **Manual**, insira o tamanho da MTU no campo Size (Tamanho).

## Internet Setup

Internet Connection Type: PPTP

---

**PPTP Settings**

IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

PPTP Server: 192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)

Username: username

Password: .....

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation

---

**Optional Settings**

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

Save Cancel

Etapa 15. Clique em **Salvar** para salvar as alterações de configuração ou clique em **Cancelar** para descartar as alterações.