### Colocando um roteador sem fio em cascata para o roteador VPN série RV0xx

### Objetivo

Você pode propagar roteadores para expandir sua rede. Roteadores em cascata simplesmente significam conectar um roteador a outro. Um roteador adicional fornece mais portas para dispositivos com fio acessarem a Internet ou permite mais clientes sem fio se você adicionar um roteador sem fio. Em cascata, há um roteador primário e um roteador secundário. O roteador principal é aquele que se conecta diretamente ao modem ou ao ISP. Neste artigo, um RV120W (roteador secundário) será conectado a um roteador VPN série RV0xx (roteador primário).

Há duas maneiras de exibir roteadores em cascata:

1. Conecte o cabo Ethernet do roteador VPN à porta Ethernet regular do roteador sem fio (LAN-LAN). Ambos os roteadores estarão na mesma sub-rede.

2. Conecte o cabo Ethernet do roteador VPN à porta Internet do roteador sem fio (LAN-WAN). Os roteadores estarão em sub-redes diferentes.

Este artigo explica como propagar um roteador sem fio para um roteador VPN RV0xx (RV082/RV042/RV042G).

#### Dispositivos aplicáveis

•RV042 •RV042G •RV082 RV120W

#### Versão de software

· v4.2.2.08 (Para roteadores VPN)

· 1.0.2.6 (Para roteador sem fio RV120W)

# Colocando o RV120W em cascata no roteador VPN através da porta LAN (LAN-LAN)

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do roteador do RV120W e escolha **Networking** > **LAN (Local Network)** > **IPv4 LAN**. A página *IPv4 LAN (Local Network)* é aberta:

IPv4 LAN (Local Ne	twork)	
Network		
Host Name:	routerC5057A	]
LAN (Local Network) Configuration		
IP Address:	192.168.1.1	(X0X.X0X.X0X.X0X)
Subnet Mask:	255.255.255.0	(xxx.xxx.xxx)
DHCP		
DHCP Mode:	DHCP Server 🗸	Configure Static DHCP
Domain Name:	Cisco	]
Starting IP Address:	192.168.1.100	(x000.x000.x000)
Ending IP Address:	192.168.1.254	(XOX.XOX.XOX.XOX)
Primary DNS Server:		(Optional)
Secondary DNS Server:		(Optional)
Lease Time:	24 Hours (R	ange: 1 - 262800, Default: 24)
Relay Gateway:		]
LAN (Local Network) Proxy		
DNS Proxy:	Enable	
Save Cancel		

Etapa 2. Altere o endereço IP do roteador para que não seja o mesmo do roteador VPN. Esses dois endereços IP precisam estar na mesma sub-rede. Para alterar o endereço IP e permanecer na mesma sub-rede, é recomendável que você apenas altere o último número do endereço IP.

Nota: Dependendo da sub-rede atribuída à rede, pode não ser a mesma sub-rede.

IPv4 LAN (Local Network)		
Network		
Host Name:	routerC5057A	]
LAN (Local Network) Confi	iguration	
IP Address:	192.168.1.2	(xxx.xxx.xxx)
Subnet Mask:	255.255.255.0	(X00C.X00C.X00C.X00C)
DHCP		
DHCP Mode:	DHCP Server 🗸	Configure Static DHCP
Domain Name:	Cisco	]
Starting IP Address:	192.168.1.100	(x0x.x0x.x0x)
Ending IP Address:	192.168.1.254	(x00.x00.x00()
Primary DNS Server:		(Optional)
Secondary DNS Server:		(Optional)
Lease Time:	24 Hours (R	ange: 1 - 262800, Default: 24)
Relay Gateway:		]
LAN (Local Network) Proxy		
DNS Proxy:	Enable	
Save Cancel		

Etapa 3. Escolha o modo de servidor DHCP None na lista suspensa DHCP Mode.

Network		
Host Name:	routerC5057A	
LAN (Local Network) Con	figuration	
IP Address:	192.168.1.2	(x00Cx00Cx00Cx00C)
Subnet Mask:	255.255.255.0	(x00x.x00x.x00x)
DHCP		
DHCP Mode:	None 🗸	Configure Static DHCP
Domain Name:	Cisco	
Starting IP Address:	192.168.1.100	(2000.2000.2000.2000)
Ending IP Address:	192.168.1.254	(2000.2000.2000)
Primary DNS Server:		(Optional)
Secondary DNS Server:		(Optional)
Lease Time:	24 Hours	(Range: 1 - 262800, Default: 24)
Relay Gateway:		
LAN (Local Network) Prop	ку	
DNS Proxy:	Enable	

Etapa 4. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações. O roteador será reinicializado quando as alterações forem salvas.

Etapa 5. Escolha **Networking > Routing Node**. A página *Routing Mode* é aberta: 

Routing Mode	
Mode:  Gateway (NAT) Router	
Save	Cancel

Etapa 6. Clique no botão de opção Router no campo Mode.

Routing Mode	
Mode: 🔘 Gateway (NAT)	
Router	
Save	Cancel

Passo 7. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Etapa 8. Conecte a porta local do roteador VPN série RV0XX a todas as portas locais do RV120W através do cabo Ethernet.



**Observação:** se você puder acessar a GUI de ambos os roteadores a partir do PC conectado a um dos roteadores, os roteadores serão conectados com êxito.

# Cascata de RV120W para o roteador VPN através da porta WAN (LAN-WAN)

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do roteador RV120W e escolha **Networking > LAN** > **IPv4 LAN**. A página *IPv4 LAN (Local Network)* é aberta:

IPv4 LAN (Local Ne	twork)	
Network		
Host Name:	routerC5057A	]
LAN (Local Network) Configuration		
IP Address:	192.168.1.1	(x0x.x0x.x0x)
Subnet Mask:	255.255.255.0	(xxx.xxx.xxx)
DHCP		
DHCP Mode:	DHCP Server 🗸	Configure Static DHCP
Domain Name:	Cisco	]
Starting IP Address:	192.168.1.100	(xxx.xxx.xxx)
Ending IP Address:	192.168.1.254	(XXXX.XXXX.XXXX)
Primary DNS Server:		(Optional)
Secondary DNS Server:		(Optional)
Lease Time:	24 Hours (R	ange: 1 - 262800, Default: 24)
Relay Gateway:		]
LAN (Local Network) Proxy		
DNS Proxy:	Enable	
Save Cancel		

Etapa 2. Altere o endereço IP do roteador para que ele não esteja na mesma sub-rede do endereço IP do roteador VPN. É recomendável alterar o segundo para o último número do endereço IP para alterar o roteador para uma sub-rede diferente.

Nota: Dependendo da sub-rede atribuída à rede, pode não ser uma sub-rede diferente.

Pv4 LAN (Local Network)		
Network		
Host Name:	routerC5057A	]
LAN (Local Network) Configuration		
IP Address:	192.168.2.1	(x00C.X00C.X00C)
Subnet Mask:	255.255.255.0	(XOX.XOX.XOX.XOX)
DHCP		
DHCP Mode:	DHCP Server 🗸	Configure Static DHCP
Domain Name:	Cisco	]
Starting IP Address:	192.168.1.100	(X00C.X00C.X00C)
Ending IP Address:	192.168.1.254	(X00C.X00C.X00C)
Primary DNS Server:		(Optional)
Secondary DNS Server:		(Optional)
Lease Time:	24 Hours (R	ange: 1 - 262800, Default: 24)
Relay Gateway:		]
LAN (Local Network) Proxy		
DNS Proxy:	Enable	
Save Cancel		

Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Etapa 4. Conecte um cabo Ethernet de uma porta LAN do roteador VPN série RV0XX à porta WAN do roteador sem fio.



**Observação**: agora você não pode acessar a GUI do roteador primário do PC enquanto o PC estiver conectado ao roteador secundário.

#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.