Configurar a participação de VLAN nos roteadores VPN RV320 e RV325

Objetivo

Uma Rede Local Virtual (VLAN - Virtual Local Area Network) é uma sub-rede IP (Internet Protocol) separada logicamente, cujos terminais são associados por função ou outras características compartilhadas. Isso permite que diferentes departamentos tenham redes separadas para que seus membros tenham acesso exclusivo aos recursos.

Uma VLAN também permite o compartilhamento de recursos entre VLANs, permitindo o roteamento entre VLANs. Isso equivale à segurança, pois somente os membros de uma VLAN têm acesso aos recursos que passam por essa VLAN. Isso também significa economia porque implantar uma VLAN significa ter redes separadas, mas comprar apenas um dispositivo. Por padrão, os roteadores da série RV têm uma VLAN padrão, VLAN1, que não pode ser excluída, editada ou alterada. Você pode configurar até quatro VLANs no RV320 e até catorze VLANs no RV325 para encaminhar pacotes entre VLANs.

Este artigo explica como configurar a associação de VLAN na série RV32x VPN Router.

Dispositivo aplicável

RV320 Roteador VPN WAN duplo Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

•1.1.0.09

Gerenciar participação na VLAN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Port Management > VLAN Membership**. A página *Associação à VLAN* é aberta:

V	/LAN	Membe	rship							
	VLAN:	: 🗌 Enable	e							
Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.										
	Up to	four new VL	ANs can be created.	VLAN IDs must be in the ra	nge (44094)					
	VLA	N Table								
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
	Add	d Edit	Delete							
	Save Cancel									

Etapa 2. Marque a caixa de seleção VLAN Enable para ativar VLANs no dispositivo.

V	VLAN Membership											
0	VLAN: C Enable											
(Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.											
1	Jp to	four new VL	ANs can be created. VL	AN IDs must be in the ra	nge (44094)							
	VLAN Table											
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4			
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
	Add Edit Delete											
	Sav	/e Ca	ancel									

Observação: você pode ver três VLANs padrão já configuradas no roteador usado para este exemplo.

Adicionar VLAN

Etapa 1. Clique em **Adicionar** para criar uma nova VLAN. Uma nova linha é adicionada na Tabela de VLANs:

VLAN	Membe	rship									
VLAN	VLAN: 🗹 Enable										
Creat	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.										
Up to	four new VL	ANs can be created. VL	AN IDs must be in the ra	nge (44094)							
VLA	N Table										
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4			
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
Ad	Add Edit Delete										
Sav	/e C;	ancel									

Etapa 2. Digite um ID de VLAN no campo *ID de VLAN*. O ID da VLAN é o identificador exclusivo da VLAN. O intervalo é de 4 a 4094. A VLAN 1 é reservada para a VLAN padrão.

VLA	N Membe	rship								
VLAN	N: 🗹 Enable	9								
Crea	ate VLANs and	d assign the Outgoing Fram	ne Type.							
Up to	Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)									
VLAN Table										
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
			Disabled 🗸	Enabled 🗸	Tagged 👻	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸		
A	dd Edit	Delete								
Sa	Save Cancel									

Etapa 3. Digite uma breve descrição sobre a VLAN recém-criada no campo *Descrição*. Isso ajuda a entender rapidamente o objetivo da nova VLAN.

Etapa 4. Escolha a opção apropriada de roteamento entre VLANs na lista suspensa *Roteamento entre VLANs* para rotear pacotes de uma VLAN para outra VLAN.

Desativado — Representa que o Roteamento entre VLANs está inativo.

Ativado — Representa que o Roteamento entre VLANs está ativo nesta VLAN. O roteamento entre VLANs roteia os pacotes somente entre as VLANs que os ativaram.

VLAN	Membe	rship									
VLAN Creat Up to	VLAN: C Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)										
VLA	AN Table										
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4			
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
Ad	200	data Delete	Enabled V Disabled Enabled	Enabled 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸			
Sa	ve Ca	ancel									

Etapa 5. Escolha a opção apropriada na lista suspensa *Gerenciamento de dispositivos* para gerenciar o gerenciamento de dispositivos. O Gerenciamento de dispositivos é um aplicativo de software que oferece a oportunidade de fazer login no utilitário de configuração da Web do dispositivo a partir da VLAN para gerenciar seu dispositivo.

Desativado — Representa que o gerenciador de dispositivos está inativo e você não pode acessar o gerenciador de dispositivos a partir da VLAN.

Ativado — Ele representa que o gerenciador de dispositivos está ativo e você pode acessar o gerenciador de dispositivos a partir da VLAN.

VLA	VLAN Table											
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management								
	1	Default	Disabled	Enabled								
	25	Guest	Disabled	Disabled								
	100	Voice	Disabled	Disabled								
Ad	d Edit	Delete	Disabled ▼	Enabled Disabled Enabled								

Etapa 6. Escolha a opção desejada na lista suspensa para a porta LAN com a qual você está conectado e a configuração deve corresponder à porta conectada. Se estiver conectado a mais de uma porta, para cada porta conectada, você precisará escolher as mesmas configurações. O padrão é Marcado.

Tagged — Representa que a associação entre a porta e a VLAN está marcada. Marcado é usado para determinar a qual VLAN o tráfego pertence através da ID de VLAN exclusiva quando várias VLANs são criadas para a mesma porta.

Untagged — Representa que a associação entre a porta e a VLAN não está marcada. É usado quando apenas uma VLAN é criada e o tráfego reconhece a VLAN. Somente uma VLAN pode ser marcada como não marcada para cada porta. Se a VLAN padrão estiver na porta, ela sempre deve ser desmarcada, mesmo que a porta tenha várias VLANs.

Excluído — Representa que a interface não é um membro da VLAN. Se você escolher essa opção, o tráfego será desativado entre a VLAN e a porta.

Note: Se você habilitar o roteamento entre VLANs na Etapa 4, será necessário marcar a VLAN para distinguir o tráfego.

VLAN	Membe	rship		٠					
VLAN: Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)									
VLA	N Table								
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
Add	200 5 Edit	data Delete	Disabled v	Enabled	Tagged V Untagged Tagged Excluded	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	
Sav	re Ca	ancel							

Passo 7. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.



Editar VLAN

Etapa 1. Se quiser alterar qualquer configuração de uma VLAN, marque a caixa de seleção ao lado da VLAN específica.

۷	/LAN Membership										
	VLAN: I Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.										
	Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)										
	VLA	N Table									
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	•	200	data	Enabled	Enabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	Ad	d Edit	Delete								
	Sav	/e Ca	ancel								

Etapa 2. Clique em **Editar** e altere as informações necessárias para a VLAN. Para saber mais sobre como alterar as informações necessárias, consulte a seção *Adicionar VLAN*.

VLAN Membership VLAN: C Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)								
VLAN Table								
VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	
1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	
25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
200	Data	Enabled 🗸	Enabled 🗸	Untagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	
Add Edit	Delete							
Save C	ancel							

Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.



Excluir VLAN

Etapa 1. Se quiser excluir qualquer uma das VLANs, marque a caixa de seleção ao lado da VLAN específica e selecione **Excluir**.

٧	/LAN	Membe	rship							
	VLAN: Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)									
VLAN Table										
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
		200	data	Enabled	Enabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	
	Add	d Edit	Delete							
L										
	Sav	/e Ca	ancel							

Etapa 2. Clique em **Excluir** para remover a VLAN.



Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.



Conclusão

Agora você sabe como configurar uma VLAN. Para ler um artigo relacionado sobre o mesmo tópico, clique <u>aqui</u>.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco