Configurar o roteamento estático do protocolo Internet versão 6 (IPv6) no roteador RV132W ou RV134W

Objetivo

O Internet Protocol versão 6 (IPv6) é uma versão do Internet Protocol (IP) destinada a suceder o esquema de endereçamento IP IPv4. No modo IPv6, o servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) da rede local (LAN) é ativado por padrão. Atribui endereços IPv6 do pool de endereços configurado que usam o prefixo IPv6 atribuído à LAN. Por outro lado, uma rota estática é um caminho predeterminado que um pacote deve seguir para alcançar um host ou uma rede específica. Alguns provedores de Internet (ISPs) exigem rotas estáticas para criar uma tabela de roteamento em vez de usar protocolos de roteamento dinâmico. Uma das vantagens do uso de uma rota estática é que as rotas estáticas não exigem recursos da Unidade de Processamento Central (CPU - Central Processing Unit) para trocar informações de roteamento com um roteador peer. As rotas estáticas também podem ser usadas para alcançar roteadores pares que não suportam protocolos de roteamento dinâmico.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como criar uma rota estática IPv6 em seu RV Series Router.

Dispositivos aplicáveis

- RV132W
- RV134W

Versão de software

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.24 RV134W

Configurar o roteamento estático IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha **Networking > IPv6 > IPv6 Static Routing**.



Etapa 2. Na Tabela de rota estática IPv6, clique em Adicionar linha.

IPv6 Static Routing								
	Pv6 Sta	atic Route Table						
Name			Destination	Prefix Length	Gateway			
No data to display								
Add Row Edit Delete								
	Save	Cancel						

Etapa 3. Digite um nome para a rota no campo Nome.

Note: Neste exemplo, o nome é Server1.

IPv6 Static Routing You must save before you can edit or delete.						
IPv6 Static Route Tab	ble					
Name	Destination	Prefix Length				
Server1	EC0:0000:0000:0002					
Add Row Edit Delete						
Save Cancel						

Etapa 4. Insira o endereço IPv6 do host de destino ou da rede da rota.

Note: Neste exemplo, o endereço IPv6 é FEC0:0000:0000:0002.

IPv6 Static Routing					
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Static Route Table					
Name	Destination	Prefix Length			
Server1	FEC0:0000:0000:0000:0002	64			
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

Etapa 5. Insira o valor do prefixo em bits no campo *Comprimento do prefixo*. Esse é o número de bits de prefixo no endereço IPv6 que definem a sub-rede de destino. Neste exemplo, 64 é inserido.

IPv6 Static Routing You must save before you can edit or delete.						
IPv6 Static Route Table						
Name	Name Destination					
Server1	FEC0:0000:0000:0000:0002	64				
Add Row Edit Delete						
Save Cancel						

Etapa 6. Insira o endereço IPv6 do gateway através do qual o host de destino ou a rede podem ser acessados.

Note: Neste exemplo, o endereço de gateway é FEC0:0000:0000:0000:0001.

Gateway	Interface	Metric	Active	
FEC0:0000:0000:00001	VLAN1 🔻	3		

Passo 7. Escolha a interface para a rota no menu suspenso. As opções são:

- LAN A interface da LAN é a interface de saída da rota.
- WAN A interface WAN é a interface de saída da rota.
- DSL WAN A interface DSL-WAN é a interface de saída da rota.

Note: As opções enumeradas são as configurações padrão. No entanto, as interfaces no roteador usadas neste artigo foram alteradas. Neste exemplo, a VLAN 1 é escolhida.

Etapa 8. Digite a prioridade da rota no campo *Métrica*. Escolha um valor entre 2 e 15. Se existirem várias rotas para o mesmo destino, a rota com a menor métrica será usada.

Note: Neste exemplo, a métrica é 3.

Gateway	Interface	Metric	Active
FEC0:0000:0000:00001	VLAN1 🔻	3	

Etapa 9. Marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar a rota. Quando uma rota é adicionada em um estado inativo, ela é listada na tabela de roteamento, mas não é usada pelo dispositivo. Inserir uma rota inativa é útil se a rota não estiver disponível quando você adicionar a rota. Quando a rede se torna disponível, a rota pode ser ativada.

Gateway	Interface		Metric	Active
FEC0:0000:0000:00001	VLAN1	•	3	\odot

Etapa 10. Click Save.

IPv6 Static Routing							
You must save before you can edit or delete.							
IPv6 Static Route T	IPv6 Static Route Table						
Name	Name Destination						
Server1	FEC0:0000:0000:00002	64					
Add Row Edit Delete							
Save Cancel							

Agora você deve ter configurado com êxito o roteamento estático IPv6 no roteador RV132W ou RV134W.