Configurar conexões LAN (Local Area Network) de Internet Protocol versão 4 (IPv4) no RV132W ou RV134W VPN Router

Objetivo

A rede local (LAN) é separada da rede de longa distância (WAN), permitindo que você compartilhe uma única conexão de Internet entre vários dispositivos na LAN. A página de Configuração de LAN do utilitário baseado na Web permite configurar a interface LAN (Local Area Network, rede local) do roteador. Embora as configurações padrão sejam normalmente suficientes, a alteração das configurações da LAN permite manipular sua configuração, afetando a própria rede, incluindo o endereço IP de gerenciamento do dispositivo.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar as conexões de LAN em seu roteador RV132W ou RV134W.

Dispositivos aplicáveis

- RV132W
- RV134W

Versão de software

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.24 RV134W

Configurar conexões LAN

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha **Rede > LAN > Configuração de LAN**.



Etapa 2. (Opcional) Insira o nome do host no campo Nome do host. Esse é o apelido do

roteador. Normalmente, isso é alterado quando você tem dois ou mais RV Series Routers na rede.

| LAN Configuration | |
|-------------------|--------|
| Network | |
| Host Name: | RV134W |
| Domain Name: | |

Note: Neste exemplo, o nome do host é RV134W.

Etapa 3. (Opcional) Insira o nome de domínio de sua rede no campo Domain Name.

| LAN Configuration | | | | | |
|-------------------|--------|--|--|--|--|
| Network | | | | | |
| Host Name: | RV134W | | | | |
| Domain Name: | | | | | |

Etapa 4. Escolha a VLAN IPv4 no menu suspenso.

Note: Neste exemplo, a VLAN 20 é escolhida.

| IPv4 | |
|-------------------|-------------------------------------|
| VLAN: | 20 🔻 |
| Local IP Address: | 192 .168 .103 .1 (Hint 192.168.1.1) |
| Subnet Mask: | 255 .255 .0 |

Etapa 5. Insira o endereço IP local nos campos Local IP Address (Endereço IP local).

Note: Neste exemplo, o Endereço IP Local é 192.168.103.1. Esse também será o endereço IP de gerenciamento do roteador ou o endereço IP para acessar o utilitário baseado na Web do roteador.

| IPv4 | |
|-------------------|--------------------------------------|
| VLAN: | 20 🔻 |
| Local IP Address: | 192 .168 .103 .1 (Hint: 192.168.1.1) |
| Subnet Mask: | 255 .255 .0 |

Etapa 6. Insira a máscara de sub-rede no campo *Máscara de sub-rede*. O valor padrão é 255.255.255.0.

| IPv4 | |
|-------------------|--------------------------------------|
| VLAN: | 20 🔻 |
| Local IP Address: | 192 .168 .103 .1 (Hint: 192.168.1.1) |
| Subnet Mask: | 255 255 0 |

Passo 7. Escolha o modo de Servidor DHCP. As opções são:

- Habilitar Esta é a configuração padrão. Ele permite que o roteador atribua um endereço IP aos seus hosts automaticamente. Se esta opção for escolhida, vá para a <u>Etapa 9</u>.
- Desabilitar Esta opção desabilita o servidor DHCP. Isso é normalmente usado quando há outro servidor DHCP na rede.
- Retransmissão DHCP Essa opção retransmite os endereços IP atribuídos por outro servidor DHCP aos dispositivos de rede. Se esta opção for escolhida, vá para a <u>Etapa 8</u>.

Note: Neste exemplo, Habilitar é escolhido.

| Server Settings(DHCP) | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|----------|--|--|
| DHCP Server: | 💽 nat | ole 🔍 Dis | able 🔍 D | HCP Relay | |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | .0 | .0 | |
| Default Gateway IP Address: | 192 | .168 | .103 | .50 | |
| Start IP Address: | 192 | .168 | .103 | .100 | |
| End IP Address: | 192 | .168 | 103 | .149 | |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | (0 mean | is one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) | |
| DNS Server: | Use DN | NS from IS | P 🔻 | | |
| Static DNS 1: | 192 | . 168 | .103 | .1 | |
| Static DNS 2: | 0 | .0 | .0 | .0 | |
| Static DNS 3: | 0 | .0 | .0 | .0 | |
| WINS: | 0 | .0 | .0 | . 0 | |

Etapa 8. (Opcional) Se você escolheu o DHCP Relay na Etapa 7, insira o endereço IP do servidor DHCP remoto no campo *Servidor DHCP remoto*. Então, vá para a <u>Etapa 22</u>.

| Server Settings(DHCP) | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|----------|--|--|
| DHCP Server: | Enable | ole 🔍 Disa | able 🔍 D | HCP Relay | |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | .0 | 0 | |
| Default Gateway IP Address: | 192 | 168 | 103 | .50 | |
| Start IP Address: | 192 | .168 | 103 | .100 | |
| End IP Address: | 192 | .168 | 103 | .149 | |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | (0 mean | is one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) | |
| DNS Server: | Use DN | IS from IS | ΡV | | |
| Static DNS 1: | 192 | . 168 | .103 | .1 | |
| Static DNS 2: | 0 | .0 | .0 | .0 | |
| Static DNS 3: | 0 | .0 | .0 | . <mark>0</mark> | |
| WINS: | 0 | .0 | .0 | .0 | |

Etapa 9. (Opcional) Insira o gateway padrão no campo *Default Gateway IP Address* (Endereço IP do gateway padrão).

Note: Neste exemplo, o endereço IP do gateway padrão é 192.168.103.50.

| Server Settings(DHCP) | | | | | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---|--|
| DHCP Server: | Enab | le 🔍 Disa | able 🔍 D | HCP Relay | |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | .0 | .0 | |
| Default Gateway IP Address: | 192 | . 168 | 103 | 50 | |
| Start IP Address: | 192 | .168 | 103 | .100 | |
| End IP Address: | 192 | .168 | 103 | .149 | |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | (0 mean | is one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) | |
| DNS Server: | Use DN | IS from IS | P V | | |
| | | | | | |
| Static DNS 1: | 192 | . 168 | 103 | .1 | |
| Static DNS 1: Static DNS 2: | 192 0 | . 168 . 0 | .103 | .0 | |
| Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: | 192 0 0 | . 168 . 0 . 0 | . 103 . 0 . 0 | .0 .0 | |

Etapa 10. (Opcional) Insira o endereço IP inicial no campo *Endereço IP inicial*. É o primeiro endereço no pool de endereços IP. Qualquer cliente DHCP que ingressa na LAN recebe um endereço IP nesse intervalo.

Note: Neste exemplo, o endereço IP inicial é 192.168.103.100.

| Server Settings(DHCP) | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| DHCP Server: | Enable | ole 🔍 Dis | able 🔍 C | HCP Relay | |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | .0 | 0 | |
| Default Gateway IP Address: | 192 | .168 | 103 | 50 | |
| Start IP Address: | 192 | 168 | 103 | 100 | |
| End IP Address: | 192 | .168 | 103 | 149 | |
| | | | | | |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | (0 mean | one day) (Range: 0 - 9 | 999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: | 0 Use DN | minutes | (0 mean P▼ | one day) (Range: 0 - 9 | 999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: | 0 Use DN 192 | minutes | (0 mean P ▼ .103 | one day) (Range: 0 - 9 | 999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: | 0 Use DN 192 0 | minutes NS from IS .168 .0 | (0 mean P ▼ 103 | one day) (Range: 0 - 9 | 999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: | 0 Use DN 192 0 | minutes | (0 mean P ▼ 103 .0 | one day) (Range: 0 - 9 1 0 | 999, Default: 0) |

Etapa 11. (Opcional) Insira o endereço IP final no campo *End IP Address (Endereço IP final*). É o último endereço no pool de endereços IP. Qualquer cliente DHCP que ingressa na LAN recebe um endereço IP nesse intervalo.

Note: Neste exemplo, o endereço IP final é 192.168.103.149.

| Server Settings(DHCP) | | | | | |
|--|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|
| DHCP Server: | Enal | ble 🔍 Dis | able 🔍 | DHCP Relay | |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | .0 | .0 | |
| Default Gateway IP Address: | 192 | .168 | 103 | .50 | |
| Start IP Address: | 192 | 168 | 103 | 100 | |
| End IP Address: | 192 | 168 | 103 | 149 | |
| | | | | | |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | s (0 mea | ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) | |
| Client Lease Time: DNS Server: | 0 Use Di | minutes | s(0mea SP▼ | ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) | |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: | 0 Use DI 192 | minutes | s (0 mea SP ▼ .103 | ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) | |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: | 0 Use DI 192 0 | minutes | s (0 mea SP ▼ .103 .0 | ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) | |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: | 0 Use DI 192 0 0 | minutes | s (0 mea SP V .103 .0 .0 | ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) -1 -0 -0 | |

Etapa 12. (Opcional) Insira o tempo de concessão do cliente no campo *Tempo de concessão do cliente*. Essa é a duração (em minutos) em que os endereços IP são alugados aos clientes. O valor padrão é 0.

| Server Settings(DHCP) | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| DHCP Server: | Enable | le 🔍 Disa | able 🔍 D | DHCP Relay |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | .0 | 0 |
| Default Gateway IP Address: | 192 | .168 | 103 | 50 |
| Start IP Address: | 192 | .168 | 103 | .100 |
| End IP Address: | 192 | 168 | 103 | .149 |
| | | | | |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | (0 mean | ns one day)(Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: | 0 Use DN | minutes | (0 mean P ▼ | ns one day)(Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: | 0 Use DN 192 | minutes IS from IS | (0 mean P v 103 | ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) .1 |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: | 0 Use DN 192 0 | minutes IS from IS 168 | (0 mean P ▼ .103 .0 | ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) -1 -0 |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: | 0 Use DN 192 0 0 | minutes IS from IS .168 .0 | (0 mean P ▼ .103 .0 | ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) .1 .0 |

Etapa 13. (Opcional) Escolha a origem do servidor DNS no menu suspenso. As opções são:

- Usar proxy DNS Essa opção permite que o proxy DNS retransmita solicitações DNS ao servidor DNS da rede pública atual para o proxy e responda como um resolvedor DNS aos dispositivos do cliente na rede.
- Usar DNS do ISP Essa opção permite que o roteador use o endereço DNS fornecido pelo ISP. Se esta opção for escolhida, vá para a <u>Etapa 22</u>.
- Usar DNS como abaixo Essa opção permite que o roteador use o valor DNS especificado nos campos Static DNS Server IP Address (Endereço IP do servidor DNS estático). Se esta opção for escolhida, vá para a <u>Etapa 14</u>.

Note: Neste exemplo, a opção Usar DNS do ISP é escolhida.

| Server Settings(DHCP) | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| DHCP Server: | Enable Obisable ObicP Relay | | | | |
| Remote DHCP Server: | 0.0.0.0 | | | | |
| Default Gateway IP Address: | 192 .168 .103 .50 | | | | |
| Start IP Address: | 192 .168 .103 .100 | | | | |
| End IP Address: | 192 .168 .103 .149 | | | | |
| Client Lease Time: | 0 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) | | | | |
| DNS Server: | Use DNS from ISP V | | | | |
| Static DNS 1: | Use DNS from ISP | | | | |
| Static DNS 2: | Use DNS as Below | | | | |
| Static DNS 3: | 0.0.0 | | | | |
| WINS: | 0.0.0 | | | | |

Etapa 14. (Opcional) Insira o endereço IP do servidor DNS primário no campo *DNS estático 1*.

| Server Settings(DHCP) | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| DHCP Server: | Enable | le 🔍 Disa | able 🔍 D | HCP Rela | у |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | .0 | . 0 | |
| Default Gateway IP Address: | 192 | . 168 | . 103 | . 50 | |
| Start IP Address: | 192 | . 168 | . 103 | .100 | |
| End IP Address: | 192 | . 168 | . 103 | . 149 | |
| | | | | | |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | (0 mean | s one day |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: | 0 Use DN |] minutes IS as Belo | (0 mean: w ▼ | s one day |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: | 0 Use DN 192 |] minutes IS as Belo | (0 mean: w ▼ .103 | s one day |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: | 0 Use DN 192 114 | minutes IS as Belo 168 .128 | (0 mean: w ▼ .103 .64 | s one day .1 .112 |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: | 0 Use DN 192 114 0 | minutes IS as Belo .168 .128 .0 | (0 mean: w ▼ .103 .64 .0 | .1 .112 .0 |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |

Note: Neste exemplo, o DNS estático 1 é 192.168.103.1.

Etapa 15. (Opcional) Insira o endereço IP do servidor DNS secundário no campo *DNS estático 2*.

| Server Settings(DHCP) | |
|-----------------------------|---|
| DHCP Server: | Enable Obisable ObicP Relay |
| Remote DHCP Server: | 0.0.0.0 |
| Default Gateway IP Address: | 192 . 168 . 103 . 50 |
| Start IP Address: | 192 . 168 . 103 . 100 |
| End IP Address: | 192 . 168 . 103 . 149 |
| Client Lease Time: | 0 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| DNS Server: | Use DNS as Below 🔻 |
| Static DNS 1: | 192 . 168 . 103 . 1 |
| Static DNS 2: | 114 128 64 112 |
| Static DNS 3: | 0.0.0.0 |
| | |

Note: Neste exemplo, o DNS estático 2 é 114.128.64.112.

Etapa 16. (Opcional) Se você tiver o servidor DNS terciário, insira o endereço IP no campo *DNS estático 3*.

| Server Settings(DHCP) | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------------|--|
| DHCP Server: | Enable | le 🔍 Disa | able 🔍 D | DHCP Relay |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | . 0 | .0 |
| Default Gateway IP Address: | 192 | . 168 | . 103 | .50 |
| Start IP Address: | 192 | . 168 | .103 | .100 |
| End IP Address: | 192 | . 168 | . 103 | .149 |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | (0 mean | ns one day)(Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| DNO Ocean | | | | |
| DNS Server: | Use Dr | IS as Belo | w 🔻 | |
| Static DNS 1: | 192 | IS as Belo | w ▼ .103 | .1 |
| Static DNS 1: Static DNS 2: | 192 114 | NS as Belo .168 .128 | . 103 . 64 | .1 |
| Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: | 192 114 0 | IS as Belo .168 .128 .0 | .103 .64 .0 | .1 .112 .0 |

Note: Neste exemplo, o DNS estático 3 é 0.0.0.0.

Etapa 17. (Opcional) Insira o endereço IP do servidor WINS principal no campo WINS.

| Server Settings(DHCP) | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DHCP Server: | Enab | le 🔍 Disa | able 🔍 D | HCP Relay | у |
| Remote DHCP Server: | 0 | .0 | . 0 | .0 | |
| Default Gateway IP Address: | 192 | . 168 | . 103 | .50 | |
| Start IP Address: | 192 | . 168 | . 103 | .100 | |
| End IP Address: | 192 | . 168 | . 103 | .149 | |
| | | | | | |
| Client Lease Time: | 0 | minutes | (0 mean | s one day) |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: | 0 Use DN | minutes S as Belo | (0 mean w.▼ | s one day) |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: | 0 Use DN 192 | minutes S as Belo .168 | (0 mean w ▼ .103 | s one day) .1 |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: | 0 Use DN 192 114 | minutes IS as Belo .168 .128 | (0 mean w ▼ .103 .64 | s one day) .1 .112 |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |
| Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: | 0 Use DN 192 114 0 | minutes S as Belo .168 .128 .0 | (0 mean w ▼ .103 .64 | s one day) .1 .112 .0 |) (Range: 0 - 9999, Default: 0) |

Etapa 18. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Enable** DHCP Option 66/150 & 67 para ativar o recurso.

| DHCP Optior | n 66/150 & 67: | Enable |
|-------------------------|----------------|----------------|
| TFTP Server Host Name: | | TFTP Server |
| TFTP Server IP: | | 192.168.103.10 |
| Configuration Filename: | | 3PCC.xml |
| Save | Cancel | |

Etapa 19. (Opcional) Insira o nome do servidor host do Protocolo de Transferência de Arquivo Trivial (TFTP - Trivial File Transfer Protocol) no campo *Nome do Host do Servidor TFTP*.

| DHCP Option 66/150 & 67: | Enable |
|--------------------------|----------------|
| TFTP Server Host Name: | TFTP Server |
| TFTP Server IP: | 192.168.103.10 |
| Configuration Filename: | 3PCC.xml |
| Save Cancel | |

Note: Neste exemplo, o Nome do Host do Servidor TFTP é o Servidor TFTP.

Etapa 20. (Opcional) Insira o endereço IP do servidor TFTP no campo IP do servidor TFTP.

| DHCP Option 66/150 & 67: | Enable |
|--------------------------|----------------|
| TFTP Server Host Name: | TFTP Server |
| TFTP Server IP: | 192.168.103.10 |
| Configuration Filename: | 3PCC.xml |
| Save Cancel | |

Note: Neste exemplo, o IP do servidor TFTP é 192.168.103.10.

Etapa 21. (Opcional) Insira o nome do arquivo de configuração no campo *Nome do arquivo de configuração*.

| DHCP Option | 66/150 & 67: | Enable |
|-------------------------|--------------|----------------|
| TFTP Server Host Name: | | TFTP Server |
| TFTP Server IP: | | 192.168.103.10 |
| Configuration Filename: | | 3PCC.xml |
| | | |
| Save | Cancel | |

Note: Neste exemplo, o nome do arquivo de configuração é 3PCC.xml.

Etapa 22. Click Save.

| DHCP Option 66/150 & 67: | Enable |
|--------------------------|----------------|
| TFTP Server Host Name: | TFTP Server |
| TFTP Server IP: | 192.168.103.10 |
| Configuration Filename: | 3PCC.xml |
| Save Cancel | |

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de conexão LAN do seu roteador RV132W ou RV134W.