Configurar uma rede móvel no RV132W e no roteador VPN (Virtual Private Network) RV134W

Objetivo

O Roteador VPN Wireless-N RV132W ADSL2+ e o Roteador VPN Wireless-AC RV134W VDSL2 permitem que você compartilhe a conexão com a Internet do modem 4G, 3G e Long Term Evolution (LTE) Mobile Broadband Universal Serial Bus (USB) para vários dispositivos conectando o modem à interface USB do roteador. Isso permite compartilhar a conexão com a Internet entre seus dispositivos.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar uma rede móvel no RV132W e no roteador RV134W.

Dispositivos aplicáveis

- RV132W
- RV134W

Versão de software

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W

Configurar uma rede móvel

Definir configurações globais da rede móvel

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Rede > WAN > Rede móvel.



Etapa 2. Conecte o modem USB à porta USB do roteador.

Note: Se o modem for suportado, ele será automaticamente detectado e exibido na página Rede móvel.



Etapa 3. Clique em um botão de opção na área Modo de conexão. As opções são:

- Auto (Automático) (USB é WAN de backup) Essa opção permite que o modem estabeleça uma conexão com a Internet automaticamente. Quando esta opção for escolhida, defina um tempo ocioso (em minutos) no campo *Connect on Demand:* Campo *Tempo ocioso máximo*.
 Isso encerrará a conexão com a Internet do modem USB quando o tempo ocioso for atingido.
 Essa opção é útil quando você não deseja acumular as taxas na sua assinatura de Internet de banda larga USB. Se quiser manter a conexão ativa, escolha Manter viva.
- Manual (USB é a WAN principal) Esta opção usa sua conexão de Internet de banda larga USB como a principal fonte de Internet. Ele permite que você conecte o modem USB à Internet manualmente.

Note: Neste exemplo, o modo de conexão é Auto (Automático), Keep Alive (Keep Alive).

Mobile Network	
Global Settings	
Connect Mode:	💿uto (USB is backup WAN) ^O Manual (USB is primary WAN)
	Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
	eep Alive
Card Status:	

Etapa 4. Verifique se a área Card Status (Status da placa) mostra que sua placa móvel está **conectada**.

Etapa 5. Em Mobile Network Setup (Configuração de rede móvel), escolha o Configure Mode (Modo de configuração). As opções são:

- Auto (Automático) Essa opção permite que o modem USB se conecte à Internet automaticamente. Isso é normalmente selecionado quando o fornecedor do modem USB não forneceu credenciais de login para conexão com a Internet. Vá para o Passo 10.
- Manual Essa opção permite que você configure as configurações da conexão de Internet

manualmente. Essa opção é geralmente selecionada quando o fornecedor do modem USB fornece as credenciais que acompanham o modem USB. Vá para o Passo 6.

Note: Neste exemplo, Manual é escolhido.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	O Auto Auto Auto Auto
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	•••••
SIM PIN:	•••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V

Etapa 6. (Opcional) Insira o nome do ponto de acesso no campo *Nome do ponto de acesso (APN)*. Este é o nome do ponto de acesso fornecido pelo provedor de serviços do modem USB.

Note: Neste exemplo, o nome do ponto de acesso é CiscoAccessPoint.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	•••••
SIM PIN:	
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred ▼

Passo 7. (Opcional) Insira o número a ser discado para a conexão com a Internet no campo *Número de discagem*. Este é o telefone fornecido pelo provedor de serviços do modem USB.

Note: Neste exemplo, o número de discagem é 1234567890.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	••••••
SIM PIN:	•••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V

Etapa 8. (Opcional) Insira o nome de usuário no campo *Nome de usuário*. Este é o nome de usuário fornecido pelo provedor de serviços do modem USB.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	
Password: SIM PIN:	·····
Password: SIM PIN: Server Name:	CiscoServer
Password: SIM PIN: Server Name: Authentication:	CiscoServer

Note: Neste exemplo, o nome de usuário é CiscoUser1.

Etapa 9. (Opcional) Insira a senha fornecida pelo provedor de serviços do modem USB no campo *Senha*.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	
Password: SIM PIN:	
Password: SIM PIN: Server Name:	······ CiscoServer
Password: SIM PIN: Server Name: Authentication:	CiscoServer

Etapa 10. (Opcional) Insira o PIN (Personal Identification Number, número de identificação pessoal) do SIM (Subscriber Identification Module) no campo *PIN do SIM*. Este é o PIN fornecido pelo fornecedor do modem USB.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	•••••
SIM PIN:	
SIM PIN: Server Name:	CiscoServer
SIM PIN: Server Name: Authentication:	CiscoServer Auto

Etapa 11. (Opcional) Insira o nome do servidor fornecido pelo provedor de serviços de Internet no campo *Server Name*.

Note: Neste exemplo, o nome do servidor é CiscoServer.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔘 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	•••••
SIM PIN:	•••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V

Etapa 12. (Opcional) Escolha o tipo de autenticação no menu suspenso. Esta é a autenticação usada pelo seu provedor de serviços. A opção padrão é Auto (Automático). Se você não souber qual opção escolher, escolha Automático. As opções são:

- Auto (Automático) Esta opção detecta automaticamente a autenticação usada pelo provedor de serviços de Internet do modem USB.
- PAP Essa opção também é conhecida como Password Authentication Protocol (Protocolo de autenticação de senha). Ele usa uma senha para validar os usuários antes que eles tenham permissão para acessar os recursos do servidor.
- CHAP Essa opção também é conhecida como Challenge-Handshake Authentication
 Protocol . Autentica um usuário para uma entidade de autenticação, que pode ser o seu ISP.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	•••••
SIM PIN:	•••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	Auto PAP 3/UMTS Preferred V CHAP
Service Type:	CHAP G/UMTS Preferred

Note: Neste exemplo, Automático é escolhido.

Etapa 13. (Opcional) Escolha o Tipo de serviço no menu suspenso. Isso é normalmente

fornecido pelo provedor de serviços de Internet.

Note: Neste exemplo, HSDPA/3G/UMTS Preferred é escolhido.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	•••••
SIM PIN:	•••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Authentication: Service Type:	Auto HSDPA/3G/UMTS Preferred HSDPA/2G/UMTS Preferred

Etapa 14. Click Save.

E-mail Settin	g
	Se Se
	Se
	Se
Save	Cancel

Agora você deve ter configurado com êxito uma rede móvel em seu roteador.