Gerenciar os registros do sistema (syslogs) em um roteador RV34x Series

Objetivo

Eventos do sistema são atividades que podem exigir atenção e ações necessárias para executar o sistema sem problemas e evitar falhas. Esses eventos são gravados como logs. Os registros de sistema (Syslogs) permitem que o administrador controle eventos específicos que ocorrem no dispositivo.

As configurações de log definem as regras de registro e os destinos de saída para mensagens, notificações e outras informações, à medida que vários eventos são gravados na rede. Este recurso notifica a equipe responsável para que as ações necessárias sejam tomadas quando um evento ocorrer. Os registros também podem ser enviados a eles por meio de alertas por e-mail.

Este artigo tem como objetivo mostrar como gerenciar as configurações de log do sistema e exportar as configurações de log em um RV34x Series Router.

Dispositivos aplicáveis

Série RV34x

Versão de software

• 1.0.01.16

Gerenciar syslogs em um roteador RV34x Series

Gerenciar Syslogs

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha **Statistics > View Logs**.



Etapa 2. Na área Categoria em Logs Filtrados por, marque a caixa de seleção de categoria de log necessária que deseja exibir. As categorias são:

- Todos Verifica todas as categorias.
- Kernel Exibe os logs relacionados ao Kernel.
- Sistema Exibir os registros relacionados ao sistema.
- Firewall Exibir os registros relacionados ao Firewall.
- Rede Exibir os registros relacionados à rede.
- VPN Exibir os logs relacionados à VPN (Virtual Private Network).
- SSLVPN visualize os registros relacionados à VPN SSL (Secure Sockets Layer).
- Licença Exibir os registros relacionados à Licença.
- Filtro da Web Exibir os logs relacionados ao Filtro da Web.
- Controle de aplicativos Visualize os logs relacionados ao Controle de aplicativos.
- Usuários Exibir os logs relacionados aos Usuários.
- 3G/4G Exibir os registros relacionados à rede 3G/4G ou móvel.

Note: Neste exemplo, Kernel, Rede do sistema, Licença e Filtro da Web estão marcados.

Logs Filtered	d By							
Category:	🗆 All	Kernel	2	System	Firewall	Network	VPN	SSLVPN
		License		Web Filter	Application Control	Users	3G/4G	

Etapa 3. Na área Severity (Gravidade), verifique as severidades de log necessárias para visualizar. As opções são:

- Emergência Este é o nível 0. O sistema não pode ser usado. Isso é normalmente transmitido para todos os processos. A definição de syslog é LOG_EMERG.
- Alerta Este é o nível 1. Ação imediata necessária. A definição de syslog é LOG_ALERT.

- Crítico Este é o nível 2. Condições críticas, como um erro de dispositivo rígido. A definição de syslog é LOG_CRIT.
- Erro Este é o nível 3. Condições de erro. A definição de syslog é LOG_ERR.
- Aviso Este é o nível 4. Condições de aviso. A definição de syslog é LOG_WARNING.
- Notificação Este é o nível 5. Condição normal, mas significativa. A definição de syslog é LOG_NOTICE.
- Informação Este é o nível 6. Somente mensagens informativas. A definição de syslog é LOG_INFO. Uma condição que não é uma condição de erro, mas que pode exigir tratamento especial.
- Depuração Este é o nível 7. A depuração de mensagens contém informações normalmente de uso somente durante a depuração de um programa. A definição de syslog é LOG_DEBUG

Note: Neste exemplo, emergência, alerta, crítico, erro e aviso estão marcados.



Etapa 4. (Opcional) No campo *Palavra-chave*, insira uma palavra-chave para refinar ainda mais sua pesquisa. Pode ser uma data ou evento na rede.

Note: Neste exemplo, iniciar é usado como palavra-chave.

Keyword:	start
Show Logs	Configure Log Settings.

Etapa 5. Clique em Mostrar registros. A tabela exibe a Hora do log, Gravidade do log, Categoria e Descrição. As definições são as seguintes:

- Log Time A hora em que a mensagem do syslog foi feita. Exibe a data no formato AAAA-MM-DD e a hora no formato militar.
- Gravidade do log Gravidade da mensagem do syslog.
- Categoria A origem da mensagem do syslog.
- Descrição A mensagem principal do syslog.

Show Logs

Configure Log Settings.

Log Table			
Log Time	Log Severity	Category	Description
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.699483] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.693067] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.687078] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.660196] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.654633] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.649207] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.642186] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.636299] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.628789] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.620962] pfe_vwd_ioctl: start

Etapa 6. (Opcional) Para exibir menos ou mais logs em uma única página, clique no menu suspenso no cabeçalho da Tabela de log. As opções são 50, 100 e 150.

Note: Neste exemplo, 50 é escolhido.

Showing 1 - 28 of 2	√ 50	hes per page
	100	
	150	

Passo 7. (Opcional) Para ver mais registros, clique em **Primeiro**, **Anterior**, **Próximo** ou **Último** para navegar pelas páginas de log.

First Previous 1 /2	Next	Last	
---------------------	------	------	--

Etapa 8. (Opcional) Clique no botão **Atualizar** para atualizar a página para permitir que você exiba registros mais recentes e mais recentes.

Refresh	Clear Logs	Export Logs to PC	Export Logs to USB

Etapa 9. (Opcional) Para limpar ou apagar os registros da tabela, clique em Limpar registros

Refresh Clear Logs Export Logs to PC Export Logs to USB	 			
	Refresh	Clear Logs	Export Logs to PC	Export Logs to USB

Agora você deve ter visto com êxito os registros em um RV34x Series Router.

Logs de exportação

Etapa 1. (Opcional) Para exportar e baixar os registros para um PC ou computador, clique em **Exportar registros para PC**. Um download será iniciado no seu navegador.

Refresh	Clear Logs	Export Logs to PC	Export Logs to USB

Note: Quando o download tiver sido concluído, uma janela será exibida para informar que o download foi bem-sucedido. Clique em **Fechar** para continuar.

	X
Download Success	
Close	

Etapa 2. (Opcional) Para exportar registros para um USB (Universal Serial Bus), clique em **Exportar registros para USB**. Uma janela será exibida para escolher qual USB os registros exportados serão salvos.

Refresh	Clear Logs	Export Logs to PC	Export Logs to USB

Etapa 3. Clique em um botão de opção para determinar onde os registros serão salvos.

Note: Neste exemplo, USB1 é escolhido.



Etapa 4. Clique em Exportar.

Export Logs to USB	
Choose the USB drive to export logs USB1 USB2	
Export Cancel	

Note: Quando a exportação for concluída, uma janela será exibida para informar que o download foi bem-sucedido. Clique em Fechar para continuar.



Agora você deve ter exportado logs com êxito em um RV34x Series Router.