Configurar a conexão VPN (Virtual Private Network) usando o Assistente para configuração no RV34x Series Router

Objetivo

Uma conexão VPN (Virtual Private Network) permite que os usuários acessem, enviem e recebam dados de e para uma rede privada por meio de uma rede pública ou compartilhada, como a Internet, mas ainda garantindo conexões seguras a uma infraestrutura de rede subjacente para proteger a rede privada e seus recursos.

Um túnel VPN estabelece uma rede privada que pode enviar dados com segurança usando criptografia e autenticação. Os escritórios corporativos usam principalmente a conexão VPN, pois ela é útil e necessária para permitir que seus funcionários tenham acesso à sua rede privada mesmo que estejam fora do escritório.

A VPN permite que um host remoto atue como se estivesse localizado na mesma rede local. O roteador suporta 50 túneis. O Assistente para configuração de VPN permite configurar uma conexão segura para o túnel IPSec de site para site. Esse recurso simplifica a configuração e evita configurações complexas e parâmetros opcionais. Dessa forma, qualquer um pode configurar o túnel IPSec de maneira rápida e eficiente.



Benefícios do uso de uma conexão VPN:

- 1. Usar uma conexão VPN ajuda a proteger dados e recursos confidenciais da rede.
- Oferece praticidade e acessibilidade para funcionários remotos ou corporativos, já que eles poderão acessar facilmente o escritório principal sem ter que estar fisicamente presente e, ainda assim, manter a segurança da rede privada e seus recursos.
- A comunicação usando uma conexão VPN fornece um nível mais alto de segurança comparado a outros métodos de comunicação remota. O nível avançado de tecnologia hoje em dia torna isso possível, protegendo assim a rede privada de acesso não autorizado.
- 4. As localizações geográficas reais dos usuários são protegidas e não expostas às redes públicas ou compartilhadas, como a Internet.
- Adicionar novos usuários ou grupos de usuários à rede é fácil, pois as VPNs são muito ajustáveis. É possível fazer a rede crescer sem a necessidade de novos componentes adicionais ou configurações complicadas.

Riscos do uso da conexão VPN:

- Risco de segurança devido a configuração incorreta. Como o projeto e a implementação de uma VPN podem ser complicados, é necessário confiar a tarefa de configurar a conexão a um profissional altamente qualificado e experiente para garantir que a segurança da rede privada não seja comprometida.
- 2. Confiabilidade. Como uma conexão VPN requer conexão com a Internet, é importante escolher um provedor que seja testado e comprovado para fornecer um excelente serviço de Internet e garantir um tempo de inatividade mínimo ou nulo.
- 3. Escalabilidade. Se se tratar de uma situação em que é necessário adicionar nova infraestrutura ou definir novas configurações, problemas técnicos podem eventualmente surgir devido à incompatibilidade, especialmente se envolver produtos ou fornecedores diferentes daqueles que você já está usando.
- 4. Problemas de segurança para dispositivos móveis. Às vezes, ao usar dispositivos móveis ao iniciar a conexão VPN, podem surgir problemas de segurança especialmente ao usar a conexão sem fio. Alguns provedores não verificados são "provedores de VPN gratuitos" e podem até instalar malware em seu computador. Devido a isso, é possível adicionar mais medidas de segurança para evitar tais problemas ao usar dispositivos móveis.
- 5. Velocidades de conexão lentas. Se você estiver usando um cliente VPN que fornece serviço VPN gratuito, é de esperar que sua velocidade de conexão diminua, já que esses provedores não priorizam as velocidades de conexão.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar a conexão VPN no RV34x Series Router usando o Assistente para configuração.

Dispositivos aplicáveis

• Série RV34x

Versão de software

• 1.0.01.16

Configurar a conexão VPN usando o Assistente para configuração

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha **Assistente de configuração**. Em seguida, clique em **Iniciar assistente** na seção *Assistente de configuração de VPN*.



Etapa 2. No campo fornecido, insira um nome para identificar essa conexão.



Note: Neste exemplo, TestVPN é usado.

Etapa 3. Na área Interface, clique no menu suspenso e escolha a interface que deseja ativar essa conexão. As opções são:

- WAN1
- WAN2
- USB1
- USB2



Note: Neste exemplo, WAN1 é usado.

Etapa 4. Clique em Next.

Give this connection a name:	TestVPN	E.g Homeoffice
Interface:	WAN1	~
		Next Cancel

Etapa 5. Escolha o tipo de conexão remota clicando na seta suspensa. As opções são:

- Endereço IP Escolha essa opção se quiser usar o endereço IP do roteador remoto na outra extremidade do túnel VPN.
- FQDN (Fully Qualified Domain Name) Escolha esta opção se quiser usar o nome de domínio do roteador remoto na outra extremidade do túnel VPN.

Remote Connection Type:	IP Address ~]
Remote Connection:		Enter WAN IP Address

Note: Neste exemplo, Endereço IP é escolhido.

Etapa 6. Insira o endereço IP da WAN da Conexão remota no campo fornecido e clique em **Avançar**.

Remote Connection Type:	IP Address	~
Remote Connection:	128.123.2.1	Enter WAN IP Address
	Back	Next Cancel

Note: Neste exemplo, 128.123.2.1 é usado.

Passo 7. Na área Seleção de tráfego local, clique na lista suspensa para escolher o IP local. As opções são:

- Sub-rede Escolha esta opção se quiser inserir o endereço IP e a máscara de subrede da rede local.
- Endereço IP Escolha esta opção se quiser inserir apenas o endereço IP da rede local.
- Qualquer Escolha isso se quiser qualquer um dos dois.

Local Traffic Selection	
Local IP:	Subnet ~
IP Address:	Subnet IP Address
Subnet Mask:	Any
Remote Traffic Selection:	
Remote IP:	Subnet ~
IP Address:	
Subnet Mask:	

Note: Neste exemplo, Qualquer é escolhido.

Etapa 8. Na área Seleção de tráfego remoto, clique na seta suspensa para escolher o IP remoto. Insira o endereço IP remoto e a máscara de sub-rede no campo fornecido e clique em **Avançar**. As opções são:

- Sub-rede Escolha esta opção se quiser inserir o endereço IP e a máscara de subrede da rede remota.
- Endereço IP Escolha esta opção se quiser inserir apenas o endereço IP da rede remota.

Local Traffic Selection			
Local IP:	Any	~	
Remote Traffic Selection:			
Remote IP: 1	Subnet	~	
IP Address: 2	10.10.10.0		
Subnet Mask: 3	255.255.255.0		
		4	
	Back	Next	Cancel

Note: Neste exemplo, a sub-rede é escolhida. 10.10.10.0 foi inserido como o endereço IP e 255.255.255.0 foi inserido como a máscara de sub-rede.

Etapa 9. Clique na seta suspensa na área de perfil de IPSec para escolher qual perfil usar.

IPSec Profile:	Default		×
IKE Version:	● IKEv1	O IKEv2	

Note: Neste exemplo, Default é escolhido.

Etapa 10. Na área Opções da fase 1, insira a chave pré-compartilhada para essa conexão no campo fornecido. Esta é a chave pré-compartilhada a ser usada para autenticar o peer remoto de Internet Key Exchange (IKE). As duas extremidades do túnel VPN devem usar a mesma chave pré-compartilhada. É permitido usar até 30 caracteres ou valores hexadecimais para esta chave.

Note: É altamente recomendável alterar a chave pré-compartilhada regularmente para manter a segurança da conexão VPN.

Pre-Shared Key:	•••••
Pre-shared Key Strength Meter:	
Show Pre-shared Key:	Enable

Note: O medidor de força da chave pré-compartilhada indica a intensidade da chave que você inseriu com base no seguinte:

- Vermelho A senha está fraca.
- Âmbar A senha é bastante forte.
- Verde A senha é forte.

Etapa 11. (Opcional) Você também pode marcar a caixa de seleção **Habilitar** em Mostrar texto simples ao editar para ver a senha em texto simples.



Etapa 13. A página mostrará todos os detalhes de configuração da sua conexão VPN. Clique em Submit.

VPN Setup Wizard

Connection Name:	TestVPN
Local Interface:	WAN1
IPSec Profile:	Default
Phase I Options	
DH Group:	Group5 - 1536 bit
Encryption:	AES 128
Authentication:	SHA1
Lifetime(sec)	28800
Pre-Shared Key:	CiscoTest123!
Perfect Forward Secre	ecy: Enable
Phase II Options:	
DH Group:	Group5 - 1536 bit
Protocol Selection:	ESP
	Connection Name: Local Interface: IPSec Profile: Phase I Options DH Group: Encryption: Authentication: Lifetime(sec) Pre-Shared Key: Perfect Forward Secret Phase II Options: DH Group: Protocol Selection:

Agora você deve ter configurado com êxito a conexão VPN no RV34x Series Router usando o Assistente para configuração. Para conectar com êxito uma VPN site a site, você precisará configurar o Assistente para configuração no roteador remoto.