# Configurar comunidades do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP -Simple Network Management Protocol) em um switch

## Objetivo

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo de gerenciamento de rede que ajuda a gravar, armazenar e compartilhar informações sobre os dispositivos na rede. Isso ajuda o administrador a resolver problemas de rede. Os direitos de acesso em SNMPv1 e SNMPv2 são gerenciados pela definição de comunidades. Os nomes de comunidade são chaves compartilhadas entre as estações de gerenciamento SNMP e os dispositivos.

Este documento tem como objetivo mostrar como configurar uma comunidade SNMP em um switch. Ele pressupõe que as visualizações SNMP já foram configuradas para o dispositivo. Para obter mais informações, clique <u>aqui</u>. Para saber mais sobre grupos SNMP, clique <u>aqui</u>.

### Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

### Versão de software

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

### Configurar a comunidade SNMP em um switch

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch.

Etapa 2. Altere o modo de exibição para Avançado.

**Note:** Esta opção não está disponível nos switches SG300 Series e SG500 Series. Se você tiver esses modelos, vá para a <u>Etapa 3</u>.

cisco	Language:	English	•	Display Mode:	Basic 🔹	7	Logout	SNA	About
itch					Basic				
iteri					Advanced				

Etapa 3. Escolha SNMP > Communities.



Etapa 4. Clique em Adicionar para criar uma nova comunidade SNMP.

Communities								
The SNMP service is currently disabled. For a community configuration to be effective, the SNMP service must be enabled.								
Community Table								
SNMP Management Station Community Type Community String Acce								
0 results found.								
Add Edit Delete								
An * indicates that the corresponding community configuration is inactive because t								

Etapa 5. Clique no botão de opção da estação de gerenciamento SNMP. As opções são:

- Todos Essa opção dá a qualquer dispositivo IP a capacidade de acessar a comunidade SNMP.
- Definido pelo usuário Essa opção permite inserir o endereço IP da estação de gerenciamento manualmente.

SNMP Management Station	: 💿 Ali 💽 Jser Defined
IP Version:	Version 6  Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
IP Address:	192.168.1.140
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)
e Basic	Access Mode  Read Only Read Write SNMP Admin
Advanced	Group Name 💌
Apply Close	

**Note:** Neste exemplo, Definido pelo usuário é escolhido. Se All (Todos) for escolhido, vá para a Etapa 8.

Etapa 6. Clique no botão de opção da versão IP desejada. As opções são:

- Versão 6 Escolha essa opção se o endereço IP da estação de gerenciamento for um endereço IPv6.
- Versão 4 Escolha essa opção se o endereço IP da estação de gerenciamento for um endereço IPv4.

SNMP Management Station:	🔵 All 💿 User Defined					
IP Version:	Version 6 Version 4					
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global					
Link Local Interface:	VLAN 1 V					
IP Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf					
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)					
Basic	Access Mode  Read Only Read Write SNMP Admin					
Advanced	Group Name					
Apply Close						

**Note:** Neste exemplo, a Versão 6 é escolhida. Se a versão 4 for escolhida, vá para a <u>Etapa</u> <u>8</u>.

Passo 7. Escolha o tipo de endereço IPv6. As opções são:

• Link Local — Essa opção é escolhida quando o Endereço começa com FE80, identificado exclusivamente em um único link de rede e usado para comunicação de

rede local.

 Global — Essa opção é escolhida quando o endereço usado pode ser alcançado de outras redes.

SNMP Management Station:	All 💿 User Defined					
IP Version:	Version 6 Version 4					
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global					
Link Local Interface:	VLAN 1 V					
IP Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf					
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)					
Basic	Access Mode Read Only View Name Default Read Write SNMP Admin					
Advanced	Group Name					
Apply Close						

**Note:** Neste exemplo, Link Local é escolhido. Se a opção Global for selecionada, vá para a <u>Etapa 10</u>.

<u>Etapa 8.</u> Escolha a Interface através da qual o endereço é recebido na lista suspensa Interface local do link. As opções são:

- VLAN Essa opção usa uma VLAN (Virtual Local Area Network, rede local virtual) como a interface através da qual o endereço é recebido. As VLANs ajudam a criar domínios de broadcast lógicos que podem abranger um único switch ou vários switches através da rede.
- ISATAP Essa opção usa o ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) para fornecer tunelamento de três maneiras: host a roteador, roteador a host e host. Ele ajuda a fornecer túneis automáticos de IPv6 sobre IPv4. O ISATAP é um mecanismo de tunelamento ponto a multiponto que conecta nós de pilha dupla em uma rede IPv4 e é usado na vinculação de redes IPv4 e IPv6.

SNMP Management Station	n: 🔘 All 🖲 User Defined						
IP Version:	Version 6 Version 4						
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global						
Link Local Interface:	VLAN 1 T						
• IP Address:	VLAN 1						
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)						
Basic	Access Mode  Read Only  View Name Default  Read Write  SNMP Admin						
Advanced	Group Name						
Apply Close							

Note: Neste exemplo, a VLAN 1 é escolhida.

Etapa 9. Insira o endereço IP da estação de gerenciamento SNMP no campo *IP Address* (Endereço IP).

SNMP Management Statio	on: 🔘 All 💿 User Defined					
IP Version:	Version 6 Version 4					
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global					
Link Local Interface:	VLAN 1 V					
IP Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf					
🌣 Community String:	Test_Community (14/20 characters used)					
Basic	Access Mode 🔵 Read Only 🕑 View Name Default 🔻 <ul> <li>Read Write</li> <li>SNMP Admin</li> </ul>					
Advanced	Group Name 🔻					
Apply Close						

Note: Neste exemplo, o endereço IP é fe80::200:f8ff:fe21:67cf.

Etapa 10. Digite o nome da comunidade que é usado para autenticar a estação de gerenciamento para o dispositivo no campo *Community String*.

	0 W 0 V 5 C 1
SNMP Management Station:	: O All 🖲 User Defined
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
IP Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)
Basic	Access Mode Read Only View Name Default Read Write SNMP Admin
Advanced	Group Name
Apply Close	

Note: Neste exemplo, a string de comunidade é Test\_Community.

Etapa 11. Escolha um dos botões de opção para a comunidade em questão.

- Básico O modo básico ajuda a escolher o nível de acesso da comunidade. As opções são:
- Somente leitura Os usuários só têm permissão para ler.
- Leitura e gravação Os usuários podem ler, gravar e alterar a configuração do dispositivo. No entanto, eles não poderão modificar a comunidade.
- SNMP Admin Todos os usuários podem acessar todas as configurações de dispositivos e modificar a comunidade.
- Avançado Essa opção estará disponível somente se o link local IPv6 for escolhido na Etapa 7. Ele dá direitos de acesso aos membros do grupo associados ao nome do grupo. Escolha o nome do grupo na lista suspensa Nome do grupo.

SNMP Management Station	: 🔘 All 💿 User Defined					
IP Version:	Version 6 Version 4					
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global					
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻					
IP Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf					
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)					
Basic	Access Mode Read Only View Name Default • Read Write SNMP Admin					
Advanced	Group Name 💌					
Apply Close						

Note: Neste exemplo, Básico é escolhido.

Etapa 12. (Opcional) Marque a caixa de seleção Exibir nome e escolha o nome da exibição SNMP na lista suspensa Nome de exibição que especifica a coleção de subárvores MIB às quais o acesso é concedido. Isso permite que você forneça as permissões apropriadas com base na opção escolhida no modo Básico.

SNMP Management Station	a: All 🔿 Liser Defined					
IP version:	Version 6 Version 4					
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔵 Global					
Link Local Interface:	VLAN 1 V					
IP Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf					
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)					
Basic	Access Mode Read Only View Name Default Read Write SNMP Admin DefaultSuper					
Advanced	Group Name					
Apply Close						

**Note:** A opção Exibir nome não está disponível quando está no SNMP Admin ou no modo Avançado. Neste exemplo, Default é escolhido.

Etapa 13. Clique em Apply.

SNMP Management Station:	All      User Defined					
IP Version:	Version 6 Version 4					
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global					
Link Local Interface:	VLAN 1 V					
IP Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf					
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)					
Basic	Access Mode  Read Only Read Write SNMP Admin					
Advanced	Group Name					
Apply Close						

Etapa 14. (Opcional) Clique em **Salvar** para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.



Agora você deve ter adicionado com êxito uma comunidade no switch.

#### Gerenciar comunidade SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch.

Etapa 2. Altere o modo de exibição para Avançado.

**Note:** Esta opção não está disponível nos switches SG300 Series e SG500 Series. Se você tiver esses modelos, vá para a <u>Etapa 3</u>.

cisco	Language:	English	•	Display Mode:	Basic	•	Logout	SNA	About
itch					Basic				
non					Advanced				

Etapa 3. Escolha SNMP > Communities.

Getting Started	
Dashboard	
Configuration Wizards	
Search	
<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>	
<ul> <li>Administration</li> </ul>	
<ul> <li>Port Management</li> </ul>	
<ul> <li>Smartport</li> </ul>	
<ul> <li>VLAN Management</li> </ul>	
Spanning Tree	
MAC Address Tables	
<ul> <li>Multicast</li> </ul>	
<ul> <li>IP Configuration</li> </ul>	
<ul> <li>Security</li> </ul>	
<ul> <li>Access Control</li> </ul>	
Quality of Service	
▼ SNMP	
Engine ID	-
Views	
Groups	
Users	
Communities	
trap seminos	
Notification Recipients SNMPv1	2
Notification Recipients SNMPv2	2
Notification Filter	
Noulication Filter	

Etapa 4. Marque a caixa de seleção da comunidade que você precisa editar e clique no botão **Editar**.

Communities							
The SNMP service is currently disabled. For a community configuration to be effective, the SNMP service must be enabled.							
Community Table							
	SNMP Management St	ation	Community Type	Community String	Access Mode	View Name	
$\bigcirc$	fe80::200:f8ff.fe21:67cf	%vlan1	Basic	Test_Community	Read Write	Default	
Add Edit Delete							

Etapa 5. Edite os campos desejados.

SNMP Management Station:	All      User Defined
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
• IP Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)
Basic	Access Mode  Read Only Read Write SNMP Admin
Advanced	Group Name 💌
Apply Close	

#### Etapa 6. Clique em Apply.

SNMP Management Station:	All      User Defined
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 T
P Address:	fe80::200:f8ff:fe21:67cf
Community String:	Test_Community (14/20 characters used)
Basic	Access Mode Read Only View Name Default <ul> <li>Read Write</li> <li>SNMP Admin</li> </ul>
Advanced	Group Name

Passo 7. (Opcional) Para excluir as comunidades da Tabela de comunidade, marque a caixa de seleção correspondente e clique em **Excluir**.

Communities							
The SNMP service is currently disabled. For a community configuration to be effective, the SNMP service must be enabled.							
Community Table							
SNMP Management Station	Community Type	Community String	Access Mode	View Name			
fe80::200:f8ff.fe21:67cf%vlan1	Basic	Test_Community	Read Write	Default			
Add Edit	Delete						

Etapa 8. (Opcional) Clique em **Salvar** para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.



Agora você deve ter excluído com êxito uma comunidade SNMP do seu switch.