# Definir as configurações de hora do sistema em um switch

# Objetivo

A configuração de hora do sistema é muito importante em uma rede. Os relógios de sistema sincronizados fornecem um quadro de referência entre todos os dispositivos na rede. A sincronização de hora da rede é fundamental porque todos os aspectos de gerenciamento, proteção, planejamento e depuração de uma rede envolvem determinar quando os eventos ocorrem. Sem os relógios sincronizados, é impossível correlacionar com precisão os arquivos de log entre os dispositivos ao rastrear violações de segurança ou o uso da rede.

A sincronização de hora também reduz a confusão em sistemas de arquivos compartilhados, pois é importante que as horas de modificação sejam consistentes, independentemente do computador em que se encontram os sistemas de arquivos.

Os Switches Cisco Small Business suportam o Protocolo de Tempo de Rede Simples (SNTP - Simple Network Time Protocol) e, quando ativado, o switch sincroniza dinamicamente o tempo do dispositivo com o tempo de um servidor SNTP. O switch opera apenas como cliente SNTP e não pode fornecer serviços de hora para outros dispositivos.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar a hora do sistema no switch.

## Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

## Versão de software

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

## Configurar as configurações de hora do sistema no switch

#### Acesse a página Hora do sistema

A página Hora do sistema do utilitário baseado na Web fornece maneiras de configurar a hora do sistema, o fuso horário e o Horário de verão (DST).

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Administration > Time Settings > System Time.

Note: Neste exemplo, foi usado o switch SG350X-48MP.



Os seguintes campos são exibidos:

m DHCP, if received, override manual configurations.
06:12:07; 2017-Mar-08;
time-b.timefreq.bldrdoc.gov

- Tempo real (do servidor SNTP) Hora do sistema no dispositivo. Mostra o fuso horário do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ou o acrônimo para o fuso horário definido pelo usuário, se definido.
- Último servidor sincronizado endereço, estrato e tipo do servidor SNTP a partir do qual a hora do sistema foi tomada pela última vez.

Etapa 2. Selecione a configuração de hora do sistema preferencial:

- <u>Automatic Settings (Configurações automáticas)</u> Se isso estiver ativado, a hora do sistema será obtida de um servidor SNTP.
- <u>Manual Settings (Configurações manuais</u>) Defina a data e a hora manualmente. A hora local é usada quando não há uma origem de hora alternativa, como um servidor SNTP.

#### Configurar hora automaticamente

**Importante:** Antes de configurar esse recurso, você deve primeiro configurar uma conexão com um servidor SNTP. Para saber como, clique aqui e obtenha as instruções.

**Note:** Você também pode aplicar a autenticação das sessões do SNTP. Para obter instruções sobre como configurar este recurso, clique <u>aqui</u>.

Etapa 1. Na área Main Clock Source (SNTP Servers) em Clock Source Settings (Configurações de origem do relógio), marque a caixa de seleção **Enable** para sincronizar dinamicamente o tempo do switch com o tempo de um servidor SNTP.

Note: Essa opção é marcada por padrão.

# Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):



Etapa 2. (Opcional) Na área Alternate Clock Source (PC via sessões HTTP/HTTPS ativas), marque a caixa de seleção **Enable** para definir a data e a hora da configuração do computador usando o Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Clock Source Settings	
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):	Enable

Etapa 3. Clique em Apply.

	Main Clock Source (SNTP S Alternate Clock Source (PC	ervers): via active HTTP/HTTPS	C Enable sessions): C Enable	
	Manual Settings			
	Set the date and time manua	ally, or click here to impor	rt them from your computer.	
ø	Date:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD	
ø	Local Time:	06:40:50	HH:MM:SS	
	Time Zone Settings			
	Get Time Zone from DHCP:	Enable		
	Time Zone from DHCP:	N\A		
	Time Zone Offset:	UTC 🛟		
	Time Zone Acronym:		(0/4 characters used)	
	Daylight Savings Settings			
	Daylight Savings:	Enable		
ø	Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)	
	Daylight Savings Type:	USA     European     By dates     Recurring		
ø	From:		YYYY-MMM-DD	HH:MM
ø	To:		YYYY-MMM-DD	HH:MM
ø	From:	Day: Sun \$ Week:	First \$ Month: Jan \$ Time: 00:00	HH:MM
ø	To:	Day: Sun 🗘 Week:	First \$ Month: Jan \$ Time: 00:00	HH:MM

Etapa 4. (Opcional) Clique em **Salvar** para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

			-	😵 Save	cisco	Language:	Eng
МР	48-Port Gigabi	t PoE Stackat	ble Managed	Switch			
Sy	stem Time						
Ľ	Success. To permane	entiy save the configur	ation, go to the File C	Operations page	e or click the S	ave icon.	
Dyr	namic Time Zone and Daylig	ht Saving Time configurati	ions from DHCP, if recei	ived, override ma	anual configurati	ons.	
Act	ual Time (From SNTP Serve	r):	06:40:50; 2017-l	Mar-08;			
	C Synchronized Server.		une-a.uneireq.	biologov			
	Clock Source Settings						
	Main Clock Source (SNTP	Servers):	Enable     Enable				
	Alternate Clock Source (Po	via active HTTP/HTTPS	sessions): 🔽 Enable				
	Manual Settings						
	Set the date and time man	ually, or click here to impo	rt them from your comp	uter.			
*	EDate:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD				
*	ELocal Time:	06:40:50	HH:MM:SS				
	Time Zone Settings						
	Get Time Zone from DHCP	N \ A					
	Time Zone Offset:	UTC +					
	Time Zone Acronym:		(0/4 characters used)	)			
				<b>^</b>			
	Daylight Savings Setting	s					
	Daylight Savings:	Enable					
*	Fime Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440	0, Default: 60)			
	Daylight Savings Type:	USA     European					
		By dates					
<	From:		YYYY-MMM-DD		HH:MM		
	t To:		YYYY-MMM-DD		HH:MM		
	Erom:	Day: Sun * Week	First 1 Month:	lan 🁌 Time: 7	0.00	нн	·MM
	t To:	Day: Sun + Week	First A Months	lan A) Timer C	0.00		-1.41.4
Ľ	. 10.	Day. July Week	Monut.	inne. (	10.00		.mm
	Apply Cancel						

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações automáticas de hora do sistema do switch.

#### Configurar hora manualmente

Etapa 1. Na área Main Clock Source (SNTP Servers) em Clock Source Settings

(Configurações de origem do relógio), desmarque a caixa de seleção **Enable** para permitir a configuração manual das configurações de tempo.

#### **Clock Source Settings**

Main Clock Source (SNTP Servers):



Etapa 2. (Opcional) Na área Alternate Clock Source (PC via sessões HTTP/HTTPS ativas), marque a caixa de seleção **Enable** para definir a data e a hora da configuração do computador usando o Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Note: Neste exemplo, essa opção fica desmarcada.

Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable	
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):	Enable	

Etapa 3. Na área Configurações do manual, insira a data atual no campo *Data* no formato AAAA-MMM-DD.

**Note:** Clicar no link **aqui** na frase acima do campo Data obtém automaticamente as configurações de tempo armazenadas no computador. Se esta opção for clicada, vá para a <u>Etapa 5</u>.

Manual Settings		
Set the date and time manua	ally, or click here to impor	t them from your computer.
Oate:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD

Note: Neste exemplo, 2017-mar-08 é usado.

Etapa 4. No campo Hora local, insira a hora no formato HH:MM:SS.

Date:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD
Local Time:	14:45:13	HH:MM:SS

Note: Neste exemplo, 14:45:13 é usado.

<u>Etapa 5.</u> (Opcional) Na área Configurações de fuso horário, marque Obter fuso horário do DHCP para ativar a configuração dinâmica do fuso horário e do Horário de Verão do servidor DHCP. Se um ou ambos esses parâmetros podem ser configurados depende das informações encontradas no pacote DHCP. Se essa opção estiver habilitada, o cliente DHCP deverá estar ativado no dispositivo.

**Note:** O cliente DHCP oferece suporte à Opção 100, fornecendo configuração dinâmica de fuso horário. Habilitar esse recurso redefinirá as configurações manuais inseridas nas etapas 3 e 4. Se você habilitou esse recurso, vá para a Etapa 8.



Note: Neste exemplo, essa opção fica desmarcada.

O fuso horário da área DHCP exibe o acrônimo do fuso horário configurado do servidor DHCP. Esse acrônimo aparece na área Real.

Etapa 6. Escolha o deslocamento de fuso horário na lista suspensa Deslocamento de fuso horário.

Time Zone Offset:	✓ UTC	
Time Zone Acronym:	UTC +2:00	Ľ
	UTC +3:00	
Daudiaht Caula an Cattings	UTC +3:30	L
Daylight Savings Settings	UTC +4:00	L
Daylight Savings:	UTC +4:30	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	UTC +5:00	
Time Set Offset:	UTC +5:30	
Davlight Savings Type	UTC +5:45	L
bayiigin bayiiigo rypo.	UTC +6:00	L
	UTC +6:30	L
	UTC +7:00	L
	UTC +8:00	Ŀ
From:	UTC +9:00	
Ter	UTC +9:30	-
10.	UTC +10:00	
From:	UTC +11:00	D.C
	UTC +12:00	ľ
To:	UTC +13:00	BE

Note: Neste exemplo, UTC é escolhido.

Passo 7. Insira o acrônimo de fuso horário próximo ao campo Acrônimo de fuso horário.

Time Zone Offset:	UTC \$	
Time Zone Acronym:	PST	(3/4 characters used)

Note: Neste exemplo, PST ou Horário padrão do Pacífico é usado.

<u>Etapa 8.</u> Na área Configurações de horário de verão, marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar o ajuste automático da hora atual para o horário de verão.



Etapa 9. No campo Deslocamento do conjunto de tempo, insira o número de minutos desviados do GMT que varia de 1 a 1440. O valor padrão é 60.



Etapa 10. Na área Tipo de economia à luz do dia, escolha o Tipo de economia à luz do dia que deseja implementar.

Daylight Savings Type:	
	European
	<ul> <li>By dates</li> </ul>
	Recurring

As opções são:

- EUA Horário de verão (DST) é definido de acordo com as datas usadas nos EUA.
- Europeu A Horário de Verão é estabelecida de acordo com as datas utilizadas pela União Europeia e outros países que utilizam essa norma.
- Por datas o Horário de Verão é definido manualmente, tipicamente para um país diferente dos EUA ou de um país europeu. Insira os parâmetros descritos abaixo. Se esta opção for escolhida, vá para a <u>Etapa 11</u>.
- Recorrente o Horário de Verão ocorre na mesma data todos os anos. Se esta opção for escolhida, vá para a <u>Etapa 12</u>.

Note: Neste exemplo, os EUA são escolhidos.

Etapa 11. (Opcional) Se Por datas tiver sido escolhido, insira a hora e a data em que a economia de dia ocorre.

	<ul> <li>By dates</li> <li>Recurring</li> </ul>			
• From:	2017-Mar-01	YYYY-MMM-DD	02:00	HH:MM
о То:	2018-Mar-01	YYYY-MMM-DD	01:00	HH:MM

- De Dia e hora em que o Horário de Verão começa.
- Para dia e hora em que o Horário de Verão termina.

**Note:** Neste exemplo, o Horário de Verão começa às 02:00 de 1º de março de 2017 e termina às 01:00 de 1º de março de 2018.

Etapa 12. (Opcional) Se a opção Recorrente foi selecionada, insira as informações apropriadas nos campos *De* e *Para* destacados.

	<ul> <li>Recurring</li> </ul>				
☆ From:		YYYY-MMM-DD		HH:MM	
¢ To:		YYYY-MMM-DD		HH:MM	
• From:	Day: Sun 🖨 Week:	2 \$ Month:	Mar \$ Time: 02:00		HH:MM
о То:	Day: Sun 🗘 Week:	First \$ Month:	Oct \$ Time: 02:00		HH:MM

- From Escolha a data em que o DST começa a cada ano.
  - Dia Dia da semana em que o Horário de Verão começa todos os anos.
  - Semana Semana no mês em que o Horário de Verão começa todos os anos.
  - Mês Mês do ano em que o Horário de Verão começa todos os anos.
  - Hora Hora em que o Horário de Verão começa todos os anos.
- Até Data em que o Horário de Verão termina a cada ano.
  - Dia Dia da semana em que o Horário de Verão termina todos os anos.
  - Semana Semana no mês em que o Horário de Verão termina todos os anos.
  - Mês Mês do ano em que o Horário de Verão termina todos os anos.
  - Hora Hora em que o Horário de Verão termina todos os anos.

**Note:** Neste exemplo, o DST começa a cada segundo domingo de março às 02:00 e termina a cada primeiro domingo de outubro às 02:00.

Etapa 13. Clique em Apply para salvar as configurações.

Clock Source Settings			
Main Clock Source (SNTP S	ervers):	Enable	
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):  Enable			
Manual Settings			
Set the date and time manually, or click here to import them from your computer.			
Date:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD	
Local Time:	07:34:21	HH:MM:SS	
Time Zone Cottinge			
Time Zone Settings			
Get Time Zone from DHCP:	Enable		
Time Zone from DHCP:			
Time Zone Offset:			
Time Zone Acronym:	PST	(3/4 characters used)	
Daylight Savings Settings			
Daylight Savings:	Enable		
Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)	
Daylight Savings Type:	<ul> <li>USA</li> <li>European</li> <li>By dates</li> <li>Recurring</li> </ul>		
# From:		YYYY-MMM-DD	
∉ То:		YYYY-MMM-DD	
⇔ From:	Day: Sun 🗘 Week:	2 \$ Month: Mar \$ Time: 02:00	
⇔ То:	Day: Sun 🗘 Week:	First \$ Month: Nov \$ Time: 02:00	
Apply Cancel			

Etapa 14. (Opcional) Clique em **Salvar** para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

	🚫 Save 🛛 🗸	isco Language: English
/IP 48-Port Gigabit	PoE Stackab	le Managed Switch
System Time		
Success. To permaner	itly save the configura	tion, go to the File Operations page or cl
Dynamic Time Zone and Daylight	Saving Time configuration	ons from DHCP, if received, override manual
Actual Time (Static):	(	07:39:52; 2017-Mar-08; PST
Last Synchronized Server:	t	time-a.timefreq.bldrdoc.gov
Clock Source Settings		
Main Clock Source (SNTP S	ervers):	Enable
Alternate Clock Source (PC	via active HTTP/HTTPS s	sessions): Enable
Manual Settings		
Set the date and time manua	ally, or click here to impor	t them from your computer.
O Date:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD
Local Time:	07:39:52	HH:MM:SS
Time Zone Settings		
Get Time Zone from DHCP:	Enable	
Time Zone from DHCP:	N\A	
Time Zone Offset:	UTC 🛊	
Time Zone Acronym:	PST	(3/4 characters used)
Daudiaht Caula as Cattings		
Daylight Savings Settings	Cashia	
Daylight Savings:	C Enable	min (Pange: 1 - 1440, Default: 60)
Davlight Savings Type:		min (Range. 1 - 1440, Delault. 00)
Daylight Savings Type.	European	
	By dates     Recurring	
☆ From:		YYYY-MMM-DD
≉ То:		YYYY-MMM-DD
☆ From:	Day: Sun 🗘 Week:	2 \$ Month: Mar \$ Time: 02:00
₩ To:	Day: Sun 1 Week	First 1 Month: Nov 1 Time: 02:00

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de hora do sistema manual do switch.