Configurar as configurações CDP em um switch

Objetivo

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo usado por dispositivos Cisco para compartilhar informações de dispositivos com outros dispositivos conectados da Cisco. Isso inclui o tipo de dispositivo, a versão do firmware, o endereço IP, o número de série e outras informações de identificação. As configurações de CDP podem ser ajustadas globalmente ou em uma porta individual no switch.

Semelhante ao Protocolo de Identificação de Camada de Enlace (LLDP - Link Layer Discovery Protocol), o CDP é um protocolo de camada de enlace para que os vizinhos diretamente conectados anunciem a si mesmos e seus recursos uns aos outros. No entanto, diferentemente do LLDP, o CDP é um protocolo proprietário da Cisco.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações do CDP em um switch por meio da Interface Gráfica do Usuário (GUI), que abrange o seguinte fluxo de trabalho:

- 1. Configure os parâmetros globais do CDP no switch.
- 2. Defina as configurações de CDP por interface.

3. (Opcional) Se o Auto Smartport for usado para detectar os recursos dos dispositivos CDP, configure as configurações CDP nas propriedades do Smartport. Para obter instruções, clique <u>aqui</u>.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

Versão de software

• 2.3.0.130

Configurar propriedades do CDP

Configurar propriedades globais do CDP

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha **Avançado** na lista suspensa *Modo de exibição*.

Note: As opções de menu disponíveis podem variar dependendo do modelo do dispositivo. Neste exemplo, o SG350X-48MP é usado.

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Advanced	

Etapa 2. Escolha Administration > Discovery - CDP > Properties.

Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP
Properties 3
Interface Settings
CDP Local Information
CDP Neighbor Information
CDP Statistics
Ping
Traceroute
Locate Device

Etapa 3. Na área *Status do CDP*, marque a caixa de seleção **Habilitar** para ativar o CDP no switch. Iss está habilitado por padrão. Se você habilitou o CDP, vá para a <u>Etapa 5</u>.

Ρ	roperties	
	CDP Status:	🕑 Enable

Etapa 4. (Opcional) Na área *CDP Frames Handling*, escolha um botão de opção correspondente à ação que você deseja que o switch execute quando receber um pacote CDP. Essa área só estará disponível se o CDP estiver desativado no switch. Depois de escolher uma opção, vá para a <u>Etapa 13</u>.



As opções são:

- Bridging Quando o CDP é globalmente desativado, os pacotes CDP são ligados como pacotes de dados regulares e encaminhados com base na Rede Local Virtual (VLAN -Virtual Local Area Network).
- *Filtragem* Quando o CDP é desativado globalmente, os pacotes CDP são filtrados ou excluídos.
- Inundação Quando o CDP é desabilitado globalmente, os pacotes CDP são inundados em todas as portas do produto que estão no estado de encaminhamento do STP (Spanning Tree Protocol), ignorando as regras de filtragem de VLAN.

Etapa 5. Na área *do anúncio de VLAN de voz CDP*, marque a caixa de seleção **Enable** para que o switch anuncie a VLAN de voz sobre CDP em todas as portas que possuem CDP ativado e são membros da VLAN de voz.

CDP Voice VLAN Advertisement: 🔽 Enable

Etapa 6. Na área *CDP Obrigatory TLVs Validation*, marque a caixa de seleção **Enable** para descartar os pacotes CDP recebidos que não contêm o valor de tamanho de tipo obrigatório (TLV).

CDP Voice VLAN Advertisement:

CDP Mandatory TLVs Validation: 🕑 Enable

Passo 7. Na área *Versão do CDP*, clique em um botão de opção para escolher qual versão do CDP usar. O CDPv2 é a versão mais recente do protocolo e fornece recursos mais inteligentes de rastreamento de dispositivos.

CDP Version:	Version 1
	Version 2

Note: Neste exemplo, a versão 2 é escolhida.

Etapa 8. Na área *CDP Hold Time*, clique em um botão de opção para determinar a quantidade de tempo que os pacotes CDP são mantidos antes de serem descartados.

As opções são:

- Usar padrão Clique para usar o tempo padrão de 180 segundos.
- *Definido pelo usuário* Clique para inserir uma quantidade de tempo personalizada entre 10 e 255 segundos no campo fornecido.

CDP Hold Time:	Use Default		
	 User Defined 	240	sec

Note: Neste exemplo, o período de espera é definido como 240 segundos.

Etapa 9. No campo *CDP Transmission Rate*, selecione um botão de opção para determinar a taxa de transmissão dos pacotes CDP em segundos.

As opções são:

- Usar padrão Clique para usar o tempo padrão de 60 segundos.
- *Definido pelo usuário* Clique para inserir uma quantidade de tempo personalizada entre 5 e 254 segundos no campo fornecido.



Etapa 10. No campo *Device ID Format*, clique em um botão de opção para determinar qual será o formato da ID do dispositivo.

As opções são:

- MAC Address Especifica que o TLV do ID do dispositivo contém o endereço MAC do dispositivo.
- Número de série Especifica que o TLV da ID do dispositivo contém o número de série

do hardware do dispositivo.

 Nome de host - Especifica que o TLV de ID de dispositivo contém o nome de host do dispositivo.

Device ID Format:	MAC Address
	Serial Number
	Hostname

Note: Neste exemplo, MAC Address é escolhido.

Etapa 11. Na área *Interface de Origem*, escolha um botão de opção para determinar qual endereço IP será colocado no campo TLV de pacotes CDP de saída.

As opções são:

- Usar padrão Clique para usar o endereço IP da interface de saída. Se esta opção for escolhida, vá para a <u>Etapa 13</u>.
- *Definido pelo usuário* Clique para escolher uma interface (o endereço IP selecionado da interface será usado) nas listas suspensas na área Interface.

Source Interface: Use Default User Defined

Note: Neste exemplo, Definido pelo usuário é escolhido.

Etapa 12. (Opcional) Na área *Interface*, escolha a unidade e a porta nas listas suspensas correspondentes.

Source Interface:	 Use Default User Defined 		
Interface:	Unit 1 🗘 Port GE1 🖨		

Etapa 13. Na área *Syslog Voice VLAN Mismatch*, marque a caixa de seleção **Enable** para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade de VLAN de voz for detectada. Uma incompatibilidade de VLANs ocorre quando as informações de VLAN em um quadro de entrada não correspondem aos recursos anunciados do dispositivo local.

Syslog Voice VLAN Mismatch: 📿 Enable

Etapa 14. Na área *Syslog Native VLAN Mismatch*, marque a caixa de seleção **Enable** para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade de VLAN nativa for detectada.

Syslog Voice VLAN Mismatch: 🗹 Enable

Syslog Native VLAN Mismatch: 🕑 Enable

Etapa 15. Na área *Syslog Duplex Mismatch*, marque a caixa de seleção **Enable (Habilitar)** para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade duplex for detectada.

Syslog Voice VLAN Mismatch:		Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:		Enable
Syslog Duplex Mismatch:	\bigcirc	Enable
Etapa 16. Clique em Apply.		

Properties	
CDP Status:	C Enable
CDP Frames Handling:	Bridging Filtering
	Flooding
CDP Voice VLAN Advertisement:	C Enable
CDP Mandatory TLVs Validation:	C Enable
CDP Version:	Version 1Version 2
CDP Hold Time:	O Use Default
	User Defined 240 sec
CDP Transmission Rate:	Use Default
	User Defined 120 sec
Device ID Format:	• MAC Address
	Hostname
Source Interface:	O Use Default
	 User Defined
Interface:	Unit 1 ¢ Port GE1 ¢
Syslog Voice VLAN Mismatch:	C Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	C Enable
Syslog Duplex Mismatch:	C Enable
Apply Cancel	

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações globais do CDP em seu switch.

Configurar propriedades da interface CDP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Administration > Discovery-CDP > Interface Settings.

Note: Esta página só está disponível no modo de exibição avançado. O modo de exibição pode ser alterado com a lista suspensa no canto superior direito do utilitário da Web.

Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
(Interface Settings) 3
CDP Local Information
CDP Neighbor Information
CDP Statistics
Ping
Traceroute
Locate Device

Etapa 2. (Opcional) Para escolher um filtro, escolha uma unidade e clique em **Ir**. Neste exemplo, a **porta da unidade 1** é escolhida.

Interface Settings			
CDP Interface Settings Table	1	2	
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🖨	Go	

Note: Se o switch fizer parte de uma pilha, você poderá exibir as interfaces de outras unidades na pilha usando a lista suspensa na parte superior da tabela.

Etapa 3. Na Tabela de configurações da interface CDP, selecione o botão de opção da interface que deseja configurar.

Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 Go								
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Conflicts with CDP Neighbors		No. of Neighbors		
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex		
	1	GE1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5	
\odot	2	GE2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled		
$\overline{\mathbf{O}}$	3	GE3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	4	GE4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5	

Etapa 4. Role para baixo e clique em Editar.

0	48	GE48	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
	49	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
\bigcirc	50	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
	Copy Sett	ings	Edit	CDP Loca	I Information D	etails

Etapa 5. A área *Interface* exibe a porta escolhida na Tabela de configurações de interface CDP. Você pode usar as listas suspensas Unidade e Porta para escolher outra unidade e porta para configurar, respectivamente.

Interface:

Etapa 6. Na área *Status do CDP*, marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar o CDP na porta especificada.

CDP Status:

🕗 Enable

Passo 7. Na área *Syslog Voice VLAN Mismatch*, marque a caixa de seleção **Enable** para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade de VLAN de voz for detectada na porta especificada. Uma incompatibilidade de VLANs ocorre quando as informações de VLAN em um quadro de entrada não correspondem aos recursos anunciados do dispositivo local.

Syslog Voice VLAN Mismatch: 🕖 Enable

Etapa 8. Na área *Syslog Native VLAN Mismatch*, marque a caixa de seleção **Enable** para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade de VLAN nativa for detectada na porta especificada.

Syslog Native VLAN Mismatch: 🕢 Enable

Etapa 9. Na área *Syslog Duplex Mismatch*, marque a caixa de seleção **Enable** para enviar uma mensagem syslog quando uma incompatibilidade duplex for detectada na porta especificada.

Syslog Duplex Mismatch:

Enable

Etapa 10. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **Fechar**. As alterações serão aplicadas à porta especificada.

	Interface:	Uni	t 1 🕈 Port GE2 🛊
	CDP Status:	 Image: A start of the start of	Enable
	Syslog Voice VLAN Mismatch:	 Image: A start of the start of	Enable
	Syslog Native VLAN Mismatch:	 Image: A start of the start of	Enable
	Syslog Duplex Mismatch:	 Image: A start of the start of	Enable
(Apply Close		

Etapa 11. (Opcional) Para copiar rapidamente as configurações de uma porta para outra porta ou portas, escolha o botão de opção, role para baixo e clique no botão **Copiar configurações**.

Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 🖨 Go										
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	nflicts with CDP	No. of Neighbors				
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex				
	1	GE1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5			
\odot	2	GE2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled				
	3	GE3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0			
\bigcirc	4	GE4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5			

Copy Settings			Edit	CDP Loca	I Information D	etails
\bigcirc	50	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
\mathbf{O}	49	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
\bigcirc	48	GE48	Enabled	Enabled	Enabled	Enable

Note: Neste exemplo, GE2 é escolhido.

Etapa 12. (Opcional) No campo *Copiar configuração da entrada*, insira a porta ou portas (separadas por vírgulas) para as quais deseja copiar as configurações da porta especificada. Você também pode inserir um intervalo de portas.

Copy configuration from entry 2 (GE2)						
to: 13,15-20	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)					

Note: Neste exemplo, as configurações de CDP da porta 2 serão aplicadas às portas 13 e 15 a 20.

Etapa 13. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **Fechar**. As configurações da porta CDP devem ser copiadas.

Copy configuration from entry 2 (GE2)					
to:	13,15-20	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)			
A	Apply Close	2			

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações do CDP nas portas do switch.

Exiba ou limpe as configurações do CDP

Informações locais do CDP

Etapa 1. Para exibir informações locais do CDP do switch, escolha **Administração > Descoberta - CDP > Informações locais do CDP**.

Administration 1
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
 System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
Interface Settings
CDP Local Information 3
CDP Neighbor Information
CDP Statistics
Ping
Traceroute
Locate Device

Etapa 2. Na área *Interface*, escolha a unidade e a porta nas listas suspensas correspondentes.

CDP Local Information		
Interface:	Unit 1 🗘 Port	GE1 🛟

Note: Neste exemplo, as *informações locais do CDP* da porta **GE1** da Unidade 1 são exibidas.

CDP Local Information	
Interface:	Unit 1 + Port GE1 +
CDP State:	Enabled
Device ID TLV	
Device ID Type:	MAC address
Device ID:	40:a6:e8:e6:f4:d3
System Name TLV	
System Name:	SG350X
Address TLV	
Address 1:	192.168.100.148
Address 2:	N/A
Address 3:	fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3 vlan1
Port TLV	
Port ID:	gi1/0/1
Capabilities TLV	
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Version TLV	
Version:	2.3.0.130
Platform TLV	
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Native VLAN TLV	
Native VLAN:	1
Full/Half Duplex TLV	
Duplex:	Full
Appliance TLV	
Appliance ID:	N/A
Appliance VLAN ID:	N/A
Extended Trust TLV	
Extended Trust:	0
CoS for Untrusted Ports TLV	
CoS for Untrusted Ports:	0
Power Available TLV	
Request ID:	0
Power Management ID:	17818
Available Power:	30000 milliwatts
Management Power Level:	No preference
4-Wire Power via MDI (UPOE) TLV	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

Os seguintes detalhes são exibidos:

CDP State - Exibe se o CDP está ativado ou não.

TLV da ID do dispositivo

- *Device ID Type* Type of the device ID advertised in the device ID TLV (Tipo de ID do dispositivo).
- ID do dispositivo ID do dispositivo anunciada no TLV da ID do dispositivo.

TLV do nome do sistema

• System Name - System name (Nome do sistema) do dispositivo.

TLV de endereço

• Endereço 1-3 - Endereços IP (anunciados no TLV do endereço do dispositivo).

TLV da porta

• *ID da porta* - Identificador da porta anunciada no TLV da porta.

TLV de recursos

• Capacidades - Capacidades anunciadas no TLV da porta.

TLV da versão

 Versão - Informações sobre a versão do software na qual o dispositivo está sendo executado.

TLV da plataforma

• Plataforma - Identificador da plataforma anunciada no TLV da plataforma.

TLV da VLAN nativa

• VLAN nativa - O identificador de VLAN nativa anunciado no TLV da VLAN nativa.

TLV Full/Half Duplex

• Duplex - Se a porta é half ou full duplex anunciada no TLV full/half duplex.

TLV do aplicativo

- *ID do dispositivo* Tipo de dispositivo conectado à porta anunciada no TLV do dispositivo.
- *ID da VLAN do dispositivo* VLAN no dispositivo usado pelo dispositivo. Por exemplo, se o dispositivo for um telefone IP, essa é a VLAN de voz.

TLV de confiança estendida

 Extended Trust - Enabled indica que a porta é confiável, o que significa que o host/servidor do qual o pacote é recebido é confiável para marcar os próprios pacotes. Nesse caso, os pacotes recebidos em tal porta não são remarcados. Desabilitado indica que a porta não é confiável; nesse caso, o campo a seguir é relevante.

CoS para TLV de portas não confiáveis

 CoS para Portas Não Confiáveis - Se a Confiança Estendida estiver desabilitada na porta, este campo exibirá o valor de CoS da Camada 2, o que significa um valor de prioridade 802.1D/802.1p. Esse é o valor COS com o qual todos os pacotes recebidos em uma porta não confiável são marcados pelo dispositivo.

TLV disponível de energia

- ID de solicitação A última ID de solicitação de energia recebida ecoa o campo ID de solicitação recebido pela última vez em um TLV de energia solicitado. É 0 se nenhum TLV solicitado pela alimentação foi recebido desde a última transição da interface para Up (Ativo).
- *ID do gerenciamento de energia* Valor incrementado em 1 (ou 2, para evitar 0) cada vez que um dos seguintes eventos ocorrer:

Variação do nível de potência de gerenciamento ou de energia disponível

Um TLV de alimentação solicitado é recebido com uma área de ID de solicitação diferente do último conjunto recebido (ou quando o primeiro valor é recebido). A interface faz transições para Inativo.

- Energia disponível quantidade de energia consumida pela porta.
- Nível de potência de gerenciamento Exibe a solicitação dos fornecedores ao dispositivo pod para seu TLV de consumo de energia. O dispositivo sempre exibe "Sem preferência" neste campo.

TLV de alimentação de 4 fios via MDI (UPOE)

Exibe se este TLV é suportado.

- PoE de 4 pares suportado Exibe se PoE é suportado.
- Detecção/Classificação de Par de Reposição Necessária Exibe se essa classificação é necessária.
- PD Spare Pair Desired State Exibe o estado desejado do par sobressalente PD.
- PD Spare Pair Operational State Exibe o estado do par sobressalente PSE.

Informações de CDP Vizinho

Etapa 1. Para exibir informações de CDP vizinho do switch, escolha Administration > Discovery - CDP > CDP Neighbor Information.



Etapa 2. (Opcional) Para escolher um filtro, marque a caixa de seleção **Filtro**, escolha uma interface Local e clique em **Ir**.

CDP Neighbor Information						
CDP N	eighbor Information Table	2				
Filter:	Local interface equals to	GE1/1	\$ Go	3ear Filter		

A página *Informações de CDP Vizinho* contém os seguintes campos para o parceiro de link (vizinho):

- ID do dispositivo ID do dispositivo vizinho.
- Nome do sistema Nome do sistema de vizinhos.

- Local Interface Número da porta local à qual um vizinho está conectado.
- Versão do anúncio versão do protocolo CDP.
- Tempo de Vida (s) Intervalo de tempo (em segundos) após o qual as informações desse vizinho serão excluídas.
- Capacidades Capacidades anunciadas pelo vizinho.
- Plataforma Informações do TLV da plataforma de um vizinho.
- Neighbor Interface Interface de saída de um vizinho.

C	2DP Neighbor Information								
CI	CDP Neighbor Information Table								
Fi	Filter: 💋 Local interface equals to GE1/1 💲 Go Clear Filter								
	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities	Platform	Neighbor Interface	
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD	gi1/0/4	
0	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP	Cisco SG500X-48MP (PID:SG500X-48MP-K9)-VSD	gi1/1/9	
C	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD	gi1/0/26	
0	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP	Cisco SG550XG-24T (PID:SG550XG-24T)-VSD	oob	
C	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP	Cisco SG550XG-8F8T (PID:SG550XG-8F8T)-VSD	oob	
	lear Table	Details R	efresh						

Etapa 3. (Opcional) Para exibir os detalhes do CDP Neighbor de um vizinho específico, clique no botão de opção ID do dispositivo e clique no botão **Detalhes**.

CD	CDP Neighbor Information Table									
Filte	Filter: V Local interface equals to GE1/1 + Go Clear Filter									
1	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities				
\mathbf{O}	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1		158	Router, Switch, IGMP				
$\overline{\mathbf{O}}$	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP				
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP				
\circ	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP				
	c47295431b57	3G550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP				
Cl	Clear Table Details Refresh									

Note: Neste exemplo, as informações da ID do dispositivo 40a6e8e6f4d3 são exibidas.

Device ID:	40a6e8e6f4d3
System Name:	SG350X
Local Interface:	GE1/1
Advertisement Version:	2
Time to Live:	174 sec
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Neighbor Interface:	gi1/0/4
Native VLAN:	1
Duplex:	Full
Addresses:	192.168.100.148, fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3
Power Drawn:	0.000 Watts
Version:	2.3.0.130
Power Request	
Power Request List:	N/A
4-Wire Power via MDI	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

Esta página contém as seguintes informações sobre o vizinho:

- *ID do dispositivo* Identificador da ID do dispositivo vizinho.
- System Name (Nome do sistema) do ID do dispositivo vizinho.
- Local Interface Número da interface da porta através da qual o quadro chegou.
- Versão do anúncio Versão do CDP.
- *Tempo de Vida* Intervalo de tempo (em segundos) após o qual as informações para este vizinho são excluídas.
- Capacidades Funções principais do dispositivo. Os recursos são indicados por dois octetos. Os bits 0 a 7 indicam Outro, Repetidor, Bridge, WLAN AP, Roteador, Telefone, dispositivo de cabo DOCSIS e estação, respectivamente. Os bits 8 a 15 são reservados.
- Plataforma Identificador da plataforma vizinha.
- Neighbor Interface Número de interface do vizinho através do qual o quadro chegou.
- VLAN nativa VLAN nativa vizinha.
- Aplicativo Nome do aplicativo em execução no vizinho.
- Duplex Se a interface dos vizinhos é half ou full duplex.
- Endereços Endereços do vizinho.
- Power Drawn quantidade de energia consumida pelo vizinho na interface.
- Versão Versão do software do vizinho.

Solicitação de energia

 ID de solicitação - A última ID de solicitação de energia recebida ecoa o campo ID de solicitação recebido pela última vez em um TLV de energia solicitado. É 0 se nenhum TLV solicitado pela alimentação foi recebido desde a última transição da interface para Up (Ativo). • *ID do gerenciamento de energia* - Valor incrementado em 1 (ou 2, para evitar 0) cada vez que um dos seguintes eventos ocorrer:

Disponível - As áreas Power (Potência) ou Management Power Level (Nível de potência de gerenciamento) mudam de valor. Um TLV de alimentação solicitado é recebido com um campo ID de solicitação diferente do último conjunto recebido (ou quando o primeiro valor é recebido). A interface faz transições para Inativo.

- Energia disponível quantidade de energia consumida pela porta.
- Nível de potência de gerenciamento Exibe a solicitação do fornecedor ao dispositivo pod para seu TLV de consumo de energia. O dispositivo sempre exibe "Sem preferência" nesta área.

Alimentação de 4 fios via MDI

- PoE de 4 pares suportado Indica o suporte ao sistema e à porta permitindo o fio de 4 pares (verdadeiro apenas para portas específicas que têm essa habilidade de hardware).
- Detecção/classificação de pares de reposição necessária Indica que o fio de 4 pares é necessário.
- *PD Spare Pair Desired State* Indica um dispositivo pod solicitando a habilitação da capacidade de 4 pares.
- *PD Spare Pair Operational State* Indica se o recurso de 4 pares está habilitado ou desabilitado.

Etapa 4. (Opcional) Clique no botão **Fechar** para fechar a janela detalhada do CDP vizinho.

Device ID:	40a6e8e6f4d3
System Name:	SG350X
Local Interface:	GE1/1
Advertisement Version:	2
Time to Live:	174 sec
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Neighbor Interface:	gi1/0/4
Native VLAN:	1
Duplex:	Full
Addresses:	192.168.100.148, fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3
Power Drawn:	0.000 Watts
Version:	2.3.0.130
Power Request	
Power Request List:	N/A
4-Wire Power via MDI	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

Close

Etapa 5. (Opcional) Clique no botão **Limpar Tabela** para desconectar todos os dispositivos conectados do CDP e, se o Auto Smartport estiver ativado, ele mudará todos os tipos de porta para o padrão.

CDI	CDP Neighbor Information								
CD	CDP Neighbor Information Table								
Filte	Filter: Z Local interface equals to GE1/1 Clear Filter								
	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities			
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\bigcirc	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP			
0	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\bigcirc	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP			
	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP			
Cle	Clear Table Details Refresh								

Etapa 6. (Opcional) Clique no botão **Atualizar** para atualizar a *Tabela de Informações de Vizinhos CDP*.

CDI	CDP Neighbor Information								
CDP Neighbor Information Table									
Filter: 🗹 Local interface equals to GE1/1 🛊 Go Clear Filter									
	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities			
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\bigcirc	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP			
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\bigcirc	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP			
\mathbf{O}	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP			
Cle	Clear Table Details Refresh								

Estatísticas de CDP

A página Estatísticas do CDP exibe informações sobre quadros CDP enviados ou recebidos de uma porta. Os pacotes CDP são recebidos de dispositivos conectados às interfaces dos switches e são usados para o recurso Smartport.

Etapa 1. Para exibir estatísticas do CDP do switch, escolha Administração > Descoberta - CDP > Estatísticas do CDP.

Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
Interface Settings
CDP Local Information
CDP Neighbor Information
CDP Statistics 3
Ping
Traceroute
Locate Device

Etapa 2. (Opcional) Para escolher um filtro, escolha uma unidade e clique em **Ir**. Neste exemplo, Port of Unit 1 (Porta da unidade 1) é escolhido.

CDP Statistics											
CDP Statistics Table											
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 Go 2											
	Interface	Packets Re	ceived		Packets Tra	ansmitted		CDP Error Statistics			
		Version 1	Version 2	Total	Version 1	Version 2	Total	Illegal Checksum	Other Errors	Neighbors Over Maximum	
0	GE1	0	1382	1382	0	277	277	0	0	0	
0	GE2	0	277	277	0	277	277	0	0	0	
0	GE3	0	0	0	0	277	277	0	0	0	
0	GE4	0	1382	1382	0	277	277	0	0	0	
	GE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
\bigcirc	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
\bigcirc	GE12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GE13	0	274	274	0	277	277	0	0	0	
\bigcirc	GE14	0	281	281	0	276	276	0	0	0	
	GE15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
\bigcirc	GE18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
\bigcirc	GE20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
\bigcirc	GE22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GE23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	GE25	0	282	282	0	276	276	0	0	0	
	GE26	0	1380	1380	0	277	277	0	0	0	
0	GE27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Os campos a seguir são exibidos para cada interface, incluindo a porta OOB:

• Pacotes recebidos/transmitidos:

- Versão 1 - Número de pacotes CDP versão 1 recebidos/transmitidos.

- Versão 2 - Número de pacotes CDP versão 2 recebidos/transmitidos.

- Total - Número total de pacotes CDP recebidos/transmitidos.

• Estatísticas de erro do CDP - Esta seção exibe os contadores de erro do CDP.

- Checksum ilegal - Número de pacotes recebidos com valor de checksum ilegal.

- *Outros erros* - Número de pacotes recebidos com erros que não somas de verificação ilegais.

- *Vizinhos acima do máximo* - Número de vezes que as informações do pacote não puderam ser armazenadas em cache devido à falta de espaço.

Etapa 3. (Opcional) Para limpar os contadores em uma interface específica, clique no botão de opção da interface correspondente e clique em **Limpar contadores de interface**.

	GE25	0	350	350	0	344	344	0	0	0
\mathbf{O}	GE26		1717	1717		345	345			
1	GE27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ō	GE28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bigcirc	GE38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bigcirc	GE40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bigcirc	GE44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bigcirc	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bigcirc	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	XG4 🕗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	ear Interfac	e Counters	Clear Al	I Interfac	e Counters	Refres	h			

Neste exemplo, **GE26** é escolhido.

Etapa 4. (Opcional) Para limpar todos os contadores em todas as interfaces, clique em **Limpar todos os contadores de interface**. Para atualizar todos os contadores, clique em **Atualizar**.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações do CDP no switch usando a GUI.

Para configurar as configurações de CDP em um switch usando a interface de linha de comando (CLI), clique <u>aqui</u>.