Configurar a Opção 125 em um Servidor para Permitir Atualizações Automáticas de Imagem do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) em um Switch

Objetivo

Cenário:

Gerenciar vários switches ou switches empilhados na rede pode ser um grande desafio para manter, especialmente se você tiver que adicionar um novo switch à rede, aplicar novas definições de configuração ou atualizar cada switch para a versão de imagem mais recente. Você gostaria de encontrar uma maneira de permitir que os switches atualizem automaticamente suas próprias imagens.

Se você tiver habilitado e configurado os recursos de Configuração automática e Atualização automática de imagem do protocolo DHCP para atualizar automaticamente o firmware e as configurações em um switch conectado a um servidor que funciona como servidor DHCP. No entanto, após configurar a atualização automática baseada em DHCP, o switch não baixou e aplicou a imagem mais recente.

Solução:

Habilitar os recursos de atualização de imagem DHCP para baixar uma nova imagem e um novo arquivo de configuração para um ou mais switches na rede é muito útil para garantir que cada novo switch adicionado à rede receba a mesma imagem e configuração. Esses recursos funcionam corretamente apenas quando o servidor DHCP está configurado para atribuir dinamicamente o endereço IP do host. Por padrão, o switch é habilitado como um cliente DHCP quando o recurso Configuração automática está habilitado. Se a Atualização automática de imagem estiver ativada, a imagem flash será baixada e atualizada. Se o download da nova configuração for feito para um switch que já tenha uma configuração, a configuração baixada será anexada ao arquivo de configuração armazenado no switch.

O download automático da imagem é feito usando um arquivo de imagem indireto. O arquivo de imagem indireto é um arquivo de texto que contém o caminho para o arquivo de imagem real que é carregado em um servidor TFTP ou SCP. Para fornecer o nome do arquivo de imagem indireto, a Opção 125 precisa ser configurada com os seguintes parâmetros no servidor DHCP:

- número da empresa (4 octetos) Hex (0000.0009)
- código de subopção (1 octeto) Hex (05)
- Nome do arquivo que aponta para a imagem indireta (ASCII para Hex)

Este artigo fornece instruções sobre como configurar a Opção 125 no servidor para retransmitir os endereços DHCP corretamente e fazer com que a atualização automática de imagem funcione no switch.

Observação: antes de continuar, você pode verificar se configurou corretamente as Configurações de Atualização de Imagem DHCP em seu switch. Para obter instruções

passo a passo, clique <u>aqui</u>.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200
- Sx250 Series
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

Configurar Opção 125

Adicione a Opção 125 ao servidor

Importante: verifique se há um servidor DHCP ativo em execução no servidor Linux ou Windows.

Observação: neste cenário, o Windows Server 2012 R2 é usado.

Etapa 1. Clique em **Start** > Server Manager.



Etapa 2. Clique com o botão direito do mouse no nome do servidor e clique em DHCP Manager.

Manager • DHCP	🛛 🌮 📔 🚩 Manage Tool
SERVERS All servers 1 total	
Filter 🔎	
Server Name IPv4 Address Mana	ageability Last Update
CISCOSBSERVER 192.168.1.3 Onlin	Add Roles and Features Shut Down Local Server Computer Management Remote Desktop Connection Windows PowerShell Configure NIC Teaming Configure Windows Automatic Feedback
EVENITO	DHCP Manager
All events 2 total	Refresh Copy
	Windows Server 20

Nota: Neste exemplo, CISCOSBSERVER é o nome do servidor.

Etapa 3. Clique no botão recolher do nome do servidor e clique no botão recolher do IPv4 para mostrar as opções disponíveis.

Observação: a opção 125 funciona somente no endereçamento IPv4. Se quiser definir as configurações de Atualização automática de imagem DHCP no escopo de endereço IPv6, configure a Opção 60.



Etapa 4. Clique com o botão direito do mouse em IPv4 e clique em Set Predefined Options.



Etapa 5. Clique em DHCP Standard Options na lista suspensa Option class.

Pi	redefined Options and Values 🛛 ? 🗙
Option class: Option name:	DHCP Standard Options DHCP Standard Options Microsoft Windows 2000 Options Microsoft Windows 98 Options Microsoft Options
Description:	UTC offset in seconds
Value Long: Ox0	
	OK Cancel

Etapa 6. Role a lista suspensa Nome da opção para procurar a opção que começa com 125.

Nota: Por predefinição, a opção 125 não está disponível. Se você tiver pré-configurado a Opção 125, poderá ir para <u>Configurar as Definições da Opção 125 através do Netsh</u>.

Predefined Options and Values ? ×			
DHCP Standard Options			
121 Classless Static Routes			
071 Network News Transport Protocol (NNTP 072 World Wide Web (WWW) Servers			
073 Finger Servers 074 Internet Relay Chat (IRC) Servers 075 Street Talk Servers			
076 Street Talk Directory Assistance (STDA) S 121 Classless Static Routes			

Passo 7. Se for verificado que a Opção 125 não está na lista, clique em Adicionar.

Option name:	121 Classless Static Routes		
	Add	Edit	Delete

Etapa 8. Insira o nome da opção no campo Nome.

	Option Type ? X
Class:	Global
Name:	AutoUpdate 125
Data type:	Byte 💌 🗖 Array
Code:	
Description:	
	OK Cancel

Nota: Neste exemplo, o AutoUpdate 125 é usado.

Etapa 9. Clique em **Encapsulado** na lista suspensa Tipo de dados.

Name:	AutoUpdate 125	
Data type:	Byte	
Code:	Byte Word	
Description:	Long Integer IP Address String	al (
	Encapsulated	_

Etapa 10. Digite 125 no campo Code. Esse código se refere ao indicador do número da opção encontrado no início do nome da opção, como mostrado na Etapa 6.

Data type:	Encapsulated	-
Code:		125
Description:		

Nota: Este código é utilizado para criar a Opção 125.

Etapa 11. Insira a descrição da opção no campo Description e clique em OK.

Nota: A opção 125 do switch SMB da Cisco é usada como exemplo.

	Option Type ? X
Class:	Global
Name:	Auto Update 125
Data type:	Encapsulated
Code:	125
Description:	Cisco SMB Switch Option 125
	OK Cancel

Etapa 12. Clique em **OK** na janela Opções e Valores Predefinidos.

Pre	defined Options and Values 🛛 ? 🛛 🗙		
Option class:	DHCP Standard Options		
Option name:	125 AutoUpdate 125 🔹		
	Add Edit Delete		
Description:	Cisco SMB Switch Option 125		
Value			
	Edit Array		
	OK Cancel		

Etapa 13. (Opcional) Para verificar a opção recém-adicionada, escolha **Scope Options > Configure Options** na versão IP que você configurou.

⊿ BIPv4 ⊿ Scope [19 Addre Addre Addre B Reserve	2.168.1.0] DHCP-Sc is Pool is Leases ations	VS Servers itoUpdate 125
Scope Polici Server Og Policies ▷ ♥ Filters ▷ ➡ IPv6	Configure Options View Refresh Export List Help	•

A opção 125 deve agora ser mostrada na lista de opções de escopo.

Scope Options	? X
General Advanced	
Available Options □ 075 Street Talk Servers □ 076 Street Talk Directory Assistance (STDA) Servers □ 121 Classless Static Routes ☑ 125 Auto Update 125	Description List of Stree List of STD/ Destination. Cisco SMB
Data entry Long: CxO	
OK Cancel	Apply

Configure As Definições Da Opção 125 Através Do Netsh

O método de configuração proposto aqui usa netsh para configurar a Opção 125. Isso permitirá que você execute vários comandos DHCP do netsh no prompt de comando para modificar as definições de configuração de rede.

Etapa 1. Clique em Iniciar e insira cmd na caixa Pesquisar.

	2	Sear	rch	
40	E	veryw	here 🗸	
		cmd		<mark>م</mark>
	r.	0.1	Command Prompt	
		(-)		
	c	md		

Etapa 2. Quando o logotipo do Prompt de comando for exibido, clique em para iniciar.



Etapa 3. Altere seu diretório atual para Drive C:\ inserindo o seguinte:

C: \Users\Administrator>cd \

Observação: neste exemplo, C:\Users\Administrator é o diretório atual. Isso pode variar dependendo do nome de usuário e do diretório do computador.

Etapa 4. Acesse o utilitário de linha de comando netsh digitando o seguinte:

C: \netsh

Etapa 5. Altere para o contexto DHCP inserindo o seguinte:

netsh>dhcp



Etapa 6. Mude do contexto DHCP para o servidor inserindo o seguinte:

netsh dhcp>server

Passo 7. Insira o comando **scope** e o endereço IP para alternar do contexto do servidor para o endereço de escopo do DHCP especificado e pressione a tecla Enter. O prompt deve exibir que o contexto de escopo atual foi alterado.

netsh dhcp	server>scope	192.168.1.0
------------	--------------	-------------



Observação: neste exemplo, o escopo usado é 192.168.1.0.

Etapa 8. Insira o comando **set optionvalue 125 ENCAPSULATED** e o código da Opção 125. Após pressionar Enter no teclado, o prompt abaixo deve mostrar que o comando foi concluído com êxito.

netsh dhcp server scope>set optionvalue 125 ENCAPSULATED 00000090805066161e2747874

Nota: Neste exemplo, 00000090805066161e2747874 é o número de código usado.

Interpretação do código da opção 125:

- 00-00-00-09 Número da empresa (Valor da Cisco)
- 08 Opção 125 Lente de dados
- 05 Código da subopção
- 06 Comprimento da subopção
- 61-61-2E-74-78-74 Dados da subopção (aa.txt conversão de ASCII em HEX)



Agora você deve ter configurado a Opção 125 através do netsh.

Verifique a opção 125 no servidor DHCP

Etapa 1. Clique em Start > Server Manager.



Etapa 2. Clique com o botão direito do mouse no nome do servidor e clique em **DHCP Manager**.

Manager • DHCP	🛛 🕄 📔 🏲 Manage Too
SERVERS All servers 1 total	
Filter 🔎	
Server Name IPv4 Address Manag	geability Last Update
CISCOSBSERVER 192.168.1.3 Onlin	Add Roles and Features Shut Down Local Server Computer Management Remote Desktop Connection Windows PowerShell Configure NIC Teaming Configure Windows Automatic Feedback
	DHCP Manager
EVENTS All events 2 total	Manage As Refresh
Filter P	Сору
	Windows Server 20

Observação: neste exemplo, CISCOSBSERVER é o nome do servidor.

Etapa 3. Clique no botão recolher do nome do servidor para mostrar as versões IP disponíveis.



Etapa 4. Clique no botão recolher da versão IP e clique em Scope Options.



Observação: neste exemplo, o IPv4 é escolhido.

Etapa 5. Clique com o botão direito do mouse na Opção 125 configurada e, em seguida, clique em Propriedades.



A página Opções de escopo da Opção 125 configurada deve exibir os códigos de dados, binários e ASCII na área de entrada de dados.

Scope Options ? X	
General Advanced	
Available Options Description 075 Street Talk Servers List of Street 076 Street Talk Directory Assistance (STDA) Servers List of STD/ 121 Classless Static Routes Destination, 125 AutoUpdate 125 Cisco SMB <	
Data entry Binary: ASCII: Doto: 0000 00 00 09 08 05 06 61	
OK Cancel Apply	

A Opção 125 foi configurada com êxito no Windows Server.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.