# **Configurar 3750 MLS para conversão de MQC 3850 de QoS**

# Contents

Introdução Pré-requisitos **Requisitos Componentes Utilizados** Informações de Apoio Resumo da diferença entre 3750 MLS QoS e 3850 MQC QoS Modelo de QoS 3750 Modelo de QoS 3850 Tabela de comparação dos detalhes do atributo **Ingresso** <u>Saída</u> Comandos Show comuns de QoS 3750 3850 Exemplos de conversão de QoS 3750 para 3850 Exemplo 1: QoS desativada 3750 3850 Exemplo 2: QoS Habilitado Trust COS 3750 3850 Exemplo 3: QoS Habilitado Trust DSCP 3750 3850 Exemplo 4: QoS habilitada com uma interface que tem uma política definida 3750 3850 Exemplo 5: QoS habilitada sem confiança de MLS QoS na interface 3750 3850 Exemplo 6: QoS Habilitada com Alterar Mapeamento de Fila de CoS/DSCP <u>3750</u> 3850 Exemplo 7: MLS ativado com mutação de DSCP 3750 3850 Exemplo 8: MLS QoS Habilitado com Política Agregada 3750 3850 Exemplo 9: MLS habilitado com marcação de vigilância inferior 3750 3850 Exemplo 10: MLS QoS habilitado com configuração de limite de fila <u>3750</u> 3850 Exemplo 11: MLS QoS Habilitado com Configuração de Buffer de Fila

3750 3850 Exemplo 12: MLS QoS habilitado com configuração de largura de banda 3750 3850 Exemplo 13: MLS QoS habilitado com prioridade 3750 3850 Exemplo 14: MLS QoS Habilitado com Configuração do Shaper <u>3750</u> 3850 Exemplo 15: MLS QoS habilitado com largura de banda 3750 3850 Exemplo 16: HQoS 3750 3850 Informações Relacionadas

# Introdução

Este documento descreve a diferença entre 3750 Switches de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) de Switching Multicamada (MLS - Multilayer Switching) e 3850 Switches com CLI de QoS Modular (MQC - Modular QoS CLI).

# **Pré-requisitos**

# Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco IOS® Software
- Switching multicamada (MLS) 3750
- Switches CLI de QoS modular (MQC)

# **Componentes Utilizados**

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

# Informações de Apoio

Este documento também descreve informações detalhadas sobre a conversão através de configurações de exemplo. Este documento se aplica apenas ao QoS com fio. Este documento destina-se a profissionais de rede responsáveis pelo projeto, implementação ou administração de uma rede que inclui um switch Cisco Catalyst 3850 autônomo ou uma pilha de switches Cisco Catalyst 3850, conhecida como switch.

# Resumo da diferença entre 3750 MLS QoS e 3850 MQC QoS

A configuração de QoS na linha 3850 foi aprimorada devido à implementação da configuração de MQC (modelo universal de configuração de QoS) em vez dos antigos comandos MLS QoS (configuração de QoS) dependente da plataforma) das linhas 3750 e 3560 dos switches.



As principais diferenças estão destacadas nesta tabela:

Tipo de Switch	3750	3850
Estrutura básica	MLS	MQC
Padrão de QoS	Desabilitado	Habilitado
Configuração global	Suporte a MLS QoS Compatível com alguns dos MQC na entrada	Não é compatível com MLS QoS Suporte MQC [class-map, policy-map]
Configuração de interface	Suporte de configuração de MLS QoS e alguns MQC CLI na entrada	Anexa a política à interface
Padrão de confiança de porta	Desabilitado	Habilitado
Entrada de porta	Classificação/políticas/marcação/ Enfileiramento	Classificação/políticas/marcação [NO Ingress Queuing !]
Porta de saída	Enfileiramento	Classificação/políticas/marcação/enfileiramento

Entrada da interface virtual de switch (SVI)	Classificação/políticas/marcação	Classificação/Marcação
Saída de SVI	Nenhum	Classificação/Marcação

É importante reconhecer a alteração fundamental principal na abordagem de QoS.

No 3750, por padrão o QoS está desativado, enquanto no 3850 ele está ativado. Além disso, para preservar a marcação de QoS da camada 2 (L2)/da camada 3 (L3) na plataforma 3750, uma configuração de confiança deve ser aplicada.

No caso do 3850, por padrão, todos os pacotes são confiáveis (a marcação de QoS de L2/L3 é preservada), a menos que você os altere com um aplicativo de um mapa de política específica sobre a interface de saída ou de entrada.

# Modelo de QoS 3750



Modelo de QoS 3850



# Tabela de comparação dos detalhes do atributo

# Ingresso

Recurso	3750	3850
Classificação	Correspondência de class-map do Ponto de código de serviços diferenciados (Differentiated Services Code Point - DSCP), Precedência (Prec), Lista de controle de acesso (ACL) É compatível com match-all e match-any	Categoria de serviço (CoS), Prec, DSCP, ACL do class-map E VLAN É compatível com match-
Marcação [conjunto incondicional]	Definir DSCP e Prec	only apenas Definir CoS, Prec, DSCP e grupo de QoS
Marcação [marcação condicional]	Mutação de DSCP	Class-default table-map
Vigilância	1r2c	1r2c e 2r3c

Markdown de políticas	As políticas ultrapassam a mark-down [Somente compatível com DSCP]	As políticas excedem e violam a mark-down [Compatível com CoS, DSCP, Prec]
Agregação de políticas	É compatível com	Agg-policing [um tipo HQoS]
Enfileiramento de entrada	Compatível somente com 3750 mas não com 3750x	Não é compatível
QoS hierárquico (HQoS)	HQoS baseado em VLAN somente	Agreg. de políticas baseada em porta e de acordo com a VLAN (VP)

# Saída

Recurso	3750	3850
Suporte de classificação para nenhuma ação de enfileiramento	Não é compatível	CoS, Prec, DSCP, grupo de QoS, ACL e VLAN
Suporte de classificação para ação de enfileiramento	CoS e DSCP	CoS, Prec, DSCP e grupo de QoS
Marcação	Não é compatível	Definir CoS, Prec e DSCP
Vigilância	Não é compatível	1r2c, 2r3c com exceder/violar mark down por mapa de tabela
Número máximo de filas e tipos de fila	1P3Q3T [4 filas] Fila de agilização -> fila de prioridade	2P6Q3T [até 8 filas]
Fila de saída	Modo de compartilhamento, modo de formato, limite da fila, prioridade	Largura de banda, largura de banda restantes, formatação, limite da fila,

	e buffer da fila	prioridade e buffer da fila
HQoS	Não é compatível	HQoS: Agg-policing, PV, Port-shaper e modelador de usuário pai com ação de não enfileiramento filho

# Comandos Show comuns de QoS

3750

**Comandos show de entrada** :

<#root>

show run class-map [name\_of\_class-map]

show run policy-map [name of policy-map]

show policy-map interface [interface\_name]

**Comandos show geral** :

<#root>

show mls qos maps

show mls qos maps

show mls qos queue-set

show mls qos interface [interface\_name] queuing

show platform port-asic stats drop [interface\_name] statistics

show mls qos aggregate-policer

<#root>
show run class-map [name\_of\_class-map]
show run policy-map [name of policy-map]
show table-map [name\_of\_table-map]
show run policy-map [name\_of\_policy-map]
show policy-map interface [interface\_name]
show platform qos policies port sw [sw#]
show platform qos queue config interface\_type [interface\_name]

show platform qos queue stats interface\_type [interface\_name]

# Exemplos de conversão de QoS 3750 para 3850

Config. QoS	3750 [Global]	3750 [Interface]	3850 *	Link de amostra
Desativação de QoS	Nenhum MLS QoS	Duas filas Controle-> fila (2) Dados-> fila (4)	Saída sem política Controle -> fila(1) Dados-> fila(2)	
Confiar ou definir em ingress e egress Ação de fila com base em entrada Confiança ou definição	mls qos	<b>a</b> ) MLS QoS trust CoS	Política de fila de saída com classificação em CoS [CoS de confiança de config. de necessidade de entrada]	

		<b>b</b> ) MLS QoS trust DSCP	política de fila de saída com classificação em DSCP	
		<b>c)</b> Política de entrada com a ação definida para marcar o valor de DSCP	Política de fila de saída com classificação em DSCP	
		<b>d</b> ) Nenhuma configuração de confiança de MLS QoS [ambos CoS/DSCP podem ser definidos como zero]	Política de entrada com class-default Definir CoS/DSCP 0	
Mapeamento de fila de CoS/DSCP	Saída de fila de alternância circular (round robin) compartilhada (SRR) de MLS QoS [mapa de CoS/mapa de DSCP]	A, b, c e d podem usar o novo mapeamento correspondente	Classificação explícita de saída [CoS/DSCP] com a ação de enfileiramento	
Mutação de DSCP	Mutação de MLS QoS DSCP	Interface precisa de configuração MLS QoS trust DSCP Mutação de MLS QoS DSCP [nome]	Política de entrada de interface com tabela-map	
Agg-policing	MLS QoS aggregatepolicing	Precisa de configuração de nível de interface	Agg-policing [um tipo HQoS]	
Police-markdown	Mapa MLS QoS com DSCP de política [10] [11] a [63]	Política de vigilância anexando à interface, exceder não descartar, o global policed-DSCP pode ter efeito [Entrada]	Um table-map para exceder e um table-map para ação de violação de supervisão [Entrada e saída]	

Limite de fila	MLS QoS queue-set output [1] threshold [1] [100] [100] [50] [200] 1-> queue-set 1 <1-> queue 1 Threshold 1 Threshold 2 Reserved buffer Max threshold	Config queue-set [2] [Default queue-set 1]	Política de fila de saída com ação de fila e configuração de limite de fila	
Queue-buffers	MLS QoS queue-set output [1] buffers [15] [25] [40] [20]	Interface config queue- set	Policy-map com ação de enfileiramento e proporção de fila- buffers [0-100]	
Compartilhamento/largura de banda	mls qos	Configuração de nível de interface "SRR-queue bandwidth share 1 30 35 5" [Modo de compartilhamento]	Largura de banda no policy-map	
<b>priority queue</b> [Expedite queue]	mls qos	Configuração de nível de interface "priority- queue out", isso pode tornar a primeira fila do conjunto de filas correspondente como fila de prioridade	Nível de prioridade 1 no policy-map	
Shaper	mls qos	Forma de largura de banda de fila de SRR [modo de formato]	Média de formato no policy-map	
Port-shaper	mls qos	Limite de largura de banda de fila SRR	Port-shaper	
HQoS	mls qos	SVI [anexar política ao SVI] e interface precisa de configuração "MLS	Política de PV E anexar política	

	QoS VLAN_based"	para a porta em direção de entrada	

# Exemplo 1: QoS desativada

3750 (configuração global)	3750 (interface)	3850
Nenhum MLS QoS	Duas filas [fila um de controle 2, fila um de dados 4]	Saída sem política [Controlar pacotes na fila 1 e pacotes de dados na fila 2]

#### 3750

<#root>

3750#

show mls qos

QoS is disabled

<- disable

QoS ip packet dscp rewrite is enabled

3750#

show mls qos interface gig1/0/1 statistics | b output queues enqueued

output queue queue: thi	es enqueued: ceshold1 th	reshold2	threshold3
queue 0:	4	0	0
queue 1:	0	0	0
<- control			
queue 2:	0	0	0
queue 3:	0	0	0
<- data			

output	queues dropped	:	
queue:	threshold1	threshold2	threshold3
queue 0:	0	0	0
queue 1:	0	0	0

<- control

queue 2: queue 3:	0 0	0 0	0 0
<- data			
Policer: Inprofi	le:	0 OutofF	Profile:

0

#### 3850

<#root>

3850#

show run interface gig1/0/1

interface GigabitEthernet1/0/1
end

3850#

#### show platform qos queue config gigabitEthernet 1/0/1 sw 1

DATA Port:21 GPN:1 AFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 168 - 175 DrainFast:Disabled PortSoftStart:1 - 600

DT	 S Н	ardm	ax	Soft	max	Port	SMin	GlblS	Min	Port	StEnd	
0	1	5	120	6	480	0	0	0	0	0	800	

<- control

1	1	4	0	7	720	2	480	2	180	2	800
<- (	data										
2	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800
3	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800
4	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800
5	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800
6	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800
7	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800
Pr:	iori	ty	Shap	bed/s	shared		weight	sha	aping_s	step	
						-					
0		0	Sh	nare	b		50			0	
1		0	Sh	nare	b		75			0	
2		0	Sh	nare	b		10000		17	79	
3		0	Sh	nare	b		10000			0	
4		0	Sh	nare	b		10000			0	
5		0	Sh	nare	b		10000			0	
6		0	Sh	nare	b		10000		19	92	
7		0	Sh	nare	b		10000			0	

0	0	478	0	0	534	0	0	600	0
1	0	573	0	0	641	0	0	720	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Exemplo 2: QoS Habilitado Trust COS

3750 (Global)	3750 (interface)	3850
mls qos	Interface "MLS QoS trust CoS" (baseada no mapeamento de CoS padrão para o conjunto de filas 1 )	Política de fila de saída baseada em CoS (CoS de confiança de config. de necessidade de entrada)

#### 3750

<#root>

Global config: 3750(config)#

mls qos

Interface config:

interface GigabitEthernet1/0/1
mls qos trust cos

Related show cli:

3750#

show mls qos

QoS is enabled QoS ip packet dscp rewrite is enabled

#### 3750#

show mls qos interface gig1/0/1

GigabitEthernet1/0/1 trust state: trust cos trust mode: trust cos trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0 DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map Trust device: none qos mode: port-based

3750 #

show mls qos maps cos-output-q

Note: cos value 0 maps to 2-1 [queue-set1 : queue2 threshold 1]

#### 3850

#### <#root>

```
Ingress: apply policy-map trust-cos
Egress: create class based on cos and have queuing action for each class
Ingress policy:
3850#
```

show run policy-map trust-cos

```
class class-default
   set cos cos table default
```

3850#

show table-map default

Table Map default default copy

Egress policy: 3850#

show run policy-map example2

```
class cos5
    bandwidth percent 15
class cos0_1
    bandwidth percent 25
class cos2_3
    bandwidth percent 40
class cos4_6_7
    bandwidth percent 20
```

```
show run class-map cos5
class-map match-any cos5
 match cos 5
3850#
show run class-map cos0_1
class-map match-any cos0_1
 match cos 0
 match cos 1
3850#
show run class-map cos2_3
class-map match-any cos2_3
 match cos 2
 match cos 3
3850#
show run class-map cos4_6_7
class-map match-any cos4_6_7
 match cos 4
 match cos 6
 match cos 7
```

## Exemplo 3: QoS Habilitado Trust DSCP

3750 (Global)	3750 (interface)	3850
mls qos	Interface "MLS QoS trust DSCP" [com base no mapeamento DSCP padrão para o conjunto de filas 1]	<b>DSCP de confiança padrão de entrada</b> Política de fila de saída baseada em DSCP

3750

<#root>

config
3750(config)#

mls qos

<- Global

interface GigabitEthernet1/0/1

<- Interface

mls qos trust dscp

3750#

sh mls qos interface gig1/0/1

GigabitEthernet1/0/1
trust state:

trust dscp

trust mode: trust dscp trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0 DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map Trust device: none qos mode: port-based

3750#

show mls qos maps dscp-output-q

Dscp-outputq-threshold map: d1 :d2 0 1 2 3 5 6 7 8 9 4 0 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 1 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 03-01 03-01 03-01 03-01 2 : 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 3 : 03-01 03-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 4 : 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 04-01 04-01 5 : 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 6 : 04-01 04-01 04-01 04-01

3850

<#root>

Ingress: default trust dscp, no policy needed

Egress: use dscp as classification and add queuing action based on customer need

One Sample config: Plolicy-map:

```
3850#
```

```
show run policy-map dscp-shape
class dscp56
    shape average percent 10
class dscp48
    shape average percent 11
class dscp40
    shape average percent 12
class dscp32
    shape average percent 13
Class-map:
3850#
show run class-map dscp56
class-map match-any dscp56
 match dscp cs7
3850#
show run class-map dscp48
class-map match-any dscp48
 match dscp cs6
3850#
show run class-map dscp40
class-map match-any dscp40
 match dscp cs5
3850#
show run class-map dscp32
class-map match-any dscp32
 match dscp cs4
```

## Exemplo 4: QoS habilitada com uma interface que tem uma política definida

3750 (global)	3750 (interface)	3850
mls qos	Política de entrada de interface com a ação definida para marcar o valor de CoS/DSCP [ <b>O valor marcado é usado para mapeamento de</b> <b>saída</b> ]	Precisa de política de saída explícita para mapeamento de fila

<#root>

3750#

show run class-map dscp-1

class-map match-any dscp-1
match ip dscp 1

c3750#

show run policy-map set-dscp-63

class dscp-1 set dscp 63

3750#

show run interface f7/0/2

interface FastEthernet7/0/2

mls qos trust dscp

service-policy input set-dscp-63

3750#

show policy-map interface f7/0/2

FastEthernet7/0/2

Service-policy input: set-dscp-63

Class-map: dscp-1 (match-any) 0 packets, 0 bytes 5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps Match: ip dscp 1

Class-map: class-default (match-any) 0 packets, 0 bytes 5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps Match: any 0 packets, 0 bytes 5 minute rate 0 bps

Note: Pkts come in interface fa7/0/2, dscp1 can be marked to dscp63 which mapping based on the existing mapping table, other pkts can retain original dscp value mapping accordingly

```
<#root>
Input can be same as 3750 config
Egress: can add queuing action under class dscp-63
One sample config:
3850#
show run policy-map dscp63-queuing
class dscp63
bandwidth percent 50
3850#
show class-map dscp63
Class Map match-any dscp63
Match dscp 63
```

# Exemplo 5: QoS habilitada sem confiança de MLS QoS na interface

3750 (global)	3750 (interface)	3850
mls qos	Interface not config MLS QoS trust CoS/DSCP [CoS/DSCP pode ser definido como 0]	Política de entrada com class-default Definir DSCP 0, política de saída com classe DSCP0 com ação de enfileiramento

3750

<#root>

Global: c3750(config)#

mls qos

Interface: interface GigabitEthernet2/0/45 !

#### 3850

<#root> Input policy: c3850# show run policy-map example5-input class class-default set dscp default Output policy: c3850# show run policy-map example5-output class dscp0 shape average percent 10 <- queuing action based on customer need Attach to the ingress port: c3850# show run interface gig1/0/1 interface GigabitEthernet1/0/1 service-policy input example5-input Attach to the egress port: c3850# show run interface gig1/0/2 interface GigabitEthernet1/0/2 service-policy output example5-output

## Exemplo 6: QoS Habilitada com Alterar Mapeamento de Fila de CoS/DSCP

3750 (global)	3750 (interface)	3850
MLS QoS SRR-queue mapping	A, b, c e d podem usar a nova	Classificação explícita de saída

config	tabela de mapeamento	com ação de enfileiramento
(MLS QoS SRR-queue output [CoS-map queue [1] threshold [3] [4 5])	[As CoS 4 e 5 podem ser mapeadas para o limiar da fila 1 3]	

<#root> Before config: 3750# show mls qos maps cos-output-q Cos-outputq-threshold map: cos: 0 1 2 3 4 5 6 7 ------ - queue-threshold: 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1 User config mapping: 3750(config)# mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0 New mapping table after config 3750# show mls qos maps cos-output-q Cos-outputg-threshold map: cos: 0 1 2 3 4 5 6 7 -----\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ queue-threshold: 3-3 2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1

#### 3850

<#root>

Input : need apply trust-cos policy:

#### 3850#

show run policy-map trust-cos

```
class class-default
  set cos cos table default
```

#### 3850#

show table-map default

Table Map default default copy

Egress policy:

```
Before changing mapping:
Sample config:
3850#
```

show run policy-map example2

```
class cos5
```

```
bandwidth percent 15
class cos0_1
bandwidth percent 25
class cos2_3
bandwidth percent 40
class cos4_6_7
bandwidth percent 20
```

#### 3850#

show run class-map cos5

class-map match-any cos5
 match cos 5

#### 3850#

show run class-map  $\cos 0_1$ 

class-map match-any cos0\_1
 match cos 0
 match cos 1

#### 3850#

show run class-map cos2\_3

```
class-map match-any cos2_3
 match cos 2
 match cos 3
```

#### 3850#

```
show run class-map cos4_6_7
!
class-map match-any cos4_6_7
 match cos 4
 match cos 6
 match cos 7
After mapping changing , corresponding sample config:
3850#
show run policy-map example6
class cos5
    bandwidth percent 15
class cos1
   bandwidth percent 25
class cos0 2 3
   bandwidth percent 40
class cos4_6_7
   bandwidth percent 20
3850#
show class-map cos5
Class Map match-any cos5 (id 25)
  Match cos 5
3850#
show run class-map cos1
class-map match-any cos1
 match cos 1
3850#
show run class-map cos0_2_3
class-map match-any cos0_2_3
 match cos 0
 match cos 2
 match cos 3
3850#
show run class-map cos4_6_7
class-map match-any cos4_6_7
 match cos 4
 match cos 6
 match cos 7
```

## Exemplo 7: MLS ativado com mutação de DSCP

3750 (global)	3750 (interface)	3850
Mutação de MLS QoS DSCP	Interface need config MLS QoS trust CoS/DSCP Nome de MLS QoS DSCP-mutation [o nome é definido em global]	Política de entrada de interface com DSCP diferente de mapeamento de table- map.

3750

<#root>

Global config :

3750(config)#

mls qos map dscp-mutation dscp-mutation 0 1 to 63

3750(config)#

mls qos map dscp-mutation dscp-mutation 2 3 to 62

Global show cli: c3750#

show mls qos maps dscp-mutation

```
Dscp-dscp mutation map:
dscp-mutation:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 :
63 63 62
 62 04 05 06 07 08 09
1 : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 \hspace{0.1in}:\hspace{0.1in} 20 \hspace{0.1in} 21 \hspace{0.1in} 22 \hspace{0.1in} 23 \hspace{0.1in} 24 \hspace{0.1in} 25 \hspace{0.1in} 26 \hspace{0.1in} 27 \hspace{0.1in} 28 \hspace{0.1in} 29 \hspace{0.1in}
3 : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6 : 60 61 62 63
Dscp-dscp mutation map:
Default DSCP Mutation Map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
```

2 : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 : 60 61 62 63 Interface config: interface FastEthernet7/0/3 description trust dscp mls qos trust dscp mls qos dscp-mutation dscp-mutation c3750# show mls qos interface f7/0/3 FastEthernet7/0/3 trust state: trust dscp trust mode: trust dscp trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0 DSCP Mutation Map: dscp-mutation Trust device: none qos mode: port-based Interface using default dscp-table: c3750# show mls qos interface g3/0/1 GigabitEthernet3/0/1 trust state: not trusted trust mode: not trusted trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0 DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map Trust device: none qos mode: port-based

#### 3850

<#root>

Ingress : apply policy with dscp table-map Egress: classify on new dscp value with queuing action Ingress: 3850# show table-map dscp-2-dscp Table Map dscp-2-dscp from 0 to 63 from 1 to 63 from 2 to 62 from 3 to 62 default copy 3850# show run policy-map example7-input class class-default set dscp dscp table dscp-2-dscp Egress: 3850# show run policy-map example7-output class dscp63 shape average percent 20 [ queuing action based on the user need] class dscp62

## Exemplo 8: MLS QoS Habilitado com Política Agregada

shape average percent 30 [queuing action based on user need]

3750 (global)	3750 (interface)	3850
<b>política de agregação MLS QoS</b> [Todas as classes usam agg-policing pode compartilhar a taxa de vigilância.]	Precisa de configuração de necessidade de interface	Agg-policing (HQoS)
MLS QoS aggregate-policer <b>agg_traffic 8000</b> <b>8000 exceed-action drop</b>	A interface tem uma política que tem agg_traffic como o nome do vigilante de agregação.	

#### 3750

Global:

mls qos aggregate-policer agg\_traffic 8000 8000 exceed-action drop

Access-list: access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255 Class-map: class-map match-all agg1 match access-group 1 class-map match-all agg2 match access-group 2 Policy-map: policy-map agg\_policer class agg1 set dscp 40 police aggregate agg\_traffic class agg2 set dscp 55 police aggregate agg\_traffic Note: class agg1 and agg2 can share the same policing rate

#### 3850

```
policy-map agg_police
class class-default
police cir 8000
service-policy child
policy-map child
class agg1
  set dscp 40
class agg2
  set dscp 55
```

#### Exemplo 9: MLS habilitado com marcação de vigilância inferior

3750 (configuração global)	3750 (interface)	3850
Mapear MLS QoS de policed-DSCP x para y	Desde que a interface tenha uma política de vigilância, exceda a sua transmissão, a CLI global pode ter efeito [somente entrada].	Um mapa de tabela para exceder e um para ação de violação de vigilância, entrada e saída.

<#root>

Default policed-dscp map:

3750#

show mls qos map policed-dscp

Policed-dscp map: d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 : 60 61 62 63

User define policed-dscp map:

3750(config)#

mls qos map policed-dscp 0 10 18 24 46 to 8

3750#

show mls qos map policed-dscp

Policed-dscp map: d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 : 08 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 : 08 11 12 13 14 15 16 17 08 19 2 : 20 21 22 23 08 25 26 27 28 29 3 : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 : 40 41 42 43 44 45 08 47 48 49 5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 : 60 61 62 63

Policy config: class-map match-all policed-dscp match access-group 2 class policed-dscp police 8000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit

Attach the above policy at ingress:

Note : Mark down table can be used by policing and interface policing as long as exceed action is transmit

```
3850
```

<#root>

```
3850(config)#table-map policed-dscp
3850(config-tablemap)#map from 0 to 8
3850(config-tablemap)#map from 10 to 8
3850(config-tablemap)#map from 18 to 8
3850(config-tablemap)#map from 24 to 8
3850(config-tablemap)#map from 46 to 8
3850#
```

show table-map policed-dscp

```
Table Map policed-dscp
from 0 to 8
from 10 to 8
from 18 to 8
from 24 to 8
from 46 to 8
default copy
```

#### 3850#

show policy-map policed-dscp

```
Policy Map policed-dscp
Class class-default
police cir percent 10
conform-action transmit
exceed-action set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
```

# Exemplo 10: MLS QoS habilitado com configuração de limite de fila

3750 (global)	3750 (interface)	3850
saída de conjunto de filas MLS QoS 1 limite 1100 100 50 200 (limite de fila)		
[ <b>1</b> ->queue-set 1,		
1->first queue,	Interface config queue-set	Delítico de filo de coíde com ocão de
00 ->threshold 1,	O padrão é queue-	fila e configuração de q-limit.
100 ->threshold 2,	set 1]	
50 -> reserved buffer,		
200 -> max threshold]		

<#root>

Global config:

mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2 mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3 mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7

If no interface config, the queue-set 1 can be used:

3750#

show mls qos queue-set 1

Queueset: Queue	1 :	1	2	3	4
buffers	:	15	25	40	20
threshold	L:	100	125	100	60
threshold2	2:	100	125	100	150
reserved	:	50	100	100	50
maximum	:	200	400	400	200

For interface config queue-set 2 explicitly:

#### 3750#

show mls qos queue-set 2

Queueset: Queue	2 :	1	2	3	4
buffers	:	25	25	25	25
threshold	L:	100	200	100	100
threshold2	2:	100	200	100	100
reserved	:	50	50	50	50
maximum	:	400	400	400	400

#### 3850

#### <#root>

(multiple class with queue-limit turn on)

3850#

```
show policy-map q-limit
Policy Map q-limit
Class users-class
Queuing action ( shaper, bandwidth and bandwidth remaining)
queue-limit cos 2 percent 50
queue-limit cos 3 percent 50
queue-limit cos 6 percent 70
queue-limit cos 7 percent 70
Note: using the above config, cos 2 and cos 3 can be dropped earlier then cos 6 and 7
```

## Exemplo 11: MLS QoS Habilitado com Configuração de Buffer de Fila

3750 (global)	3750 (interface)	3850
MLS QoS queue-set output [1] buffers [15 25 40 20 ]	Interface config queue-set [default queue-set 1]	Mapa de políticas com ação de enfileiramento e proporção de fila- buffers [0-100].

3750

<#root>

Default queue-buffer :

3750#

show mls qos queue-set 1

Queueset:	1					
Queue	:	1	2	3	4	
	·					
buffers	:	25	25	25	25	
threshold	1:	100	200	100	100	
threshold	2:	100	200	100	100	
reserved	:	50	50	50	50	
maximum	:	400	400	400	400	

User define queue-buffer:

mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20

3750#

show mls qos queue-set 1

Queueset: 1

Queue	:	1	2	3	4
buffers	:	15	25	40	20
threshold1	:	100	125	100	60
threshold2	:	100	125	100	150
reserved	:	50	100	100	50
maximum	:	200	400	400	200

<#root>

3850#

show policy-map queue-buffer

```
Policy Map queue-buffer
Class cos7
bandwidth percent 10
queue-buffers ratio 15
Class cos1
bandwidth percent 30
queue-buffers ratio 25
class-map:
```

====== 3850#

show class-map cos7

```
Class Map match-any cos7 (id 22)
```

Match cos 7

3850#

```
show class-map cos1
```

Class Map match-any cos1 (id 28)

Match cos 1

Attach to the interface at egress direction:

# Exemplo 12: MLS QoS habilitado com configuração de largura de banda

3750 (global)	3750 (interface)	3850
MLS QoS (modo de	Configuração de nível de interface	Largura de banda no
compartilhamento)	SRR-queue bandwidth share 1	policy-map

<#root>

Default share and shape mode:

3750-3stack#

show mls qos interface gig 1/0/1 queueing

GigabitEthernet1/0/1 Egress Priority Queue : disabled Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0 Shared queue weights : 25 25 25 The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0) The port is mapped to qset : 1

User config share mode under interface:

interface GigabitEthernet1/0/1
srr-queue bandwidth share 40 30 20 10
srr-queue bandwidth shape 0 0 0 0

3750#

show mls qos interface gig1/0/1 queueing

GigabitEthernet1/0/1 Egress Priority Queue : disabled Shaped queue weights (absolute) : 0 0 0 0 Shared queue weights : 40 30 20 10 The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0) The port is mapped to qset : 1

#### 3850

<#root>

3850#

show policy-map bandwidth

Policy Map bandwidth Class cos1 bandwidth percent 40 Class cos2 bandwidth percent 30 Class cos3 bandwidth percent 20

```
Class class-default
      bandwidth percent 10
3850#
show class-map cos1
Class Map match-any cos1
  Match cos 1
3850#
show class-map cos2
Class Map match-any cos2
  Match cos 2
3850#
show class-map cos3
Class Map match-any cos3 (id 26)
  Match cos 3
3850#
show class-map cos4
Class Map match-any cos4 (id 25)
  Match cos 4
```

# Exemplo 13: MLS QoS habilitado com prioridade

3750 (Global)	3750 (interface)	3850
MLS QoS [fila de expedição] Observação: fila de expedição igual à fila de prioridade	Interface level config <b>priority-queue out</b> [make correspondente queue-setâ€ <sup>™</sup> s 1st queue as strict priority queue]	Nível de prioridade 1 no policy-map

## 3750

<#root>

```
interface GigabitEthernet1/0/2
priority-queue out
```

end

3750#

show mls qos interface gig1/0/2 queueing

```
GigabitEthernet1/0/2
Egress Priority Queue : enabled
Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0
Shared queue weights : 25 25 25 25
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1
```

#### 3850

<#root>

3850#

```
show run policy-map priority-queue
```

```
class cos7
    priority level 1 ? strict priority
    class cos1
        shape average percent 10
Attach the above policy to interface at egress side:
```

## Exemplo 14: MLS QoS Habilitado com Configuração do Shaper

3750

<#root>

```
Default shape mode:
GigabitEthernet1/0/3
Egress Priority Queue : disabled
Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0
Shared queue weights : 25 25 25 25
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1
```

User define shape mode:

```
interface GigabitEthernet1/0/3
  srr-queue bandwidth shape 4 4 4 4
```

3750-3stack#

show mls qos interface gigabitEthernet 1/0/3 queueing

GigabitEthernet1/0/3 Egress Priority Queue : disabled Shaped queue weights (absolute) :

4 4 4 4

Shared queue weights : 25 25 25 25 The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0) The port is mapped to qset : 1

#### 3850

<#root>

3850#

show policy-map shape

```
Policy Map shape
Class cos1
Average Rate Traffic Shaping
```

cir 25%

```
Class cos2
Average Rate Traffic Shaping
```

cir 25%

```
Class cos3
Average Rate Traffic Shaping
```

cir 25%

```
Class cos4
Average Rate Traffic Shaping
```

cir 25%

# Exemplo 15: MLS QoS habilitado com largura de banda

3750 (Global)	3750 (interface)	3850
mls qos	Limite de largura de banda de fila SRR	Velocidade, largura de banda

<#root>

interface GigabitEthernet1/0/4
 srr-queue bandwidth limit 50

3750-3stack#

show mls qos interface g1/0/4 queueing

```
GigabitEthernet1/0/4
Egress Priority Queue : disabled
Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0
Shared queue weights : 25 25 25
The port bandwidth limit : 50 (Operational Bandwidth:50.0)
The port is mapped to qset : 1
```

#### 3850

<#root>

3850#

```
show policy-map default-shape
```

```
Policy Map default-shape
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 50%
service-policy child
```

[ queuing based on customer need]

## **Exemplo 16: HQoS**

3750 (configuração global)	3750 (interface)	3850
Class-map, Policy-map	Anexa política a SVI A interface precisa de configuração MLS QoS vlan_based	Política de entrada de PV

```
<#root>
Note:
SVI: Parent [class acl based class-map->policing]
        Child [class interface range class-map->marking]
Child class-map:
3750(config)#class-map cm-interface-1
3750(config-cmap)#match input gigabitethernet3/0/1 - gigabitethernet3/0/2
Child policy-map
3750(config)#policy-map port-plcmap-1
3750(config)#policy-map port-plcmap-1
3750(config-pmap)#class cm-interface-1
3750(config-pmap)class cm-interface-1
3750(config-pmap)class cm-interface-1
3750(config-pmap).
Parent class-map matching acl:
3750(config)#access-list 101 permit ip any any
Parent class-map:
```

Attach the policy to the interface:

3750(config)#class-map cm-1

3750(config-pmap)#class cm-1
3750(config-pmap-c)#set dscp 7

3750(config-pmap-c)#set dscp 10

3750(config-pmap-c)#exit
3750(config-pmap)#class cm-2

3750(config-cmap)#match access 101

3750(config)#policy-map vlan-plcmap

```
3750(config)#interface vlan 10
3750(config-if)#service-policy input vlan-plcmap
```

3750(config-pmap-c)#service-policy port-plcmap-1

3750(config-pmap-c)#service-policy port-plcmap-1

#### 3850

#### <#root>

Note: Due to target change, this can't be one to one mapping, need config based on customer requirement.

Target is at port level Parent classify on vlan

```
3850#
show run policy-map PV_parent_marking_child_policing
class vlan10
   set dscp 63
   service-policy child_class_dscp_policing
class vlan11
  set cos 5
  service-policy child_class_dscp_policing
class vlan12
   set precedence 6
   service-policy child_class_dscp_policing
3850#
show run policy-map child_class_dscp_policing
class dscp1
    police cir percent 12
class dscp2
   police cir percent 15
class dscp3
   police cir percent 20
class class-default
   police cir percent 22
3850#
show run class-map vlan10
class-map match-any vlan10
 match vlan 10
3850#
show run class-map vlan11
class-map match-any vlan11
 match vlan 11
3850#
show run class-map vlan12
class-map match-any vlan12
 match vlan 12
3850#
show run class-map dscp1
class-map match-any dscp1
```

```
match dscp 1
```

3850#

show run class-map dscp2

class-map match-any dscp2
 match dscp 2

3850#

show run class-map dscp3

```
class-map match-any dscp3
  match dscp 3
```

# Informações Relacionadas

• Suporte técnico e downloads da Cisco

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.