# Configurar o entroncamento do 802.1Q entre os switches Catalyst

Contents
Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Componentes do Catalyst
Material de Suporte
Configurar
Diagrama de Rede
Configurações
Verificar
Exemplo de saída do comando show
Catalyst 3560 Switch
Catalyst 6500 Switch
Informações Relacionadas

# Introdução

Este documento descreve a diferença de entroncamento IEEE 802.1Q (dot1q) entre os switches Cisco Catalyst que executam o software Cisco IOS®.

# Pré-requisitos

## Requisitos

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Conhecimento do entroncamento IEEE 802.1Q
- Conhecimento da configuração dos switches das séries Catalyst 3560 e Catalyst 6500 com o uso da Interface de Linha de Comando (CLI - Command Line Interface)

## **Componentes Utilizados**

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

• Switch Catalyst 3560 que executa o software Cisco IOS versão 12.2(25)SEA

• Switch Catalyst 6509 que executa o software Cisco IOS versão 12.1(26)E1

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Informações de Apoio

Este documento fornece uma configuração de exemplo de entroncamento IEEE 802.1Q (dot1q) entre um switch Cisco Catalyst 3560 que executa o Cisco IOS<sup>®</sup> Software e um switch Catalyst 6500 Series. O entroncamento é um modo de conduzir o tráfego de vários VLANs por um link ponto a ponto entre dois dispositivos.

Em plataformas legadas, havia dois métodos para implementar o entroncamento Ethernet:

- 1. Inter-Switch Link Protocol (ISL) Um protocolo proprietário da Cisco
- 2. 802.1Q Um padrão IEEE

### Componentes do Catalyst

A configuração do Catalyst 3560 e 6500 neste documento também se aplica a outros switches Catalyst que executam o Cisco IOS Software.

Observação: consulte este próximo documento para aprender sobre os métodos de entroncamento suportados por vários switches Catalyst:

<u>Requisitos do sistema para implementar o</u> entroncamento em switches Catalyst

Observação: este documento inclui somente os arquivos de configuração dos switches e a saída dos show comandos de exemplo relacionados. Para obter detalhes sobre como configurar um tronco 802.1Q entre switches Catalyst, consulte estes próximos documentos:

Seção Configuração de troncos de VLAN de Configuração de VLANs - Switches Catalyst 3560 Series

• <u>Seção Noções básicas sobre troncos de VLAN de Interfaces Ethernet de Camada 2 — Switches Catalyst 4500 Series que executam o software Cisco IOS</u>

Material de Suporte

O IEEE 802.1Q usa um mecanismo de marcação interno. O dispositivo de entroncamento insere uma marca de 4 bytes para identificar a VLAN

à qual um quadro pertence e recalcula a sequência de verificação de quadro (FCS). Para obter mais informações, consulte estes documentos:

Formato da estrutura do link interSwitch e do IEEE 802.1Q

**Observação:** a seguir, há observações importantes a serem lembradas para esta configuração:

Qualquer interface Ethernet em um switch Catalyst 3560/3750 Series pode aceitar encapsulamento 802.1Q e ISL. A interface Ethernet em um switch Catalyst 3550 é uma porta de Camada 2 (L2), por padrão.

Qualquer porta Ethernet em um switch Catalyst 6500/6000 Series pode aceitar 802.1Q e encapsulamento ISL.

Por padrão, o switch Catalyst 4500 Series que executa o software Cisco IOS é compatível com os modos de entroncamento ISL e 802.1Q. O suporte é em todas as interfaces, exceto no bloqueio de portas Gigabit nos módulos WS-X4418-GB e WS-X4412-2GB-T. Essas portas não suportam ISL, mas apenas entroncamento 802.1q. As portas de 3 a 18 estão bloqueando as portas Gigabit no módulo WS-X4418-GB. As portas de 1 a 12 estão bloqueando as portas Gigabit no módulo WS-X4412-2GB-T.

Observação: uma porta será de bloqueio se a conexão com o backplane estiver com excesso de assinaturas.

A principal diferença entre as plataformas Catalyst 6500 e Catalyst 4500 é a configuração de interface padrão. O switch Catalyst 6500 que executa o Cisco IOS Software tem interfaces no modo de desligamento que são portas roteadas de Camada 3 (L3) por padrão. O switch Catalyst 4500 que executa o Cisco IOS Software tem todas as interfaces ativadas. As interfaces são portas do switch L2 por padrão.

Quando o encapsulamento 802.1Q é usado em uma interface de tronco nos Switches Catalyst 3750, os runts podem ser vistos na show interface saída porque os pacotes encapsulados 802.1Q válidos que têm de 61 a 64 bytes e incluem o q-tag são contados pelo Switch Catalyst 3750 como quadros subdimensionados, mesmo que esses pacotes sejam encaminhados corretamente.

Observação: Observe que os switches Catalyst mais recentes que executam o Cisco IOS XE, como o 3650/3850 e posterior, não suportam mais o protocolo ISL.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

**Observação: a interface Gigabit Ethernet no Catalyst 3560 é uma interface Ethernet negociada de 10/100/1000 Mbps.** Portanto, a porta Gigabit no Catalyst 3560 está conectada a uma porta Fast Ethernet (100 Mbps) no Catalyst 6500 neste diagrama de rede.



Diagrama de Rede

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Catalyst 3560 Switch

Catalyst 3560 Switch <#root> !--- Notice: This example creates VLAN 1 and VLAN 2 !--- and sets the VLAN Trunk Protocol (VTP) mode to transparent. Use your !--- network as a basis and set the VTP mode accordingly. For more details, !--- refer to Configuring VLANs. version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption I hostname 3560 I !--- This is the privileged mode password for the example. enable password mysecret I ip subnet-zero I vtp mode transparent I !--- VLAN 2 is created. This is visible only when you set VTP mode !--- to transparent. vlan 2 ļ !--- The Gigabit Ethernet interface on the Catalyst 3560 is a 10/100/1000 Mbps !--- negotiated Ethernet interface. Therefore, the Gigabit port on the !--- Catalyst 3560 is connected to a Fast Ethernet port on the Catalyst 6500. !--- Configure the trunk on the Gigabit Ethernet 0/1 interface. interface GigabitEthernet0/1 !--- Configure trunk encapsulation as dotlq. !--- For details on trunking, refer to Configuring VLANs. switchport trunk encapsulation dotlq !--- Enable trunking on the interface.

```
switchport mode trunk
  no ip address
  snmp trap link-status
 1
 ļ
!--- Interfaces Gigabit Ethernet 0/2 through 0/5 are placed in VLAN 1.
!--- In order to configure the interface as an L2 port,
!--- refer to the Configuring Ethernet Interfaces section
!--- of <u>Configuring Interface Characteristics</u>. All L2 ports are placed
!--- in VLAN 1, by default.
interface GigabitEthernet0/2
switchport mode access
  no ip address
  snmp trap link-status
interface GigabitEthernet0/3
switchport mode access
  no ip address
  snmp trap link-status
 1
 I
interface GigabitEthernet0/4
switchport mode access
  no ip address
  snmp trap link-status
interface GigabitEthernet0/5
switchport mode access
  no ip address
  snmp trap link-status
 I
 ļ
!--- Interfaces Gigabit Ethernet 0/6 through 0/12 are placed in VLAN 2.
interface GigabitEthernet0/6
switchport access vlan 2
switchport mode access
no ip address
snmp trap link-status
 1
!--- Output suppressed.
```

```
interface GigabitEthernet0/12
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 no ip address
 snmp trap link-status
I
interface Vlan1
!--- This is the IP address for management.
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
I
ip classless
ip http server
I
line con 0
transport input none
line vty 0 4
!--- This is the privileged mode password for the example.
password mysecret
login
line vty 5 15
login
ļ
end
```

#### Catalyst 6500 Switch

```
<#root>
!--- Notice: This example creates VLAN 1 and VLAN 2 and sets
!--- the VTP mode to transparent. Use your network as a basis and set the VTP
!--- mode accordingly. For more details, refer to <u>Configuring VLANs</u>.
Current configuration : 4812 bytes
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
 !
hostname Cat6500
 1
vtp mode transparent
ip subnet-zero
 !
 1
mls flow ip destination
mls flow ipx destination
 1
```

```
!--- This is the privileged mode password for the example.
enable password mysecret
.
redundancy
mode rpr-plus
main-cpu
auto-sync running-config
auto-sync standard
1
1
!--- This enables VLAN 2.
vlan 2
 1
interface GigabitEthernet1/1
 no ip address
 shutdown
interface GigabitEthernet1/2
 no ip address
 shutdown
 1
!--- The Gigabit Ethernet interface on the Catalyst 3560 is a 10/100/1000 Mbps
!--- negotiated Ethernet interface. Therefore, the Gigabit port on the Catalyst 3560
!--- is connected to a Fast Ethernet port on the Catalyst 6500.
interface FastEthernet3/1
 no ip address
!--- You must issue the switchport command once,
!--- without any keywords, in order to configure the interface as an L2 port for the
!--- Catalyst 6500 series switch that runs Cisco IOS Software.
!--- On a Catalyst 4500 series switch that runs Cisco IOS Software, all ports are L2
!--- ports by default. Therefore, if you do not change the default configuration,
!--- you do not need to issue the switchport command.
switchport
!--- Configure trunk encapsulation as dotlq.
!--- For more details on trunking, refer to
!--- Configuring LAN Ports for Layer 2 Switching for the Catalyst 6500 series switch
!--- that runs Cisco IOS Software, or <u>Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces</u>
!--- for the Catalyst 4500/4000 series switch that runs Cisco IOS Software.
switchport trunk encapsulation dot1q
!--- Enable trunking on the interface.
```

```
switchport mode trunk
 !
!--- Configure interfaces Fast Ethernet 3/2 through 3/24 to be in access mode.
!--- By default, all access ports are configured in VLAN 1.
 interface FastEthernet3/2
 no ip address
switchport
  switchport mode access
1
!--- Output suppressed.
 1
 interface FastEthernet3/24
 no ip address
  switchport
 switchport mode access
 1
!--- Fast Ethernet 3/25 through 3/48 are placed in VLAN 2.
 interface FastEthernet3/25
 no ip address
switchport
switchport access vlan 2
  switchport mode access
 !
!--- Output suppressed.
 1
 interface FastEthernet3/48
 no ip address
  switchport
  switchport access vlan 2
  switchport mode access
 l
 1
 interface Vlan1
!--- This is the IP address for management.
  ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 !
 !
 ip classless
```

```
no ip http server
!
!
ip classless
ip http server
!
line con 0
exec-timeout 0 0
transport input none
line vty 0 4
!--- This is the Telnet password for the example.
password mysecret
login
!
end
```

Observação: se você atribuir uma interface a uma VLAN que não existe, a interface será desativada até que você crie a VLAN

no banco de dados de VLAN. Para obter mais detalhes, consulte a seção Criando ou Modificando um VLAN Ethernet de VLANs de Configuração.

Verificar

•

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente. Nos switches Catalyst 3560/3750/6500/4500, use estes comandos:

show interfaces <interface\_type module/port> trunk

show interfaces <interface\_type module/port> switchport

show vlan

show vtp status

#### Catalyst 3560 Switch

•

**show interfaces <interface\_type module/port> trunk** — Esse comando exibe a configuração de tronco da interface juntamente com os números de VLAN para os quais o tráfego pode ser transportado pelo tronco.

#### <#root>

3560#

show interface gigabitethernet 0/1 trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gi0/1	1 4094
Port	Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1	1-2
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/1	1-2

show interfaces <interface\_type module/port> switchport — Este comando exibe a configuração da porta do switch da interface.

Na exibição, verifique os campos Operational Mode e Operational Trunking Encapsulation .

<#root>

3560#

•

Name: Gi0/1 Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: dotlq Operational Trunking Encapsulation: dotlq Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice VLAN: none Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dotlq Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Capture Mode Disabled Capture VLANs Allowed: ALL Protected: false Unknown unicast blocked: disabled Unknown multicast blocked: disabled Appliance trust : none

show vlan — Este comando fornece informações sobre as VLANs e as portas que pertencem a uma VLAN específica.

<#root>

3560#

show vlan

VLAN Name

1 2	default VLAN0002	active active	Gi0/2, Gi0/6,	Gi0/3, G Gi0/7, G Gi0	∃i0/4, ∃i0/8, )/10, 0	Gi0/5 Gi0/9 §i0/11,	Gi0/12
1002	fddi-default	act/unsup					
1003	token-ring-default	act/unsup					
1004	fddinet-default	act/unsup					
1005	trnet-default	act/unsup					
!	Output suppressed.						

•

Observação: as portas exibidas na saída são apenas portas de acesso. Mas as portas configuradas como trunk e que estão no status notconnected também aparecem na saída de show vlan.

show vtp status — Este comando exibe informações gerais sobre o domínio de gerenciamento VTP, status e contadores.

<#root>

3560#

show vtp status

VTP Version : 2 Configuration Revision : 0 Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 6

VTP Operating Mode : Transparent

VTP Domain Name : VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0x4A 0x55 0x17 0x84 0xDB 0x99 0x3F 0xD1 Configuration last modified by 10.1.1.1 at 0-0-00 00:00:00 ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms 3560#

Catalyst 6500 Switch

•

**show interfaces <interface\_type module/port> trunk**— Este comando exibe a configuração de tronco da interface juntamente com os números de VLAN para os quais o tráfego pode ser transportado pelo tronco.

<#root>

Cat6500#

show interfaces fastethernet 3/1 trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa3/1 on 802.1q trunking 1

3560#

Port	Vlans allowed on trunk
Fa3/1	1 4094
Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa3/1	1-2
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa3/1	1-2

**show interfaces <interface\_type module/port> switchport** — Este comando exibe a configuração da porta do switch da interface. Na exibição, verifique os campos Operational Mode e Operational Trunking Encapsulation.

<#root>

٠

cat6500#

show interface fastethernet 3/1 switchport

Name: Fa3/1 Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: dotlq Operational Trunking Encapsulation: dotlq Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice VLAN: none Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dotlq Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Capture Mode Disabled Capture VLANs Allowed: ALL

show vlan — Esse comando fornece informações sobre as VLANs e as portas que pertencem a uma VLAN específica.

<#root>

•

Cat6500#

show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa3/2, Fa3/3, Fa3/4, Fa3/5 Fa3/6, Fa3/7, Fa3/8, Fa3/9 Fa3/10, Fa3/11, Fa3/12, Fa3/13 Fa3/14, Fa3/15, Fa3/16, Fa3/17 Fa3/18, Fa3/19, Fa3/20, Fa3/21
2	VLAN0002	active	Fa3/22, Fa3/23, Fa3/24 Fa3/25, Fa3/26, Fa3/27, Fa3/28 Fa3/29, Fa3/30, Fa3/31, Fa3/32 Fa3/33, Fa3/34, Fa3/35, Fa3/36 Fa3/37, Fa3/38, Fa3/39, Fa3/40 Fa3/41, Fa3/42, Fa3/43, Fa3/44 Fa3/45, Fa3/46, Fa3/47, Fa3/48
1002	fddi-default	act/unsug	>
1003	token-ring-default	act/unsur	<b>b</b>
1004	fddinet-default	act/unsug	$\phi$
1005	trnet-default	act/unsug	$\hat{\boldsymbol{\rho}}$

Observação: as portas exibidas são apenas as portas que você configurou como portas sem tronco (acesso) de Camada 2. As portas configuradas como trunk e que estão no status notconnected também são exibidas na saída show vlan. Para obter detalhes, consulte a seção Configurando Interfaces LAN para Switching de Camada 2 de Configurando Portas LAN para Switching de Camada 2.

show vtp status — Este comando exibe informações gerais sobre o domínio de gerenciamento VTP, status e contadores.

<#root>

Cat6500#

•

show vtp status

VTP Version	:	2
Configuration Revision	:	0
Maximum VLANs supported locally	:	1005
Number of existing VLANs	:	6
VTP Operating Mode	:	Transparent
VTP Domain Name	:	
VTP Pruning Mode	:	Disabled
VTP V2 Mode	:	Disabled
VTP Traps Generation	:	Disabled
MD5 digest	:	0xBF 0x86 0x94 0x45 0xFC 0xDF 0xB5 0x70
Configuration last modified by 1	.0.	1.1.2 at 0-0-00 00:00:00

ping

•

<#root>

Cat6500#

ping 10.1.1.1

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
```

Informações Relacionadas

- Guias de configuração de switches Catalyst 3560 Series
- Guias de instalação de switches Catalyst 4500 Series
- Guias de instalação de Switches Catalyst 6500 Series
- <u>Suporte técnico e downloads da Cisco</u>

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.