Configurando a discagem via Office-Reverse para trabalhar com acesso móvel e remoto

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Configurar Configurar DVO-R Configurar o Cisco Unified Communications Manager para oferecer suporte a DVO-R Configurar um número de acesso a recursos empresariais Configurar DVO-R para cada dispositivo Adicionar identidade de mobilidade Habilitar DVO-R em cada dispositivo Configurar alcance de número único (opcional) Ativar alcance de número único Adicionar destino remoto (opcional) Configurar a prevenção de correio de voz controlada pelo usuário Definir as configurações do cliente Cisco Jabber Verificar Troubleshoot Informações Relacionadas Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

Introduction

Este artigo descreve como configurar o recurso Discar via Escritório Reverso (DVO-R) no Cisco Unified Communications Manager e no Cisco Jabber para Android ou iPhone para funcionar via Cisco Expressway Mobile e Remote Access.

Prerequisites

Requirements

- Cisco Unified Communications Manager 11.0(1a) SU1 (ou posterior)
- Cisco Jabber para Android ou Cisco Jabber para iPhone 11.1 (ou posterior)
- Cisco Expressway X8.7

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Unified Communications Manager 11.0(1a) SU1 (ou posterior)
- Cisco Jabber para Android ou Cisco Jabber para iPhone 11.1 (ou posterior)
- Cisco Expressway X8.7

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Configurar DVO-R

Para configurar o DVO-R, faça o seguinte:

- 1. Configure o Cisco Unified Communications Manager para oferecer suporte a DVO-R.
- 2. Configure o DVO-R para cada dispositivo.
- 3. Configurar a Prevenção de Correio de Voz Controlada pelo Usuário.
- 4. Adicionar destino remoto (opcional).
- 5. Defina as configurações do cliente Jabber.

Note: Antes de configurar e ativar o DVO-R, verifique se o cliente móvel Cisco Jabber pode registrar-se e fazer uma chamada para um ramal corporativo através da conexão MRA do Cisco Expressway.

Configurar o Cisco Unified Communications Manager para oferecer suporte a DVO-R

Para configurar o Cisco Unified Communications Manager para oferecer suporte a DVO-R, faça o seguinte:

- 1. Configurar um Número de Acesso a Recursos Corporativos.
- Verifique se você tem a versão correta do arquivo COP do dispositivo. Consulte as <u>Release</u> <u>Notes</u> do Cisco Jabber para Android ou as <u>Release Notes</u> do Cisco Jabber para iPhone para a versão que você está executando.
- 3. Se necessário, faça as alterações apropriadas no plano de discagem para permitir que o sistema roteie chamadas para o número de telefone da identidade móvel para o gateway de saída. Certifique-se de que o formato do número seja apropriado para o roteamento de chamadas de acordo com o seu plano de discagem.

Configurar um número de acesso a recursos empresariais

Use este procedimento para configurar um EFAN (Enterprise Feature Access Number, número de acesso a recursos empresariais) para chamadas DVO-R do Cisco Jabber.

Note: Quando você liga para alguém usando DVO-R, o identificador de chamada recebido pela pessoa chamada é o número da sua empresa e não o EFAN. A EFAN é usada somente como o ID do chamador para o trecho de retorno para a identidade móvel ou número alternativo.

- 1. Abra a interface do Cisco Unified CM Administration.
- 2. Selecione Call Routing > Mobility > Enterprise Feature Access Number Configuration.
- 3. Selecione Adicionar novo.
- 4. No campo **Número**, insira a EFAN. Insira um número DID exclusivo no sistema. Para suportar discagem internacional, você pode preceder esse número com \+.
- 5. No campo **Descrição**, insira uma descrição do EFAN de mobilidade.
- 6. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Default Enterprise Feature Access Number** se quiser tornar esta EFAN o padrão para este sistema.
- 7. Selecione Salvar.

Note: Também é possível configurar um perfil de mobilidade para dispositivos Cisco Jabber (opcional se você já tiver configurado uma EFAN padrão). Os perfis de mobilidade permitem configurar as configurações de DVO-R para um cliente móvel. Depois de configurar um Perfil de mobilidade, você pode atribuí-lo a um usuário ou a um grupo de usuários, como os usuários em uma região ou local. Para obter mais informações, consulte o <u>Cisco Jabber</u> <u>Deployment and Installation Guide</u> para sua versão.

Configurar DVO-R para cada dispositivo

Use os procedimentos a seguir para configurar o DVO-R para cada dispositivo TCT ou BOT.

- 1. <u>Adicione uma identidade de mobilidade</u> ao dispositivo de modo duplo associado a cada usuário.
- 2. <u>Ative o DVO-R em cada dispositivo</u> no dispositivo de modo duplo associado a cada usuário.
- 3. Se você habilitar o Acesso a número único (opcional), verifique se ele funciona. Disque o ramal do telefone de mesa e verifique se o número de telefone especificado na identidade do celular associado toca.

Adicionar identidade de mobilidade

Note: Use este procedimento para adicionar uma identidade de mobilidade para especificar o número do dispositivo móvel como o número de destino. Você pode especificar apenas um número ao adicionar uma identidade de mobilidade. Se quiser especificar um Número alternativo, como um segundo número de telefone celular, você pode configurar um destino remoto. As características de configuração da Identidade de Mobilidade são idênticas às da configuração de Destino Remoto.

- 1. Abra a interface do Cisco Unified CM Administration.
- Navegue até o dispositivo que deseja configurar da seguinte maneira: Selecione Dispositivo > Telefone.Procure o dispositivo BOT ou TCT que você deseja configurar.Selecione o nome do dispositivo para abrir a janela Phone Configuration.
- 3. Na seção **Identidade de mobilidade associada**, selecione **Adicionar uma nova identidade de mobilidade**.
- 4. Digite o número do telefone celular como o número de destino. Você deve ser capaz de rotear esse número para um gateway de saída. Geralmente, o número é o número E.164 completo. Note: Se você habilitar o DVO-R para um usuário, deverá inserir um número de destino para a identidade de mobilidade do usuário.
- 5. Defina Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy para User Control.

- 6. Marque a caixa de seleção Habilitar Acesso a Número Único.
- 7. Deixe o Ring Schedule em **All the time** ou configure o cronograma para rotear chamadas para o número de celular em horários específicos e/ou em dias específicos.
- 8. Selecione Salvar.

O diagrama abaixo descreve a configuração necessária da identidade de mobilidade para um dispositivo Android.

Mobility Identity Configuration	
🔚 Save 🗶 Delete	
Status Status: Ready Mobility Identity Information Mobile (cellular) number corresponding to Jabber dual-mode device [dial plan dependent numbering format] Destination Number* +19876543210 Dual Mode Phone BOTJSMITH Mobility Profile < None > Single Number Reach Voicemail Policy* Use System Default Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy* User Control (recommended) [deployment dependent]] Imable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at the same time when my business line(s) is dialed. Enable SNR for Jabber dual-mode device	
Timer Information Wait* 4.0 seconds before ringing this phone when my business line is dialed.* Prevent this call from going straight to this phone's voicemail by using a time delay of* 1.5 seconds to detect when calls go straight to voicemail.* Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to avoid connecting to this phone's voicemail.* When Single Number Reach is Enabled	Unified Mobility timers (default shown) [only applicable if Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy is set to Timer Controlled]
As specified below	

O diagrama abaixo descreve a configuração necessária da identidade de mobilidade para um dispositivo iPhone.

Mobility Identity Configuration	
Save	
_ Status	
i Status: Ready	
Mobility Identity Information Mobile (cellular) number corresponding Name to Jabber dual-mode device (dial plan dependent numbering formation	
Destination Number* +19876543210	
Dual Mode Phone TCTJSMITH Mobile Voicemail Avoidance: Dial-via-Office Mobility Profile < None > Reverse Voicemail Policy set to "User Single Number Reach Voicemail Policy* Use System Default Control" (recommended)	
Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy* User Control Image:	
Timer Information Wait* 4.0 seconds before ringing this phone when my business line is dialed.* Prevent this call from going straight to this phone's voicemail by using a time delay of* 1.5 seconds to detect when calls go straight to voicemail.* Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to avoid connecting to this phone's voicemail.*	Unified Mobility timers (default shown) [only applicable if Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy is set to Timer Controlled]
When Single Number Reach is Enabled	
Ring Schedule	
All the time	
C As specified below	

Habilitar DVO-R em cada dispositivo

1. Abra a interface do Cisco Unified CM Administration.

- Navegue até o dispositivo que deseja configurar da seguinte maneira: Selecione Dispositivo > Telefone.Procure o dispositivo BOT ou TCT que você deseja configurar.Selecione o nome do dispositivo para abrir a janela Phone Configuration.
- 3. Na seção **Protocol Specific Information**, na lista suspensa **Rreroting Calling Search Space**, selecione um CSS (Calling Search Space) que pode rotear a chamada para o número de retorno de chamada DVO-R.
- 4. Na seção **Product Specific Configuration Layout**, defina a lista suspensa **Discar via escritório** como **Habilitado**.
- 5. Selecione Salvar.
- 6. Selecione Aplicar configuração.
- 7. Instrua o usuário a sair do cliente e, em seguida, a entrar novamente para acessar o recurso.

Os dois diagramas abaixo descrevem como configurar o modo duplo para um dispositivo Android e ativar o DVO-R.

		-				
Phone Type		Add Dual Mode for	Mobility User ID jsmith			
Product Type: Cisco Dual Mode for	Android	Android dovico	Primary Phone < None >			
Device Protocol: SIP			Use Trusted Relay Point* Default -			
Real-time Device Status		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Always Use Prime Line* Default -			
Registration: Registered with Cisco	Unified Communications Manager	gmt-dvor-cucm1.cisco.com	Always Use Prime Line for Voice Message* Default			
IPv4 Address: 10.50.172.83			Geolocation < None >			
Active Load ID: Jabber_for_Android-1 Download Status: None	1.5		Retry Video Call as Audio			
Download Status. None			I Innore Presentation Indicators (internal calls only)			
Device Information		Device name must begin	V Longed Tota Hunt Group			
Device is Active		with BOT, all caps	Benete Device			
Device is trusted						
Device Name*	BOTJSMITH		Number Presentation Transformation			
Description	jsmith - Jabber for Android	Specify custom Softkey	Caller ID For Calls From This Phone			
Device Pool*	Default	template with Mobility	Colling Barty Transformation CSS			
Common Device Configuration	< None >	softkey (needed for SNE	Caming Parcy transformation Cos			
Phone Button Template*	Standard Dual Mode for Android	configuration)	Vuse Device Pool Calling Party Transformation CSS (Caller ID For Calls From This Phone)			
Softkey Template	Mobility	configuration)	- Remote Number			
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	lsee wobility Softkey Template				
Calling Search Space	PSTN	0.0	Specity secure or non-			
AAR Calling Search Space	< None >	Calling Search Space (CSS)	Secure SIP profile (Device Mobility Related Information)			
Media Resource Group List	< None >	in concatenation with line				
User Hold MOH Audio Source	< None >	CSS determines how dialed	Protocol Specific Information Rerouting CSS determines how calls to mobi			
Network Hold MOH Audio Source	< None >	calls are routed	Packet Capture Mode* None (or alternate number) are routed			
Location *	Hub_None	[dial plan dependent]	Packet Capture Duration 0 (D) Alco Real Packet Capture Duration (D)			
AAR Group	< None >	[ular plan dependent]	BLF Presence Group* (DVO-R Caliback leg and SINR)			
User Locale	< None >	•	MTP Preferred Originating Coded* 711ulaw [dial plan dependent]			
Network Locale	< None >	•	Device Security Profile* Cisco Dual Mode for Android - Standard SIP Non-Si			
Built In Bridge*	Default	Select User and assign device	Rerouting Calling Search Space PSTN			
Privacy*	Default	ownership by selecting User ID	SUBSCRIBE Calling Search Space < None >			
Device Mobility Mode*	Default	for both Owner and Mobility field	SIP Profile* Standard SIP Profile for Mobile Device			
Owner	User Aponymous (Public	feee End Heart	Digest User < None >			
When user to	jsmith	[300 2.10 (389)	Media Termination Point Consults als fault CID Dars file fault Male 11 D 1 1			
Primary Deepe	Ismith	•	Specify default SIP Profile for Mobile Device to ensure			
Frinary Phone	< None >		Jabber stays registered when running in the background			
Always Use Prime Line*	Default	•	Redoile D.M. Kerebaou			
Always Use Prime Line for Voice Macrane	* Default	•				
Geologation	L'eraux	-				
	< Note >	·				
Ketry Video Call as Audio	1					
Ignore Presentation Indicators (interna	ai calls only)					

Require DTMF Reception			1	Product Specific Configuration Layout		
Associated Mobility Identity				2		
Name ismith-MI	+19876543210	Destination Number	Π	Cisco Usage and Error Tracking	Enabled	•
Isundalant	+15070343210		Ш	Enable SIP Digest Authentication	Disabled	-
Associated Remote Destin	nations		Ш	SIP Digest Username		
Add a New Remote Destinat	tion	Associated Mobility Identity	Ш	Application Dial Rules URL		
Certification Authority Pro	oxy Function (CAPF) Information	[see Mobility Identity Configuration]		Transfer to Mobile Network	Use Mobility Softkey (user receives	call) 👻
Certificate Operation*	No Pending Operation	•	Ш	Voicemail Username		
Authentication Mode*	By Null String	Ψ	Ш	Voicemail Server		
Authentication String				Voicemail Message Store Username		
Generate String			Ш	voicemain hessage store osemaine		
Key Order*	RSA Only	w.	Ш	Voicemail Message Store		
RSA Key Size (Bits)*	2048	Ŧ	Ш	Enable LDAP User Authentication	Disabled	•
EC Key Size (Bits)	< None >	Ŧ	Ш	LDAP Username		
Operation Completes By	2015 9 18 12 (YYYY:MM:DD:HH)		Ш	LDAP Password		
Certificate Operation Status: Note: Security Profile Contain	None ns Addition CAPE Settings.		Ш	LDAP Server		
			Ш	Enable LDAP SSL	Disabled	
MLPP and Confidential Acc	cess Level Information	_	Ш	LDAP Search Base		
MLPP Domain <	None >	•	Ш	LDAD Sield Magnings		
Confidential Access Mode <	None >	•	Ш	LOAP Field Mappings		
Confidential Access Level 2	None >	÷	Ш	LDAP Photo Location	r	
Do Not Disturb			Ш	Emergency Numbers	999,911,112	Enable Dial ∨ia Office
Do Not Disturb				Domain Name		Reverse for the device
DND Option* Call Reject	•			Preset Wi-fi Networks		(dual-mode only)
Product Specific Configura	ation Layout		Ш	Device Ringtone	Native Ringtone	•
	2			Device Ringtone Volume	Use Native hone Setting	•
Cisco Usage and Error Tracki	ing Enabled	¥		Dial via Office	Disabled	-
Enable SIP Digest Authentica	tion Disabled	•		Video Capabilities	Disabled	
SID Direct Ucername			1	Reserved	Enabled	

Os dois diagramas a seguir descrevem como configurar o modo dual para um dispositivo iPhone e ativar o DVO-R.

Phone Type Product Type: Cisco Dual Mode for iPhone DEVICE Protocol: SIP	Add Dual Mode for iPhone device	Mobility User ID jsmith • Primary Phone < None > • Use Trusted Relay Point* Default •
Real-time Device Status Registration: Registration: IPv4 Address: 10.117.135.28 Active Load ID: Jabber_for_iOS-11.5 Download Status: Unknown	ations Manager gmt-dvor-cucm1.cisco.com	Always Use Prime Line * Default • Always Use Prime Line for Voice Message * Default • Geolocation < None > • @ Retry Video Call as Audio I gnore Presentation Indicators (internal calls only) @ Lineard Inter Mut Group
Device is Active Device is trusted	with TCT, all caps	Remote Device
Device Notifie ICLISH IF Description jsmith - Jabbe ff Device Pool* Default Common Device Configuration < None > Phone Button Template* Standard Dual Softkey Template Mobility Common Phone Profile* Standard Dual Common Phone Profile* Standard Dual Calling Search Space < None > Media Resource Group List < None > User Hold MOH Audio Source < None > Network Held MOH Audio Source < None > User Locale < None > User Locale < None > Built to Pridge* Default Privacy* Default Default Default Default Default	sr iPhone Specify custom Soft template with Mobil softkey (needed for S configuration) [see Mobility Softkey Tem] Calling Search Space (CSS) in concatenation with line CSS determines how dialed calls are routed [dial plan dependent] Select User and assign devi ownership by selecting User for both Owner and Mobility for	Number Presentation I reastormation Caller ID For Calls From This Phone Calling Party Transformation CSS <a>None > I Use Device Pool Calling Party Transformation CSS (Caller ID For Calls From This Phone) Presence For Calling Party Transformation CSS (Caller ID For Calls From This Phone) Protocol Specific Information Packet Capture Mode* Protocol Security Profile* Cisco Dual Mode for iPhone - Standard SIP Non-Se BUBSCRIBE Calling Search Space SUBSCRIBE Calling Search Space SIP Profile* Standard SIP Profile for Mobile Device Viewer Details
Owner User ID* jsmith Mobility User ID jsmith Primary Phone < None > Use Trusted Relay Point* Default	[see End User]	Media Termination Point Specify default SIP Profile for Mobile Device to ensure Unattended Port Jabber stays registered when running in the background
Always Use Prime Line * Default Always Use Prime Line for Voice Message * Default Geolocation < None >	•	

Require DTMF Reception	Product Specific Configuration Layout
Associated Mobility Identity	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Name Destination Number ismith-MI ±19875543210	Allow End User Configuration Editing Disabled Enable Dial via Office
Associated Remote Destinations Add a New Remote Destination Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information Certificate Operation* No Pending Operation	Cisco Usage and Error Tracking Enabled (dual-mode only) Enable Sip Digest Username Cit Control Username Dial vis office Disabled
Authentication Mode* By Null String - Authentication String	Enable Voice Dialing Motion Disabled Enabled Advice Dialing Phone Number Enabled Sign In Feature Disabled Sign In Feature Disabled Sign In Feature Sign In Fea
EC Key Size (BHs) < None > - Operation Completes By 2015 9 10 12 Certificate Operation Status: None Note: Security Profile Contains Addition CAPF Settings.	Directory Lookup Rules URL Application Dial Rules URL Transfer to Mobile Network Voicemail Sername
HLPP and Confidential Access Level Information MLPP Domain < None > Confidential Access Mode < None > Confidential Access Level < None >	Voicemail Server Voicemail Message Store Username Voicemail Message Store Enable LDAP User Authentication Disabled
Do Nat Disturb Do Nat Disturb Do Doption* Call Reject Product Sectific Configuration Layout	LDAP Username LDAP Password LDAP Structure Explore LDAP Structure Ex
Cisco Usage and Error Tracking Enabled Enable SIP Digest Authentication Disabled SIP Digest Username	LDAP Search Base LDAP Field Mappings LDAP Photo Location Emergency Numbers 999,911,112 On-Demend VPN URL

Configurar alcance de número único (opcional)

O SNR (Single Number Reach, Alcance de número único) permite que o número de telefone celular nativo toque quando alguém liga para o número de trabalho se:

- O Cisco Jabber não está disponível. Depois que o Jabber se torna disponível novamente e se conecta à rede corporativa, o Cisco Unified Communications Manager volta a fazer chamadas VoIP em vez de usar o SNR.
- O usuário seleciona a opção de chamada da rede de voz móvel.
- O usuário seleciona a opção Seleção automática de chamada e o usuário está fora da rede Wi-Fi.

Note: Embora o SNR possa aprimorar a experiência do usuário, não é necessário que o DVO-R funcione.

Para configurar o SNR, você deve fazer o seguinte:

- 1. Habilitar Alcance de Número Único.
- 2. Adicione a identidade de mobilidade.
- 3. Adicionar destino remoto (opcional).
- 4. Teste sua conexão.

Ativar alcance de número único

Use o procedimento a seguir para ativar o SNR para um usuário final.

- 1. Abra a interface do Cisco Unified CM Administration.
- 2. Procure e exclua qualquer destino remoto ou identidade de mobilidade existente já configurada com o dispositivo móvel

número de telefone da seguinte forma:

Selecione **Dispositivo > Destino remoto**.Procure o número de destino.Exclua o número de destino.

- 3. Configure o usuário final para SNR da seguinte maneira: Selecione Gerenciamento de usuário > Usuário final.Procure o usuário final.Selecione a ID do usuário para abrir a janela Configuração do usuário final.Na seção Informações de mobilidade, marque a caixa de seleção Habilitar mobilidade.Selecione Salvar.
- 4. Defina as configurações do dispositivo para SNR da seguinte maneira: Navegue até **Dispositivo > Telefone**.Procure o dispositivo BOT ou TCT que você deseja configurar.Selecione o nome do dispositivo para abrir a janela **Phone Configuration**.Insira as seguintes informações:

Modelo de tecla de função: Escolha um modelo de tecla de função que inclua o botão **Mobilidade**. Para obter informações sobre como configurar modelos de teclas de função, consulte o Guia de Administração do Cisco Unified Communications Manager para sua versão (consulte a seção Informações Relacionadas ou o diagrama abaixo para obter mais informações).ID de usuário de mobilidade: Selecione o usuário.ID de usuário proprietário: Selecione o usuário. O valor deve corresponder à ID de usuário de mobilidade.Novo Roteamento do Espaço de Pesquisa de Chamada: Escolha um Espaço de pesquisa de chamada de novo roteamento que encaminhe para o número do telefone celular.Selecione **Salvar**.

Note: O Cisco Jabber permite que os usuários especifiquem um número de chamada de retorno para chamadas DVO-R que seja diferente do número do telefone celular do dispositivo, e os controles do Espaço de pesquisa de chamada de novo roteamento controlam quais números de chamada de retorno podem ser acessados. Se o usuário configurar o Número de chamada de retorno DVO-R com um Número alternativo, certifique-se de configurar o plano de discagem para rotear chamadas para o Número alternativo.

Os dois diagramas abaixo descrevem como concluir a configuração para um usuário final.

End User Configuration					
🔚 Save 🗶 Delete 🗧	Add New				
Status Status: Ready User Information User Status User ID*	Enabled Local Use	User ID for Jabber du mode user [local user shown, can be LDAP –based use	al- also ər]	Jabber home cluster and service discovery configuration [service discovery and service profile deployment dependent]	
Password Confirm Password Self-Service User ID PIN		Service Settings Home Cluster Enable User for Unified CM IM an Include meeting information UC Service Profile Use Syste	d Presence (Configure IM and Pre in presence(Requires Exchange F sm Default	isence in the associated UC Service Profile) Presence Gateway to be configured on CUCM View Details	III and Presence server)
Confirm PIN Last name* Middle name	Smith	Device Information Controlled Devices BOTJSMIT TCTJSMIT	H H	Device Association	on Association for Presence
First name	Jane p	Available Profiles			

Directory Number Associations Primary Extension 12010001 in Enterprise_DNs Mobility Information	mary extension configuration
Enable Mobility Enable Mobile Voice Access Maximum Wait Time for Desk Pickup* 10000 Remote Destination Limit* 4 Remote Destination Profiles	Enable user for Unified Mobility (SNR, etc.) and DVO-R
Mutilevel Precedence and Preemption Authorization MLPP User Identification Number MLPP Password Confirm MLPP Password MLPP Precedence Authorization Level Default	
Permissions Information	Add user to "Standard CCM End User" access control group
Groups Standard CCM End Users Roles Standard CCM End Users Standard CCM End Users Image: Standard CCMUSER Administration View Details View Details	Access Control Group re from Access Control Group

Adicionar destino remoto (opcional)

Use este procedimento para adicionar um Destino Remoto e especificar um número adicional como o número de destino. As características de configuração da Identidade de Mobilidade são idênticas às da configuração de Destino Remoto. Destinos remotos adicionais podem ser qualquer tipo de número de telefone, como números de telefone residencial, números de sala de conferência ou vários números de telefone celular para dispositivos móveis adicionais. Você pode adicionar mais de um destino remoto.

- 1. Abra a interface do Cisco Unified CM Administration.
- Navegue até o dispositivo que deseja configurar da seguinte maneira: Selecione Dispositivo > Telefone.Procure o dispositivo BOT ou TCT que você deseja configurar.Selecione o nome do dispositivo para abrir a janela Phone Configuration.
- 3. Na seção Destinos remotos associados, selecione Adicionar um novo destino remoto.
- 4. Digite o número de telefone desejado como **Número de destino**. Você deve ser capaz de rotear o número para um gateway de saída. Geralmente, o número é o número E.164 completo.
- 5. Insira os valores iniciais para os seguintes temporizadores de chamada. Para obter mais

informações, consulte a ajuda on-line no Cisco Unified Communications Manager.

- 6. Marque a caixa de seleção Habilitar Acesso a Número Único.
- 7. Configure a programação para rotear chamadas para o número do celular em horários específicos e/ou dias específicos.
- 8. Selecione Salvar.

Configurar a prevenção de correio de voz controlada pelo usuário

Note: Para evitar o trecho de retorno do roteamento do Cisco Unified Communications Manager para o correio de voz — parando assim a chamada de correio de voz para a pessoa que você está discando — a Cisco recomenda que você defina sua política de correio de voz DVO-R como "controlada pelo usuário". Isso garante que você deve gerar um tom de DTMF pressionando qualquer tecla no teclado antes de continuar a chamada.

Caution: Ao habilitar a prevenção de correio de voz controlada pelo usuário, o DTMF deve ser propagado com êxito da operadora para o Cisco Unified Communications Manager para que os usuários façam chamadas DVO-R.

Use este procedimento para configurar o Cisco Unified Communications Manager para oferecer suporte à prevenção de correio de voz controlada pelo usuário.

- 1. Navegue até a página de configuração da identidade de mobilidade (consulte <u>Adicionar uma</u> <u>identidade de mobilidade</u>).
- 2. Verifique se Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy está definido como User Control.

O diagrama abaixo mostra como ativar os recursos baseados em DTMF.

Service Parameter Configuration			Default enterp	rise feature access			
🔜 Save 🤣 Set to Default 🍳 Advanced				codes for mid-call features			
Clusterwide Parameters (System - Mobility)	(DTN	1F-based)					
Enterprise Feature Access Code for Hold.*	*81			*81			
Enterprise Feature Access Code for Exclusive Hold.*	*82			*82			
Enterprise Feature Access Code for Resume	*83			*83			
Enterprise Feature Access Code for Transfer.*	*84			*84			
Enterprise Feature Access Code for Conference *	*85			*85			
Enterprise Feature Access Code for Session Handoff	*74			*74			
Enterprise Feature Access Code for Starting Selective Recording *	*86			*86			
Enterprise Feature Access Code for Stopping Selective Recording	*87			*87			
Smart Mobile Phone Interdigit Timer.*	500			500			
Non-Smart Mobile Phone Interdigit Timer.*	2000			2000			
Send Call to Mobile Menu Timer.*	60			60			
SIP Dual Mode Alert Timer.*	1500			00			
Call Screening Timer.*	4000	Enable DTM	F-based feature	S 100			
Session Resumption Await Timer *	180	(mid-call and	d 2-stage dialing	1) ₁₀			
Inbound Calling Search Space for Remote Destination.*	Trunk or Gateway Inbound Calling Search Sp	ace 👻		Trunk or Gateway Inbound Calling Search Space			
Enable Enterprise Feature Access *	True	-		False			
Dial-via-Office Forward Service Access Number							
Enable Mobile Voice Access *	False	•		False			
Mobile Voice Access Number							
Matching Caller ID with Remote Destination	Complete Match	-		Complete Match			
Number of Digits for Caller ID Partial Match *	10			10			
System Remote Access Blocked Numbers							
Enable Use of Called Party Transformed Number for Mobile-terminated Calls *	False	Dial plan de	pendent	False			
Honor Gateway or Trunk Outbound Calling Party Selection for Mobile Connect Calls *	False	(configures auto	omatic caller	False			
Clusterwide Parameters (System - Mobility Single Number Reach Voicemail)		ID matcl	hing)				
Single Number Reach Voicemail Policy	Timer Control	•		Timer Control			
Dial-via-Office Reverse Voicemail Policy.*	Timer Control	•		Timer Control			
User Control Delayed Announcement Timer.*	1000			1000			
User Control Confirmed Answer Indication Timer *	10000			10000			

Definir as configurações do cliente Cisco Jabber

Em configurações no cliente Cisco Jabber, defina as opções de chamada como Rede de voz móvel (ou Seleção automática) e defina um número de chamada de retorno DVO-R.

O número de chamada de retorno será preenchido automaticamente com o número configurado como Mobility Identity no Cisco Unified Communications Manager. Para DVO-R com retorno de chamada para um número alternativo, o número alternativo configurado pelo usuário é usado. O número selecionado será o número chamado ao fazer chamadas DVO-R.

O diagrama abaixo descreve como configurar o Cisco Jabber para Android para DVO-R.



O diagrama abaixo descreve como configurar o Cisco Jabber para iPhone para DVO-R.



Verificar

O diagrama abaixo mostra o fluxo de chamada do cliente para DVO-R - usando a identidade de mobilidade - depois que ela tiver sido configurada corretamente no Cisco Jabber para Android.



O diagrama abaixo mostra o fluxo de chamada do cliente para DVO-R - usando o número alternativo - depois que ele tiver sido configurado corretamente.



O diagrama abaixo mostra o fluxo de chamada do cliente para DVO-R - usando a identidade de mobilidade - depois que ela tiver sido configurada corretamente no Cisco Jabber para iPhone.



Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Guia de implantação do Cisco Expressway Mobile e Remote Access
- <u>Cisco Expressway SIP Trunk to Unified CM Deployment Guide</u>
- Guia de implantação de configuração básica do Cisco Expressway
- Guia de instalação e implantação do Cisco Jabber
- Guia de recursos e serviços do Cisco Unified Communications Manager
- <u>Cisco Collaboration System Solution Reference Network Designs (SRND) Colaboração</u> <u>móvel</u>