# Coletar log de diagnóstico do Expressway/VCS para MRA do Expressway

## Contents

Introdução Pré-requisitos Requisitos Componentes Utilizados Informações de Apoio MRA Jabber via Expressway não SSO Expressway-Core Expressway-Edge MRA Jabber via Expressway habilitado para SSO Expressway-Core Expressway-Core Expressway-Edge Telefones IP78XX/88XXe pontos de extremidade DX Series MRA via Expressway Expressway-Core Expressway-Core Expressway-Core Expressway-Core Expressway-Edge Informações Relacionadas

# Introdução

Este documento descreve como habilitar logs de depuração específicos quando você soluciona problemas de SSO e SSO-enabled Jabber e non-Jabber Mobile e MRA via Expressway/VCS.

# **Pré-requisitos**

#### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Instalaram o Expressway-Core/Video Control Server (VCS)-Control e o Expressway-Edge/VCS-Edge
- Aplicaram as chaves de versão e de opção apropriadas no núcleo do Expressway/VCS e na borda do Expressway/VCS
- Ter configurado o Expressway Mobile e o Acesso Remoto (MRA)
- Ter acesso ao Expressway/VCS Core e ao Expressway/VCS Edge com uma conta de administrador pela interface da Web

**Observação**: navegue até os <u>guias de implantação de MRA do Expressway</u> para obter mais informações.

#### **Componentes Utilizados**

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Expressway/VCS versão X8.10.X, X8.11.X, X12.5.X, X12.6.X, X12.7.X e X14.X.X
- Expressway/VCS versão X8.X.X e X14.X.X

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

**Observação**: as palavras Expressway e VCS são intercambiáveis. A partir desse ponto, o Expressway é usado.

## Informações de Apoio

Os dispositivos não Jabber são os telefones IP 78XX/88XX e endpoints DX Series. Com relação aos problemas com Jabber e MRA não Jabber via Expressway/VCS, você pode habilitar logs de depuração nos servidores Expressway/VCS, reproduzir o problema e carregar os logs no caso que acelera o processo de solução de problemas e, por fim, a resolução do caso. Esses problemas incluem, mas não se limitam a, falha de login de MRA do Jabber, serviços Jabber específicos que falham ao registrar, áudio unidirecional ou não-direcional e assim por diante.

Para Logon Não Único (SSO) e MRA habilitado para SSO via Expressway, forneça estes detalhes para os usuários afetados:

- Nome de usuário
- Nome de dispositivo
- O carimbo de data/hora do logon
- O carimbo de data/hora do erro recebido
- A mensagem de erro recebida

Para chamadas de áudio não direcionais ou de áudio unidirecional MRA via Expressway, forneça estas informações:

- Nome e ramal do dispositivo do autor da chamada.
- Nome e ramal do dispositivo da parte chamada.
- Fluxo de chamada.
- A direção da falha de áudio, por exemplo, unidirecional ou não.
- O carimbo de data/hora da chamada feita.

**Observação**: se os servidores Expressway-Core e Expressway-Edge estiverem em cluster, por exemplo, mais de um servidor Expressway-Core e Expressway-Edge, execute a captura de log apenas nos servidores Expressway-Core e Expressway-Edge principais. Depois que o problema for reproduzido, você poderá baixar os logs dos servidores Expressway-Core e Expressway-Edge principais. Em seguida, faça login nos servidores secundários Expressway-Core e Expressway-Edge e baixe os logs. Se você tiver vários servidores Expressway-Core e Expressway-Edge, repita esta etapa para o restante dos servidores Expressway-Core e Expressway-Edge secundários.

# MRA Jabber via Expressway não SSO

#### **Expressway-Core**

Etapa 1. Navegue para **Manutenção > Diagnóstico > Log de diagnóstico** como mostrado na imagem.

սիսիս	
CISCO	Cisco Expressway-C

Status System Configura	ation Users	Maintenance		
Overview		Upgrade		
System mode		Logging		
Jabber Guest services	Selec	Ontion keys		
Selected modes	Retur	Tele State		
System information		Tools		
System name	rchex	Security >		
Up time	6 min	Backup and restore		
Software version	X8.10	Diagnostics >	Diagnostic logging	
IPv4 address	10.20	Maintenance mode	System snapshot	
Options	100 R		Insident manufing	orking, FindMe, Device Provisioning, Expressway Series.
Resource usage (last updated: 14:00	:07 CDT)	Language	Incident reporting /	
		Serviceability >	Advanced >	hexpc02.corp.vtn.com
Registered calls	Current video	Restart options	0 0	
	Current audio (SIP)	0	0 0	
	Peak video	0	0 0	
	Peak audio (SIP)	0	0 0	
Rich media session calls	Current video	0	0 0	
	Current audio (SIP)	0	0 0	
	Peak video	0	0 0	
	Peak audio (SIP)	0	0 0	
Monitored resource usage	Current		0% 0	%
Rich media sessions	License usage curre	nt 0%		
	License usage peak	0%		
F				
User: admin Access: Read-write System	host name: rchexpc01 S	System time: 14:00 CDT		

Etapa 2. Escolha **Advanced Support Log configuration** na parte inferior da página como mostrado na imagem.

Related tasks	-	
Advanced Network Log configuration		
Advanced Support Log configuration		

Etapa 3. Marque as caixas de seleção conforme mostrado na imagem.

- developer.edgeconfigprovisioning
- desenvolvedor.edgeconfigprovisioning.uds
- desenvolvedor.xcp
- desenvolvedor.xcp.cm
- desenvolvedor.xcp.jabber

Etapa 4. Escolha Set to debug na parte inferior da página, conforme mostrado na imagem.

Supp	upport Log configuration						
	Name *	Level	Actions				
	developer.websery	INFO	VewEdit				
	developer winbindservice fam impl	INFO	<u>View/Edit</u>				
	developer.xcp	DEBUG	View/Edit				
	developer.xpp.cm	INFO	View/Edit				
	developer.xcp.federation	INFO	ViewEdit				
	developer.xcp.iabber	DEBUG	VewEdit				
	developer.xmlapi	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.administration	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.alternates	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.apache	INFO	VewEdit				
	developer.umlapi.b2buacalla	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.cafestatus	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.cdr	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.ciphers	INFO	ViewEdit				
	developer.xmlapi.cms	INFO	ViewEdit				
	developer.xmlapi.collectdstatus	INFO	<u>View/Edit</u>				
	developer.umlapi.commandadapter	INFO	<u>View/Edit</u>				
	developer.xmlapi.credenfial	INFO	View/Edit				
	developer.xmlapi.cucm	INFO	<u>ViewEdit</u>				
	developer xmlapi cucmconfig	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.edopauth	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.edgeconfigorovisioning	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.edoemanapement	INFO	VewEdit				
	developer.umlapi.frewall	INFO	VewEdit				
	developer.umlapi.petuml	INFO	VewEdit				
	developer.umlapi.httpallowist	INFO	VewEdit				
	developer.umiapi.httpp://www.stata	INFO	VewEdit				
	developer.umlapi.httpserver	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.ison2xml	R/FO	VewEdit				
Reset	to info Set to debug Select all Unselect all						

**Observação**: os servidores Expressway-Core e Expressway-Edge disparam um alarme quando um ou mais logs são definidos para depuração. Esse alarme persiste até que o registro seja redefinido para info. Você vê o alarme como mostrado na imagem.

	Verbose log levels configured	One or more modules of the Network Log or Support Log are set to a level of Debug or Trace	Raised	Warning	This system	Network Log and Support Log modules should be set to a level of Info, unless advised otherwise by your Cisco support representative. If diagnostic logging is in progress they will be reset automatically when diagnostic logging is stopped	2018-05-06 13:53:31
--	----------------------------------	---	--------	---------	-------------	--	---------------------

Etapa 5. Escolha Diagnostics na parte superior direita da página, conforme mostrado na imagem.

You are here: Maintenance Diagnostics Advanced Support Log configuration

Etapa 6. Marque a caixa de seleção Take tcpdump while logging como mostrado na imagem.

Logging status	
Started logging at	Montay 23et of April 2010 82 00 31 PM (USICentral) logging started by admini@64.101.147.132
Shapped logging at	Montally 20x4 of April 2016 82 01 38 PM (25/Central)
Matter	
	Add marker
Take topolump while logging	8.0

Passo 7. Escolha Start new log como mostrado na imagem.



#### Expressway-Edge

Etapa 8. Navegue para **Manutenção > Diagnóstico > Log de diagnóstico** como mostrado na imagem.

# CISCO Cisco Expressway-E

-	Status	System	Configuration	Applications	Users	Maintenance			
	Overviev	v				Upgrade			
	System mo	de				Logging		_	
	Selected mo	des		Generic - D	o you want to <u>r</u>	Option keys			
	System info	rmation			_	Tools	>		ļ
	System nam	e		rchexpe01		10015			
	Up time			20 hours 43	3 minutes 57 se	Security	>		
	Software ver	rsion		X8.10.4		Backup and restore			
	IPv4 address	<u>s</u>		10.201.203	.76	Diagnostics	>	Diagnostic loggir	h
	Options			100 Rich M	edia Sessions,	Maintenance mode		System snapsho	t
	Resource u	sage (last upd	lated: 12:29:12 CDT)			Language		Incident reportin	10
	Registered of	alls	Curre	nt video		Serviceability	>	Advanced	
			Curre	nt audio (SIP)		Restart options		Hybrid Services	L
			Peak	video		0	0	0	
			Peak	audio (SIP)		0	0	0	
	Rich media s	session calls	Curre	nt video		0	0	0	
			Curre	nt audio (SIP)		0	0	0	
			Peak	video		0	0	0	
			Peak	audio (SIP)		0	0	0	
	Monitored re	source usage	Curre	nt			0%	0%	b

Etapa 9. Escolha **Advanced Support Log configuration** na parte inferior da página como mostrado na imagem.



Etapa 10. Marque as caixas de seleção conforme mostrado na imagem.

- developer.edgeconfigprovisioning
- desenvolvedor.xcp
- desenvolvedor.xcp.cm
- desenvolvedor.xcp.jabber

Etapa 11. Escolha Set to debug na parte inferior da página, conforme mostrado na imagem.

Supp	Support Log configuration						
	Name +	Level	Actions				
	developer.websery	INFO	VewEdit				
	developer winbindservice fism impl	INFO	VewEdit				
	developer.xce	DEBUG	VewEdit				
	developer.xpp.cm	INFO	VewEdit				
	developer.xcp.federation	INFO	VewEdit				
	developer.xxx labber	DEBUG	VewEdit				
	developer.xmlapi	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.administration	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.alternates	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.apache	INFO	VewEdit				
	developer.smlapi.b2bsacalla	INFO	VewEdit				
	developer.smlapi.cafestatus	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.cdr	INFO	VewEdit				
	developer.umlapi.ciphers	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.cms	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.collectdstatus	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.commandadapter	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.credenflal	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.cucm	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.cucmconfig	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.edopas/b	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.edgeconfigorovisioning	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.edoemanapement	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.frewall	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.petxml	INFO	VewEdit				
	developer.xmlaoi.httpallowlist	INFO	VewEdit				
	developer.xmlapi.httpprprvptata	INFO	VewEdit				
	developer.xmiaoi.httpserver	INFO	VewEdit				
	developer.umlapi.ison2uml	INFO	VewEdit				
Reset	to info Set to debug Select all Unselect all						

Etapa 12. Escolha Diagnostics na parte superior direita da página, conforme mostrado na imagem.

You are here: <u>Maintenance</u> <u>Diagnostics</u> <u>Advanced</u> Support Log configuration

Etapa 13. Marque a caixa de seleção Take tcpdump while logging como mostrado na imagem.



Etapa 14. Escolha Start new log como mostrado na imagem.



Etapa 15. Reproduza o problema.

Etapa 16. Escolha Stop logging depois que o problema for reproduzido como mostrado na imagem.



Etapa 17. Escolha Download log como mostrado na imagem.



Etapa 18. Escolha Advanced Support Log configuration conforme mostrado na imagem.



Etapa 19. Clique em Selecionar tudo conforme mostrado na imagem.

Supp	Support Log configuration					
	Name •	Level	Actions			
	developer.abstraction	INFO	View/Edit			
	developer.addresschooser	INFO	View/Edit			
	developer.adminusermanager	INFO	View/Edit			
	developer.adminusermanager.accessconfwriter	INFO	View/Edit			
	developer.adminusermanager.consolegidswriter	INFO	View/Edit			
	developer.alarmmanager	INFO	View/Edit			
	developer.alternates.config	INFO	View/Edit			
	developer.application	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.fastpathapplication	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.fastpathapplication.dialogeventpackagexml	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.fastpathapplication.xciscoremoleccrequestxml	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.livenessmonitor	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.livenessmonitor.allowedmethods	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.policy	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.policyconfigurator	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.sip2sipapplication	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.sip2sipapplication.b2bcallbridge	INFO	View/Edit			
Reset to info Set to debug Select all Unselect all						

User: admin Access: Read-write System host name: rchexpc01 System time: 14:15 CDT

Etapa 20. Escolha Reset to info como mostrado na imagem.

Supp	upport Log configuration You an					
	Name 💌	Level	Actions			
	developer.abstraction	INFO	View/Edit			
	developer.addresschooser	INFO	View/Edit			
	developer.adminusermanager	INFO	View/Edit			
	developer.adminusermanager.accessconfwriter	INFO	View/Edit			
	developer.adminusermanager.consolegidswriter	INFO	View/Edit			
	developer.alarmmanager.	INFO	View/Edit			
	developer.alternates.config	INFO	View/Edit			
	developer.application	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.fastpathapplication	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.fastpathapplication.dialogeventpackagexml	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.fastpathapplication.xciscoremoteccrequestxml	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.livenessmonitor	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.livenessmonitor.allowedmethods	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.policy	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.policyconfigurator	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.sip2sipapplication	INFO	View/Edit			
	developer.applicationmanager.sip2sipapplication.b2bcallbridge	INFO	View/Edit			
Reset	to info Set to debug Select all Unselect all					

```
User: admin Access: Read-write System host name: rchexpc01 System time: 14:16 CDT
```

Etapa 21. Repita as etapas 16 a 20 no Expressway-Core.

Observação: você também pode fazer o download do registro Jabber PRT para análise adicional.

# MRA Jabber via Expressway habilitado para SSO

#### **Expressway-Core**

Etapa 1. Navegue até **Manutenção > Diagnóstico > Log de diagnóstico**.

#### Etapa 2. Selecione Advanced Support Log configuration.

Etapa 3. Marque estas caixas de seleção:

- developer.edgeconfigprovisioning
- · desenvolvedor.edgeconfigprovisioning.uds
- desenvolvedor.edgeconfigprovisioning.servidor.sso
- desenvolvedor.gerenciamento.sso
- desenvolvedor.xmlapi.sso
- developer.cdbtable.cdb.edgeSsoStatus
- desenvolvedor.xcp
- desenvolvedor.xcp.cm
- desenvolvedor.xcp.jabber

Etapa 4. Escolha Definir para depuração na parte inferior da página.

Etapa 5. Escolha **Diagnostics** na parte superior direita da página.

Etapa 6. Marque a caixa de seleção Take tcpdump while logging.

Passo 7. Escolha Start new log.

#### Expressway-Edge

Etapa 8. Navegue até **Manutenção > Diagnóstico > Log de diagnóstico**.

#### Etapa 9. Selecione Advanced Support Log configuration.

Etapa 10. Marque estas caixas de seleção:

- developer.edgeconfigprovisioning
- $\bullet \ developer.cdb table.cdb.edgeS soStatus \\$
- desenvolvedor.xcp
- desenvolvedor.xcp.cm
- desenvolvedor.xcp.jabber
- Etapa 11. Escolha Definir para depuração na parte inferior da página.
- Etapa 12. Escolha Diagnostics na parte superior direita da página.
- Etapa 13. Marque a caixa de seleção Take tcpdump while logging.
- Etapa 14. Escolha Start new log.
- Etapa 15. Reproduza o problema.
- Etapa 16. Escolha **Stop logging** depois que o problema for reproduzido.
- Etapa 17. Escolha Download log.
- Etapa 18. Selecione Advanced Support Log configuration.
- Etapa 19. Clique em Selecionar tudo.
- Etapa 20. Escolha Redefinir para informações.

Etapa 21. Repita as etapas 16 a 20 no Expressway-Core.

# Telefones IP 78XX/88XX e pontos de extremidade DX Series MRA via Expressway

#### **Expressway-Core**

Etapa 1. Navegue até Manutenção > Diagnóstico > Log de diagnóstico.

#### Etapa 2. Selecione Advanced Support Log configuration.

Etapa 3. Marque estas caixas de seleção:

- developer.edgeconfigprovisioning
- desenvolvedor.edgeconfigprovisioning.uds
- desenvolvedor.xcp
- desenvolvedor.xcp.cm

- Etapa 4. Escolha Definir para depuração na parte inferior da página.
- Etapa 5. Selecione **Diagnostics** (**Diagnóstico**) na tela superior direita.
- Etapa 6. Marque a caixa de seleção Take tcpdump while logging.
- Passo 7. Escolha Start new log.

#### **Expressway-Edge**

- Etapa 8. Navegue até Manutenção > Diagnóstico > Log de diagnóstico.
- Etapa 9. Selecione Advanced Support Log configuration.

Etapa 10. Marque estas caixas de seleção:

- developer.edgeconfigprovisioning
- desenvolvedor.xcp
- desenvolvedor.xcp.cm

Etapa 11. Escolha Definir para depuração na parte inferior da página.

- Etapa 12. Escolha **Diagnostics** na parte superior direita da página.
- Etapa 13. Marque a caixa de seleção Take tcpdump while logging.
- Etapa 14. Escolha Start new log.
- Etapa 15. Reproduza o problema.
- Etapa 16. Escolha Stop logging depois que o problema for reproduzido.
- Etapa 17. Escolha Download log.
- Etapa 18. Selecione Advanced Support Log configuration.
- Etapa 19. Clique em Selecionar tudo.
- Etapa 20. Escolha Redefinir para informações.
- Etapa 21. Repita as etapas 16 a 20 no Expressway-Core.

**Observação**: você também pode fazer o download do <u>registro PRT dos pontos de extremidade das</u> <u>séries Cisco 78XX e 88XX</u> para análise adicional.

### Informações Relacionadas

- Problemas mais comuns na borda da colaboração
- Solução de problemas de login do Jabber
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>

#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.