Controle valores-limite de PCP sem associação do utilizador final em CUCM

Índice

Introdução Pré-requisitos Requisitos Componentes Utilizados Configurar Verificar Do abastecimento principal da Colaboração De CallManager Troubleshooting Informações Relacionadas

Introdução

Este original descreve o procedimento para atribuir os valores-limite no abastecimento principal da Colaboração (PCP) que não são associados com os utilizadores finais no gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico de PCP.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 12.3 PCP
- Mozilla Firefox 55.0

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.

Configurar

Etapa 1. Entre a PCP e navegue à administração > avançou o abastecimento > controlam valores-limite.

Etapa 2. Selecione o processador de chamada e clique sobre valores-limite da busca sem usuário associado.

Manage Endpoints Without Associated User

Call Processor	CUCM-CiscoUnifiedCM	•
Model	Select	•
MAC Address / Device Name		
	Search Endpoints With	out Associated User

Etapa 3. Selecione o valor-limite exigido que é associado com um usuário específico, segundo as indicações da imagem.

End	points without	Associated Us	sers							
×	Delete Selected I	Endpoints	A Last Delete Status	Export Selected Endpoints		38	Show	Quick	Filter	106
۲	Device Name	Endpoint M	Endpoint Description	Lines	Clusters	As	sign Selecti	ed Endp	oints to User	
\checkmark	BAT20703A5	Cisco 8851	sitebone		CUCM-C	iscoUr	ifiedCM			
	BOTHQONE	Cisco Dual M	hq one hqone	904	CUCM-C	iscoUr	ifiedCM			
	SEP1111AA	Cisco 8851	SEP1111AAAA1111		CUCM-C	iscoUr	ifiedCM			

Etapa 4. Clique atribuem sobre valores-limite selecionados ao usuário.

Etapa 5. Associe o usuário para o valor-limite selecionado, segundo as indicações da imagem.

```
Select User for 1 selected endpoint(s)
Only users from the same CUCM cluster(s) as the endpoint(s) selected are displayed.
```

			Show Quick	Filter
	User ID	Last Name	Roles	Domain
۲	hqone	Lab	Employee	LABDOMAIN-UC
0	hqone@uc.com	Lab	Employee	LABDOMAIN-UC

Etapa 6. Clique sobre a salvaguarda.

Verificar

Estão aqui as etapas para verificar que o valor-limite está associado com o usuário com sucesso.

Do abastecimento principal da Colaboração

1. Sob o abastecimento do usuário, clique sobre Add e verifique a caixa com o usuário que é

associado com o valor-limite.

2. Sob ações, clique sobre o usuário do sincronizar.



Confirme que o valor-limite é associado

hqor	ne Lab (hqone)	0			0	0 🗸 2 😢 0 Orders 🕶
Service	Details					Total 10 💭
Q.	vovision Services	Custom Services Wizard			Show	Quick Filter
	Service Name			Provisioned Service Area	Processor	Last Update
	Enable SoftPhon	e Support	Ø		CUCM-CiscoUnifiedCM	Sep 25, 2017 21:10:52 +0530
	Endpoint (Cisco	7941: SEP0022555D0A77)	Ø		CUCM-CiscoUnifiedCM	Sep 25, 2017 21:10:51 +0530
23	- Line (901 HQ	Phone 1)	Ø		CUCM-CiscoUnifiedCM	Sep 25, 2017 21:10:51 +0530
	Endpoint (Cisco	8851: BAT20703A5F7000)	Ø		CUCM-CiscoUnifiedCM	Sep 25, 2017 21:10:51 +0530
	Endpoint (Cisco	8851: BAT20703A5F7001)	Ø		CUCM-CiscoUnifiedCM	Sep 25, 2017 23:48:09 +0530

De CallManager

Etapa 1. Início de uma sessão à página do administrador do CallManager.

- 1. Navegue ao gerenciamento de usuário > ao utilizador final.
- 2. Procure pelo utilizador final e clique sobre o usuário identificação.
- Verifique a informação do dispositivo e confirme que o valor-limite está sob dispositivos controlados.

Device Information
 Controlled Devices

BAT20703A5F7000 BAT20703A5F7001 CSFHQONE901 SEP0022555D0A77 SEP1C1D862F4122

Device Association Line Appearance Association for Presence

Etapa 2. Navegue ao **dispositivo > ao telefone**.

- 1. Procure pelo valor-limite e clique-o sobre.
- 2. Sob a informação do dispositivo, confirme o usuário do proprietário identificação.

Owner	 User Anonymous (Public/Shared Space) 	
Owner User ID*	hqone	0
		_

Troubleshooting

De PCP 12.X, não há nenhum acesso a CLI/SSH como a raiz.

Se qualquer edição ainda persiste por favor contacte o centro de assistência técnica da Cisco (TAC).

Informações Relacionadas

- Abastecimento da Colaboração da prima de Cisco
- Recolha logs de ShowTech do GUI do abastecimento principal da Colaboração
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems