Configurar VLANs em controladores de LAN sem fio

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Conventions
Interfaces dinâmicas nos WLCs
Pré-requisitos para a Configuração de Interfaces Dinâmicas
Restrições nas interfaces dinâmicas de configuração
Configurar
Switch Catalyst que executa o software Cisco IOS
Configuração da VLAN do controlador de WLAN na GUI
Configuração da VLAN do controlador de WLAN na CLI
Verificar
Verificação de switches Catalyst
Verificação da VLAN do controlador de WLAN
Troubleshooting
Procedimento de solução de problemas

Introdução

Este documento descreve como configurar LANs virtuais (VLANs) nos controladores de LAN sem fio (WLCs).

Pré-requisitos

Requisitos

Este procedimento pressupõe que haja um servidor DHCP funcional para fornecer endereços IP aos pontos de acesso (APs) registrados na controladora.

Componentes Utilizados

- Switch Catalyst que executa o software Cisco IOS[®].
- Cisco WLC 8540 que executa a versão de software 8.10.190.0.
- Pontos de acesso

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Interfaces dinâmicas nos WLCs

As interfaces dinâmicas, também conhecidas como interfaces de VLAN, são criadas por usuários e projetadas para serem análogas a VLANs para clientes de LAN sem fio.

Um controlador pode sustentar até 512 interfaces dinâmicas (VLANs). Cada interface dinâmica é configurada individualmente e permite que haja fluxos de comunicação separados em qualquer uma ou em todas as portas do sistema de distribuição de um controlador. Cada interface dinâmica controla as VLANs e outras comunicações entre os controladores e todos os outros dispositivos de rede; cada uma atua como uma retransmissão de DHCP para clientes de rede sem fio associados a redes LANs sem fio (WLANs) mapeadas para a interface.

É possível atribuir interfaces dinâmicas às portas do sistema de distribuição, às WLANs, à interface de gerenciamento da Camada 2 e à interface do gerenciador de AP da Camada 3. Também é possível mapear a interface dinâmica para uma porta de backup.

Configure zero, um ou várias interfaces dinâmicas em uma porta do sistema de distribuição. No entanto, todas as interfaces dinâmicas devem estar em uma VLAN ou sub-rede IP diferente de todas as outras interfaces configuradas na porta. Se a porta está desmarcada, todas as interfaces dinâmicas devem estar em uma sub-rede IP diferente de todas as outras interfaces configuradas na porta.

Para obter informações sobre o número máximo de VLANs suportadas em uma plataforma Cisco WLC, consulte a respectiva ficha técnica da plataforma Cisco WLC. A Cisco recomenda o uso de VLANs marcadas para interfaces dinâmicas.

As VLANs com controladores de WLAN usam este modelo:



Pré-requisitos para a Configuração de Interfaces Dinâmicas

Para configurar a interface dinâmica do controlador, use VLANs marcadas para interfaces dinâmicas.

Restrições nas interfaces dinâmicas de configuração

Essas restrições se aplicam à configuração de interfaces dinâmicas no controlador:

- Os clientes com fio não podem acessar a interface de gerenciamento do Cisco 2504 WLC com o endereço IP da interface do AP Manager.
- Para solicitações de SNMP de uma sub-rede configurada como uma interface dinâmica, o controlador responde, mas a resposta não chega ao dispositivo que iniciou a conversa.
- Se um proxy DHCP e/ou uma interface de origem RADIUS for usado, verifique se a interface dinâmica tem um endereço roteável válido. Não há suporte para endereços

duplicados ou sobrepostos nas interfaces do controlador.

 Não use ap-manager como o nome da interface para configurar interfaces dinâmicas, pois ap-manager é um nome reservado.

Configurar

Esta seção apresenta as informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: use a <u>Command Lookup Tool</u> (<u>somente clientes registrados</u>) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Switch Catalyst que executa o software Cisco IOS

```
w-backbone-6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
w-backbone-6(config)#interface gigabitethernet 8/25
w-backbone-6(config-if)#switchport
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk native vlan 999
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#end
w-backbone-6#
```

Observação: a VLAN número 999 é usada como VLAN nativa aqui. Isso significa que o tráfego não marcado que chega à porta WLC vem da vlan 999. Neste documento, a WLC tem a porta de gerenciamento com a VLAN 1 marcada, o que significa que o tráfego de/para a interface de gerenciamento da WLC vai para a VLAN 1 e a VLAN 999 não é usada pela WLC.

Configuração da VLAN do controlador de WLAN na GUI

Conclua estas etapas no controlador de WLAN.

1. Na GUI da WLC, navegue para Controller > Interfaces. A Interfaces página lista todas as interfaces configuradas na WLC. Para criar uma nova interface dinâmica, clique em New.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY MAN	AGEMENT C	OMMANDS HELP	FEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Refresh
Controller	Interfaces						Entries 1 - 6 of 6
General Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address	
Inventory	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled		
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64	
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported		
Multicast	redundancy-port	untagged	172.16.39.52	Static	Not Supported		
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0.0	DHCP	Disabled	::/128	
Redundancy	virtual	N/A	10.2.3.4	Static	Not Supported		
 Mobility Management Ports NTP CDP PMIPv6 Tunneling IPv6 mDNS 			•				

Insira o Interface Name e VLAN Identifier, e clique emApply.

•

•

aludu										Save Configuration Ping Logout Refresh
cisco	MONITOR	WLANs		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEDBACK	🔒 Home
Controller	Interfaces	s > New	,							< Back Apply
General Icons Inventory Interfaces Interface Groups Multicast Network Routes Redundancy Mobility Management Ports NTP CDP PMIPv6 Tunneling IPv6	Interface I VLAN Id	Name	VLAN 81 81			J				νους γρηγ
▶ mDNS										

Insira os parâmetros específicos para essa VLAN. Alguns dos parâmetros incluem **IP Address**, **Netmask**, **Gateway** e o endereço **Primary DHCP Server** IP e clique em **Apply**.

alata					Sa <u>v</u> e Confi	iguration	<u>P</u> ing	Logout Refresh
CISCO MONITOR	WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDB/	ACK 🔒 <u>H</u> ome
Controller General	Interfaces > Edit					< Bac	:k	Apply
Icons	General Informatio	n			_			
Interfaces Interface Groups	Interface Name MAC Address	vlan 8 74:a0:	1 :2f:2a:75:7e					
Multicast Network Routes	Configuration							
Redundancy	Guest Lan							
Mobility Management	Quarantine							
Ports	Quarantine Vlan Id	0						
▶ NTP	NAS-ID	none						
► CDP	Physical Informatio	n						
Tunneling	Port Number	1						
▶ IPv6	Backup Port	0						
▶ mDNS	Active Port	1						
Advanced	Enable Dynamic AP Ma	nagement 🔲						
	Interface Address							
	VLAN Identifier	81						
	IP Address	19	2.168.81.46					
	Netmask	25	5.255.255.0					
	Gateway	193	2.168.81.1					
	DHCP Information							
	Primary DHCP Server		10.48.	39.5				
	Secondary DHCP Serve	er						
	DHCP Proxy Mode		Global	¥				
	Enable DHCP Option 82	2						
	Access Control List							
	ACL Name		none 🔻					
	mDNS							
	mDNS Profile		none	¥				
	External Module							
	3G VLAN		8					
	Note: Changing the Intern temporarily disabled and	face parameter thus may resul	rs causes the V It in loss of cor	VLANs to be enectivity for				

Observação: o endereço IP atribuído a essa interface atua como retransmissão DHCP para que um cliente obtenha um endereço IP do servidor DHCP. Por exemplo, quando um cliente tenta se associar a uma WLAN/SSID (etapa 5 nesta configuração) mapeada para esta interface dinâmica, ele executa um broadcast de sub-rede local para identificar o servidor DHCP. O controlador envia uma solicitação ao servidor DHCP (ou a si mesmo, se for o servidor DHCP do segmento) com o endereço IP dessa interface dinâmica como o IP de retransmissão para o servidor DHCP configurado nessa interface. O servidor DHCP atribui um endereço IP ao cliente do escopo DHCP configurado.

Observação: é obrigatório ter um endereço IP válido por motivos técnicos, mas esse endereço IP não será usado a menos que o proxy DHCP ou a substituição da interface radius (em configuração de WLAN) estejam habilitados.

Observação: o nome da interface ou o nome da VLAN é usado como atributo radius (airespace-interface-name) para retornar um nome de VLAN em vez de um número.

Verifique a configuração da interface. Clique na **Controller** guia no menu na parte superior da janela e escolha **Interfaces**no menu à esquerda.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY MA	NAGEMENT (OMMANDS HELP	FEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Befr 이 번이
Controller General Icons	Interfaces	VLAN		Interface	Dynamic AP		Entries 1 - 8 of 8 New.
Inventory	Interface Name	Identifier	IP Address	Туре	Management	IPv6 Address	
Interfaces	1/1 management	1/1	192.100.171.30	Static	Enabled	2001+1+46/64	<u> </u>
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported	2001.140/04	
Multicast	redundancy-port	untagged	172 16 39 52	Static	Not Supported		
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0.0	DHCP	Disabled	::/128	
Redundancy	virtual	N/A	10.2.3.4	Static	Not Supported		
Mobility Management	vlan 81	81	192.168.81.46	Dynamic	Disabled		
Ports	vlan 82	82	192.168.82.46	Dynamic	Disabled		•
▶ NTP							
> CDP							
h DMIDu6							
Tunneling							
F Tunneling							
▶ mDNS							

Clique WLANsna guia no menu na parte superior da janela e clique emCreate New.

•

•

•

cisco		(LANs <u>C</u>	ONTROLLER WIREL	ESS SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK	Save Configuration	i Ping Logout Refresh
WLANs	WLANs					1.00				Entries 1 - 1 of 1
WLANs WLANs Advanced	Current Filter:	[Change Filte	r] <u>[Clear Filter]</u>		Create New • Go					
P Hornieco	WLAN ID	Туре	Profile Name		WLAN SSID		A	dmin Status	Security Policies	
	1	WLAN	self-anchor		self-anchor		C	isabled	None	

Insira o Service set identifier (SSID) Profile Namee Apply.cliqueEste exemplo usa a VLAN 81 para facilitar a compreensão.

ululu cisco	MONITOR WLA	Ns <u>C</u>	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Refresh
WLANs	WLANs > New	1								< Back Apply
WLANs WLANs	Туре		WLA	N V						
Advanced	Profile Name		Stude	nts						
	SSID		Stude	nts						
	ID		2	•						

Selecione VLAN 81 no menu Interface Namesuspenso na parte inferior da janela e Apply. clique emNesse caso, SSID Students está vinculado aInterface Name VLAN 81.

cisco	MONITOR WLANS CONTRO	DILER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP EEEDBACK	Save Configuration Ping Logout Befresh					
WLANS WLANS > Edit 'Study WLANS General Security > Advanced Profile Name Type SSID Status Status	WLANs > Edit 'Students	< Back Apply						
	General Security G	QoS Policy-Mapping Advanced						
	Profile Name	Students						
	Type SSID	WLAN Students						
	Status	S Enabled						
	Security Policies	[WPA2][Auth(802.1X)] (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)						
	Radio Policy	All						
	Interface/Interface Group(G) vlan 81 🔻						
	Multicast Vlan Feature	Enabled						
	Broadcast SSID	C Enabled						
	NAS-ID	W-8540-1						

Configuração da VLAN do controlador de WLAN na CLI

Use esta seção para configurar a VLAN por meio da interface de linha de comando (CLI).

Crie a interface e a tag de VLAN associada. O comando é config interface create interface_namevlan_id. •

(W-8540-1) >config interface create "VLAN 81" 81



Observação: se houver um espaço no nome da VLAN/WLAN como no caso deste exemplo, certifique-se de que o nome esteja entre aspas.

2. Defina o endereço IP e o gateway padrão. O comando é config interface interface_nameIP_addressnetmaskgateway.

(W-8540-1) >config interface address dynamic-interface "VLAN 81" 192.168.81.46 255.255.255.0 192.168.81.1

• Defina o servidor DHCP. O comando é **config interface dhcp dynamic-interface**<interface-name>primary<primary-server>[**secondary**]<secondary-server>.

(W-8540-1) >config interface dhcp dynamic-interface "VLAN 81" primary 10.48.39.5

• Execute este comando para mapear a interface para uma porta física: **config interface port** operator_defined_interface_name physical_ds_port_number.

(W-8540-1) >config interface port "VLAN 81" 1

• Verifique a configuração da interface. O comando é show interface summary.

<#root>

(W-8540-1) > show interface summary

redundancy-manag	ement	1	1	10.48.39.52	Static	No	No
redundancy-port	-	untag	gged 17	72.16.39.52	Static	No	No
service-port	N/A	N/A	0.0.0	.0 DHC	P N	o No	
virtual	N/A	N/A	10.2.3	.4 Static	c No	No	

vlan	81	1	81	192.168.81.46 Dynamic	No	
vlan	82	1	82	192.168.82.46 Dynamic	No	No

• Defina a WLAN. O comando é **config wlan create** wlan_idname.

(W-8540-1) >config wlan create 2 Students Students

• Defina a interface da WLAN. O comando é config wlan interface wlan_idinterface_name.

(W-8540-1) >config wlan interface 2 "vlan 81"

• Verifique a WLAN e a interface associada. O comando é show wlan summary.

<#root>

(W-8540-1) >show wlan summary

1 self-anchor / self-anchor Disabled management none

2 Students / Students Enabled vlan 81 none
--

(W-8540-1) >

Verificar

٠

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Verificação de switches Catalyst

Switch Catalyst que executa o Cisco IOS Software: show running-config interface interface_type interface_number.

<#root>

w-backbone-6k#

show running-config interface gigabitethernet 2/1

Building configuration...

```
Current configuration : 190 bytes

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 999

switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999

switchport mode trunk

end
```

Verificação da VLAN do controlador de WLAN

• Verifique a configuração da interface. O comando é show interface summary.

<#root>

(W-8540-1) > show interface summary

Number of Interfac	ces		8					
Interface Name	Р	ort Vl	an Id	IP Add	ress T	Гуре	Ap Mg	r Guest
171	1 1	71	192.1	68.171.30) Dynar	nic No	o No)
management	1	1	10	.48.39.46	Static	e Yes	No	
redundancy-manag	gement	1	1	10.48	.39.52	Static	No	No
redundancy-port	-	unta	agged	172.16.	39.52 \$	Static	No	No
service-port	N/A	N/A	0.	0.0.0	DHCF	P No	No	
virtual	N/A	N/A	10	.2.3.4	Static	No	No	

Ne

82

• Verifique a WLAN e a interface associada. O comando é show wlan summary.

<#root>

(W-8540-1) >show wlan summary

1 self-anchor / self-anchor Disabled management none

2 Students / Students Enabled vlan 81 none

(W-8540-1) >

Troubleshooting

•

Use esta seção para resolver problemas de configuração.

Procedimento de solução de problemas

Execute estas instruções para solucionar problemas da configuração.

•

•

٠

Controlador de WLAN:

(W-8540-1) >ping 192.168.81.1

Send count=3, Receive count=3 from 192.168.81.1

(W-8540-1) >

Interface roteada da VLAN:

w-backbone-6k#ping 192.168.81.46

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.46, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
w-backbone-6k#
```

Se os pings não forem bem-sucedidos, implante uma captura de pacote/sniffer no switch e verifique se a marcação de VLAN é apropriada.

Observação: quando você inicia o ping do seu controlador para um gateway de Camada 3, que está na mesma sub-rede da sua interface dinâmica, o controlador parece originar o ping da interface dinâmica.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.