Monitorar AireOS WLC via SNMP com OIDs

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Configurar as definições de SNMP no WLC
<u>Nomes de objetos e IDs de objetos (OIDs)</u>
O que são nomes de objetos e OIDs
MIBs e lista de todos os nomes de objetos e IDs em Cisco WLCs
<u>Uso de OIDs para monitorar o estado da WLC</u>
Monitor via SNMPwalk
Monitoramento via Python 3 e pysmnpLibrary
Integração com software de terceiros (Grafana/PRTG Network Monitor/SolarWinds)
Tabela dos OIDs mais comumente monitorados

Introdução

Este documento descreve como configurar e monitorar o SNMP no Cisco Wireless LAN Controller (WLC).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha uma ferramenta SNMP (Simple Network Management Protocol) padrão em seu sistema operacional ou conhecimento para instalar uma.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas. Todos os testes foram realizados em uma WLC 3504 executando a versão 8.9 e MacOS 10.14 da imagem. Os OIDs neste artigo também são válidos em versões anteriores do AireOS e outros controladores sem fio baseados no AireOS (8540/5508/5520/2504).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar as definições de SNMP no WLC

O SNMPv2c é uma versão baseada em comunidade do SNMP e toda a comunicação entre os dispositivos está em texto claro. O SNMPv3 é a versão mais segura que oferece verificações de integridade de mensagem, autenticação e criptografia dos pacotes. O SNMPv1 está extremamente desatualizado, mas ainda existe para fornecer compatibilidade de software herdado.



Observação: o SNMPv2c é habilitado por padrão com o privado da comunidade que tem privilégios de leitura e gravação, e o público da comunidade que tem privilégios somente leitura. É recomendável removê-los e criar uma nova comunidade com um nome diferente.

Neste artigo, somente SNMPv2c e SNMPv3 são usados. Efetue login na interface da Web do controlador. Em Management > SNMP > General, certifique-se de ativar a versão desejada do protocolo.

altalta cisco	HONITOR	WLANS	CONTROLLER	WTRELESS	SECURITY	HANAGEMENT	COMMANDS	неця	FEEDBACK
Management	SNMP Sy	stem Su	mmary						
Summary SNMP General SNMP V3 Users Communities Trap Receivers Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Serial Port Local Management Users	Name Location Contact System D System O SNMP Port SNMP v1 SNMP v1 SNMP v2 SNMP v2	escription bject ID t Number Number Mode : Mode	Cisco Cont 1.3.6.1.4. 161 162 Disable Enable	roller 1.9.1.2427					
User Sessions Logs	2000 12								
Hgmt Via Wireless Cloud Services									
Software Activation Tech Support									

No menu Comunidades, todas as comunidades criadas atualmente são exibidas.

Mar	agement	SNMP v1 / v2s Community				Apply	Now
1	ummary.	Comments Reas	III Addison (Tend (Tend))	N. Nach (Scolar Lands)	Annual March		
- 94	No.	Comments in the second	a summittee family	the second second second	Contrast Contrast	-	-
-	Demonstration and the second	estitis	0.0.0	0.0.00	Read-Only	Drates	-
	annound find		0.0.0	0.0.0	Read-Write	Counting	
1	Inap Receivers Inap Centrals						
1	Inter Carps	IPSec Parameters					
10	TTP-NTTPS						
	9996	1Plan					
- T)	einet-BBH						
- 54	orial Port						
54 10	scal Management						
- 9	ser Sessions						
1.13	ngan						
	prof. Via Wireless						
1.0	loud Services						
1.5	sheers Activation						
3.35	ech Support						

É uma prática recomendada remover comunidades pré-configuradas padrão e criar uma nova. O endereço IP e a máscara de rede comportam-se como uma lista de acesso. Por padrão, ambos são definidos como 0.0.0.0, o que significa que todos os endereços IP têm permissão para fazer consultas SNMP para essa comunidade. O campo do modo de acesso é deixado como somente leitura, pois essa comunidade deve ser usada somente para monitorar e não para a configuração da WLC.



Observação: todas as versões anteriores a 8.7.1.135 são afetadas por um bug da Cisco ID<u>CSCvg61933</u> **onde a máscara de rede não pode ser definida como 255.255.255.255.** Atualize o controlador para a versão recomendada mais recente, posterior à 8.7.1.135, ou use este comando na CLI para criar uma nova comunidade config snmp community ipaddr <ip_address> <netmask> <community_name>.

altalta cisco	NONTON MANY C	роктноших жунац	ая раснати	HANAGEMENT	сонников	NV	gillowex.	Baya Configuration (Eng. Lagast) /	(private) (private)
Management	SNMP v1 / v2c Com	munity > New						C Back Ap	erin
Summary	Community Name 34 Address()av4()av4() 34 Nasil,/Profix Langth Access Work Datus	yering, Said. 8-8-8- Read Groy E Ensitie E							

No menu SNMP V3 Users (Usuários do SNMP V3), você pode ver todos os usuários configurados, seus privilégios e protocolos usados para autenticação e criptografia. O botão Novo permite a criação de um novo usuário. É recomendável escolher o HMAC-SHA como protocolo de autenticação e o CFB-AES-128 como protocolo de privacidade. Crie um usuário chamado **admin** com a senha de autenticação e privacidade definida como Cisco123Cisco123.

ախախո						Repr Configuration Eng	Logast Suffrance
CISCO	MONITON MEANS CON	mouse wasses	SIGURATY MANA	SEMENT COMMANDS	HEP SHOWAK		A game
Management	SAMP V3 Users > Nev	r				< Back	Apply
Summary	User Profile Name	atria II	1				
* 50,000	Access Mode	Annal Only 10					
SNPP 13 Users	Authentication Protocol	Introductions, II					
Communities Trap Receivers			9		9		
Trap Controls Trap Lans		Auth Password		Conten Auth Password			
STTP-STTP5	Privacy Protocol	OTE-ADS-128-8					
IPSEC			9		8		
Telnet-SSH		Priv Password		Control Priv Password			
Serial Part							
Local Management Users							
User Sessions							
> Logs							
Hgmt Via Wireless							
Cloud Services							
Software Activation							
> Tech Support							

Nomes de objetos e IDs de objetos (OIDs)

O que são nomes de objetos e OIDs

OIDs são identificadores exclusivos que representam uma determinada variável ou objeto. Por exemplo, o uso atual da CPU é considerado uma variável cujos valores podem ser recuperados quando você chama seu ID de objeto. Cada OID é exclusivo e não deve haver dois iguais em todo o mundo, muito semelhante a um endereço MAC. Esses identificadores estão em uma hierarquia de árvore e cada OID pode ser rastreado até sua raiz. Cada fornecedor tem sua própria filial após uma raiz comum.

Uma analogia pode ser um endereço residencial, onde a raiz é o país ou o estado, depois um CEP da cidade, a rua e, finalmente, o número residencial.

Os números seguidos de um ponto representam cada etapa necessária para chegar a um certo ponto nessa árvore ou ramificação.



Todos esses valores são armazenados em uma base de informações de gerenciamento (MIB) em cada dispositivo de rede. Cada identificador tem um nome e uma definição (intervalo de valores possíveis, tipos e assim por diante).

Não é necessário carregar MIBs na ferramenta SNMP para usar o SNMP e consultar um dispositivo, desde que um OID válido seja conhecido. O dispositivo responde com o valor armazenado na variável que o OID representa. Por exemplo, na imagem mostrada, o gerenciador SNMP consulta o agente SNMP de um dispositivo para obter sua descrição do sistema com o uso do OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0.



Se você carregar o MIB em sua ferramenta de consulta, poderá usá-lo para converter números OID em nomes e descobrir suas definições.

MIBs e lista de todos os nomes de objetos e IDs em Cisco WLCs

A partir de maio de 2019, não existe uma tabela simples e de fácil utilização que contenha cada nome de objeto disponível e seus respectivos OIDs para controladores de LAN sem fio. Como alternativa, a Cisco oferece a Base de Informações de Gerenciamento (MIB - Management Information Base), que não pode ser facilmente lida, mas contém todos os nomes de objetos disponíveis e suas descrições. O MIB do Cisco 3504 WLC pode ser baixado <u>aqui</u>.

O arquivo morto baixado contém vários arquivos de texto .my que podem ser importados para qualquer servidor de monitoramento SNMP de terceiros ou simplesmente abertos com um editor de texto regular. Para localizar o OID de um nome de objeto específico, primeiro é necessário localizar o arquivo exato que o contém.

Por exemplo, todos os objetos relacionados à monitoração do estado físico do dispositivo (como temperatura e velocidade do ventilador) estão localizados dentro de uma MIB chamada CISCO-ENVMON-MIB.my. Aqui ciscoEnvMonFanState está o nome do objeto que é usado para fornecer o estado do ventilador da WLC. Os arquivos MIB têm a sintaxe mostrada. As informações sobre o objeto de estado do ventilador são semelhantes a:

ciscoEnvMonFanState OBJECT-TYPE SYNTAX CiscoEnvMonState MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "The current state of the

A maioria dos softwares de monitoramento de terceiros depende de OIDs, e não de nomes de objetos. A conversão entre o nome do objeto e a ID do objeto pode ser feita com o uso da <u>ferramenta Cisco SNMP Object Navigator</u>. Digite o nome do objeto na barra de pesquisa. A saída fornece o OID e uma breve descrição. Além disso, a mesma ferramenta pode ser usada para localizar o nome de objeto correspondente do OID.

SNMP Object Navigator

ROME	TRANSLATE/BROWSE	SEARCH	DOWNLOAD MIBS	MIB SUPPORT - SW
UPPORT	Translate Barren The	Children Trees		
OOLS & RESOURCES	Hanslate Growse the	collect thee		
SNMP Object Navigator				

Translate OID into object name or object name into OID to receive object details

Enter OID or object name:	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1	examples -
	Translate	Object Name: ifindex

Object Information

Specific Object Info	rmation
Object	cisAlCpuUsage
OID	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1
Туре	SnmoAdminString,
Permission	read-only
Status	current
MIB	CISCO-LWAPP-SYS-MIB: • View Supporting Ime
Description	This object represents the CPU usage string.

Uso de OIDs para monitorar o estado da WLC

Depois que você adquire o OID do objeto que precisa ser monitorado, a primeira consulta SNMP pode ser executada. Estes exemplos mostram como adquirir um uso de CPU de WLC por núcleo (OID = 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1) para a comunidade SNMPv2 snmp_test e o usuário SNMPv3 admin com a senha SHA Auth Cisco123Cisco123 e a senha AES Privacy definidas como Cisco123Cisco123. A interface de gerenciamento do controlador está localizada em 10.48.39.164.

Monitor via SNMPwalk

SNMPwalk é uma aplicação SNMP que usa solicitações SNMP GETNEXT para consultar uma entidade de rede em busca de uma árvore de informações. Ele está presente por padrão no MacOS e na maioria das distribuições Linux. Para o SNMPv2c, o comando tem a sintaxe:

snmpwalk -v2c -c <community_name> <WLC_management_interface_ip> <OID>

Por exemplo:

snmpwalk -v3 -l authPriv -u <username> -a [MD5|SHA] -A <uth_password> -x [AES|DES] -X <priv_password> <WLC_management_interface_ip> <O

Escolha MD5/SHA e AES/DES com base em como você criou o usuário SNMPv3 no controlador.

Por exemplo:

VAPEROVI-M-H1YM:~ vaperovi\$ snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A Cisco123Cisco123 -x AES -X Cisco123Cisco123 10.48.39.164 1.3.6.1

Monitoramento através da biblioteca Python 3 e pysmnp

Esses trechos de código são escritos em Python 3.7 e utilizam o pysnmp módulo (pip install pysnmp) para fazer consultas SNMP para utilização da CPU do Cisco 3504 WLC. Esses exemplos usam a mesma comunidade SNMPv2 e o usuário SNMPv3 criados em um dos capítulos anteriores. Simplesmente substitua os valores de variáveis e integre o código com seus próprios scripts personalizados.

Exemplo de SNMPv2c:

from pysnmp.hlapi import * communityName = 'snmp_test' ipAddress = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = next(getCmd(SnmpEngine(), CommunityData(communityName), UdpTransportTarget((ipAddress, 10))

Saída:

SNMPv2-SMI::enterprises.14179.2.3.1.13.0 = 73

Exemplo de SNMPv3:

from pysnmp.hlapi import * username = 'admin' ipAddress = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' authKey = 'Cisco123Cisco123' privKey = 'Cisco123Cis

Integração com software de terceiros (Grafana/PRTG Network Monitor/SolarWinds)

O Cisco Prime Infrastructure oferece a capacidade de monitorar e configurar facilmente vários dispositivos de rede, que incluem controladores

sem fio. A Prime Infrastructure vem pré-carregada com todos os OIDs e a integração com a WLC consiste simplesmente na adição das credenciais da WLC ao Prime. Após a sincronização, é possível definir alarmes e enviar modelos de configuração para vários controladores sem fio de uma só vez.

Por outro lado, o Cisco WLC também pode ser integrado a várias soluções de monitoramento de terceiros, desde que os OIDs sejam conhecidos. Programas como o Grafana, o PRTG Network Monitor e o servidor SolarWinds permitem que as MIBs ou OIDs sejam importadas e que os valores sejam exibidos em um gráfico de fácil utilização.

Os servidores de monitoramento podem precisar ser ajustados para acomodar essa integração. No exemplo mostrado na imagem, o servidor de monitoramento PRTG é fornecido com o OID de utilização de CPU por núcleo que retorna a string 0%/1%, 1%/1%, 0%/1%, 0%/1%. PRTG espera um valor inteiro e gera um erro.

w	Sensor SNMP (ovin, nvin, or	Custom ¹² 444 V15,0V1Vienter	hið elið integer velue					
	Overview	🙌 Live Data	2 days	30 days	365 days	🐜 Historic Data	🕮 Log	O Settings
	Value							
			01					

Tabela dos OIDs mais comumente monitorados

Se você considerar que as MIBs apresentam os dados em sintaxe não amigável, esta tabela inclui alguns dos nomes de objetos mais comuns e seus OIDs que os clientes da Cisco usam.

Descrição	Nome do objeto	OID	Resposta esperada
Uso geral de CPU em %	utilizaçãoAtualCPUdoagente	1.3.6.1.4.1.14179.1.1.5.1.0	INTEIRO: 0
Uso da CPU por núcleo	clsAllCpuUsage	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1.0	CADEIA DE CARACTERES: 0%/1%, 0%/1%, 0%/1%, 0%/1%
Uso de RAM	clsSysCurrentMemoryUsage	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.6.0	Medidor32: 33

em %			
Temperatura da CPU em °C	bsnSensorTemperature	1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0	INTEIRO: 76
Número de APs associados	clsSysApConnectCount	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.4.0	Medidor32: 2
Número de clientes	clsMaxClientsCount	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.12.0	Medidor32: 0
Número de clientes por WLAN	bsnDot11EssNúmeroDeEstaçõesMóveis	1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.38.0	Contador32: 3 Contador32: 2

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.