Configurar a autenticação do web externa com acesso convirgido (5760/3650/3850)

Índice

Introdução Pré-requisitos Requisitos Componentes Utilizados Configurar Diagrama de Rede Configuração de CLI Configuração GUI Verificar

Introdução

Este documento define como configurar o AUTH do web externa com os controladores convirgidos do acesso. A autenticação portal da página e das credenciais do convidado é ambos no Identity Services Engine (ISE) neste exemplo.

Pré-requisitos

Requisitos

- A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
- 1. Cisco convirgiu controladores do acesso.
- 2. Autenticação da Web
- 3. Cisco ISE

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- 1. Controlador de Cisco 5760 (NGWC no diagrama abaixo), 03.06.05E
- 2. ISE 2.2

Configurar

Diagrama de Rede



Configuração de CLI

Configuração RADIUS no controlador

etapa 1: Defina o servidor de raio externo

```
radius server ISE.161
address ipv4 10.48.39.161 auth-port 1812 acct-port 1813
timeout 10
retransmit 5
key Cisco123
etapa 2:. Defina o grupo dos radius AAA e especifique o servidor Radius a ser usado
```

aaa group server radius ISE-Group server name ISE.161 deadtime 10 etapa 3 Defina a lista de método o

etapa 3. Defina a lista de método que aponta ao grupo do raio e trace-a sob o WLAN.

aaa authentication login webauth group ISE-Group Configuração de mapa do parâmetro

etapa 4. Configurar o mapa do parâmetro global com endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT virtual que é exigido para o webauth externo e interno. O botão Logout Button usa o IP virtual. Seu sempre uma boa prática configurar um IP virtual não-roteável.

parameter-map type webauth global type webauth virtual-ip ipv4 1.1.1.1

etapa 5: Configurar um mapa Nomeado do parâmetro. Atuará como um tipo de método do webauth. Isto será chamado sob a configuração WLAN.

parameter-map type webauth web
type webauth
redirect for-login https://10.48.39.161:8443/portal/PortalSetup.action?portal=0c712cd0-6d9011e5-978e-005056bf2f0a
redirect portal ipv4 10.48.39.161

Pre autenticação ACL. Isto será chamado igualmente sob o WLAN.

etapa 6: Configurar Preauth_ACL que permite o acesso ao ISE, ao DHCP e ao DNS antes que a autenticação se acabe

ip access-list extended Preauth_ACL permit ip any host 10.48.39.161 permit ip host 10.48.39.161 any permit udp any eq bootps any permit udp any any eq bootpc permit udp any eq bootpc any permit udp any eq domain any permit udp any any eq domain

Configuração WLAN

etapa 7: configurar o WLAN

wlan ext-webauth 7 ext-webauth client vlan vlan232 ip access-group web Preauth_ACL no security wpa no security wpa akm dot1x no security wpa wpa2 no security wpa wpa2 ciphers aes security web-auth security web-auth security web-auth authentication-list webauth security web-auth parameter-map web session-timeout 1800 no shutdown etapa 8: Gire sobre o server HTTP.

ip http server

ip http secure-server (for secure web-auth, use 'no' to disable secure web)
Configuração GUI

Nós somos seguintes aqui as mesmas etapas que acima. Os screenshots são fornecidos apenas para a referência.

etapa 1: Defina um servidor de raio externo

cisco Wireless Controller			🏡 Home	Monitor 🔻	Configuration	 Administration 	on I 🔻
ecurity	Rac	lius Servers					
		w Remove					
Method Lists		Server Name	Addr	ress	Auth Port	Acct Port	
RADIUS Servers	О	ISE.161	10.4	8.39.161	1812	1813	

etapa 2:. Defina o grupo dos radius AAA e especifique o servidor Radius a ser usado

Security	Radius Server Groups								
	Ne	w Remove							
Method Lists		Name	Server1	9					
Radius	О	ISE-Group	ISE.161	ſ					

etapa 3. Defina a lista de método que aponta ao grupo do raio e trace-a sob o WLAN.

Security	Authentication						
T 🔁 AAA	Ne	ew Remove					
Method Lists		Name	Туре	Group Type	Group1		
Authentication	О	default	login	local	N/A		
Accounting	0	webauth	login	group	ISE-Group		
Authorization							

Configuração de mapa do parâmetro

etapa 4. Configurar o mapa do parâmetro global com endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT virtual que é exigido para o webauth externo e interno. O botão Logout Button usa o IP virtual. Seu sempre uma boa prática configurar um IP virtual não-roteável.

etapa 5: Configurar um mapa Nomeado do parâmetro. Atuará como um tipo de método do webauth. Isto será chamado sob a configuração WLAN.

cisco Wireless Controller		🟠 Home	Monitor 🔻	Configuration •	Administration 🔻	Hel
Security	Webauth Pa	rameter Map				
	New Remo	ve				
Method Lists	Paramete	er-map name	Parameter-	map type		
	O global		Global			
Accounting	🔾 web		Named			
Authorization						

Pre autenticação ACL. Isto será chamado igualmente sob o WLAN.

etapa 6: Configurar Preauth_ACL que permite o acesso ao ISE, ao DHCP e ao DNS antes que a autenticação se acabe

cisco Wireless Controller		🏡 Ho	ome Monitor 🔻	Configuration •	Administration 🔻	Help		
Security	Access Con ACLs > ACL de	n trol Lists etail						
Marked Linte	Details :							
Can and	Name:	Preauth ACL						
Authentication	Type:	- IPv4 Extende	d					
Accounting	Add Sequence	a Pemove	u					Show All
Authorization	Add Sequence	te Remove						SHOW All
Server Groups	Seq	Action	Protocol Sou	Irce IP/Mask	Destination IP/Mask	Source Port	Destination Port	DSCP
Radius	O 10	permit	ip any	1	10.48.39.161		-	-
Tacacs+	O 20	permit	ip 10.	48.39.161	any	-	-	-
Ldap	O 30	permit	udp any	, ,	any	eq 67	-	-
RADIUS	0 40	permit	udp any	1	any	-	eq 68	-
TACACS+ Servers	0 50	permit	udp any	,	any	eq 68		-
LDAP Servers	0 60	permit	udp any	r	any	eq 53	-	-
Users	0 70	permit	udp any	,	any	-	eq 53	-
Attribute List								
MAC Filtering								
Disabled Client								
AP Policy								
Local EAP								
Wireless Protection Policies								
CIDS								
FQDN								
T ACL								
Access Control Lists								
O ext-webauth	7		ext-webauth		232	Enabled		Web-Auth

Configuração WLAN

etapa 7: configurar o WLAN

cisco Wireless Controller	🔝 Home	e Monitor 🔻	Configuration 🔻	Administration 🔻
Wireless WLAN WLANs Advanced Access Points 802.11a/n/ac 802.11b/g/n Media Stream QOS	WLAN WLAN > Edit General Security Layer2 Laver3 Web Policy Conditional Web Redirect Webauth Authentication List Webauth On-mac-filter Failure Preauthentication IPv4 ACL	QOS AVC	Policy Mapping	Advanced
	Preauthentication IPv6 ACL	none	$\boldsymbol{\rho}$	

Verificar

Conecte um cliente e certifique-se de que se você abre um navegador, o cliente estará reorientado a sua página do portal do início de uma sessão. O tiro de tela abaixo ilustra a página do portal do convidado ISE.

ET 🔳	E 🛛 🔊 🖈 🖌	A 76%	10:00
A H	tps://10.48.39.161:8443/portal/Por	2	:
cisco	Sponsored Guest Portal		
Sign Welco Usern	On ome to the Guest Portal. Sign on with hame and password provided to you. Usemame:	the	
	Password:		
	Sign On		

Uma vez que as credenciais apropriadas são submetidas, a página do sucesso estará mostrada:



O server ISE relatará a dois a autenticação: um na página própria do convidado (a linha inferior com somente o username) e em uma segunda autenticação uma vez que o WLC fornece o mesmo nome de usuário/senha com a autenticação RADIUS (somente esta autenticação fará o cliente mover-se para a fase do sucesso). Se a autenticação RADIUS (com MAC address e detalhes WLC como o NAS) não ocorre, a configuração RADIUS deve ser verificada.

C	Refresh 🛛 🛛 Reset Repeat Count	ts 🚨 Export To 🗸										▼ Filter -
	Time	Status	Details	Repeat	Identity		Endpoint ID		Endpoint P	Authenticat	Authorizati	Authorizati
×		~			Identity		Endpoint ID		Endpoint Profi	Authentication	Authorization I	Authorization I
	Sep 10, 2017 08:37:37.891 AM	~	•		ritmahaj 📢	¢	C0:EE:FB:D7:88:24	¢	Unknown	Default >> D	Default >> B	PermitAccess
	Sep 10, 2017 08:37:34.506 AM	~	0		ritmahaj							