# Software MSE versão 7.2 Virtual Appliance Configuration and Deployment Guide

## Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados Conventions** Informações de Apoio Requisitos do sistema Software de gerenciamento e licenciamento VMware Requisitos do recurso Configurando o ESXi Host Instalação do MSE Virtual Appliance Configurando os níveis do MSE Virtual Appliance Configurando o MSE Virtual Appliance Configurando a rede Adicionando espaço em disco rígido Tamanho do bloco Ferramentas VMware Atualizando o Virtual Appliance Licenciamento do Virtual Appliance Alta disponibilidade no dispositivo virtual Configurar alta disponibilidade Ativando o MSE secundário Desativando o MSE secundário Virtual Appliance no ESXi 5.0 Procedimento do console MSE Adicionando MSE VA ao NCS Referência de linha de comando Comandos WLC Comandos MSE Informações Relacionadas

## Introduction

O software Cisco Mobility Services Engine (MSE) versão 7.2 adiciona dispositivo virtual e suporte para VMware ESXi. Este documento fornece as diretrizes de configuração e implementação, assim como dicas de troubleshooting, para os usuários que adicionam o mecanismo virtual de MSE a uma Cisco Unified WLAN e que executam Serviços Cientes de Contexto e/ou um Sistema de Prevenção de Intrusão Sem Fio Adaptável (wIPS) da Cisco. Além disso, este documento descreve os requisitos do sistema para o dispositivo virtual MSE e fornece diretrizes gerais de

implantação para o dispositivo virtual MSE. Este documento não fornece detalhes de configuração para o MSE e componentes associados. Estas informações são fornecidas noutros documentos; são fornecidas referências.

Consulte a seção <u>Informações Relacionadas</u> para obter uma lista de documentos sobre a configuração e o projeto dos Serviços de Mobilidade com Reconhecimento de Contexto. A configuração wIPS adaptável também não é abordada neste documento.

### Prerequisites

#### Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

#### **Componentes Utilizados**

As informações neste documento são baseadas no Cisco 3300 Series Mobility Services Engine.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

#### Conventions

Consulte as <u>Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre</u> <u>convenções de documentos.</u>

## Informações de Apoio

Esta imagem mostra a implantação típica da Cisco WLAN que inclui o Cisco Mobility Services Engine (MSE). Essa implantação também inclui outros clientes de rede com/sem fio, etiquetas RFID e um ponto de acesso (AP) e cliente invasor. O MSE oferece visibilidade a esses elementos para localização e wIPS. Antes do software MSE versão 7.2, somente os dispositivos físicos eram limitados ao MSE-3310 e ao MSE-3350/3355.



## Requisitos do sistema

O software MSE versão 7.2 Virtual Appliance é compatível e testado no VMware ESXi 4.1 e posterior. Essas configurações de servidor foram testadas e são recomendadas como diretriz.

- Servidor com montagem em rack Cisco Unified Computing System (UCS) C200 M2Dois (2) Intel<sup>?</sup> Xeon<sup>?</sup> CPU E5506 a 2,13GHzRAM (conforme o nível configurado)Unidades SAS com controladores RAID avançados (mínimo de 500 GB+)
- Servidor com montagem em rack UCS C210 M2Dois (2) CPU Intel Xeon E5640 a 2,67 GHzRAM (conforme o nível configurado)Unidades SAS com controladores RAID avançados (mínimo de 500 GB+)
- Servidor com montagem em rack UCS C250 M2Dois (2) CPU Intel Xeon E5570 a 2,93 GHzRAM (conforme o nível configurado)Unidades SAS com controladores RAID avançados (mínimo de 500 GB+)
- Servidor com montagem em rack UCS C460 M2Dois (2) CPU Intel Xeon E7-4830 a 2,13 GHzRAM (conforme o nível configurado)Unidades SAS com controladores RAID avançados (mínimo de 500 GB+)

**Nota:** use dois (2) processadores quad-core que sejam pelo menos tão poderosos quanto os mencionados acima.

## Software de gerenciamento e licenciamento VMware

O dispositivo virtual Cisco MSE Software Release 7.2 oferece suporte ao ESX/ESXi 4.x e superior.

Para gerenciar hosts ESXi e para configurar e implantar os dispositivos virtuais, a Cisco recomenda que você instale o vCenter Server 4.x em uma máquina Windows XP ou Windows 7 de 64 bits e obtenha uma licença do vCenter Enterprise. Como alternativa, se você tiver apenas um host ESXi, poderá usar o cliente vSphere para gerenciá-lo.

## Requisitos do recurso

Os requisitos de recursos dependem da licença que você deseja implantar. Esta tabela lista os diferentes níveis em que você pode configurar seu dispositivo virtual:

MSE principal	Recursos		Licença suportada (individualmente)		
Nível do dispositivo virtual	Memória total CPU		Licença Licença CAS wIPS		
Baixa	6 G	2	2000	2000	
Padrão	11 G	8	18000	5000	
Alto	20 G	16	50000	10000	

**Observação:** os limites sugeridos listados para as licenças CAS e wIPS são limites máximos suportados quando apenas um serviço está em execução. Os limites de coexistência se aplicam se você deseja executar ambos os serviços no mesmo dispositivo.

## Configurando o ESXi Host

Conclua estes passos para configurar um dispositivo virtual MSE em um UCS ou servidor semelhante:

- Verifique se a sua máquina tem pelo menos 500 GB+ de espaço em disco rígido e unidades SAS rápidas com controladores RAID avançados. (Use um tamanho de bloco de pelo menos 4 MB ao criar datastores para versões anteriores ao ESXi 5.0.)
- 2. Instale o ESXi.Insira o disco de instalação do ESXi 4.1 ou posterior e inicialize a partir da unidade.Se você usar várias unidades, instale o ESXi na unidade configurada como a unidade de inicialização. O nome de usuário padrão é raiz e a senha está em branco (sem senha).Observação: se você escolher a unidade errada para a instalação, poderá reformatar usando um CD Fedora Live.
- 3. Configure o endereço IP.Escolha adaptadores de rede ativados e ativos. Você pode ter vários adaptadores de rede se o host estiver conectado a várias redes. Você pode definir o mesmo endereço IP durante a configuração do CIMC; pressione F8 durante a inicialização para definir o endereço IP. Além disso, altere a senha padrão.

Quando o ESXi estiver configurado, você poderá usar uma máquina Windows XP ou Windows 7, juntamente com o endereço IP e as credenciais de login configurados acima, para se conectar ao host ESXi através do cliente vSphere.

Consulte Licenciamento do ESX 4.x, ESXi 4.x e vCenter Server 4.x para obter informações sobre

licenciamento do host ESXi.

Consulte estes artigos para obter informações sobre como configurar datastores no ESXi:

- Criar datastores VMFS
- <u>Aumente os datastores VMFS</u>

Aviso: use um tamanho de bloco de pelo menos 4 MB ao criar datastores para ESXi 4.1.

## Instalação do MSE Virtual Appliance

O dispositivo virtual MSE é distribuído como uma imagem OVA (Open Virtual Appliance) que pode ser implantada em um host ESXi usando o cliente vSphere. Há duas versões OVA disponíveis: uma versão é para uma imagem de demonstração, que requer apenas 60 GB de espaço em disco, e a outra versão é uma imagem de produção genérica.

A imagem de produção distribuível pressupõe um mínimo de 500 GB e mais de espaço em disco disponível no armazenamento de dados do host ESXi. O OVA pode ser selecionado e implantado através do cliente vSphere. Escolha **Arquivo > Implantar modelo OVF** para implantar o modelo.



A implantação da imagem leva alguns minutos, dependendo da velocidade da rede. Depois de implantado, você pode editar a configuração da máquina virtual (VM) para configurar o dispositivo; a VM deve ser desligada quando configurada.

## Configurando os níveis do MSE Virtual Appliance

A tabela nesta seção lista os níveis configuráveis no dispositivo virtual e os requisitos de recursos correspondentes. Alocar núcleos dedicados ao dispositivo e não os núcleos virtuais de hyperthreaded, pois isso afetará o desempenho se você assumir que o host tem mais núcleos virtuais e implantar mais dispositivos. Por exemplo, no UCS C200 mencionado acima, há oito (8) núcleos físicos disponíveis, mas dezesseis (16) núcleos virtuais com hyper-threading. Não suponha que 16 (dezesseis) núcleos estejam disponíveis; aloque somente oito (8) núcleos para garantir que o MSE tenha um desempenho confiável quando estiver estressado.

MSE principal	Recurs os	Licença suporta (individi e)	da ualment	MSE secu suportado	ndário
Nível do dispositiv o virtual	Memóri a total	Licenç a CAS	Licenç a wIPS	Dispositiv o virtual	Caixa física
Baixa	6 G	2000	2000	Baixo+	Not
Padrão	11 G	18000	5000	Padrão+	Supporte
Alto	20 G	50000	10000	Alto+	d



## Configurando o MSE Virtual Appliance

Depois que o dispositivo virtual tiver sido implantado e configurado, você poderá ligá-lo. Quando o equipamento for ligado pela primeira vez, você precisará inserir as credenciais de login padrão: raiz/senha.

Quando você faz logon pela primeira vez, o aplicativo inicia a configuração do software MSE e também instala o banco de dados Oracle. Esse é um processo demorado e único, que levará pelo menos de 30 a 40 minutos. Quando a instalação estiver concluída, o prompt de login será exibido

novamente. Consulte a seção <u>Configuring the Mobility Services Engine</u> do *Cisco 3355 Mobility Services Engine Getting Started Guide* para continuar a configuração do dispositivo.

### Configurando a rede

Por padrão, as VMs usam as configurações de rede do host; portanto, você não precisa configurar os adaptadores VM no ESXi. No entanto, se você tiver redes públicas e privadas conectadas ao host e quiser que as VMs tenham acesso a ambos, você poderá configurar os adaptadores de VM no vShpere Client.

No vSphere Client, selecione o host, clique na guia **Configuration** e clique em **Networking**. Você pode ver os adaptadores físicos nas propriedades do Virtual Switch.



Crie switches separados com adaptadores separados para isolar as redes. Em seguida, você pode atribuir os adaptadores VM a essas redes conforme necessário.

MSE - Virtual Machine Prop	perties	
Hardware Options Resources		Virtual Machine Version: 7
Show All Devices	Add Remove	Device Status
Hardware	Summary	Connect at power on
Memory (edited)     CPUs     Video card     VMCI device     SCSI controller 0     Hard disk 1     CD/DVD Drive 1	8192 MB 2 Video card Restricted LSI Logic Parallel Virtual Disk CD/DVD Drive 1	Adapter Type Current adapter: E1000 MAC Address 00:50:56:89:01:d9 Automatic C Manual
Network adapter 2 (edi	ite vian 10	Network Connection Network label: Vlan 10 VM Network vlan 104 vlan 21 vlan 20 vlan 12 vlan 12 vlan 10 DMZ

## Adicionando espaço em disco rígido

Se necessário, adicione capacidade de disco adicional à VM e expanda as partições.

**Observação:** o script installDrive.sh (localizado no diretório /opt/mse/framework/bin) detecta novas unidades e repartições existentes para usar e estender as novas unidades.

Certifique-se de fazer backup da VM (ou pelo menos dos dados MSE) antes de tentar fazer a repartição do espaço em disco.

Para adicionar mais espaço em disco à VM, desligue a VM, vá para as configurações da VM e adicione o disco rígido adicional.



Depois que o disco rígido tiver sido adicionado, ligue a VM, faça login no dispositivo e execute o script installDrive.sh. O script deve montar e reparticionar a unidade recém-adicionada. Se você adicionou vários discos rígidos, execute o script uma vez para cada nova unidade.

#### Tamanho do bloco

Para versões do ESXi anteriores à 5.0, a Cisco recomenda que o armazenamento de dados no host tenha um tamanho de bloco de 4 MB ou mais; caso contrário, a implantação do OVA poderá falhar. Se a implantação falhar, você poderá reconfigurar o tamanho do bloco.

Para reconfigurar o tamanho do bloco, vá para o ESX Host Configuration > Storage > Delete the datastores e adicione o armazenamento novamente aos novos datastores com um tamanho de bloco de pelo menos 4 MB.



#### Ferramentas VMware

Se a VM emitir o seguinte erro, clique com o botão direito do mouse na VM no vSphere Client e escolha **Guest > Install/Upgrade VMware Tools** para instalar ou atualizar as ferramentas da VMware:

Guest OS cannot be shutdown because Vmware tools is not installed or running.

### Atualizando o Virtual Appliance

Depois de configurar o dispositivo virtual, ele deve ser tratado como uma caixa MSE física. Você não precisa implantar um novo OVA sempre que quiser atualizar para a versão mais recente do MSE; você pode fazer o download da imagem do instalador apropriada no dispositivo e seguir as etapas para atualizar como faria com um dispositivo físico.

## Licenciamento do Virtual Appliance

Depois de configurar o dispositivo virtual, ele poderá ser usado no modo de avaliação (padrão, 60 dias) sem licenciar o dispositivo. No entanto, você deve ativar o dispositivo virtual usando uma licença de ativação do dispositivo virtual se planeja implantar licenças permanentes ou usar recursos como alta disponibilidade (HA). Você pode obter o UDI (Unique Device Identifier, Identificador de dispositivo exclusivo) do dispositivo virtual (executar **show csldi** no dispositivo) ou das propriedades gerais do Cisco Prime Network Control System (NCS) MSE e usar essas informações para comprar a licença de ativação do dispositivo virtual e as licenças de serviço permanente.

Esta imagem mostra alterações recentes na IU do Centro de Licenças para o dispositivo virtual.

🌢 Home Monitor 🖲 C	configure	<ul> <li>Services</li> </ul>	Reports	<ul> <li>Administr</li> </ul>	ation 🔻			_		***
Commany Controller MSE	۲	License Cente Administration > Licen Ø Permanent licen	r se Center > nses includ	Summary > MSE le installed licens Supporter	e counts and in-built I d License	icense counts.				Entries 1 - 3 of 3
iles	>	MSE Name (UDI)	Service	Platform Limit	Туре	Installed Limit	License Type	Count	Unlicensed Cour	t % Used
		Asse-65 Not Act	wated (	IR-HSE-VA-KS	V01:mse-87.cisco	.com_af72941	0-82f7-11e0-aa6d-0	0505691	(1000)	
		Activation st	etus.	18000	CAS Elements	100	Evaluation ( 59 days left)	0	0 [	0%
			- 80	5000	wIPS Monitor Mode APs	10	Evaluation ( 60 days left)	0	0 [	0%
			HP'S	3000	wIPS Local Mode AP	s 10	Evaluation ( 60 days left)	0	0 [	0%
			MSAP	10000	Service Advertisement Clicks	1000	Evaluation ( 60 days left)	0	0 [	0%
		mse-215 Activa	ted (AIR	MSE-VA-K9:V	01:mse-81.cisco.co	m_83d9a67e-	92a4-11e0-85de-00	0c29572	029)	
			CAS	50000	CAS Elements	50000	Permanent	49390	0	(
					wIPS Monitor Mode APs	10	Evaluation ( 60 days left)	0	0 [	0%
			wPS 1	10000	wIPS Local Mode AP	s 10	Evaluation ( 60 days left)	0	• [	0%
			MSAP	10000	Service Advertisement Clicks	1000	Evaluation ( 60 days left)	0	• [	0%
		(L) mse-207 ( A)	IR-MSE-3	310-K9:V01:No	t Specified)					
							Deshusting ( 40 days			

Para o dispositivo virtual, uma mensagem ao lado do nome do MSE indica claramente se ele está ou não ativado. Além disso, há duas colunas de limite: a coluna Limite de plataforma lista a licença máxima suportada para esse serviço neste dispositivo (dependendo da alocação de

recursos para a VM) e a coluna Limite instalado lista a licença real instalada ou que está disponível através de avaliação no dispositivo.

#### Alta disponibilidade no dispositivo virtual

Para usar o recurso HA, os dispositivos principal e secundário devem ser ativados com uma licença de ativação do dispositivo virtual.

#### Configurar alta disponibilidade

Você pode configurar a configuração de HA através do MSE principal no NCS.



		and the second
HA Configuration : mse-65 Services > Mobility Services Engines > Sy	S sten > Services High Availability > <b>Configure High Avail</b> a	bility Parameters
Configuration		
Secondary MSE needs to be acti	vated with a Virtual Appliance license. Add a l	icense and save the config.
		ОК
Secondary Activation Status	Not Activated	
Falover Type @	Manual	
Failback Type @	Manual	
Loss Enforcer Wait @		
Comp Control Water	10 Seconds	
Save Deepe		

#### Ativando o MSE secundário

O aplicativo secundário deve ser ativado. Você pode usar as informações de UDI para solicitar uma licença de ativação para o MSE secundário. Na página HA Configuration (Configuração de HA), procure a licença e clique em **Save**. O HA será configurado assim que o MSE secundário for ativado com êxito.

CISCO Prime CISCO Network Control System		Vetual Domain: ROOT-DOMAIN root * Log Out 🖉 - +
🛕 Home Monitor 🖲 Configure	Services      Reports	Administration *
System       Image: Ceneral Properties         Image: Active Sessions       Image: Active Sessions         Image: Active Service Process       Image: Active Service Service         Image: Active Service Service       Image: Active Service Service         Image: Active Service       Image: Active Service         Image: Tools       Image: Procession Service	HA Configuration : mse-65 Service > Mobility Services Brignes > Syr Configuration Primary Health Monitor IP Secondary Device Name Secondary IP Address Secondary Platform UDI Secondary Activation Status Activate Secondary with License Failback Type @ Failback Type @ Long Failover Wait @	Serves High Availability > Configure High Availability Parameters          Image: Configure High Availability Parameters         Image: Configure High
Mar 1 Course 1 Courselb		Seture results 1 serveryark A 1 5 1 6

#### Desativando o MSE secundário

Caso precise excluir a licença de ativação do MSE secundário, você pode clicar na caixa de seleção e clicar em **Salvar** para desativar o MSE secundário.

uluit. Cisco Prime	
CISCO Network Control System	A Virtual Demain: ROOT-DOMAIN _root * Log Out _//
a none sonor congre	
System <ul> <li>General Properties</li> <li>Active Sessions</li> <li>Trap Destinations</li> <li>Advanced Parameters</li> <li>Logs</li> </ul> <li>Advanced Parameters</li> <li>Logs</li> <li>Services High Availability</li> <li>HA Configuration</li> <li>HA Status</li> <li>Accounts</li> <li>Users</li> <li>Croups</li> <li>Status</li> <li>Status</li> <li>Status</li> <li>Audit Logs</li> <li>MCS Alarms</li> <li>MSP Connection Status</li> <li>Maintenance</li> <li>Secup</li> <li>Restore</li> <li>Download Software</li> <li>Context Aware Service</li> <li>Status Service</li>	HA Configuration : mse-65 Services > Mobility Services Express > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters Configuration Primary Health Monitor P 65 Secondary Device Name mse-223 Secondary Database 223 Secondary Platform UDI AR-MSE-VA-K9:V01:mse-62.cisco.com_dds13b56-9dbf-11e0-b0c2-005056910018 Secondary Platform UDI AR-MSE-VA-K9:V01:mse-62.cisco.com_dds13b56-9dbf-11e0-b0c2-005056910018 Secondary Activation Isterse Activated Selete Secondary Activation Isterse Manual 1 Fallback Type M Manual 1 Seconds Seconds
🙆 Tools   😔 Help	Alerm Browser   Alarm Summary 🧔 1 🐺 1 🎄 0

Virtual Appliance no ESXi 5.0

No ESXi 5.0, o tamanho do bloco é fixo em 1 MB, pois ele suporta grandes implantações de VM. Para poder atribuir mais de oito (8) núcleos ao dispositivo virtual, você deve atualizar o hardware virtual. Para atualizar o hardware virtual, selecione o MSE e escolha **Atualizar hardware virtual** conforme mostrado nesta imagem:



### Procedimento do console MSE

- 1. Faça login no console com estas credenciais: raiz/senha.Na inicialização inicial, o MSE solicita que o administrador inicie o script de configuração.
- 2. Digite yes para este



**servação:** se o MSE não solicitar a configuração, digite o seguinte comando: /opt/mse/setup/setup.sh.

3. Configure o nome do host:

Please enter the requested information. At any prompt, enter ^ to go back to the previous prompt. You may exit at any time by typing <Ctrl+C>. You will be prompted to choose whether you wish to configure a parameter, skip it, or reset it to its initial default value. Skipping a parameter will leave it unchanged from its current value. Changes made will only be applied to the system once all the information is entered and verified. Current hostname=[mse-kw] Configure hostname? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: y The host name should be a unique name that can identify the device on the network. The hostname should start with a letter, end with a letter or number, and contain only letters, numbers, and dashes. Enter a host name [mse-kw]:

4. Configure o nome de domínio

DNS: Configure domain name? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: y Enter a domain name for the network domain to which this device belongs. The domain name should start with a letter, and it should end with a valid domain name suffix such as ".com". It must contain only letters, numbers, dashes, and dots. Enter a domain name [corp.rf-demo.com]: \_

5. Configure a função principal de

HA: Current role=[Primary] Configure High Availability? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: \_

6. Configurar parâmetros de interface

```
Ethernet:
Current IP address=[10.10.10.11]
Current eth0 netmask=[255.255.255.0]
Current gateway address=[10.10.10.1]
Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
```

 Quando solicitado a fornecer os parâmetros da interface eth1, digite Skip para prosseguir para a próxima etapa, pois uma segunda placa de rede não é necessária para a operação.

The second ethernet interface is currently disabled for this machine. Configure eth1 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

**Observação:** o endereço configurado deve fornecer conectividade IP à perspectiva do WLCs e do WCS Management System usados com este dispositivo.

 Insira as informações dos servidores DNS. Somente um servidor DNS é necessário para uma resolução de domínio bem-sucedida. Insira servidores de backup para obter resiliência.

```
Domain Name Service (DNS) Setup
DNS is currently enabled.
Current DNS server 1=[10.10.10.10]
Configure DNS related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
```

 Configure o fuso horário. A Cisco recomenda que você use o UTC (hora universal coordenada).Se o fuso horário padrão de Nova York não for aplicável ao seu ambiente, navegue pelos menus de localização para selecionar o fuso horário

```
Correto.

Current timezone=[America/New_York]

Configure timezone? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: y

Enter the current date and time.

Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.

Please select a continent or ocean.

1) Africa

2) Americas

3) Antarctica

4) Arctic Ocean
```

10. Quando solicitado a configurar o dia e a hora da reinicialização futura, digite

Ignorar.

```
Enter whether you would like to specify the
day and time when you want the MSE to be restarted. If you don't specify
g, then
Saturday 1 AM will be taken as default.
```

Configure future restart day and time ? (Y)es/(S)kip [Skip]:

11. Configure o servidor syslog remoto, se aplicável.

```
Configure Remote Syslog Server to publish/MSE logs MSE logs.
A Remote Syslog Server has not been configured for this machine.
Configure Remote Syslog Server Configuration parameters? (Y)es/(S)kip/(U)s
ult [Skip]:
```

12. Configure o Network Time Protocol (NTP) ou a hora do sistema.O NTP é opcional, mas garante que o sistema mantenha um tempo de sistema preciso. Se você optar por ativar o NTP, a hora do sistema será configurada a partir dos servidores NTP selecionados. Caso contrário, você será solicitado a inserir a data e a hora

```
Atuais.
Network Time Protocol (NTP) Setup.
If you choose to enable NTP, the system time will be
configured from NTP servers that you select. Otherwise,
you will be prompted to enter the current date and time.
NTP is currently enabled.
Current NTP server 1=[10.10.10.10]
Current NTP server 2=[none]
Configure NTP related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
```

13. Quando solicitado a configurar o banner de login, digite

Skip.

Current Login Banner = [Cisco Mobility Service Engine] Configure login banner (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

14. Ative o login raiz do console local.Esse parâmetro é usado para ativar/desativar o acesso do console local ao sistema. O login raiz do console local deve ser ativado para que a solução de problemas local possa ocorrer. O valor padrão é

```
lgnorar.
System console is not restricted.
Configure system console restrictions? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
```

15. Ative o login raiz do Shell Seguro (SSH). Este parâmetro é usado para ativar/desativar o acesso remoto ao console para o sistema. O login da raiz SSH deve ser ativado para que a solução remota de problemas possa ocorrer. No entanto, as políticas de segurança corporativa podem exigir que essa opção seja desativada.

```
SSH root access is currently enabled.
Configure ssh access for root (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: _
```

 Configure o modo de usuário único e a força da senha. Esses parâmetros de configuração não são necessários; o valor padrão é

```
lgnorar.
```

Single user mode password check is currently disabled. Configure single user mode password check (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

17. Altere a senha raiz. Essa etapa é essencial para garantir a segurança do sistema. Escolha uma senha forte que consiste em letras e números sem palavras de dicionário. O comprimento mínimo da senha é de oito (8) caracteres. As credenciais padrão são raiz/senha.

Configure root password? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]: \_

18. Configurar parâmetros relacionados ao login e à

senha:

```
Login and password strength related parameter setup
Maximum number of days a password may be used : 99999
Minimum number of days allowed between password changes : Ø
Minimum acceptable password length : disabled
Login delay after failed login : 5
Checking for strong passwords is currently enabled.
Configure login/password related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default
```

19. Configure uma senha de inicialização (Grub). (Opcional)Este parâmetro de configuração não é obrigatório. O padrão é

```
lgnorar.
GRUB password is not currently configured.
Configure GRUB password (Y)es/(D)isable/(S)kip/(U)se default [Skip]:
```

20. Configure o nome de usuário da comunicação NCS.

```
Configure NCS communication username? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
```

21. Aceite a alteração na configuração.

Configuration Changed Is the above information correct (yes, no, or ^): \_

Esta imagem mostra um exemplo da tela de

conclusão:

Flushing firewall rules: C 1 Setting chains to policy ACCEPT: nat filter l ] Unloading iptables modules: Removing netfilter NETLINK layer. ] ip\_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team Netfilter messages via NETLINK v0.30. ip\_conntrack version 2.4 (8192 buckets, 65536 max) - 304 bytes per conntrack Starting MSE Platform Flushing firewall rules: Ľ 1 Setting chains to policy ACCEPT: filter Ľ 1 Unloading iptables modules: Removing netfilter NETLINK layer. 1 OK 1 syslogd: unknown facility name "LOCAL\*" ip\_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team Netfilter messages via NETLINK v0.30. ip\_conntrack version 2.4 (8192 buckets, 65536 max) - 304 bytes per conntrack Starting Health Monitor, Waiting to check the status. Health Monitor successfully started Starting Admin process... Started Admin process. Starting database ... Database started successfullu. Starting framework and services

22. Execute o comando getserverinfo para verificar a

configuração.

Active Wired Clients: 0 Active Elements(Wireless Clients, Rogue APs, Rogue Clients, lients, Tags) Limit: 115 Active Sessions: 1 Wireless Clients Not Tracked due to the limiting: 0 Tags Not Tracked due to the limiting: 0 Rogue APs Not Tracked due to the limiting: 0 Rogue Clients Not Tracked due to the limiting: 0 Interferers Not Tracked due to the limiting: 0 Wired Clients Not Tracked due to the limiting: 0 Total Elements(Wireless Clients, Rogue APs, Rogue Clients, ients) Not Tracked due to the limiting: 0 **Context Aware Sub Services** Subservice Name: Aeroscout Tag Engine Admin Status: Disabled **Dperation Status: Down** 

### Adicionando MSE VA ao NCS

1. Faça login no NCS e escolha Services > Mobility Services



2. Na lista suspensa localizada no lado direito da página, escolha Add Mobility Services Engine

	out C	<u>م</u>			>
				88	0
		Add Mob	ility Services Er	ngine 👻	Go
		Select Add Loca	a command ition Server		
Secondary Server	Name	Add Mob Delete Se Synchron	ility Services El ervice(s) ize Services	ngine	2
lot Supported	Conte Servic wIPS	Synchron Edit Conf Service	ization History figuration Disabled	Down	

e clique em Go.

3. Insira um nome de dispositivo exclusivo para o MSE, o endereço IP configurado anteriormente durante a configuração do MSE, um nome de contato para suporte. e o nome de usuário e a senha do NCS configurados durante a configuração do MSE.Não altere o nome de usuário do padrão de *admin*. Você pode deixar como padrão.

and Cisco NCS - MSE Configuration Wizar	*			
cisco Prime cisco Network Control System				root Log Out
	Add Mobility Services Engine			
Add MSE Configuration				
Licensing	Device Name	mse2		
Select Service	IP Address	10.10.10.11		
Tracking				
Assign Maps	Contact Name			
	Usemame P	admin		
	Password IP	•••••		
	нттр⊅	Enable		
	Delete synchronized service assignr	nents 📝 Bietwork designs, controllers, wired switches and vice assignments permanently nenoves all service assign however you must use manual service assignments to do an hal IP (VIP) address support has been added for High Availa IP.	l event definitions) ments from the MSE. ly future location calculations. bility. If you wish to use High Availability and have configur	red a VSP, add the MSE
				Next

- 4. Clique em Next.
- 5. Clique em **Licenciamento** e verifique o licenciamento. Na instalação, a licença de demonstração padrão é suficiente para testes. Você pode adicionar mais licenças adquiridas ou remover licenças na página

Licenciamento.

disco NCS - License Center - 10.10.10	+								
Lisco Prime CISCO Network Control System									reet Leg Out
	MSE License Su	mmary							
Edit MSE Configuration	O Permanent licen	ses includ	e installed licens	e counts and in-built lic	ense counts.				
Licensing	MSE Name (UDI)	Service	Platform Limit	Type	Installed Limit	License Type	Count	Unlicensed Count	% Used
Select Service	nse2 Not Activat	ted ( AIF	MSE-VA-K9:V	01:mse-kw.corp.rf-d	emo.com_539	9b9f18-e86b-11e0-9	0b7-000	c29556bb7)	
Tracking		CAS	2100	CAS Elements	100	Evaluation ( 60 days left)	0	0	0%
Assign Maps		witho	2000	w3PS Monitor Mode APs	10	Evaluation ( 60 days left)	0	0	0%
	WP2	WP 5	PS 2000	wIPS Local Mode APs	10	Evaluation ( 60 days left)	0	0	0%
		MSAP	0	Service Advertisement Clicks	t 100	Evaluation ( 60 days left)	0	0	0%
	Add License	Remove	Lcense						Back Next

# 6. Clique em Next.

👬 Cisco NCS - Mobility Services Engine	+	
cisco Prime cisco Network Control System		net Log Out
	Select	t Mobility Service
Edit MSE Configuration		
Licensing		Contrast Burgera Canica
Select Service	æ	Volument values de lanse
Tracking		Csco Tag Engine
Assign Maps		Partner Tag Engine
		Cisco client engine is required for clients
	V	Wireless Intrusion Protection Service
		MSAP Service
		Sack Next

- 7. Na página Selecionar serviço de mobilidade, clique no botão de opção **Cisco Tag Engine** (disponível desde 7.0MR) (para suporte de marca de cliente e RFID) ou clique no botão de opção **Partner Tag Engine** (para Aeroscout, etc.).
- 8. Clique na caixa de seleção **Wireless Intrusion Protection Service** para testar o recurso de segurança wIPS do modo de monitor e os recursos do modo local avançado.
- 9. Clique em Next.
- 10. Marque as caixas de seleção dos elementos a serem ativados para rastreamento e dos parâmetros de histórico para que esses elementos estejam disponíveis para relatórios de histórico.

# Cisco NCS - Configuration Wizard Tra	. *	
cisco Prime cisco Network Control System		root Log Out
Edit MSE Configuration Licensing Select Service Tracking Assign Maps	Select Tracking & History Parameters.          Image: Select Sel	History Vived Stations Client Stations Rogue Access Points Rogue Clients Sinterferens Asset Tags
		Back Next

11. Clique em Next.

🚔 Cisco NCS - Configuration Wizard Syn	*			
Cisco Prime Cisco Network Control System				root Log Out
Edit MSE Configuration Licensing Select Service Tracking Assign Maps	<ul> <li>Name</li> <li>System Campus &gt; Building 14 &gt; 1st Floor</li> <li>System Campus &gt; Building 14</li> </ul>	Type Status Floor Area Building	Show	Salachad 2   Total 2 😵 🖨 🕼 🕼 🦃
	Synchronize Reset			Rark Done

12. Marque as caixas de seleção do prédio e andar existentes e clique em **Sincronizar**.Depois de sincronizada, a coluna Status é atualizada para mostrar que o projeto de rede inicial foi sincronizado.

	Name	Туре	Status
	System Campus > Building 14 > 1st Floor	Floor Area	#
✓	System Campus > Building 14	Building	tt.
Sy	nchronize Reset		

13. Quando a sincronização estiver concluída, clique em **Done (Concluído)**.Uma caixa de diálogo é exibida indicando que as configurações de MSE foram salvas.

🚓 Gisco MCS - Configuration Wizard Syn	*
cisco Prime Cisco Network Control System	rot Log Out
Edit MSE Configuration Licensing Select Service Tracking Assign Maps	Show Al
	Synchronize Reset

14. Confirme a configuração na página principal do MSE do

IN		0.								
*	G	co NCS - All Servers - 10.10.1	0.20 +							
	ah cu	Cisco Prime	System			Virtual Domain: ROOT	COMAIN root + L	agout P+		÷
	A	Home Monitor • Con	ifigure • Services • Reports	<ul> <li>Administration</li> </ul>	•					* 🖬 😶
N SA	tobi	lity Services Engines s > Hublity Services Engines						- Select a	a command	▼ Go
l	•	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server	Mo	Admin Status	Service Status
I	23	mee2	Cisco Mobility Services Engine - Virtual Appliance	10.10.10.11	7.2.1.12	Reachable	N/A (Click here to configure)	Context Aware Service w3PS Service MSAP Service	Enabled Enabled Disabled	Up Up Down

Certifique-se de sincronizar o resto dos projetos de rede, controladores, switches com fio e grupos de eventos, conforme disponível. **Observação:** o serviço Cisco Context-Aware é altamente dependente de um relógio sincronizado entre a WLC, o NCS e o MSE. Se todos esses três sistemas não forem apontados para o mesmo servidor NTP e configurados com as mesmas configurações de fuso horário, o serviço sensível ao contexto não funcionará corretamente. Antes de tentar qualquer procedimento de solução de problemas, verifique se o relógio do sistema é o mesmo em todos os componentes do sistema sensível ao contexto.

15. Verifique a comunicação do MSE e do controlador para obter os serviços escolhidos. Verifique se o MSE está se comunicando com cada um dos controladores somente para o serviço escolhido; O status do Network Mobility Service Protocol (NMSP) deve estar *ativo*. Essa imagem fornece um exemplo de quando o hash de chave não é adicionado à wu c

WLC.



No console WLC, use o comando **show auth-list**.O exemplo a seguir mostra no console da WLC que não há servidor de localização disponível:

```
(Cisco Controller) >show auth-list
```

```
Authorize MIC APs against AAA ..... disabled
Authorize LSC APs against Auth-List ..... disabled
APs Allowed to Join
AP with Manufacturing Installed Certificate.... yes
AP with Self-Signed Certificate..... no
AP with Locally Significant Certificate..... no
```

ara adicionar manualmente o MSE e estabelecer uma conexão NMSP à WLC, faça o seguinte:No console MSE, execute o comando **cmdshell** e, em seguida, o comando **show server-auth-info**.Este exemplo mostra o endereço MAC e o hash de chave a serem usados para adicionar à

```
Execute o comando config auth-list add ssc <mac address> <MSE keyhash> e execute o
```

show auth-list.Este exemplo mostra que o MSE foi adicionado à WLC

(manualmente).

(Cisco Controller) config>auth-list add ssc 00:0c:29:55:6b:b7 1469187db14ac53ac6108e56b04d48015bdd70d7

No NCS, confirme se a conexão NMSP mostra

Р

4	A <i>tive</i> .						
,	Groups Status Server Events	IP Address 10.10.10.5	Target Type Controller	Version 7.2.1.51	NMSP Status	Echo Request Count	Echo Response
	Server Events     Audit Logs     NCS Alarms     NCS Events     NMSP Connection Status	10.10.10.25	Controller	7.0.116.0	Active	2	۷

### Referência de linha de comando

#### **Comandos WLC**

#### config location expiry ?

client Timeout for clients calibrating-client Timeout for calibrating clients tags Timeout for RFID tags rogue-aps Timeout for Rogue APs

#### show location ap-detect ?

allDisplay all (client/rfid/rogue-ap/rogue-client) informationclientDisplay client informationrfidDisplay rfid informationrogue-apDisplay rogue-ap informationrogue-clientDisplay rogue-client information(Cisco Controller) >show location ap-detect client

#### show client summary

Number of Clients MAC Address AP Name	Status	'/ WLAN/Guest-Lan	Auth	Protocol	Port	Wired
00:0e:9b:a4:7b:7d AP6	Probing	N/A	No	802.11b	 1	No
00:40:96:ad:51:0c AP6	Probing	N/A	No	802.11b	1	No
(Cisco Controller) >show locat	ion summary					
Location Summary						
Algorithm used:	Average					
Client						
RSSI expiry timeout:	5 sec					
Half life:	0 sec					
Notify Threshold:	0 db					
Calibrating Client						
RSSI expiry timeout:	5 sec					
Half life:	0 sec					
Rogue AP						
RSSI expiry timeout:	5 sec					
Half life:	0 sec					
Notify Threshold:	0 db					
RFID Tag						
RSSI expiry timeout:	5 sec					
Half life:	0 sec					
Notify Threshold:	0 db					

RFID	Tag data Collection	Enabled	
RFID	timeout	1200 seconds	
RFID	mobility	Oui:00:14:7e : Vendor:pango State:Di	sabled

#### show rfid detail

#### Content Header

CCX Tag Version	1
Tx Power	18 dBm
Channel	11
Reg Class	6
Burst Length	1

#### CCX Payload

========	
Last Sequence Control 0	
Payload length 2	9
Payload Data Hex Dump	
00 02 00 33 02 07 42 00 00 00 00 00 00 03 05 01	
41 bc 80 00 04 07 00 0c cc 00 00 00 00 d	

Nearby AP Statistics:

demo-AP1260(slot 0, chan 11) 6 seconds .... -48 dBm

#### show location plm

Location Path Loss Configuration Calibration Client : Enabled , Radio: Uniband Normal Clients : Disabled , Burst Interval: 60

(Cisco Controller) >config location ?
plm Configure Path Loss Measurement (CCX S60) messages
algorithm Configures the algorithm used to average RSSI and SNR values
notify-threshold Configure the LOCP notification threshold for RSSI measurements
rssi-half-life Configures half life when averaging two RSSI readings
expiry Configure the timeout for RSSI values

config location expiry client ?
<seconds> A value between 5 and 3600 seconds

config location rssi-half-life client ?
<seconds> Time in seconds (0,1,2,5,10,20,30,60,90,120,180,300 sec)

Mobility Services Subscribed: Server IP Services -------172.19.32.122 RSSI, Info, Statistics, IDS

#### Comandos MSE

Execute este comando para determinar o status dos serviços MSE:

[root@MSE ~]# getserverinfo

Execute este comando para iniciar o mecanismo sensível ao contexto para rastreamento de cliente:

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed start

Execute este comando para determinar o status do mecanismo sensível ao contexto para rastreamento de cliente:

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed status

Execute este comando para interromper o mecanismo sensível ao contexto para rastreamento de cliente:

[root@MSE ~] # /etc/init.d/msed stop
Execute este comando para executar diagnósticos:

[root@MSE ~] # rundiag

**Observação:** o comando **rundiag** também pode ser usado para visualizar informações de MSE UDI necessárias para obter o arquivo de licença para o mecanismo contextual para clientes.

#### Informações Relacionadas

- Guia de configuração do MSE (Virtual and Physical Appliance)
- <u>Configuração de alta disponibilidade do MSE</u>
- Guia de implantação do Cisco WIPS
- Pedidos de produtos
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>