# 配置CMX高可用性

## 目录

简<u>介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> <u>使用的组件</u> <u>架构</u> <u>网络基础结构</u> <u>虚拟 IP</u> <u>步骤1.网络界面安装</u> <u>步骤2.启用HA</u> <u>步骤3.将Cisco WLC添加到CMX</u> <u>步骤4.故障转移</u> <u>步骤5.故障恢复</u> <u>步骤6.升级/禁用HA</u> <u>验证</u> <u>故障排除</u>

# 简介

本文档介绍思科互联移动体验(CMX)的基础知识及其配置方法。它介绍如何启用高可用性、添加无线LAN控制器(WLC)并执行一些测试,以帮助验证具有故障切换/故障恢复的高可用性(HA)配置。

## 先决条件

#### 要求

Cisco 建议您了解以下主题:

- CMX
- 思科WLC

注意:HA对无线LAN控制器没有独特要求。

#### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- CMX 10.6
- WLC 8.3

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您的网络处于活动状态,请确保您了解所有命令的潜在影响。 HA系统的核心组件是运行状况监视器。它配置、管理和监控HA设置。为了保持守夜,主模式是通 过主和辅助之间的心跳。运行状况监视器负责设置数据库(DB)和文件复制,然后监控应用。HA范式 下的CMX可定义为主要或辅助。通过虚拟IP地址与外部世界(网络移动服务协议(NMSP))进行通信 ,并从第三方终端和Prime基础设施(PI)进行API调用。因此,当主IP发生故障,辅助IP接管时,虚 拟IP会透明地交换。

该设计提供用户界面(UI),以配置和监控HA对。将为CMX和CMX外部生成警报。

数据库被视为系统的核心,必须始终在不丢失数据的情况下实时复制。数据库外的应用程序数据至 关重要,但不需要实时同步,不会导致功能丢失。

#### 网络基础结构

每个系统之间必须可以访问主系统和辅助。主子网和辅助网必须位于同一子网。这是必需的,以便 所使用的虚拟IP地址可以交换到任一系统。从主设备可访问的任何实体(如无线LAN控制器)也必 须可从辅助设备访问。为使辅助同步和故障切换正常工作,网络基础设施应允许这些端口的流量在 主端口和辅助端口之间流动。端口将在CMX上打开,但CMX上的防火墙只允许其他对等系统在这些 端口上发送流量。

端口	描述
6378、6379、6380、6381、6382、 6383、6385、16378、16379、 16380、16381、16382、16383、 16385	雷迪斯
7000、7001、9042 5432 4242	Cassandra数据库 Postgres数据库 高可用性REST和Web服务
22	SSH端口,用于在服务器之间同步文件

#### 虚拟 IP

在HA系统就位后,在故障切换后,用户必须重定向到在辅助上运行的新CMX实例。为了从网络连 接角度保持故障切换透明,将使用虚拟IP(VIP)的概念。当主子网和辅助子网都位于同一子网中时 ,将使用VIP地址映射。在此设置中,外部系统会受到VIP的影响。此VIP映射到运行主CMX的实际 IP。发生故障切换时,VIP将重新映射到辅助CMX的地址。所有这一切都是自动发生的,无需任何 人为干预。

使用虚拟IP并非必填项。事实上,如果您正在执行CMX第3层高可用性(即,将两台服务器置于不同的子网中),则不能使用虚拟IP。虚拟IP为IT管理员(或Prime基础设施/思科DNA中心)提供唯一的IP,以管理CMX,而不考虑故障切换或故障恢复。但是,WLC将仅具有指向当前活动CMX物理IP地址的NMSP隧道。

### 步骤1.网络界面安装

主安装:

通常在https://cmx\_ip\_address:1984/中登录时安<mark>装CMX</mark>。在Web安装程序中,选择Presence或 Location的节点类型。此类型的安装不需要将节点类型指定为主节点。这被视为可作为主服务器运 行的独立服务器,如图所示。



辅助安装:

正常安装<u>CMX(</u>https://cmx\_ip\_address:1984/),直到需要在Web安装程序中选择节点类型。第三个 选项用于辅助。如果选择此选项,系统将配置为辅助并提供指向CMX高可用性管理接口的链接。

CMX高可用性管理员网络界面在CMX端口4242上运行,可访问:<u>https://cmx\_ip\_address:4242/</u>。 使用用户ID cmxadmin和安装时配置的**cmxadmin**密码登录HA Web界面。登录后,用户界面将显示 状态和配置信息。角色将显示为系统的辅助角色。

<ul> <li>Node Type</li> </ul>	•	beause	0	Configuration	۰	-	0	Trees
					State	• Comm		
			arraine					
	Secon	utory corner		econdary serv	ar tur Heyn	Automy.		

### 步骤2.启用HA

一旦准备好主服务器和辅助服务器,现在即可启用HA。可以在CMX Web界面或CMX命令行中启用 HA。以下是设置HA所需的选项:

- 备用 IP 地址
- •辅助密码:辅助服务器上cmxadmin帐户的密码
- VIP地址:活动服务器使用的VIP地址
- 故障转移类型:当检测到严重问题时,自动故障切换将允许CMX自动故障切换到辅助服务器。
   手动故障切换将要求用户从网络界面或命令行启动故障切换。故障将通过通知报告给用户,但
   不会对手动故障切换采取任何操作

 通知电子邮件地址:发送有关高可用性信息或问题的通知的电子邮件地址。用于HA的电子邮件 设置与CMX相同。即使您未配置电子邮件服务器,也需要此字段。如果您不想使用电子邮件通 知,可以随意输入虚拟电子邮件地址并点击"启用"。

配置HA Web:

在CMX中,导航至"系统"**选项卡**,然后单击"**设置"图标**。这将显示CMX中具有各种设置的模式对话框。选择HA选项以显示启用HA所需的选项。通知电子邮件地址,您可以在接收通知的位置提供。

当所有选项都提供为开始启用HA时,单击Enable按钮。

SETTINGS	
General Node Details Tracking	High Availability Settings Secondary IP Address
Filtering Location Setup Mail Server	Secondary Password
Controllers and Maps Setup Upgrade	Falover Type
High Availability	Notification Email Address
	Enable Cancel Save

CMX将验证HA设置并开始在主和辅助之间启用HA。配置成功启动后,WebUI将返回。

通过检查CMX设置页面中是否存在"高可用性"表,验证设置是否正确以及是否正在进行同步。如果 没有此表,并且当您返回HA设置部分时,所有配置字段都为空,信息是错误的或不正确的。

		1					
acking being	High Availability Settings						
watten Satur	10						
al Server Controllers and	High availability is enabled and will continue to synchronize data in the background. Synchronization will take time and is completed when the high availability state changes to Phintary Active. To follow the progress of the syno, please go to 10.0 20.2:4242 for primary and 10.0:20.3:4242 for secondary.						
ipe Setup	Secondary IP Address						
grade	10.0.20.3						
h Availability	Secondary Password (Please use the password for the CLI user ormastmin)						
	R Use Virtual & Address						
	Virtual IP Address						
	10.0.20.10						
	Fallover Type						
	Auto	,					
	Nutification Email Address (Please use a space, comma, or semicolon to separate each email address)						
	Disida						
		_					
	Close Se	no.					

但是,HA尚未启用。在主服务器和辅助服务器之间完成所有数据的初始同步可能需要大量时间。当同步完成时,用户界面将指示状态为主同步。

同步成功完成后,主服务器上的服务器将进入主活动状态。

完成后,CMX中将生成信息警报。此外,系统还会发送一封电子邮件警报,指示系统处于活动状态 并正确同步。

启用高可用性CLI(供参考):



## 步骤3.将Cisco WLC添加到CMX

您可以使用CLI或CMX用户界面或Prime基础设施添加Cisco WLC。在本实验中,您可以使用CMX WebUI直接添加。

除非NMSP连接正确,否则控制器配置不工作。但是,即使可以成功添加控制器,但连接可能无法

工作。

# 导航至主CMX服务器<u>https://cmx\_ip\_address/</u>。单击"System(系**统)"选项卡>"Settings(设置)"图标** >**"Left Menu(左菜单)"。**

SETTINGS		×
Tracking Filtering Location Setup Mail Server Controllers and Maps Setup Import Advanced	Maps Please select maps to add Delete & replace existing Delete & replace existing Upload	or modify: Browse g maps & analytics data g zones
Upgrade High Availability	Controller Type  Please add controllers by p Controller Type  IP Address Controller Version [Optional] Controller SNMP Version Controller SNMP Write Community  Add Controller	vzc vzc v
		Close Save

添加Cisco WLC后,必须验证控制器状态是否已启动并正在运行。

要使用用户界面验证控制器状态,您需要导航至System选项卡。控制器列表显示在选项卡中,新控制器应显示为**绿色**。

## 步骤4.故障转移

故障切换过程包括在主CMX关闭时将操作传输到辅助CMX。当CMX检测到主服务器问题时,可以 自动进行故障切换。故障切换可由网络用户界面或命令行中的用户手动完成。可根据每个系统的当 前状态监控故障切换的进度。

用户可以手动启动故障切换过程。故障切换可在CMX高可用性Web界面或CMX命令行中完成。

手动故障切换Web:

登录主要或辅助(https://server\_ip:4242)上的CMX HA **Web<mark>界</mark>面**。 如果服务器正在主动同步,监控 器页面上会有一个标记为Failover的按钮。在最右上方启**用自动刷新。** 

<ul> <li>C Q Q D A Max. No.</li> <li>C Max. International distributions of the second distribution of the second distribution of the second distribution.</li> </ul>	ALCON	- 0 0 Q Jack	B & D /	
elación con un terreter disgunaren i				Primary .
atternation				were were and a state of the second s
itera.		Barrent Gerthgenation		
Connect Server Toxe Connect Toxe State Connectors Connect Toxe State Connectors Press, annue to activate pressing of table of Connectors	Have Have \$1 1214 5 (2):22 AM Princes Andrew Princes Andrew Have Have \$212000 and the another servers Have Have \$20200 and the AM All the secondary server. Both servers foll months for any based which might registe a bibliosi	Russ Prinnary V Address Streambary P Address Values V Address Failures Event Tautity Address	Proving No. 6, 19, 2 No. 6, 20, 5 No. 6, 20,	
Territ	-	8 Overview		here a
West Way 22 2712 5 48 12 488	Frenary Ayrea	Saturatizy and/of type autibility firmary is every arts accord		
Hand May 25 1275 5 49 15 400	Densey Johns	Status a school sprobulating with secondary server		

手动故障切换CLI(供参考):

(cmxadmin@localhost ~15 cmxha failover	
Are you sure you wish to failover to the secondary? [y/N]; y	
Starting failover from primary to secondary server: 10.0.20.3	
Syncing primary files to secondary	
Configuring secondary server for Failover	
Configuring primary server for sallover	
[cmxadminBlocalbost ~1\$ []	

## 步骤5.故障恢复

要在辅助上运行CMX,应视为临时情况,直到确定主故障的根本原因。恢复主机箱(或提供新机箱)后,应启动故障恢复过程。另一个选项是将系统转换为主系统,并将另一个系统替换或转换为辅助服务器。无论是哪种情况,应尽快使服务器可用,因为HA不再同步到辅助服务器。

回切过程必须由用户手动完成。回切可能在CMX HA网络界面或CMX命令行中完成。

手动故障恢复Web:

登录主要或辅助(https://server\_ip:4242)上的CMX HA **Web<mark>界</mark>面**。 如果两台服务器都指示故障切换 处于活动状态,监控器页面上将有一个标记为Failback的按钮。

					A Street Street
					Subject Street Balance
-			II increase		
Sand Area (May	14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1			design.	
instal has	manal charten more		Annual, it reasons	100.001	
Decision.	Concession in Advances		Annual Protect	- 1000 Art.	
page for	Transformer 2010/10/10/10/10/10/10		1014 T 1024	100.00.0	
the locate			- tenarium	And the Second	
THE R COMPANY OF STREET, STREE			that lists include	-	
page.					
**	100 March 100 Ma	A			
10000000000000	Street Anna	Second cards			
Sec	description.				

手动故障恢复GUI:



## 步骤6.升级/禁用HA

在CMX的当前格式中,您必须禁用HA才能执行升级。要从命令行禁用HA,请从主CMX运**行cmxha** config disable



如果在升级前忘记中断HA,升级脚本将提醒您。在重新配置HA之前,您必须单独升级辅助CMX服 务器。

## 验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

## 故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

HA提供该功能的联机帮助。帮助已完成,并提供了有关该功能的概述和更多详细信息。请访问 :<u>https://cmx\_ip\_address:4242/help</u>

CMX HA命令参考: <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mse/10-</u> <u>3/cmx\_command/cmxcli103/cmxcli10-3\_chapter\_010.pdf</u>

捆绑要从tar日志中检查的文件:

- cmx-hafile-sync
- cmx-haweb服务
- cmx-haserver