如何将电缆从 Telco 反返回切换到双向 RF 返回 路径

目录

简介 先决条件 要求 使用的组件 规则 单向传输与双向混合环境的示例 电缆调制解调器确定系统是单向传输还是双向返回路径的过程 在两个Telco-return调制解调器中自动交换模式 将双电缆调制解调器从单向传输手动切换到双向模式的方法 使用 DOCSIS 配置文件 使用 SNMP 重置为出厂默认设置 相关信息

<u>简介</u>

本文档说明如何执行从Telco-Return(单向)场景到双向射频(RF)返回路径的切换。在双向设备场 景中,电缆调制解调器使用RF上游,而不是通过公共交换电话网(PSTN)的异步点对点协议(PPP)返 回路径(请参<u>见图1</u>)。 这种切换过程通常在电缆设备将其单向放大器升级为双向之后完成,因此可以 支持在前向和返回路径中的RF传输。多业务运营商(MSO)面临的挑战是,在实时混合光纤同轴 (HFC)网络中,在对付费用户影响最小的情况下进行切换。

图1 - Telco-Return图



执行这种切换的能力在物理上看起来很复杂,而且可能会因中断互联网连接而中断服务的时间超过 预期时间。但是,如果执行正确,则不应如此。这是因为思科uBR7246电缆调制解调器终端系统 (CMTS)可支持两种模式:在同一头端和同一电缆线卡上同时使用Telco-Return和双向返回路径模式 。

注意:在将所有调制解调器转换为双向之前,您应仔细选择上游频率(本例使用24000000 MHz),这 一点非常重要。 另外,使用频谱分析仪确保返回路径可用且干净。要了解如何测量上游,请参阅电 缆<u>常见问题</u>。当执行从Telco-Return到双向的切换时,建议首先尝试在电缆设备前端内部使用几个 电缆调制解调器,在现场使用一个小样本。这最初可以作为测试来完成,以检查是否存在任何返回 路径问题,然后再执行切换。

<u>先决条件</u>

<u>要求</u>

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档使用以下特定软件和硬件版本:

- uBR7223,带Cisco IOS®软件12.0(5)T
- •思科网络注册器(CNR)版本3.5.3

<u>规则</u>

有关文档规则的详细信息,请参阅 <u>Cisco 技术提示规则。</u>

单向传输与双向混合环境的示例

CMTS配置的这一部分显示了与Telco-Return相关的必要命令。

```
interface Cable2/0
   ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary
    ip address 10.10.168.1 255.255.255.0
   no ip directed-broadcast
   cable helper-address 172.16.135.20
   no ip route-cache
   no ip mroute-cache
   no keepalive
   cable insertion-interval automatic 25 500
   cable dhcp-giaddr policy
   cable downstream annex B
   cable downstream modulation 64qam
   cable downstream interleave-depth 32
   cable downstream frequency 117000000
   cable upstream 0 frequency 24000000
   cable upstream 0 power-level 0
   cable upstream 0 range-backoff 0 6
   no cable upstream 0 shutdown
   cable Telco-Return enable
```

```
cable Telco-Return spd 1 factory-default
cable Telco-Return spd 1 threshold 255
cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200
cable Telco-Return spd 1 manual-dial
cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate
cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20
cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap
cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888
cable Telco-Return spd 1 username test
cable Telco-Return spd 1 password test
```

1

有关Telco-Return的完整配置和上例中所用命令的说明,请参阅<u>Cisco uBR7200系列通用宽带路由</u> <u>器的Telco-Return</u>。

下一个示例是**show cable qos profile和**show cable modem**输出**与工作配置相关。输出显示了同一 CMTS中混合Telco-Return和双向环境的示例。请注意,此处显示的所有电缆调制解调器都位于同 一电缆接口(Cable2/0)中。

注:带有T的调制解调器用于Telco-Return,带**U0**的调制解调器用于使用上游端口0的双向调制解调器。两种模式都位于同一MC16C卡接口Cable2/0上。

ubr7223# sho	w cabl	Le modem						
Interface	Prim	Online	Timing	Rec	QoS	CPE	IP address	MAC address
	Sid	State	Offset	Power				
Cable2/0/T	94	online	0	0.00	3	2	10.10.169.151	0020.4066.b6b0
Cable2/0/T	95	online	0	0.00	3	1	10.10.168.18	0020.4061.db5e
Cable2/0/T	96	online	0	0.00	3	1	10.10.169.240	0020.4066.b644
Cable2/0/U0	97	online	307	0.25	4	1	10.10.168.108	0020.4002.fc7c
Cable2/0/T	98	online	0	0.00	3	1	10.10.169.245	0020.4003.65fe
Cable2/0/U0	99	online	332	0.25	4	0	10.10.168.110	0020.400b.9b40
Cable2/0/U0	100	online	277	0.25	4	1	10.10.169.114	0020.4002.ff42
Cable2/0/T	101	online	0	0.00	3	1	10.10.169.175	0020.4066.b6c8
Cable2/0/U0	102	online	272	0.25	4	1	10.10.168.115	0020.400b.9b84
Cable2/0/T	103	online	0	0.00	3	1	10.10.168.204	0020.4003.6788
Cable2/0/T	104	online	0	0.00	3	1	10.10.168.66	0020.400b.9af6
Cable2/0/T	105	online	0	0.00	3	1	10.10.169.107	0020.4065.d75e
Cable2/0/T	106	online	0	0.00	3	2	10.10.168.193	0020.4065.9148
Cable2/0/T	107	online	0	0.00	3	2	10.10.168.96	0020.4066.d2b0
Cable2/0/T	108	online	0	0.00	3	1	10.10.169.118	0020.4003.7110
Cable2/0/T	109	online	0	0.00	3	1	10.10.168.202	0020.4003.6b22
Cable2/0/U0	111	online	227	0.25	4	1	10.10.169.117	0020.4002.fd0e
Cable2/0/T	112	online	0	0.00	3	0	10.10.169.127	0020.4062.1ba0
Cable2/0/T	113	online	0	0.00	3	1	10.10.169.109	0020.400b.9a22
Cable2/0/T	114	online	0	0.00	3	1	10.10.168.229	0020.4061.65ee
Cable2/0/T	115	online	0	0.00	3	1	10.10.169.173	0020.4002.ffb4
Cable2/0/T	116	online	0	0.00	3	1	10.10.169.38	0020.407e.a54c
Cable2/0/T	117	online	0	0.00	3	1	10.10.168.77	0020.4084.1780

需要注意的一点是,两种模式(Telco-Return和双向)都使用不同的DOCSIS配置文件,如输出 **show cable qos profile与**show cable modem命令**相比**所示。所有在线Telco-Return调制解调器都使 #3QoS,双向使用QoS #4。

在本示例中,有两个DOCSIS配置文件。一个文件使用带QoS #3的Telco-Return,另一个文件使用带QoS的双向#4。

Service	Prio	Max	Guarantee	Max	Max tx	TOS	TOS	Create	В
class		upstream	upstream	downstream	burst	mask	value	by	priv
		bandwidth	bandwidth	bandwidth					enab
1	0	0	0	0	0	0x0	0x0	cmts(r)	no
2	0	64000	0	1000000	0	0x0	0x0	cmts(r)	no
3	1	128000	0	512000	0	0x0	0x0	cm	no
4	7	32000	0	265000	0	0x0	0x0	CM	no

电缆调制解调器确定系统是单向传输还是双向返回路径的过程

General Instruments(GI)SURFboard SB2100D和3100D调制解调器能够同时执行双向和Telco-Return。2100D和3100D中的D代表双功能。当双调制解调器出厂时并首次安装在系统中时,它将 以未知状态初始化。在未知状态下,电缆调制解调器侦听下游的消息,以学习如何获取上游。如果 电缆调制解调器听到上行信道描述符(UCD),它会尝试在RF返回路径上建立连接。如果电缆调制解 调器听到电话通道描述符(TCD),则在未能获取上游RF返回路径后,它会尝试使用内部PPP调制解 调器(GI调制解调器内部)通过PSTN建立上游连接。通常,双GI电缆调制解调器首先会寻找 UCD。如果电缆调制解调器使用Telco-Return,则不会收到UCD消息。电缆调制解调器开始查找 TCD。

<u>在两个Telco-return调制解调器中自动交换模式</u>

Telco-Return双D调制解调器无法在模式之间自动切换。一旦双电缆调制解调器成功获取上游,无论 是什么模式,双调制解调器都将保持该模式,直到系统操作员修改。SB2100D和SB3100D不能在 RF和Telco-Return模式之间自动切换。调制解调器在Telco-Return模式下注册后,将忽略UCD。

<u>将双电缆调制解调器从单向传输手动切换到双向模式的方法</u>

系统操作员可以使用三种不同的方式将双调制解调器更改为RF双向模式:

- <u>使用 DOCSIS 配置文件</u>
- <u>使用 SNMP</u>
- 重置为出厂默认设置

使用 DOCSIS 配置文件

可以修改DOCSIS配置文件。更改指示模式的上游信道ID的值:

- •0=电信返回
- •1或更高= RF返回
- 图2 Cisco DOCSIS CPE配置器V3.0a

👸 Cisco DOCSI	S CPE Configurator	¥3.0a						_ 🗆 >
File Help								
Upstream Ser	vice Flow Downs	tream Serv	rice Flow	Payload He	ader Suppression			
Telephone R	teturn Miscella	ineous	Upstr	eam Packet	Classification	Dow	instream	Packet Classification
RF INTO	Class of Service	Vendor	into	SNMP	Baseline Priva	icy I	CPE	Software Upgrade
-Upstream 1 ✓ Network	Im Frequency Channel ID Access	Help						

这是Cisco DOCSIS配置器V3.0的屏幕截图,用于设置RF返回路径的上游信道ID。

要执行切换,可以创建一个或两个DOCSIS配置文件。这取决于您想以多快的速度执行过渡。如果 您想在一步中将所有调制解调器从Telco-Return更改为双向,则只需在Upstream Channel ID字段中 编辑当前Telco-Return DOCSIS配置文件(见图2),从0更改为1或空。然后,对调制解调器重新通电 ,强制它们获取新参数。这将启用双向模式。如果要执行更渐进的切换,其中只有一部分Telco-Return调制解调器转换为双向,则需要两个DOCSIS配置文件,如图2所示。还需要在CNR上启用客 户端类处理。为将风险降至最低,建议在生产环境中逐步执行切换。

<u>使用 SNMP</u>

第二种方法是使用3Com提供的公共管理信息库(MIB)通过简单网络管理协议(SNMP)切换模式 :TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB。

使用docsTrCmMode MIB对象,可以调整上游选择,如MIB属性值表所示。此对象的OID为 1.3.6.1.2.1.10.128.1.1.2,表示电缆调制解调器的工作模式。电缆调制解调器可能在这些模式下运行 ,MIB整数值如下表所示。

模式	MIB整数值
Other(其他)	1
电信返回	2
双向	3

使用DOCSIS配置器工具(请参阅<u>图3</u>),可以通过将整数值设置为3,在切换期间将docsTrCmMode MIB对象从Telco-Return模式设置为双向模式。

图3 - Cisco DOCSIS CPE配置器V3.0a

ostream Service Flow Downstream Serv	rice Flow	Payload Header	Suppression			
Telephone Return Miscellaneous F Info Class of Service Vendor	Upstr Info	eam Packet Clas	sification Baseline Privac	Downstrea y CPE	am Pac	ket Classif Software
SNMP						
SNMP Manager IP	SNMP	MIB Object				
172.16.135.20	No. Of	bject ID	Туре		Value	F
	1 1.	3.6.1.2.1.10.128.1	.1.2 Integer	•	3	[
SNMP Write-Access	2		Integer	•		
private	3		Integer	•		
					<u>.</u>	
	4		Integer			
	5		Integer	•		
	6		Integer	•		
	7		Integer	-		
SNMP V3 Kickstart Security Name	8		Integer	•		
	0		Integer	•	1	
-SNMP V3 Kickstart Mor Public Number-						
	10		Integer	•		
			Previous	Next		

这是用于设置docTrCmMode MIB的Cisco DOCSIS配置器V3.0的屏幕截图。

这是包含MIB对象docsTrCmMode的MIB定义的一部分:

Name: docsTrCmMIB
Type: MODULE-IDENTITY
OID: 1.3.6.1.2.1.10.128
Full path:
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)
Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB
Parent: transmission
First child: docsTrCmMIBObjects
Prev sibling: docsIfMib
Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access Contact: Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy Adiraju Postal: 3Com 3800 Golf Road Rolling Meadows, IL 60008 Tel: +1 847 2622201 +1 847 2622205 Fax: +1 847 2620258 E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

重置为出厂默认设置

此方法涉及您的电缆调制解调器和PC。

从Telco-Return切换到双向模式的第三种方法是让您重置为出厂默认设置。此方法通过使用HTML Configuration Manager用户界面网页来完成。使用此工具,您可以使调制解调器认为它处于未知状态,"开箱即用"。在此未知状态下,调制解调器在下次启动时扫描最佳返回路径。

当调制解调器重置为出厂默认设置时,它会侦听UCD并尝试在RF返回时建立连接。如果调制解调器 找不到上游路径,它会侦听TCD。

要访问HTML Configuration Manager用户界面,请完成以下步骤:

- 1. 将直通以太网电缆从PC连接到双GI Telco-Return电缆调制解调器的RJ-45以太网端口。
- 2. 在浏览器中键入http://192.168.100.1/config.html。
- 3. 使用与192.168.100.0/24位于同一子网的IP地址配置TCP/IP属性。

例如,可以将IP地址192.168.100.2设置为掩码255.255.255.0,默认网关192.168.100.1。设置 TCP/IP属性后,即可ping IP地址为192.168.100.1的PC,您应该能够使用浏览器启动诊断工具。系 统将打开诊断HTML配置管理器页面,并允许您将调制解调器重置为出厂默认设置。<u>图4显</u>示如何通 过单击"重置为默认值"按**钮重置为出厂**默认值。请注意,此图片仅显示网页的底部。

注:此方法最不理想,因为您必须让最终用户(用户)参与切换流程,否则可能会将现场工程师发 送到您的位置以执行切换流程。

图4 — 将Surfboard SB3100D Telco-Return调制解调器重置为出厂屏幕

<u>File E</u> dit <u>V</u> iew	Go Favorites Help
Back Forwa	rd Stop Refresh Home Search Favorites History Channels Fullscreen Mail
Address 🛃 http://19	32.168.100.1/config.html
А	Upstream Channel ID: 1
	Frequency (Hz): 543000000
SURFDOARd	✓ Enable DHCP Server The SURFboard cable modem can be used as a gateway to the Internet by a maximum of 32 users on a Local Area Network (LAN). When the Cable Modem is disconnected from the Internet, users on the LAN can be dynamically assigned IP Addresses by the Cable Modem DHCP Server. These addresses are assigned from an address pool which begins with 192.168.100.11 and ends with 192.168.100.42. Statically assigned IP addresses for other devices on the LAN should be chosen from outside of this range
	Save Changes Reset to Defaults
	Restart Cable Modern
	<u>Status Signal Addresses Phone Help</u>
	© Copyright 1997-1999 General Instrument
🛃 Done	E Internet zone

相关信息

- <u>Telco-Return(思科uBR7200系列通用宽带路由器)</u>
- Cisco uBR7200系列电缆路由器的电话返回
- <u>思科uBR7200系列有线路由器的增强频谱管理和电话返回</u>
- <u>技术支持和文档 Cisco Systems</u>