配置并安装扬声器跟踪以与C40/C60/C90和 SX80编解码器配合使用

目录

简介 <u>先决条件</u> 要求 使用的组件 配置 使用Sx80编解码器配置扬声器跟踪和附加P60摄像头 配置扬声器跟踪和附加PHD 1080P 4XS2连接 将扬声器跟踪60配置为与Codec C40配合使用 将扬声器跟踪60配置为与Codec C60配合使用 将扬声器跟踪60配置为与Codec C90配合使用 启用扬声器跟踪 验证 故障排除 诊断 日志 相关的思科支持社区讨论

简介

本文档介绍如何安装和配置扬声器跟踪以与C40/C60/C90和SX80编解码器配合使用。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题:

- C40/C60/C90/或SX80编解码器
- •扬声器跟踪单元
- Precision 60摄像头
- •高清多媒体接口(HDMI)电缆
- RJ45电缆

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原

始(默认)配置。如果您的网络处于活动状态,请确保您了解每个命令的潜在影响。

配置

注意:使用<u>命令查找工具(仅限注册用户)可获取有关本部分所使用命令的详细信息。</u>

使用Sx80编解码器配置扬声器跟踪和附加P60摄像头

使用此设置,Sx80可以与扬声器跟踪模式配合使用(对于两个摄像头),三个摄像头可以在手动模 式下使用。

布线

- 1. 端口1连接到网络上的交换机端口。
- 2. 端口2连接到扬声器跟踪阵列或其它第3个P60摄像头。
- 3. 所有摄像头的HDMI电缆直接连接到SX80上的HDMI 1、2、3输入端口。

配置

要手动控制所有三个摄像头,请运行xCommand Cameras SpeakerTrack deActivate命令。

此图显示了连接到扬声器跟踪和Precision 60摄像头的SX80编解码器的布线。



第3台P60摄像头需要外部电源。

在编解码器Web GUI上:

ahaha cisco					٤.	SX80 Cisco TelePresence SX80
🖨 Home	📞 Call Control	🗲 Configuration	🕄 Diagnostics	Maintenance		💄 admin
Peripher	als					
Cameras						
	C	amera model	Softwar	re ID	Serial Number	IP address
Camera 1	С	isco Precision 60 Camera	HC7.2.0) Beta3, 2014-07-03	FTT181100R5	169.254.1.43
Camera 2	С	isco Precision 60 Camera	HC7.2.0) Beta3, 2014-07-03	FTT181100R1	169.254.1.42
Camera 3	С	isco Precision 60 Camera	HC7.2.0) Beta3, 2014-07-03	FTT181100QY	169.254.1.44
Video Input	S					
	C	connector	Name	R	esolution	
Input 1	н	IDMI	1	19	20×1080, 60Hz	
Input 2	Н	IDMI	-	19	20×1080, 60Hz	
Input 3	Н	IDMI		19	20×1080, 60Hz	

打开"跟踪"模式后,扬声器跟踪功能将在列表和第二个摄像头(扬声器跟踪)上正常工作,如此图 所示。

SX80 ▼		09:36 am
	Tracking	
	Selfview Minimiz	e 🔺
	Automatically focuses the camera on the current speaker	
Dial Contacts	31 Image: Share	

关闭跟踪模式使所有三个摄像头都能在手动模式下使用,如下图所示。



Touch 10可在网络上配对。

配置扬声器跟踪和附加PHD 1080P 4XS2连接

此图显示了连接到扬声器跟踪的SX80编解码器和带有额外PHD 1080P 4XS2连接的Precision 60摄 像头的布线。



精密高清摄像头需要外部电源。Sx80的Visca端口不为摄像头供电。

要将Precision 1080 4XS连接到Sx80编解码器,需要三根电缆:1根HDMI到HDMI、一根标准 Visca电缆和一根4xs2分频电缆。

部件号:

- CAB-2HDMI-3M=
- CAB-VC-5M=
- CAB-PHD4XS2-SPLIT

配置Speaker Track 60以与Codec C40配合使用

布线

- 1. 将视频电缆连接到编解码器的摄像头输入(HDMI 1和2)。 2. 将以太网连接到编解码器的第2个以太网端口。

当将SpeakerTrack 60与C系列编解码器一起使用时,编解码器不能用Cisco远程控制TrC5控制。而 必须使用Cisco TelePresence Touch 8用户界面或外部控制设备。

此图显示了带扬声器跟踪的C40布线。



配置Speaker Track 60以与Codec C60配合使用

布线

1. 将视频电缆连接到编解码器的摄像头输入(HDMI 1和2)。

2. 将以太网连接到编解码器的第2个以太网端口。 此图显示了带扬声器跟踪的C60布线。



配置Speaker Track 60以与Codec C90配合使用

当将SpeakerTrack 60与C系列编解码器一起使用时,Codec不能使用Cisco远程控制TrC5控制。而 必须使用Cisco TelePresence Touch 8用户界面或外部控制设备。

布线

- 1. 将视频电缆连接到编解码器的摄像头输入(HDMI 1和2)。
- 2. 将以太网连接到编解码器的第2个以太网端口。

此图显示了带扬声器跟踪的C90布线。



要安装设备,请完成以下步骤:

- 1. 配置SX80/C40/C60或C90编解码器。
- 2. 将RJ45电缆从编解码器的网络端口2连接到扬声器跟踪的网络端口。
- 3. 将每台摄像头的HDMI电缆连接到编解码器上的HDMI输入端口。
- 4. 将电源连接到扬声器磁道。
- 5. 将每台摄像头的RJ45电缆连接到扬声器轨道上的相应网络端口。
- 6. 将电源线从每台摄像头连接到扬声器轨道。

启用扬声器跟踪

布线完成后,请确保正确设置扬声器跟踪配置。

xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraLeft: 1 Configuration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraRight: 2 xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection Mode: Auto xConfiguration Cameras SpeakerTrack Mode: Auto xConfiguration Cameras SpeakerTrack TrackingMode: Default xCommand Cameras SpeakerTrack Activate

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

- 编解码器- TC7.3.0
- •扬声器跟踪 MT7.3.0
- Precision60- HC7.3.0
- 1. 确保编解码器、扬声器跟踪和摄像头使用相同的软件版本(数字)后缀。
- 2. 检查摄像头状态,并验证摄像头序列号和固件是否正确检测到。

```
xstatus Camera
```

```
*s Camera 1 HardwareID: "55000000"
  *s Camera 1 IpAddress: "169.254.1.43"
  *s Camera 1 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:D3"
  *s Camera 1 Manufacturer: "Cisco"
  *s Camera 1 Model: "Precision 60 Camera"
  *s Camera 1 Position Focus: 4200
  *s Camera 1 Position Pan: 3600
  *s Camera 1 Position Tilt: -650
  *s Camera 1 Position Zoom: 4128
  *s Camera 1 SerialNumber: "FTT181100R5"
  *s Camera 1 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"
  *s Camera 2 HardwareID: "55000000"
  *s Camera 2 IpAddress: "169.254.1.44"
  *s Camera 2 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:EE"
  *s Camera 2 Manufacturer: "Cisco"
  *s Camera 2 Model: "Precision 60 Camera"
  *s Camera 2 Position Focus: 0
  *s Camera 2 Position Pan: 3600
  *s Camera 2 Position Tilt: -650
  *s Camera 2 Position Zoom: 0
  *s Camera 2 SerialNumber: "FTT181100R1"
  *s Camera 2 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"
3. 检查扬声器跟踪状态以验证可用性和状态。
  xstatus // speakerTrack
  *s Cameras SpeakerTrack Availability: Available
  *s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1
  *s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2
  *s Cameras SpeakerTrack Status: Active
4. 验证是否正确检测到扬声器跟踪固件。
  xstatus // Peripherals
  *s Peripherals ConnectedDevice 1045 Name: "SpeakerTrack 60"
  *s Peripherals ConnectedDevice 1045 SoftwareInfo: "MT7.3.0.8cb420c"
  *s Peripherals ConnectedDevice 1045 Status: Connected
  *s Peripherals ConnectedDevice 1045 Type: SpeakerTracker
```

故障排除

本部分提供可用于排除任何配置问题的信息。

xstatus // speakerTrack
*s Cameras SpeakerTrack Availability: Available
*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1
*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2
*s Cameras SpeakerTrack Status: Active
输出的说明如下:

*s摄像头SpeakerTrack可用性可以具有以下状态之一:

- •关闭
- 不可用
- •线上

每个状态都有不同的含义:

•*s摄像头SpeakerTrack可用性:关闭 — 这表示从配置关闭"扬声器跟踪"选项。

•*s摄像头扬声器跟踪状态:不可用 — 这意味着控制(扬声器跟踪/摄像头)出现问题。

•*s摄像机SpeakerTrack可用性:可用 — 这意味着控制布线设置正确。

*s摄像头SpeakerTrack左摄像头VideoInputConnector:1 *s摄像头扬声器跟踪右摄像头视频输入连接器:2

此状态描述摄像头与编解码器的HDMI连接。如果连接正确,则上一状态为预期输出。

如果从左摄像头拔下HDMI电缆,状态将更改为:

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 0 *s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2 如果从右摄像头拔下HDMI电缆,状态将更改为:

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1 *s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 0 这可能导致扬声器跟踪无法正常工作。

*s摄像头扬声器跟踪状态: 非活动

用户已从触摸面板中选择"手动跟踪",并且"自动跟踪"已禁用。可以使用xCommand Cameras SpeakerTrack Activate**命令启用此**功能。

诊断

要验证人脸检测机制的功能,请输入以下命令以启动活动扬声器和人脸检测:

xCommand Experimental SpeakerTrack Diagnostics Start Tracking: On



日志

日志显示成功安装扬声器跟踪的良好输出示例。

终端在摄像头和扬声器跟踪配对时捕获日志,如下所示:

15342.61 **CAMERA** I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 **Connected**: 1 15342.61 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3' Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'

15342.78 **CAMERA** I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 **Connected**: 1 15342.79 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:EE' Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fee'

15342.81 **SpeakerTrack** I: Peripheral C0:67:AF:58:B8:2D does not need SW upgrade 15342.90 CAMERA I: PairingStatus Starting: 0 Paired: 1 **Connected**: 1 15342.90 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3' Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'

连接状态显示扬声器跟踪已成功安装。