在Cisco Catalyst层3固定配置交换机上的IEEE 802.1x多域认证配置示例

目录

简介 先决条件 要求 使用的组件 相关产品 规则 背景信息 配置 网络图 配置 Catalyst 交换机以进行 802.1x 多域身份验证 配置 RADIUS 服务器 配置 PC 客户端以使用 802.1x 认证 将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证 验证 <u>PC 客户端</u> IP 电话 第3层交换机 故障排除 IP 电话身份验证失败 相关信息

<u>简介</u>

使用多域身份验证功能,可以让 IP 电话和 PC 在同一交换机端口上进行身份验证(虽然它将它们置 于相应的语音 VLAN 和数据 VLAN 上)。本文档说明了如何在 Cisco Catalyst 第 3 层固定配置交换 机上配置 IEEE 802.1x 多域身份验证 (MDA)。

<u>先决条件</u>

<u>要求</u>

尝试进行此配置之前,请确保满足以下要求:

- RADIUS 如何工作?
- Catalyst 交换和 ACS 部署指南
- Cisco 安全访问控制服务器 4.1 用户指南

• Cisco Unified IP 电话概述

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- 运行Cisco IOS®软件版本12.2(37)SE1^的Cisco Catalyst 3560系列交换机注意:多域身份验证支持仅可从Cisco IOS软件版本12.2(35)SE及更高版本获得。
- •此示例使用Cisco安全接入控制服务器(ACS) 4.1作为RADIUS服务器。注意:在交换机上启用 802.1x之前,必须指定RADIUS服务器。
- 支持 802.1x 认证的 PC 客户端注意:此示例使用Microsoft Windows XP客户端。
- 安装了 SCCP 固件版本 8.2(1) 的 Cisco Unified IP 电话 7970G
- 安装了 SCCP 固件版本 8.2(2) 的 Cisco Unified IP 电话 7961G
- 安装了 Cisco Unified Communications Manager (Cisco CallManager) 4.1(3)sr2 的媒体融合服 务器 (MCS)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

<u>相关产品</u>

此配置也可用于以下硬件:

- Cisco Catalyst 3560-E 系列交换机
- Cisco Catalyst 3750 系列交换机
- Cisco Catalyst 3750-E 系列交换机

注意: Cisco Catalyst 3550系列交换机不支持802.1x多域身份验证。

<u>规则</u>

有关文档规则的详细信息,请参阅 Cisco 技术提示规则。

<u>背景信息</u>

IEEE 802.1x 标准定义了一个基于客户端-服务器的访问控制和身份验证协议,以限制未经授权的设备通过可公共访问的端口连接到某个 LAN。802.1x 通过在每个端口创建两个不同的虚拟接入点来控制网络访问。一个接入点是非受控端口;另一个是受控端口。通过一个端口的所有流量对两个接入 点均可用。802.1x 对连接到交换机端口的每个用户设备进行认证,并在实现该交换机或某个 LAN 所提供的任何服务之前将该端口分配到该 VLAN。在设备通过认证之前,802.1x 访问控制仅允许 LAN 的可扩展身份验证协议 (EAPOL) 数据流通过设备所连接的端口。认证成功后,普通流量可以 通过该端口。

802.1x 包括三个主要组件。每个组件被称为端口访问实体 (PAE)。

- •请求方 一种可用于请求网络访问的客户端设备,例如 IP 电话及连接的 PC
- •身份验证器 一种便于进行请求方授权请求的网络设备,例如 Cisco Catalyst 3560
- 身份验证服务器 一种可提供身份验证服务的远程身份验证拨入用户服务器 (RADIUS),例如 Cisco 安全访问控制服务器

Cisco Unified IP 电话也包含 802.1X 请求方。通过此请求方,网络管理员可以控制 IP 电话与 LAN

交换机端口之间的连接。IP 电话 802.1X 请求方的最初版本实现了用于 802.1X 身份验证的 EAP-MD5 选项。在多域配置中,IP 电话以及所连接的 PC 必须通过指定用户名和口令,以独立方式请求 访问网络。身份验证器设备可能会要求用户提供来自 RADIUS 被叫方属性的信息。属性可用于指定 其他授权信息,如是否允许请求方访问特定的 VLAN。这些属性可以是供应商特定的属性。Cisco 使用 RADIUS 属性 cisco-av-pair (Cisco Catalyst 3560) VLAN IP

配置

此部分中将提供用于配置本文档中所述的 802.1x 多域身份验证功能的信息。

此配置要求执行下列步骤:

- 配置 Catalyst 交换机以进行 802.1x 多域身份验证。
- <u>配置 RADIUS 服务器</u>。
- <u>配置 PC 客户端以使用 802.1x 认证</u>。
- <u>将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证</u>。

注意:使用命<u>令查找工</u>具(仅限注册客户)可查找有关本文档中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置:



- RADIUS 服务器 该服务器将执行客户端的实际身份验证。RADIUS 服务器验证客户端的身份 并通知交换机客户端是否获准访问 LAN 和交换机服务。在这里,已在媒体融合服务器 (MCS) 上安装并配置 Cisco ACS 以进行身份验证和 VLAN 分配。MCS 也充当 TFTP 服务器,并可作 为 IP 电话的 Cisco Unified Communications Manager (Cisco CallManager)。
- 交换机 它可基于客户端身份验证状态控制对网络的物理访问。交换机充当客户端与 RADIUS 服务器之间的中介(代理)。它从客户端请求身份信息,向 RADIUS 服务器验证该信息,并将 响应中继至客户端。这里的 Catalyst 3560 交换机还配置为 DHCP 服务器。对动态主机配置协议 (DHCP) 的 802.1x 身份验证支持允许 DHCP 服务器将 IP 地址分配给不同类别的最终用户。 为此,它将经过身份验证的用户身份添加到 DHCP 发现过程中。端口 FastEthernet 0/1 和 0/4 是仅有的两个配置用于 802.1x 多域身份验证的端口。端口 FastEthernet 0/2 和 0/3 处于默认的 802.1x 单主机模式。端口 FastEthernet 0/24 连接到 RADIUS 服务器。注意:如果使用外部 DHCP服务器,请不要忘记在客户端所在的SVI(vlan)接口上添加ip helper-address命令,该接口 指向DHCP服务器。
- •客户端— 这些是请求访问 LAN 和交换机服务并响应交换机请求的设备,例如 IP 电话或工作站。在这里,已将客户端配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址。设备 M-1、M-2、S-1 和 S-2 是可发出网络访问请求的工作站客户端。P-1 和 P-2 是可发出网络访问请求的 IP 电话客户端。M-1、M-2 和 P-1 是市场营销部门的客户端设备。S-1、S-2 和 P-2 是销售部门的客户端设备。IP 电话 P-1 和 P-2 已配置为处于同一语音 VLAN (VLAN 3) 中。工作站 M-1 和 M-2 已配置为在身份验证成功后处于同一数据 VLAN (VLAN 4) 中。工作站 S-1 和 S-2 也已配置为在身份验证成

功后处于同一数据 VLAN (VLAN 5) 中。注意:您只能对数据设备使用RADIUS服务器中的动态 VLAN分配。

配置 Catalyst 交换机以进行 802.1x 多域身份验证

此示例交换机配置包括:

- 如何在交换机端口上启用 802.1x 多域身份验证
- RADIUS 服务器相关配置
- 用于 IP 地址分配的 DHCP 服务器配置

• 身份验证后将在客户端之间实现连接的 Inter-VLAN Routing

有关 MDA 配置指南的详细信息,请参阅<u>使用多域身份验证。</u>

注意:确保RADIUS服务器始终在授权端口后连接。

注意:此处仅显示相关配置。

Cat -3560
Switch#configure terminal
Switch(config) #hostname Cat-3560
! Sets the hostname for the switch. Cat-
3560(config)# vlan 2
Cat-3560(config-vlan)# name SERVER
Cat-3560(config-vlan)# vlan 3
Cat-3560(config-vlan)# name VOICE
Cat-3560(config-vlan)# vlan 4
Cat-3560(config-vlan)# name MARKETING
Cat-3560(config-vlan)# vlan 5
Cat-3560(config-vlan)# name SALES
Cat-3560(config-vlan)# vlan 6
Cat-3560(config-vlan)# name GUEST_and_AUTHFAIL
<pre>! VLAN should already exist in the switch for a</pre>
<pre>successful authentication. Cat-3560(config-vlan)#exit</pre>
Cat-3560(config)# interface vlan 2
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)# no shut
! This is the gateway address for the RADIUS Server.
Cat-3560(config-if)# interface vlan 3
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)# no shut
! This is the gateway address for IP Phone clients in
<pre>VLAN 3. Cat-3560(config-if)#interface vlan 4</pre>
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)# no shut
! This is the gateway address for PC clients in VLAN
4. Cat-3560(config-if)#interface vlan 5
Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
Cat-3560(config-if)# no shut
! This is the gateway address for PC clients in VLAN
5. Cat-3560(contig-if)# exit
Cat-3560(config)#1p routing
25 CO (man firs) Warter for a man so in the start of the
3560(coniig)#interiace range iastEthernet 0/1 - 4
Cal-3560(Coniig-ii-range)# snut
Cat-S560 (Config) #intenfage fastFibernet 0/24
Cat-SSOU(CONIEG)#Interface fastEthernet U/24
Cal-3500(config-11)# switchport mode access

```
Cat-3560(config-if) #switchport access vlan 2
!--- This is a dedicated VLAN for the RADIUS server.
Cat-3560(config-if) #spanning-tree portfast
Cat-3560(config-if)#exit
Cat-3560(config) #interface range fastEthernet 0/1 ,
fastEthernet 0/4
Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access
Cat-3560(config-if-range) #switchport voice vlan 3
!--- You must configure the voice VLAN for the IP phone
when the !--- host mode is set to multidomain. !---
Note: If you use a dynamic VLAN in order to assign a
voice VLAN !--- on an MDA-enabled switch port, the voice
device fails authorization.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto
!--- Enables IEEE 802.1x authentication on the port.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x host-mode multi-domain
!--- Allow both a host and a voice device to be !---
authenticated on an IEEE 802.1x-authorized port. Cat-
3560(config-if-range)#dot1x guest-vlan 6
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6
!--- The guest VLAN and restricted VLAN features only
apply to the data devices !--- on an MDA enabled port.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication
!--- Enables periodic re-authentication of the client.
Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60
!--- Set the number of seconds between re-authentication
attempts. Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-
attempts 2
!--- Specifies the number of authentication attempts to
allow !--- before a port moves to the restricted VLAN.
Cat-3560 (config-if-range) #exit
Cat-3560(config) #interface range fastEthernet 0/2 - 3
Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access
Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto
!--- By default a 802.1x authorized port allows only a
single client. Cat-3560(config-if-range)#dot1x guest-
vlan 6
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6
Cat-3560 (config-if-range) #dot1x reauthentication
Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60
Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-attempts 2
Cat-3560(config-if-range)#spanning-tree portfast
Cat-3560(config) #ip dhcp pool IP-Phones
Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0
Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1
Cat-3560 (dhcp-config) #option 150 ip 172.16.2.201
!--- This pool assigns ip address for IP Phones. !---
Option 150 is for the TFTP server. Cat-3560(dhcp-
config) #ip dhcp pool Marketing
Cat-3560 (dhcp-config) #network 172.16.4.0 255.255.255.0
Cat-3560 (dhcp-config) #default-router 172.16.4.1
!--- This pool assigns ip address for PC clients in
Marketing Dept. Cat-3560 (dhcp-config) #ip dhcp pool Sales
Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.5.0 255.255.255.0
Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.5.1
!--- This pool assigns ip address for PC clients in
Sales Dept. Cat-3560(dhcp-config)#exit
Cat-3560(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.3.1
Cat-3560(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.4.1
Cat-3560(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.5.1
Cat-3560(config) #aaa new-model
Cat-3560 (config) #aaa authentication dot1x default group
radius
```

! Method list should be default. Otherwise dot1x does		
not work. Cat-3560(config)#aaa author:	ization net	twork
default group radius		
! You need authorization for dynam.	ic VLAN as	signment
to work with RADIUS. Cat-3560(config);	#radius-se	rver host
172.16.2.201 key CisCo123		
! The key must match the key used a	on the RAD	IUS
<pre>server. Cat-3560(config)#dot1x system</pre>	-auth-cont	rol
! Globally enables 802.1x. Cat-356	(config)#:	interface
range fastEthernet 0/1 - 4		
Cat-3560(config-if-range)# no shut		
Cat-3560(config-if-range)# ^Z		
Cat-3560# show vlan		
VLAN Name	Status	Ports
	_	
1 default	active	Fa0/1,
Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4		
		Fa0/5,
Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8		T 0 (0
		Fa0/9,
Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12		$E_{2}0/12$
$F_{2}0/14$ $F_{2}0/15$ $F_{2}0/16$		ra0/15,
ra0/14, ra0/15, ra0/10		E>0/17
$F_{2}0/18$ $F_{2}0/19$ $F_{2}0/20$		Fa0/1/,
140/10, 140/19, 140/20		F=0/21
Fa0/22 Fa0/23 Gi0/1		140/21,
140/22, 140/23, 010/1		Gi0/2
2 SERVER	active	Fa0/24
3 VOICE	active	Fa0/1.
Fa0/4		,
4 MARKETING	active	
5 SALES	active	
6 GUEST_and_AUTHFAIL	active	
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

注意:要获取有关本部分中所使用命令的更多信息,可使用<u>命令查找工具</u>(仅限<u>已注册</u>客户)。

配置 RADIUS 服务器

RADIUS服务器配置了静态IP地址172.16.2.201/24。请完成以下步骤,为AAA客户端配置 RADIUS服务器:

- 1. 在 ACS 管理窗口中单击 Network Configuration 以配置 AAA 客户端。
- 2. 单击"AAA Clients"部分下的 Add Entry。

Cisco Systems	Network Configurat	ion	
- and III to a second	Select		
User Setup			
Group Setup	% ્	AAA Clients	?
Shared Profile Components	AAA Client Hostname	AAA Client IP Address	Authenticate Using
Network		None Defined	
System Configuration		Add Entry Search	
Interface Configuration			
Administration Control	% Q	AAA Servers	?
1 External User	AAA Server Name	AAA Server IP Address	AAA Server Type
913 Databases	CCM-4	172.16.2.201	CiscoSecure ACS
Formal Posture			

- 如下配置 AAA 客户端的主机名、IP 地址、共享密钥和认证类型:AAA client hostname = 交换 机主机名 (Cat-3560)。AAA Client IP Address = 交换机的管理接口 IP 地址 (172.16.2.1)。 Shared Secret = 在交换机上配置的 RADIUS 密钥 (CisCo123)。注意:要正确操作,AAA客户 端和ACS上的共享密钥必须相同。密钥区分大小写。Authenticate Using = RADIUS (Cisco IOS/PIX 6.0)。注意:此选项下提供思科属性值(AV)对属性。
- 4. 单击 Submit + Apply 可使这些更改生效,如下面的示例所示

:

Cisco Systems	Network Configuration
tillitutillitu	Add AAA Client
User Setup Broup Setup Setup Shared Profile Components Network Configuration System Configuration Configuration Interface Configuration Configuration	AAA Client Hostname Cat-3560 AAA Client IP Address 172.16.2.1 Shared Secret CisCo123 RADIUS Key Wrap Key Encryption Key Message Authenticator Code Key Key Input Format C ASCII @ Hexadecimal
Posture Validation	Authenticate Using RADIUS (Cisco IOS/PIX 6.0)
Network Access Profiles	□ Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure)
Reports and Activity Online Documentation	 Log Update/Watchdog Packets from this AAA Client Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client Replace RADIUS Port info with Username from this AAA Client Match Framed-IP-Address with user IP address for accounting packets from this AAA Client
	Submit Submit + Apply Cancel

组设置

要配置 RADIUS 服务器以进行身份验证,请参阅下表。

设备	部门	组	用户	密码	VLAN	DH CP 池
M-1	营销	营销	市场营 销经理	思科	营销	营销
M-2	营销	营销	mkt- staff	MScisc o	营销	营销
S -2	销售	销售	销售经 理	SMcisc o	销售	销售
S -1	销售	销售	销售人 员	思科	销售	销售

P-1	营销	IP 电话	CP- 7970G- SEP00 1759E 7492C	P1cisc o	语音	IP 电话
P-2	销售	IP 电话	CP- 7961G- SEP00 1A2F8 0381F	P2cisc o	语音	IP 电话

请为连接到 VLAN 3 (VOICE)、VLAN 4 (MARKETING) 和 VLAN 5 (SALES) 的客户端创建组。 在 这里,IP 电话、市场营销和销售组即是为实现此目的而创建的。

注意:这是营销和IP电话组的配置。对于销售组配置,请完成市场营销组的步骤。

1. 要创建组,请选择 Group Setup,然后重命名默认的组名。

CISCO SYSTEMS	Group Setup
	Select
User Søtup	
Group Setup	Group : 0: Default Group 💌
Shared Profile	Users in Group Edit Settings
Set work	Rename Group
Configuration	
要配置组,请从列	表中选择组,然后单击 Edit
Cisco Str	Group Setup
ويوجزنا التبري	Select
User User	
Sroup Setup	Group : 0: Marketing
🛞 Shared	Users in Group Edit Settings Rename Group
See Netwo	rik line a star

Settings

2.

3. 将客户端 IP 地址分配定义为 Assigned by AAA client pool。输入已在该组客户端的交换机上 配置的 IP 地址池的名称。



注意: 仅当此用

户要在AAA客户端上配置IP地址池来分配IP地址时,才选择此选项并在框中键入AAA客户端 IP池名称。**注意:**仅**对IP**电话组配置,请跳过下一步第4步,然后转到第5步。

4. 定义 Internet 工程任务组 (IETF) 属性 64、65 和 81,然后单击 Submit + Restart。确保将 "Values"的"Tags"设置为 1,如本例所示。Catalyst 将忽略所有 1 以外的标记。要将用户分配 给特定 VLAN,还必须使用对应的 VLAN 名称 或 VLAN 编号 定义属性 81。注意:如果使用 VLAN 名称,则它应与交换机中配置的名称完全相同。

CISCO STSTEMS	Group Setup
	Jump To Access Restrictions
User Setup	
Broup Setup	
Shared Profile Components	
Network Configuration	IETF RADIUS Attributes
System Configuration	☑ [064] Tunnel-Type
Interface Configuration	Tag 1 Value VLAN
Administration Control	Tag 1 Value 802
Databases	🖾 (081) Tunnel-Private-Group-ID
Posture Walidation	Tag 1 Value MARKETING
Network Access Profiles	
Reports and Activity	
Doline Documentation	💡 Back to Help
RFC 2868:用于求	z持隧道协议的 RADIUS 属性 以获得有关这些 IETF 属性的详细信息。 注意

:在ACS服务器的初始配置中,IETF RADIUS属性可能无法在用户设置中显示。要在用户配置屏幕中启用 IETF 属性,请选择 Interface configuration > RADIUS (IETF)。 然后,检查 64, 65和81在用户和群组栏。注意:如果您未定义IETF属性81,并且端口是处于接入模式的交换机端口,则客户端将分配给端口的接入VLAN。如果为动态 VLAN 分配定义了属性 81,且端口是处于接入模式的交换机端口,则需在交换机上发出 aaa authorization network default group radius 命令。该命令将端口分配给 RADIUS 服务器提供的 VLAN。否则,802.1x 会在验证用户身份后将该端口转为 AUTHORIZED 但该端口仍然位于端口的默认 VLAN 中,并且连接可能会失败。注意:下一步仅适用于IP电话组。

5. 配置 RADIUS 服务器,以便发送 Cisco 属性/值 (AV) 对属性,从而对语音设备授权。如果不进 行此配置,交换机会将语音设备视为数据设备。使用值 *device-traffic-class=voice 定义 Cisco 属性/值 (AV) 对属性,然后单击* Submit + Restart。



<u>用户设置</u>

完成以下步骤可添加和配置用户。

1. 要添加和配置用户,请选择 User Setup。输入用户名,然后单击

CISCO SYSTEMS	User Setup
- and a state of the second	Select
User Setup	
Group Setup	User: mkt-manager
Shared Profile Components	Find Add/Edit
Network Configuration	List users beginning with letter/number:
System Configuration	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V V X Y Z
Configuration	
Administration Control	List all users
Add/Edit	Remove Dynamic Users
2. 为用户定义用户名、口令和	组。

Cisco Systems	User Setup			
and the constitution of the second	Edit			
User Setup	User: mkt-manager (New User)			
Setup Shared Profile Components	C Account Disabled			
Network Configuration				
System Configuration	User Setup ?			
Configuration	Password Authentication:			
Administration Control	CiscoSecure PAP (Also used for CHAP/MS- CHAP/ARAP, if the Separate field is not			
Databases	Password *******			
Network Access	Confirm ******** Password			
Administration Control	Separate (CHAP/MS-CHAP/ARAP)			
External User Databases	Confirm			
Validation	Password When a token server is used for authentication, supplying a separate CHAP password for a token card user allows CHAP authentication. This is especially useful when token caching is enabled.			
Reports and Activity	Group to which the user is assigned:			
Documentation	Marketing			
	Callback			
	Ose group setting Ose group set			
	Submit Delete Cancel			

3. IP 电话将使用其设备 ID 作为用户名并使用共享密钥作为口令来进行身份验证。在 RADIUS 服务器上,这些值应该互相匹配。对于 IP 电话 P-1 和 P-2,在创建用户名和口令时,用户名应与设备 ID 相同,口令应与已配置的共享密钥相同。有关 IP 电话的设备 ID 和共享密钥的详细信息,请参阅<u>将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证部分。</u>

Image: Server Server User: CP-7961G-SEP001A2F80381F Image: Server Server Account Disabled Image: Server Server Account Disabled Image: Server Server Account Disabled Image: Server Server Server Image: Server	Cisco Systems	User Setup			
User: CP-7961G-SEP001A2F80381F Image: Setup Imag	tilliummitilium	Edit			
Streep Shared Profile Shared Profile Streep Configuration Image: Configuration Image: Control Image: Control <th>User Setup</th> <th>User: CP-7961G-SEP001A2F80381F</th>	User Setup	User: CP-7961G-SEP001A2F80381F			
Wetwork Wetwork With Sports and With Sports and <td< th=""><th>Shared Profile Components</th><th>Account Disabled</th></td<>	Shared Profile Components	Account Disabled			
Interface Image: Configuration	Network Configuration	User Setup ?			
Validation	Administration Control External User	Password Authentication: ACS Internal Database CiscoSecure PAP (Also used for CHAP/MS- CHAP/ARAP, if the Separate field is not checked.)			
Reports and Activity Password Password ************************************	Posture Validation	Password ************************************			
When a token server is used for authentication, supplying a separate CHAP password for a token card user allows CHAP authentication. This is especially useful when token caching is enabled. Group to which the user is assigned: IP Phones	Reports and Activity	Confirm ************************************			
Group to which the user is assigned: IP Phones		When a token server is used for authentication, supplying a separate CHAP password for a token card user allows CHAP authentication. This is especially useful when token caching is enabled.			
Submit Delete Cancel		Group to which the user is assigned: IP Phones Submit Delete Cancel			

配置 PC 客户端以使用 802.1x 认证

本示例是特定于 Microsoft Windows XP LAN 的可扩展认证协议 (EAPOL) 客户端的:

- 1. 选择开始 > 控制面板 > 网络连接, 然后右键单击您的本地连接并选择属性。
- 2. 在"常规"选项卡下选中连接后在通知区域显示图标。
- 3. 在Authentication选项下,检查启用此网络的IEEE 802.1X验证。
- 4. 将 EAP 类型设置为 MD5-质询,如下面的示例所示

🔔 Local Area Connection Properties 🛛 🔹 👔 🗙
General Authentication Advanced
Select this option to provide authenticated network access for Ethernet networks.
Enable IEEE 802.1x authentication for this network
EAP type: MD5-Challenge
Properties Authenticate as computer when computer information is available Authenticate as guest when user or computer information is unavailable
OK Cancel

要将客户端配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址,请完成以下步骤。

- 1. 选择开始 > 控制面板 > 网络连接, 然后右键单击您的本地连接并选择属性。
- 2. 在常规选项卡下,请单击 Internet 协议 (TCP/IP) 然后单击属性。

Internet	Protocol (TCP/IP) Pr	operties		? ×
General				
You ca this ca the ap	n get IP settings assigne pability. Otherwise, you n xopriate IP settings.	ed automatically if your need to ask your netwo	network suppo ark administrator	rts for
•	btain an IP address aut	omatically		
-0 u	se the following IP addr	ess:		
ĮP a	dóress:			
Sub	net mesk:			
Defi	sult gateway.			
•	Ibtain DNS server addre	ss automatically		
-01	se the following DNS se	erver addresses:		
Eref	erred ONS server:			
Alte	nate DNB server:			
			Advance	:d
		0	к	ancel

3. 选择自动地获得IP地址。

1

将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证

要配置 IP 电话以进行 802.1x 身份验证,请完成以下步骤。

- 1. 按 Settings 按钮以访问 802.1X Authentication 设置,然后选择 Security Configuration > 802.1X Authentication > Device Authentication。
- 2. 将 Device Authentication 选项设置为 Enabled。
- 3. 按 Save 软键。
- 4. 选择 802.1X Authentication > EAP-MD5 > Shared Secret 以在电话上设置口令。
- 5. 输入共享密钥,然后按 Save。注:密码必须介于6到32个字符之间,这些字符由数字或字母的 任意组合组成。 That key is not active here 注意:如果禁用802.1X身份验证或在电话上执行 出厂重置,则之前配置的MD5共享密钥将被删除。注意:无法配置其他选项"设备ID"和"领域 "。设备 ID 用作进行 802.1x 身份验证时所使用的用户名。该 ID 是从以下面的格式显示的电话 型号和唯一 MAC 地址衍生而来的:CP-<model>-SEP-<MAC>。例如,CP-7970G-SEP001759E7492C。有关详细信息,请参阅 802.1X 身份验证设置。

要将 IP 电话配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址,请完成以下步骤。

- 1. 按 Settings 按钮以访问 Network Configuration 设置,然后选择 Network Configuration。
- 2. 解除 Network Configuration 选项锁定。要解除锁定,请按 **#。注意:请不要按 **# 来解除 选项锁定,然后又立即按 **# 来锁定选项。电话会将该序列解释为 **#**,这会重置电话。要 在解除选项锁定后锁定这些选项,必须至少等待 10 秒,然后再按 **#。
- 3. 滚动到"DHCP Enabled"选项,然后按 Yes 软键以启用 DHCP。
- 4. 按 Save 软键。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

<u>PC 客户端</u>

如果配置已正确完成,PC 客户端将显示一个弹出提示框,提示您输入用户名和口令。



 单击该提示框,如下所示: 示用户名和口令输入窗口。注意:MDA不强制执行设备身份验证的顺序。但是,Cisco 建议您 在启用了 MDA 的端口上先对语音设备进行身份验证,然后再对数据设备进行身份验证。

-		
		-1
0.000000000		and the second second
		-
User name:	mkt-menager	
User name: Password:	mkt-menager	
User name: Password: Logon domain:	mkt-manager	

- 2. 输入用户名和密码。
- 如果未显示错误消息,请采用常用方法验证连接,例如通过使用 ping 命令访问网络资源。注意:如果出现此错误,请验证用户名和密码是否正确

🔰 Local Area (Connection	2000
Vindows was unat	le to log you on to t	he networ

<u>IP 电话</u>

可使用 IP 电话中的 802.1X Authentication Status 菜单监控身份验证状态。

- 1. 按 Settings 按钮访问 802.1X Authentication Real-Time Stats, 然后选择 Security Configuration > 802.1X Authentication Status。
- Transaction Status 应为 Authenticated。有关详细信息,请参阅 <u>802.1X 身份验证实时状态。</u>
 注意:也可以通过"设置">"状态">"状态消息"来验证身份验证状态。

<u>第3层交换机</u>

如果口令和用户名看起来正确,请验证交换机上的 802.1x 端口状态。

1. 查找 AUTHORIZED 端口状态。

Cat-3560# show	dot1x all	summary	
Interface	PAE	Client	Status
Fa0/1	AUTH	0016.3633.339c 0017.59e7.492c	AUTHORIZED AUTHORIZED
Fa0/2	AUTH	0014.5e94.5f99	AUTHORIZED
Fa0/3	AUTH	0011.858D.9AF9	AUTHORIZED
Fa0/4	AUTH	0016.6F3C.A342	AUTHORIZED
		001a.2f80.381f	AUTHORIZED

Cat-3560#show dot1x interface fastEthernet 0/1 details

Dot1x Info for FastEthernet0/1

PAE	=	AUTHENTICATOR
PortControl	=	AUTO
ControlDirection	=	Both
HostMode	=	MULTI_DOMAIN
ReAuthentication	=	Enabled
QuietPeriod	=	10
ServerTimeout	=	30
SuppTimeout	=	30
ReAuthPeriod	=	60 (Locally configured)
ReAuthMax	=	2
MaxReq	=	2
TxPeriod	=	30
RateLimitPeriod	=	0
Auth-Fail-Vlan	=	6
Auth-Fail-Max-attempts	=	2
Guest-Vlan	=	6

Dot1x Authenticator Client List

Domain	= DATA
Supplicant	= 0016.3633.339c
Auth SM State	= AUTHENTICATED
Auth BEND SM State	= IDLE
Port Status	= AUTHORIZED
ReAuthPeriod	= 60
ReAuthAction	= Reauthenticate
TimeToNextReauth	= 29
Authentication Method	= Dot1x
Authorized By	= Authentication Server
Vlan Policy	= 4
Domain	= VOICE
Supplicant	= 0017.59e7.492c
Auth SM State	
	- AUTHENTICATED
Auth BEND SM State	= IDLE
Auth BEND SM State Port Status	= IDLE = AUTHORIZED
Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod	= IDLE = AUTHORIZED = 60
Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod ReAuthAction	<pre>= NOTMENTICATED = IDLE = AUTHORIZED = 60 = Reauthenticate</pre>
Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod ReAuthAction TimeToNextReauth	<pre>= NOTMENTICATED = IDLE = AUTHORIZED = 60 = Reauthenticate = 15</pre>
Auth BEND SM State Port Status ReAuthPeriod ReAuthAction TimeToNextReauth Authentication Method	<pre>= NOTMENTICATED = IDLE = AUTHORIZED = 60 = Reauthenticate = 15 = Dot1x</pre>

在成功进行认证后验证 VLAN 状态。

Cat-3560#**show vlan**

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1 Gi0/2
2	SERVER	active	Fa0/24
3	VOICE	active	Fa0/1, Fa0/4
4	MARKETING	active	Fa0/1, Fa0/2
5	SALES	active	Fa0/3, Fa0/4
6	GUEST_and_AUTHFAIL	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	

1005 trnet-default

!--- Output suppressed.

act/unsup

2. 在成功完成身份验证后,验证 DHCP 绑定状态。

Router# show ip	dhcp binding		
IP address	Hardware address	Lease expiration	Туре
172.16.3.2	0100.1759.e749.2c	Aug 24 2007 06:35 AM	Automatic
172.16.3.3	0100.1a2f.8038.1f	Aug 24 2007 06:43 AM	Automatic
172.16.4.2	0100.1636.3333.9c	Aug 24 2007 06:50 AM	Automatic
172.16.4.3	0100.145e.945f.99	Aug 24 2007 08:17 AM	Automatic
172.16.5.2	0100.166F.3CA3.42	Aug 24 2007 08:23 AM	Automatic
172.16.5.3	0100.1185.8D9A.F9	Aug 24 2007 08:51 AM	Automatic
<u>命令输出解释</u> 程	<mark>≧序(仅限注册用户)(O</mark>	IT) 支持某些 show 命令。	_使用 OIT 可查看对 show 命

令输出的分析。

<u>故障排除</u>

IP 电话身份验证失败

如果 802.1x 身份验证失败, IP 电话状态将显示 Configuring IP Registering要对此问题进行故障排除,请执行以下步骤:

- •确认 802.1x 已在 IP 电话上启用。
- 验证您是否已在身份验证 (RADIUS) 服务器上输入设备 ID 作为用户名。
- 确认已在 IP 电话上配置共享密钥。
- 如果已配置共享密钥,请验证您是否在身份验证服务器上输入了相同的共享密钥。
- •验证您是否已对其他必需设备(例如交换机和身份验证服务器)进行了适当的配置。

相关信息

- 配置基于 IEEE 802.1x 端口的身份验证
- <u>将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证</u>
- <u>在 Cisco Catalyst 交换机环境中为 Windows NT/2000 服务器部署 Cisco Secure ACS 的指导原</u>则
- RFC 2868:用于支持隧道协议的 RADIUS 属性
- 运行 Cisco IOS 软件的 Catalyst 6500/6000 IEEE 802.1x 认证示例
- 运行 CatOS 软件的 Catalyst 6500/6000 IEEE 802.1x 认证配置示例
- <u>LAN 产品支持页</u>
- LAN 交换技术支持页
- <u>技术支持和文档 Cisco Systems</u>