Cisco DSL路由器配置与故障排除指南- PPPoE : PC作为PPPoE客户端故障排除

目录

简介 先决条件 要求 使用的组件 规则 确定要排除故障的层 第1层问题 在Cisco DSL路由器的前面板的载波检测(CD)灯是开/关? 您使用的ISP支持Alcatel芯片组的DSLAM吗 ? Cisco DSL路由器背面的DSL端口是否插入到DSL墙上插座? ATM接口是否处于administratively down状态? 管脚引线是否是正确的? 您是否有Cisco 827正确的电源? DSL 工作模式是否正确? 电路是否被正确地测试/供应? 第2层问题 是否具有正确的永久虚电路 (PVC) 值 (VPI/VCI)? 是否可从您的 PC ping 默认网关? <u> 网桥端口是否处于</u>转发状态? 网桥表中是否有条目? 相关信息

<u>简介</u>

当 PC 客户端运行以太网点对点协议 (PPPoE) 客户端应用时,思科数字用户线路 (DSL) 路由器会配 置为一个纯网桥,故障排除步骤与纯桥接场景相同。如果您要对思科 DSL 路由器进行故障排除并确 定其运行正常,请与您的互联网服务提供商 (ISP) 或 PPPoE 客户端应用供应商联系以获得其他帮 助。

<u> 先决条件</u>

<u>要求</u>

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

<u>规则</u>

有关文档规则的详细信息,请参阅 <u>Cisco 技术提示规则。</u>

确定要排除故障的层

有多种原因会导致您的 DSL 连接无法正常运行。本节的目标是对故障原因进行排查,并加以修复。 第一个故障排除步骤是确定非对称数字用户线路 (ADSL) 服务的哪一层出现故障。故障可能发生在 三个层面。

- 第1层 与 ISP 数字用户线路接入复用器 (DSLAM) 的 DSL 物理连接
- 第2.1层-ATM连通性
- 第2.2层 基于ATM的点对点协议(PPPoA)、PPPoE、RFC1483桥接或RFC1483路由
- 第3层- IP

确定从那层开始故障排除的最简单的方法是发行命令show ip interfacebrief。此指令输出根据您配置 的不同会有轻微不同。

827-ESC#**show ip interface brief** Interface IP-Address OK? Method Status Protocol ATM0 YES unassigned manual **up** up ATM0.1 unassigned YES unset up up Ethernet0 10.10.10.1 YES manual up up 如果ATM0和ATM0.1的状态启用,并且协议启用,请开始发现并解决问题在第2层。

如果 ATM 接口关闭,或不断地开启然后关闭(即不能一直保持开启),则在第 1 层开始故障排除 。

<u>第1层问题</u>

在Cisco DSL路由器的前面板的载波检测(CD)灯是开/关?

如果cd灯是亮的,请参阅本文<u>第2层问题部分。</u>

如果CD灯是关闭的,请继续下个问题。

您使用的ISP支持Alcatel芯片组的DSLAM吗 ?

与您的ISP验证此信息。

<u>Cisco DSL路由器背面的DSL端口是否插入到DSL墙上插座?</u>

如果DSL端口没有插入到DSL墙上插座,请用4针或6针RJ-11电缆连接端口到墙壁。这是标准电话 电缆。

<u>ATM接口是否处于administratively down状态?</u>

在路由器的启用模式下发出此命令以确定 ATM0 接口是否处于管理性关闭状态。

Router#**show interface atm 0** ATMO is **administratively down**, line protocol is down <... snipped ...> 如果ATMO接口状态是administratively down,请在ATMO接口下发出**no shutdown指令。**

Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface atm 0 Router(config-if)#no shut Router(config-if)#end Router#write memory

<u>管脚引线是否是正确的?</u>

如果ATM0接口状态是down/down,路由器在ADSL线路没看见的载波。这通常指二个问题之一:

- 在DSL墙上插座的有效的针是不正确的。
- •您的ISP未在墙上插座开启DSL服务。

Cisco DSL路由器xDSL端口管脚引线

RJ-11连接器通过一个标准RJ-11 6针模块化插座提供与外部媒介的xDSL连接。

针	描述
3	XDSL_Tip
4	XDSL_Ring

为了确定 ATM0 接口是否不断关闭,请在路由器的**启用模式下发出 show interface atm 0 命令:**

Router#**show interface atm 0** ATMO is **down**, line protocol is **down** <... snipped ...>

如果ATM接口状态是down和down-不是administratively down -请检查您的DSL墙上插座管脚引线。 DSL 路由器使用一条标准 RJ-11(4 针或 6 针)电缆将 ADSL 连接至墙壁插座。RJ-11电缆的中心 位置的一对针被用于运载ADSL信号(6针电缆上的针3和针4,4针电缆上的针2和针3)。

如果您确定墙壁插座上具有正确的针脚且 ATM0 接口仍不断关闭,则更换 ADSL 端口与墙壁插座之间的 RJ-11 电缆。如果在更换 RJ-11 电缆后接口仍不断关闭,请与您的 ISP 联系并让 ISP 确认您 使用的墙壁插座已启用 DSL 服务。

如果您不确定的在您的墙上插座的哪个针是Active的,请询问您的ISP。

您是否有Cisco 827正确的电源?

如果您验证您的ADSL电缆是好,并且您有插脚,下一步是保证您有827的正确的电源。

注意:827与其他800系列路由器使用的电源不同。

为了确定您是否有正确的电源,在电源处背面寻找Output +12V 0.1A, -12V 0.1A, +5V 3A, -24v 0.12A和-71V 0.12A。如果您的电源缺少+12V和–12V源,则它适用于不同的Cisco 800系列路由器 ,在827上不起作用。请注意,如果您使用了错误的电源,Cisco 827将通电,但无法将其培训(连 接)到ISP DSLAM。

DSL 工作模式是否正确?

如果第1层故障排除程序至此的一切都是正确的,下一步是保证您有正确的DSL操作模式。如果您不 确定 ISP 所使用的 DMT 技术,则思科建议您使用 **dsl operating-mode auto。**这些是配置操作模式 自动检测的指令:

Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface atm 0 Router(config-if)#dsl operating-mode auto Router(config-if)#end Router#write memory

电路是否被正确地测试/供应?

从您的ISP或电话公司得到此信息。



是否具有正确的永久虚电路 (PVC) 值 (VPI/VCI)?

完成这些步骤以确定您是否有在路由器配置了正确的虚拟路径标识符/虚拟电路标识(VPI/VCI)值。

1. 验证您的Cisco IOS®软件的版本。**重要信息:**这在Cisco IOS软件版本12.1(1)xb上不工作。 Router#**show version**

!--- Used to determine your Cisco IOS software release. Cisco Internetwork Operating System
Software IOS (tm) C820 Software (C820-OSY656I-M), Version 12.1(3)XG3,
EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
!--- The two lines immediately preceding appear on one line on the router.
TAC:Home:SW:IOS:Specials for info Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc. Compiled
Wed 20-Dec-00 16:44 by detang Image text-base: 0x80013170, data-base: 0x80725044 <...
snipped ...>

2. 配置debug日志的路由器。

Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#logging console Router(config)#logging buffer Router(config)#service timestamp debug datetime msec Router(config)#service timestamp log datetime msec Router(config)#end Router#write memory Building configuration... [OK] Router#terminal monitor

3. 在路由器上启用调试。

Router#**debug atm events** ATM events debugging is on Router#

```
2d18h:
2d18h: RX interrupt: conid = 0, rxBd = 0x80C7EF74 length=52
2d18h: Data Cell received on vpi = 8 vci = 35
/--- Your VPI/VCI. 2d18h: 2d18h: RX interrupt: conid = 0, rxBd = 0x80C7EEC0 length=52
2d18h: Data Cell received on vpi = 8 vci = 35 2d18h: 2d18h: RX interrupt: conid = 0, rxBd =
0x80C7EECC length=52 2d18h: Data Cell received on vpi = 8 vci = 35 2d18h: 2d18h: RX
interrupt: conid = 0, rxBd = 0x80C7EED8 length=52 2d18h: Data Cell received on vpi = 8 vci
= 35
```

4. 确保您具有在思科 DSL 路由器上运行的调试 ATM 事件,然后转至正在工作的互联网连接,开始 ping ISP 静态分配给您的 IP 地址。您是否在Cisco DSL路由器上配置了此IP地址不重要。 重要的是您的ATM接口是up/up,然后ping 您的ISP给您的IP地址。如果您在ping测试以后不能 看到预期的输出,请联系您的ISP获得技术支持。

```
5. 在路由器的禁用调试。<<等待60秒>>
Router#undebug all
!--- Used to turn off the debug events. All possible debugging has been turned off.
验证您的VPI/VCI值,然后对您的配置做必要的更改。在调试的60秒期间内,如果您不看到输出,请与您的ISP联系。
```

是否可从您的 PC ping 默认网关?

在桥接环境,ping默认网关是测试连通性的一个好测试。一般而言,如果可以 ping 到您的默认网关 ,则您可以确定第 1 层和第 2 层服务运行正常。打开 MS-DOS 窗口并尝试 ping 默认网关。

C:\>ping 192.168.1.1

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=247
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=247
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=247
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

如果您的成功率是 80% 至 100%,请尝试 ping 一个有效的互联网地址(198.133.219.25 表示 www.cisco.com)。 如果您可以从路由器 ping 默认网关,但无法 ping 另一个互联网地址,请确保 配置中只有一个静态默认路由(例如,IP 路由 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1)。

对于上一个示例,如果您已具有正确的静态默认路由且无法 ping 互联网地址,请与您的 ISP 联系 以解决路由问题。

如果 ping 测试失败,您将看到类似于以下内容的输出。在这种情况下,请继续执行后续的故障排除 步骤。

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:

<u> 网桥端口是否处于转发状态?</u>

为了让思科 DSL 路由器将数据包转发至您的 ISP,桥接接口必须处于转发状态。如果桥接接口处于 阻塞状态,则您必须删除网络中的一条环路,才能使流量通过。DSL 网络中出现环路的最常见原因 是,同一个 ISP 具有两个桥接的 DSL 电路。

Router#show spanning-tree

Bridge group 1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol Bridge Identifier has priority 32768, address 0001.96a4.a8bc Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15 Current root has priority 32768, address 0000.0c25.36f4 Root port is 3 (ATMO), cost of root path is 1562 Topology change flag not set, detected flag not set Number of topology changes 2 last change occurred 00:00:56 ago from Ethernet0 Times: hold 1, topology change 35, notification 2 hello 2, max age 20, forward delay 15 Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

Port 2 (Ethernet0) of Bridge group 1 is forwarding Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.2. Designated root has priority 32768, address 0000.0c25.36f4 Designated bridge has priority 32768, address 0001.96a4.a8bc Designated port id is 128.2, designated path cost 1562 Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0 Number of transitions to forwarding state: 1 BPDU: sent 44, received 0

Port 3 (ATM0) of Bridge group 1 is forwarding
Port path cost 1562, Port priority 128, Port Identifier 128.3.
Designated root has priority 32768, address 0000.0c25.36f4
Designated bridge has priority 32768, address 0000.0c25.36f4
Designated port id is 128.17, designated path cost 0
Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
BPDU: sent 2, received 53

Router#

网桥表中是否有条目?

当您确信桥接接口正在转发时,需要确定您是否具有 ISP 的网关路由器的第 2 层媒体访问控制 (MAC) 地址。使用 **show bridge 命令检查第 2 层地址。**此命令列举了一个特定网桥组的所有第2层 条目。

在本例中,网桥表中有两个条目。第一个条目是 LAN 中的 PC 客户端的 MAC 地址。第二个条目是 ISP 网关路由器(默认网关)的 MAC 地址。 如果 ISP 网关路由器的 MAC 地址不在网桥表中,请 与您的 ISP 联系以验证您的网络设置。

Router#show bridge

Total of 300 station blocks, 298 free Codes: P - permanent, S - self

0010.a492.e1d2	forward	Ethernet0	4		163		4
Address	Action	Interface	Age	RX (count	ΤX	count
Bridge Group 1:							

Router#



- ADSL 技术支持
- PPPoE 实施方案
- Cisco DSL 路由器配置与故障排除指南
- <u>技术支持和文档 Cisco Systems</u>