配置UCS Central 2.0 PCIE放置/VCON

目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> <u>使用的组件</u> <u>步骤</u> 相关信息

简介

本文档介绍如何配置放置策略并将vNIC/vHBA映射到VCON。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件版本:

- •UCS中心2.0(1a)
- •所有使用的设备都是实验设备

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您的网络处于活动状态,请确保您了解所有命令的潜在影响。

步骤

步骤1.如图所示,在操作栏下,选择Create a Host Interface Placement Policy(创**建主机接口放置策** 略)。



它可以是以下其中一种:

线性有序 — 按顺序分配虚拟插槽。

轮询 — 按顺序分配虚拟插槽。

全部—可分配所有已配置的vNIC和vHBA。这是默认设置。

仅分配 — 必须明确分配vNIC和vHBA。

排除动态 — 无法分配动态vNIC和vHBA。

排除未分配 — 无法分配未分配的vNIC和vHBA。

排除usNIC — 无法分配usNIC vNIC。

Host Interface Placement Policy Create

Organization					
root	•				
Name *					
test					
Description					
vescription					
Virtual Slot Mapping Schem	le				
Virtual Slot 1 Selection Prefe	erence				
Virtual Slot 2 Selection Prefe	erence				
all					
Virtual Slot 3 Selection Prefe	erence				
all 🔹					
Virtual Slot 4 Selection Prefe	erence				
all	Grentee				
				Cancel	Create

~ .

步骤3.要映射已配置的策略,请在服务配置文件/服务配置文件模板下,导航至Edit options > Policies > Host Interface Placement test2,如图所示:

2test Edit



步骤4.在下面配置文件/服务配置文件模板中,单击**工具**图标并选择**配置接口**放置,如图所示:

< III Dashboard Drofiles *	🗗 2test 🎽		> ~			
2test Service Profile Template root Template Usage ▲		Image: Configure Interface Placement Configure ISCSI Targets				
Settings	Status					
User Label						
Template Instantiation Mode	Updating					
Desired Power State Check On Association	ON					
Compatibility Check On Migration Using Server	Disabled					

步骤5.配置所需选项

选择是否手动将接口放置为启用/禁用。

添加vNICS并配置主机端口(如果需要)。

首选项,为每个**虚拟插槽选**择虚拟插槽首选项。

它可以是以下其中一种:

所有—可以分配所有已配置的vNIC和vHBA。这是默认设置。

仅分配 — 必须明确分配vNIC和vHBA。

排除动态 — 无法分配动态vNIC和vHBA。

排除未分配 — 无法分配未分配的vNIC和vHBA。

排除usNIC — 无法分配usNIC vNIC。

2test Configure Host Interface Placement

Placement	Manual	Enabled	Disabled				
	VCON 1	vCON 2	vCON 3	vCON 4			
Preference	+ 💼 -	↑ ¥			Properties		
PCI Order	er VCON 1			Admin Host Port			
	nic				Any 1 2		

步骤6.在"PCI顺序"中,单击向上和向下箭头排列顺序。

注意:如果启用"手动接口放置",则PCI顺序为只读。

2test Configure Host Interface Placement

Placement	Interfaces	PCI Order	Admin Host Port	
Preference	nic	Unspecified	1	
	nic1	Unspecified	2	
PCI Order				

相关信息

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html
- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html
- <u>技术支持和文档 Cisco Systems</u>