在FindIT网络探测功能上管理平台设置

目标

Cisco FindIT网络管理提供的工具可帮助您使用Web浏览器轻松监控、管理和配置Cisco 100至500系列网络设备,如交换机、路由器和无线接入点(WAP)。它还会通知您有关设备和 思科支持的通知,如新固件的可用性、设备状态、网络设置更新以及不再在保修期内或支持合 同覆盖的任何已连接设备。

FindIT网络管理是一个分布式应用,由两个独立的组件或接口组成:一个或多个探测功能(称 为FindIT Network Probe)和一个称为FindIT Network Manager的管理器。

平台设置包含探测功能所需的基本系统设置。某些设置包括管理GUI的IP地址、主机名和时间 设置。这些设置通常在安装Cisco FindIT Manager和探测功能时配置。如果管理员决定在安装 后更改任何设置,而不是通过命令行界面(CLI),则可以通过管理GUI。

本文档旨在向您展示如何通过管理GUI配置和管理平台设置。

配置平台设置

步骤1.登录FindIT Network Probe并选择Administration > Platform Settings。



步骤2.在Hostname字*段*中,输入Probe的主机名。在FindIT探测功能的安装过程中,该字段可 能已经填入了创建的名称。此主机名是Bonjour用于标识网络上FindIT探测实例的标识。

注意:在本例中,FindITProbe用作主机名。

System settings:	
Hostname :	FindITProbe
IP Settings:	
Connection Type :	DHCP O Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 🥹	
Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

IP设置

步骤3.对于IP设置,选择单选按钮以确定FindIT探测器如何获取IP地址的方法。选项有:

- DHCP 动态主机配置协议(DHCP)服务器自动为管理GUI分配IP地址。这是默认设置。如果选择此项,请跳至<u>步骤12</u>。
- •静态IP 手动为管理GUI分配IP地址。

注意:在本例中,选择静态IP。

100	-			
P	50		in	<u>ne'</u>
	~	211		90.

Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

步骤4.在IPv4 Address字段中,按照IPv4格式将本地IP地址分配给探测管理GUI。

注意:在本例中,使用192.168.1.108。

IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP () Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

步骤5.在IPv4网络掩码字段中,输入子网掩码地址。

注意:在本例中,使用255.255.255.240。

Connection Type :	O DHCP () Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

步骤6.在IPv4默认网关中,输入路由器的IPv4默认网关。

注意:在本例中,使用192.168.1.1。

IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP () Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length: 👔	
IPv6 Default Gateway :	

步骤7.在Static DNS 1*字段中*,输入DNS地址。

注意:在本例中。使用124.6.177.113。

Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :		
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 💡		
IPv6 Default Gateway :		

步骤8.(可选)在Static DNS 2字段中输入辅助DNS服务器地址。

注意:在本例中,使用124.6.177.112。

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 💡		
IPv6 Default Gateway :		

步骤9.(可选)在IPv6 Address字段中分配IPv6地址。

注意:在本例中,使用2001::0000:0000:0000:0000:9652。

Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡		~
IPv6 Default Gateway :		

步骤10.(可选)在*IPv6前缀长度*字段中,根据您的IP编址方案输入IPv6前缀长度。 注意:在本例中,使用45。

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	•
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	•
Static DNS 1:	124.6.177.113	•
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡	45	~
IPv6 Default Gateway :		

步骤11.(可选)在IPv6默认网关字段中输入IPv6*默认网关*。

注意:在本示例中,使用fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b。

Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	•
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 😯	45	~
IPv6 Default Gateway :	fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b	~

时间设置

步骤12.在"源"区域,单击单选按钮以设置探测器如何同步其时钟。选项有:

- 网络时间协议 指定要用于探测的首选NTP服务器。这是默认设置。
- 本地时钟 如果希望探测功能与公共NTP服务器同步,请单击此按钮。如果单击了此项,请跳 至步骤15。

注意:在本例中,使用网络时间协议。

Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

步骤13.在NTP Server 1字段中, 输入要与探测同步的主NTP服务器地址。

注意:在本例中,使用0.ciscosb.pool.ntp.org。

Source :	Network Time Protocol O Local Clock	
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org	
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org	
	Save Reset	

步骤14.在NTP Server 2字段中输入辅助NTP*服务器*地址。当主NTP服务器地址无法与探测同 步时,此功能将用作备份。

注意:在本示例中,使用1.ciscosb.pool.ntp.org。

Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Sour Darat

<u>步骤15.</u>单击"保**存"**。

Time Settings:

Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

您现在应该已成功配置或管理平台设置。