管理FindIT网络管理用户

目标

通过FindIT Network Manager和FindIT Network Probe的User Management页面,您可以定义可以访问FindIT网络的用户,还可以为这些用户实施密码复杂性要求和会话设置。

FindIT网络支持两种类型的用户:管理员和操作员。管理员可以完全访问FindIT网络功能,而 操作员可以执行除管理用户以外的所有操作。首次安装FindIT Network Manager时,会创建默 认管理员用户,用户名和密码均设置为**cisco**。

本文提供有关如何添加、编辑或删除用户以及更改密码复杂性和用户会话设置的说明。

管理FindIT网络管理用户

添加一个新用户

步骤1.登录FindIT Network Manager或FindIT Network Probe的Administration GUI。

ılıılı cısco

FindIT Network Manager



© 2015-2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

注意:在本例中,使用FindIT Network Manager。

步骤2.选择管理>用户管理。



步骤3.单击+按钮添加或创建新用户。

Local Users			
T (+) 📾	User Name	User Type	Action
	cisco	ADMIN	I

步骤4.在User Name字段中输入用户名。

User Name:	John	 ✓
注意: 在本例中,使用Jol	าท₀	

步骤5.在Password字段中输入您的密码。

Password:	 ~

步骤6.在"确认密码"字段中重新输入密码。

Password:		✓
Confirm Password:		
Password Strength:	Strong	

"密码强度"(Password Strength)计量器显示输入密码的安全强度。在本例中,密码强度为 Strong。

User Type:	0	Administrator	0	Operator
------------	---	---------------	---	----------

选项有:

步骤8.单击OK。

- •管理员—此用户类型具有对FindIT网络功能的完全访问权限。
- •操作员—此用户类型具有对FindIT网络功能(管理用户除外)的完全访问权限。

注意:在本例中,选择Operator。

User Name:	John	✓
Password:		✓
Confirm Password:		✓
Password Strength:	Strong	
User Type:	O Administrator O Operator	



您现在应该已添加新用户。

Local Users

T 🕇 🖻

	User Name	User Type	Action
	cisco	ADMIN	ê û
0	John	OPERATOR	🕑 🛍

修改用户

要修改现有用户,请执行以下操作:

步骤1.选择管理>用户管理。

¢	Network Map
4	Reports
*	Administration
	User Management
	Change Password
	Backup & Restore
	Platform Settings

步骤2.选中要修改的用户名旁边的复选框,然后单击"编辑"**图**标。

 User Name	User Type	Actio	n
cisco	ADMIN	Ľ	ŵ
John	OPERATOR	0	Ŵ

注意:在本例中,选中John旁边的复选框。

步骤3.(可选)选中Change password复选框以更改当前密码。

Edit User		
User Name:	John	
Change pass	word	
注意: 或者,您可以取消送 步骤4 (可选)在Passwor	中此复选框以保留当前密码。如果选择此选项,请跳至 <u>步骤5</u> 。 1字段中输入新 <i>密</i> 码	
少 ₇ 4.(叶远)任Fasswor		
Change password		
Password:	······	
<u>步骤5</u> .(可选)在"确认密码	"字段中重新输入密码。	
Password:		
Confirm Password:	······ ~	
Password Strength:	Strong	
"密码强度"(Password Stre	gth)计量器显示输入密码的安全强度。在本例中,密码强度为	

步骤6.从User Type区域点击单选按钮。

User Type:

Administrator
 O
 Operator

选项有:

Strong_o

- 管理员 此用户类型具有对FindIT网络功能的完全访问权限。
- •操作员—此用户类型具有对FindIT网络功能(管理用户除外)的完全访问权限。

注意:在本例中,选择Administrator。

步骤7.单击OK。

User Name: John

Image Dassword

Password:

Confirm Password:

Password Strength:

User Type:

Image Dassword:

Image Dass



您现在应已修改现有用户。

	User Name	User Type	Action
0	cisco	ADMIN	đ
0	John	ADMIN	🕑 🛍

删除用户

要删除现有用户,请执行以下操作:

步骤1.选择管理>用户管理。



步骤2.选中要修改的用户名旁边的复选框,然后单击"删除"**按**钮。

	User Name	User Type	Action
	cisco	ADMIN	ı ii
	John	ADMIN	e 1
注意: 在本例中,选	择John。		
步骤3.单击"确 定" 继续	卖。		
Delete user(s)			×
Are you sure y	ou want to delete this user(s)?		
		-	Ok Cancel

您现在应该已删除用户。

Deleted user(s) successfully

÷ Local Users 而 User Type User Name Action 2 前 cisco ADMIN 1 - 1 М M 10 per page v

2 sec

配置密码复杂性

要启用或更改密码复杂性要求,请执行以下操作:

步骤1.选择管理>用户管理。

•	Network Map
1	Reports
*	Administration
	User Management
	Change Password
	Backup & Restore
	Platform Settings

步骤2.(可选)选中Password Complexity Settings复选框以启用密码的复杂性规则。如果启 用此功能,则新密码必须符合以下默认设置:

- •最小长度应为8个字符。
- 应至少包含三个字符类(大写字母、小写字母、数字和标准键盘上可用的特殊字符)中的 字符。
- 应与当前密码不同。

Local User Password Complexity

Password	Comp	lexity	Setting
----------	------	--------	---------



注意:或者,您可以取消选中此复选框以禁用本地用户的密码复杂性设置。如果选择此选项 ,请跳至<u>步骤6</u>。

步骤3.在Minimum Password Length字段中输入值。默认值为8,范围为6到64个字符。

Password Complexity Setting

🗹 Enable

Minimum Password Length 😮

注意:在本例中,使用12。

步骤4.在"最小字符类数"字段中输入值。默认值为3,范围为0到4个字符。

Minimum number of character classes 😮

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).

注意:在本例中,使用4。

第5步。(可选)选中"新密码必须与当前密码不同"中的**启用**复选框,以在密码更改时要求唯 一密码。

The new password must be different than the current one



<u>步骤6.</u>单击"保**存"**。

Local User Password Complexity

Password Complexity Setting	C Enable
Minimum Password Length (12 🖌
Minimum number of character classes 😯	4

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).





现在,您应该已更改本地用户的密码复杂性设置。

配置用户会话设置

要启用或更改密码复杂性要求,请执行以下操作:

步骤1.选择管理>用户管理。



步骤2.在Idle Timeout(min)字*段中输入*值。默认值为60,范围为10至60分钟。



注意:在本例中,使用30分钟。

步骤3.在Absolute Timeout(hour)字*段中输入值*。这是会话可以处于活动状态的最长时间。默 认值为24,范围为1到24小时。

User Session Setting

Idle Timeout (min): 😮	30
Absolute Timeout (hour): 😮	12
Save	
注意: 在本例中,使用12小时。	
步骤4.单击"保 存" 。	
Absolute Timeout (hour): 😮	12 🗸
您现在应已配置用户会话设置。	