# 在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上配置 静态互联网协议(IP)地址设置

## 目标

默认情况下,思科IP电话7800或8800系列多平台电话通过动态主机配置协议(DHCP)分配其 IP地址。 管理电话的网络设备选择IP电话将使用的IP地址。每次连接到网络时,同一台IP电话 可能具有不同的IP地址,也可能没有不同的IP地址。为使IP电话在每次连接到网络时具有相同 的IP地址,可以禁用DHCP,并手动为IP电话分配静态IP地址。使用单个IP地址时,配置会更 容易,因为它提供单个已知IP来访问,而动态IP则使查找和访问配置电话变得更困难。

思科IP电话7800或8800系列多平台电话的静态IP地址可以通过基于Web的实用程序或图形用 户界面(GUI)手动配置。 您必须在电话上手动配置IP地址、子网掩码、域名系统(DNS)服务器 和默认路由器设置。

本文提供有关如何通过GUI或基于Web的实用程序配置思科IP电话7800或8800系列多平台电话的静态IP地址的说明。

# 适用设备

- 7800 系列
- •8800系列

### 软件版本

• 11.0

## 配置IP电话的静态IP地址设置

#### 通过基于Web的实用程序配置静态IP地址

在此场景中,Cisco IP电话8861多平台电话在没有DHCP服务器可用的情况下设置。按照以下 步骤通过IP电话的基于Web的实用程序配置静态IP地址:

步骤1.访问IP电话的基于Web的实用程序,然后以Admin身份登录。

**注意:**要了解如何在7800或8800系列多平台电话上配置密码,请单击<u>此处</u>。



步骤2.单击"语**音">"系统**"。

•     C	   <b>5</b> (		Cisco IP Phone for 3rd Party Call Co CP-8861-3PCC C
Info	Voice	Call History	Personal Directory
System	Ext 1	Ext 2	Ext 3 Ext 4 Ext 5 Ext 6

步骤3.在IPv4 Settings区域,从Connection Type下拉列表中选择Static IP。

IPv4 Settings		
Connection Type:	Static IP	
Static IP:	DHCP	
Gateway:	Static IP	

步骤4.在Static IP(静态IP)字段中输入IP电话的IP地址。

IPv4 Settings	
Connection Type:	Static IP 👻
Static IP:	192.168.100.116

**注意:**在本例中,使用192.168.100.116。

步骤5.在Gateway字段中输入网关地址。

IPv4 Settings	
Connection Type:	Static IP 👻
Static IP:	192.168.100.116
Gateway:	192.168.100.1

**注意:**在本例中,使用192.168.100.1。

步骤6.在NetMask字段中输入子网掩码。

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:		

**注意:**在本例中,使用255.255.255.0。

步骤7.在Primary DNS字段中输入主DNS地址。

IPv4 Settings			
Connection Type:	Static IP 👻		
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1
Secondary DNS:		]	

**注意:**在本例中,使用192.168.100.1。

步骤8.(可选)在Secondary DNS字段中输入辅*助DNS地*址。在此场景中,辅助DNS留空。 步骤9.单击"提**交所有更改"**。

Info Voice	Call History Pe	rsonal Direct	ory				
<ul> <li>✓ System Ext *</li> </ul>	1 Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	Ext 6	E:	-
System Configuration							
User Password:							
IPv4 Settings							
Connection Type:	Static IP 👻						
Static IP:	192.168.100.1	16		NetMask:	255.255.255.0		
Gateway	192.168.100.1		Prin	nary DNS:	192.168.100.1		
Secondary DNS:							
Optional Network Configuration							
Host Name:				Domain:			
	Undo All Ch	nanges	Submit All Cha	anges			

电话将应用配置设置,更新后您将重定向到基于Web的实用程序页面。

Phone is updating configuration. Unit may reset. You will be redirected to configuration page in 30 seconds. If you are not redirected automatically, you can click <u>here</u> to return to the configuration page.

步骤10.(可选)要验证已应用配置的设置,请登录IP电话的基于Web的实用程序,然后选择 Info > Status。IPv4信息区域应显示更新的配置设置。

Info	Voice	Call History	Personal Directory		
Status	Debug Info	o Network S	tatistics		
IPv4 Info	rmation				
	IP Stat	us: OK		Connection Type:	Static IP
	Current	IP: 192.168.1	00.116	Current Netmask:	255.255.255.0
	Current Gatew	ay: 192.168.1	00.1	Primary DNS:	192.168.100.1
	Secondary DN	NS:			
	Secondary DN	NS:			

现在,您应该已经通过基于Web的实用程序成功配置了Cisco IP电话上的静态IP地址设置。

#### 通过GUI配置静态IP地址

步骤1.按IP电话上的"设置"按钮。



步骤2.使用圆**形导航**按钮选择Network Source Configuration。



步骤3.选择IPv4地址设置。





步骤5.在Static IP address(静态IP地址)字段中输入IP电话的IP地址。



步骤8.在DNS 1字段中输入主DNS地址。

IPv4 address settings				
Connection type	Static IP>			
Static IP address	192.168.100.116			
Subnet mask	255.255.255.0			
Gateway address	192.168.100.1			
DNS 1	192.168.100.1			
Set	×			

**注意:**在本例中,使用的主DNS是192.168.100.1。

步骤9.(可选)在DNS 2字段中输入辅助*DNS地*址。在此场景中,辅助DNS留空。

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	
DHCP address released	Off
Set	×

步骤11.按Set软键以在IP电话上应用配置设置。

IPv4 address settings				
Connection type	Static IP>			
Static IP address	192.168.100.116			
Subnet mask	255.255.255.0			
Gateway address	192.168.100.1			
DNS 1	192.168.100.1			
Set	×			

GUI将显示一条消息,表明配置设置正被应用到IP电话。

步骤12.(可选)要验证已应用配置的设置,请按IP电话上的 🎑 按钮,然后选择状态>网络状 态。网络状态页面应显示更新的配置设置。

Network status	
Network type	Wireless
Network status	Connected
IP address	192.168.100.116
VLAN ID	4095
Addressing type	Static IP

Refresh

现在,您应该已通过Cisco 7800或8800多平台IP电话的GUI成功配置静态IP地址设置。