在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上启用 功能密钥同步

目标

当使用时,思科IP电话7800或8800系列多平台电话上的功能密钥同步功能会与呼叫管理器同 步诸如免打扰(DND)和呼叫转移等服务。启用呼叫转发和DND功能时,功能密钥同步也会启用 。

本文旨在向您展示如何在思科IP电话7800或8800系列多平台电话上启用功能密钥同步。

适用设备

- 7800 系列
- •8800系列

软件版本

• 10.4

启用主叫方ID阻止

步骤1.登录到IP电话的基于Web的实用程序,然后选择Admin Login > Advanced。



步骤2.选择Voice > Ext 1。

Info	Voice	Call History Personal Directory		ctory		
System	SIP	Provisioning	g Regional	Phone	User	Ext1

步骤3.在"呼叫功能设置"下,从"功能键同步1"下拉菜单中选择"是"。

Call Feature Settings	
Message Waiting 1:	No 💌
Conference Bridge URL 1:	
Voice Mail Subscribe Interval 1:	86400
Feature Key Sync 1:	No 👻
Supplementary Services	Yes
	NO
DND Setting Line 1:	No 🔻

步骤4.单击"提**交所有更改"**。



现在,您应该已在电话上成功启用功能密钥同步。