了解思科IP电话8800系列多平台电话



简介

思科IP电话8800系列多平台电话基于与思科企业电话相同的硬件,但由于支持第三方呼叫控制(3PCC),因此软件不同。 这些型号支持思科SPA电话的大多数功能,具有更新的ID和增强 的用户体验。

经济高效的思科IP电话8800系列多平台电话是寻求高质量、功能齐全的互联网语音协议 (VoIP)通信的小型到大型企业的理想之选。这些IP电话非常适合现在使用传统模拟或数字电话 并希望升级到思科IP电话系统的客户,无论这些系统是部署在本地、云中还是混合配置中。它 也是知识型员工以及管理、管理和执行人员的理想之选。它在共享工作空间环境中也非常有效 。

本文介绍思科IP电话8800系列多平台电话的功能和优势。

注意:要了解Cisco IP电话8800系列的比较,请单击<u>此处</u>。

适用设备

- CP-8841
- CP-8851
- CP-8861

产品功能

- •灵活的部署选项,采用Cisco Spark的现场、托管和云,以及第三方呼叫控制
- Cisco Expressway,用于远程工作人员单点登录访问,无虚拟专用网络(VPN)客户端
- 完全可编程的线路键
- 每线路多呼叫外观功能
- 用于线路键的三色LED
- 固定功能键,提供稳定的用户体验
- 音量控制切换,可轻松调节听筒、显示器扬声器和振铃器的分贝级
- •高分辨率灰阶显示屏和软键
- 会议、消息、目录键和双向导航
- •集成IEEE交换机,可降低桌面安装成本和杂乱无章
- •思科IP电话8861型号的无线功能

- •按键扩展模块(KEM)支持
- 集成蓝牙

产品视图

前面板视图

前面板显示LED显示屏、听筒、可编程线路键、软键、数字键盘、导航和常见电话任务按钮 ,如目录、音量、静音、会议、转接、保留、应用、消息、免持话筒、头戴式耳机、退出和结 束呼叫。

Cisco IP 电话 8861

此型号与思科IP电话8841和思科IP电话8851类似。主要物理区别是,思科IP电话8841没有 USB端口,而思科IP电话8851有单个USB端口,思科IP电话8861有两个端口,一个用于 KEM,一个用于USB充电。





后面板视图

后面板显示许多端口,如48VDC、网络、接入、辅助、听筒和头戴式耳机;和电话座的插槽 。还显示了用于充电的USB端口和按键扩展模块。

Cisco IP 电话 8841



Cisco IP 电话 8851



数据包内容



a)思科IP电话8841、思科IP电话8851或思科IP电话8861 b)以太网电缆

c)电话支架

d)听筒线

e)听筒

最低要求

- 支持PoE、PoE馈电器或交流电源适配器的交换机或路由器
- 支持Java的Web浏览器,用于基于Web的配置

默认设置

参数	默认值
用户名	思科
密码	思科
LAN IP 地址	由DHCP服务器分配
回退LAN IP	192.168.1.240
子网掩码	255.255.255.0

技术详细资料

这些LED和图标根据设备所处的状态指示设备的状态。

任务按钮

发出呼叫	拨号之前或之后摘机。
重拨号码	按重拨。
呼叫期间切换到听筒	拾起听筒。
呼叫期间切换到扬声器或头戴式耳机	按 或 ,然后挂断听筒。
静音和 取消静音 呼叫	按上一组。
查看呼叫历史记录	按 >呼叫历史记录。
保留并继续呼叫	按 —— 将呼叫置于保留状态,然后再次按以继续 呼叫。
将呼叫转接到新号码	按 4 ,输入号码,然后再按一次。
发出内部呼叫	按对讲 按 钮,然后输入数字(如有必要)。听到声音 后说话。
开始标准会议呼叫	按, 我打参加者,然后再次按按钮。
为来电静音振铃	按一次 "Volume(音量)"按钮。

线路按键

<mark>●</mark> 红色,闪 烁	远程线路保持。
━_红色,稳 定	远程线路正在使用(共享线路或线路状态)
<mark>1100 琥珀色</mark> ,闪烁	来电或恢复呼叫。
<mark>● _{琥珀色} ,稳定</mark>	使用中的隐私、单向对讲、免打扰(DND)活动或登录寻线组。
█ 绿色,闪 烁	保留呼叫
■绿色,清	活动呼叫或双向内部呼叫。

软键

所有呼叫	列出所有未接、已拨和已接呼叫。
答案	应答来电。
应用	确认选择。
呼叫	发起呼叫。
回叫	当忙分机可用时,接收通知。
取消	取消操作或退出屏幕而不应用更改.

清除	清除所有值。
DELETE	删除条目。
删除呼叫	从呼叫历史记录中删除呼叫。
详细信息	在未接、已拨和已接呼叫记录中打开多方呼叫的详细信息。
拨号	选定号码。
转移	将呼叫发送或重定向到语音邮件或预定电话号码。
编辑	修改突出显示的条目。

电话屏幕图标

Ľ	摘机
(挂机
5	已连接的呼叫
ŝ	接入呼叫
+	未接呼叫
ţ	已接呼叫
て	已拨呼叫
	呼叫保持/恢复呼叫

功能图标

8	留言等待
シ	共享线路正在使用中
Ξ(快速拨号线路
S	线路状态指示器监控的线路正在使用中
)"	线路状态指示器监控的线路空闲
j);	线路状态指示器监控的线路正在振铃
్లి	线路状态指示器监控的线路处于"免打扰"(DND)状态

相关内容

- <u>将思科IP电话7800或8800系列多平台电话重置为默认设置</u>
- <u>在SP-3PCC和BE-3PCC IP电话型号上配置SIP设置</u>