在Rv34x系列路由器上配置点对点隧道协议 (PPTP)服务器

目标

点对点隧道协议(PPTP)是用于在公共网络之间实施虚拟专用网络(VPN)隧道的网络协议。 PPTP服务器也称为虚拟专用拨号网络(VPDN)服务器。PPTP使用通过传输控制协议(TCP)的 控制信道和通用路由封装(GRE)隧道来封装点对点(PPP)数据包。最常见的PPTP实施是与 Microsoft Windows产品系列一起实施,并以本地方式实施不同级别的身份验证和加密,作为 Windows PPTP堆栈的标准功能。PPTP比其他协议更优先,因为它速度更快,能够在移动设 备上工作。

本文旨在向您展示如何在RV34x系列路由器上配置PPTP服务器。

适用设备

• RV34x系列

软件版本

• 1.0.01.16

配置PPTP

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序,然后选择VPN > PPTP Server。



步骤2.单击On PPTP Server单选按钮以启用PPTP Server。

PPTP Server	
PPTP Server:	💽 On 🔿 Off
Address Pool:	
Start IP Address:	
End IP Address:	
DNS1 IP Address:	
DNS2 IP Address:	
User Authentication:	Group Name admin Add Delete
MPPE Encryption:	None \$
Apply	Cancel

步骤3.在"*开始IP地址*"字段中,输入要分配给用户的IP地址范围的起始IP地址。这些是为 PPTP用户保留的IP地址。

注意:在本例中,使用10.0.0.1。

PPTP Server	
PPTP Server:	💿 On 🔵 Off
Address Pool:	
Start IP Address:	10.0.0.1
End IP Address:	
DNS1 IP Address:	
DNS2 IP Address:	
	Group Name
User Authentication:	admin
	Add Delete
MPPE Encryption:	None ¢
Apply Ca	ncel

步骤4.在End IP Address*字段中*,输入IP地址范围的结束IP地址。

注意:在本例中,使用10.0.0.14。

PPTP Server		
PPTP Server:	💿 On 🔵 Off	
Address Pool:		
Start IP Address:	10.0.0.1	
End IP Address:	10.0.0.14	
DNS1 IP Address:		
DNS2 IP Address:		
	Group Name	
User Authentication:	admin	
	Add Delete	
MPPE Encryption:	None ¢	
Apply Cancel		

步骤5.在"DNS1 IP Address"字段中,输入DNS服务器的IP地址。

注意:在本例中,使用192.168.1.150。

PPTP Server		
PPTP Server:	💿 On 🔵 Off	
Address Pool:		
Start IP Address:	10.0.0.1	
End IP Address:	10.0.0.14	
DNS1 IP Address:	192.168.1.150	
DNS2 IP Address:		
	Group Name	
User Authentication:	Add Delete	
MPPE Encryption:	None 🖨	
Apply Cancel		

步骤6.(可选)在*DNS2 IP Address*字段中,输入第二个DNS服务器的IP地址。 **注意:**在本例中,使用192.168.1.151。

PPTP Server		
PPTP Server:	💿 On 🔵 Off	
Address Pool:		
Start IP Address:	10.0.0.1	
End IP Address:	10.0.0.14	
DNS1 IP Address:	192.168.1.150	
DNS2 IP Address:	192.168.1.151	
	Group Name	
User Authentication:	admin	
	Add Delete	
MPPE Encryption:	None 🗘	
Apply Cancel		

步骤7.在User Authentication区域中,选择将对用户进行身份验证的配置文件。选项为 admin或guest。

PPTP Server	
PPTP Server:	💿 On 🔵 Off
Address Pool:	
Start IP Address:	10.0.0.1
End IP Address:	10.0.0.14
DNS1 IP Address:	192.168.1.150
DNS2 IP Address:	192.168.1.151
User Authentication:	Group Name
MPPE Encryption:	128 bits \$
Apply Ca	ncel

步骤8.从MPPE Encryption下拉列表中,选择一个选项来加密点对点链路。选项有:

- •无—无加密。
- •128位—支持128位密钥的Microsoft点对点加密(MPPE)加密密钥。

注意:Microsoft点对点加密(MPPE)不仅加密PPP数据包,还使用压缩算法优化带宽利用率以 支持多个并发连接。仅当启用PPTP服务器时,才能启用或禁用此选项。

PPTP Server		
PPTP Server:	💿 On 🔵 Off	
Address Pool:		
Start IP Address:	10.0.0.1	
End IP Address:	10.0.0.14	
DNS1 IP Address:	192.168.1.150	
DNS2 IP Address:	192.168.1.151	
	Group Name	
User Authentication:	admin	
MPPE Encryption:	Add Delete None / 128 bits	
Apply Cancel		

步骤9.单击"**应用"**。

	PPTP Server		
	PPTP Server:	💿 On 🔵 Off	
	Address Pool:		
	Start IP Address:	10.0.0.1	
	End IP Address:	10.0.0.14	
	DNS1 IP Address:	192.168.1.150	
	DNS2 IP Address:	192.168.1.151	
		Group Name	
	User Authentication:	admin	
		Add Delete	
	MPPE Encryption:	128 bits 🛊	
	Apply Car	ncel	
ļ	第10步。(可选)要永久保	存配置,请转到"复制/保存配置"页面,或单	😵 Save 击页面上

您现在应该已成功配置RV34x系列路由器上的PPTP设置。

部的图标。