# 在RV34x路由器上配置静态IP WAN设置

# 简介

广域网(WAN)是覆盖广域的网络。用户或用户网络可以通过Internet服务提供商(ISP)连接到 Internet,ISP提供各种方法来设置具有Internet连接的客户端。这些方法可以是自动动态主机 配置协议(DHCP)、静态互联网协议(IP)、以太网点对点协议(PPPoE)、点对点隧道协议 (PPTP)、第2层隧道协议(L2TP)、网桥和无状态地址自动IPv6的配置(SLAAC)。

要根据网络要求和设置正确设置Internet连接,必须在路由器上配置正确的WAN设置。您的 ISP应为您提供一些WAN设置,例如用户名、密码、IP地址和DNS服务器。

在此场景中,ISP的设置要求路由器使用静态IP设置来连接到Internet。此连接类型允许您在一段时间内为设备专门分配首选IP地址。静态IP主要用于不更改Internet上IP地址的设备服务。

### 目标

本文旨在向您展示如何在RV34x路由器上配置静态IP WAN设置。

# 适用设备

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

## 软件版本

• 1.0.01.17

### 配置静态IP WAN设置

注意:ISP为您的连接提供静态IP地址和其他特定地址。

步骤1.访问路由器基于Web的实用程序,然后选择WAN > WAN Settings。



步骤2.在WAN表中,单击"添加"按钮。

WAN Table				
	Name		IPv4 Address/Netmask	
	WAN1		124.6.177.116/29	
	WAN2		-	
	Add	Edit	Delete	

步骤3.在显示的Add/Edit WAN Sub-interface窗口中,单击要配置的WAN接口。

Add/Edit WAN Sub-interface			
	Interface OWAN1 OWAN2		
	Sub-Interface Name:	WAN1	

注意:在本例中,选择WAN1。这是默认设置。

步骤4.在提供的字段中输入VLAN ID。在本例中,使用1。

Interface	WAN1	O WAN2
Sub-Interface Name:	WAN1.1	
VLAN ID:	1	

**注意:**Sub-Interface Name区域会根据输入的WAN和VLAN ID自动更新。在本例中,显示WAN1.1,表示WAN 1和VLAN 1。

步骤5.点击您正在使用的连接的选项卡。



**注意:**在本例中,选择IPv4。这是默认设置。如果使用IPv6,请跳<u>至IPv6</u>。

IPv4

步骤6.点击Static IP单选按钮以选择Connection Type。

IPv4	IPv6	Advanced	
Conne	ection Ty	vpe: 🔾	DHCP
			Static IP
		Ŭ	PPPoE
		0	PPTP
		0	L2TP
		0	Bridge

步骤7.在Static IP Settings(静态IP设置)下,在IP Address(IP地址)字段中输入路由器将

#### 使用的静态IP地址。

Connection Type:	<ul> <li>DHCP</li> <li>Static IP</li> <li>PPPoE</li> <li>PPTP</li> <li>L2TP</li> <li>Bridge</li> </ul>
Static IP Settings IP Address:	192.168.2.2

**注意:**在本例中,使用192.168.2.2。

步骤8.在提供的字段中输入网络掩码。

Static IP Settings	
IP Address:	192.168.2.2
Netmask:	255.255.255.0

**注意:**在本例中,使用255.255.255.0。

步骤9.在提供的字段中输入默认网关。

Netmask:	255.255.255.0	
Default Gateway:	192.168.2.0	

**注意:**在本例中,使用192.168.2.0。

步骤10.在提供的字段中输入Static DNS 1。

Default Gateway:	192.168.2.0	
Static DNS 1:	192.168.2.0	

**注意:**在本例中,使用192.168.2.0。

步骤11.(可选)在提供的字段中输入Static DNS 2。

Static DNS 1:	192.168.2.0	
Static DNS 2:	192.168.2.1	

步骤12.单击"**应用"**。

Apply	Cancel

步骤1.单击IPv6选项卡。



步骤2.单击Static IP(静态IP)单选按钮以选择Connection Type(连接类型)。



步骤3.在Static IP Settings(静态IP设置)下,在提供的字段中输入IPv6 IP地址。

Connection Type:	SLAAC
	O DHCP
	<ul> <li>Static IP</li> </ul>
Static IP Settings	
IP Address:	2001:DB8:0:CD30::123:4567

注意:在本例中,使用2001:DB8:0:CD30::123:4567。

步骤4.在提供的字段中输入前缀长度。这决定了地址中的位数。

Static IP Settings		
IP Address:	2001:DB8:0:CD30::123:4567	
Prefix Length	64	(Range:0-128)

**注意:**在本例中,使用64。

步骤5.在提供的字段中输入IPv6默认网关。

Prefix Length	64	(Range:0-128)
Default Gateway:	2001:DB8:0	:CD30::123:4566

注意:在本例中,使用2001:DB8:0:CD30::123:4566。

步骤6.在提供的字段中输入静态DNS 1地址。



注意:在本例中,使用2001:DB8:0:CD30::123:4566。

步骤7.(可选)在提供的字段中输入静态DNS 2地址。

Static DNS 1:	2001:DB8:0:CD30::123:4566
Static DNS 2:	2001:DB8:0:CD30::123:4555

**注意:**在本例中,使用2001:DB8:0:CD30::123:4555。

步骤8.(可选)如果您使用DHCPv6前缀委派,请选中DHCP-PD复选框。

OHCP-PD		
步骤9.(可选)在提供的	]字段中输入前缀名称。	
OHCP-PD	Prefix Name DHCPv6	
<b>注意:</b> 在本例中,使用DHCPv6。		
步骤10.单击" <b>应用"</b> 。		
Apply Cancel		

您现在已成功将RV34x路由器WAN设置设置为静态IP。