在交换机上配置802.1x端口身份验证设置

目标

IEEE 802.1x是一种标准,可促进客户端和服务器之间的访问控制。在通过局域网(LAN)或交换机向客户端提供服务之前,连接到交换机端口的客户端必须由运行远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)的身份验证服务器进行身份验证。

802.1x身份验证限制未授权客户端通过可公开访问的端口连接到LAN。802.1x身份验证是客户端——服务器模型。在此模型中,网络设备具有以下特定角色:

客户端或请求方 — 客户端或请求方是请求访问LAN的网络设备。客户端已连接到身份验证器。

身份验证器 — 身份验证器是提供网络服务并连接了请求方端口的网络设备。支持以下身份验证 方法:

基于802.1x — 在所有身份验证模式中均受支持。在基于802.1x的身份验证中,身份验证器从 802.1x消息或LAN上EAP(EAPoL)数据包中提取可扩展身份验证协议(EAP)消息,然后使用 RADIUS协议将其传递到身份验证服务器。

基于MAC — 在所有身份验证模式中均受支持。使用基于媒体访问控制(MAC)的身份验证器,身 份验证器本身代表寻求网络访问的客户端执行软件的EAP客户端部分。

基于Web — 仅在多会话模式下受支持。使用基于Web的身份验证,身份验证器本身代表寻求网 络访问的客户端执行软件的EAP客户端部分。

身份验证服务器 — 身份验证服务器执行客户端的实际身份验证。设备的身份验证服务器是具有 EAP扩展的RADIUS身份验证服务器。

注意:网络设备可以是客户端或请求方、身份验证器,也可以是每个端口的两者。

下图显示根据特定角色配置设备的网络。在本例中,使用SG350X交换机。



配置802.1x的准则:

创建虚拟接入网络(VLAN)。 要使用交换机的基于Web的实用程序创建VLAN,请单击<u>此处</u>。有 关基于CLI的说明,请单<u>击此处</u>。

在交换机上配置端口到VLAN设置。要使用基于Web的实用程序进行配置,请单击<u>此处</u>。要使 用CLI,请单击<u>此处</u>。

在交换机上配置802.1x属性。802.1x应在交换机上全局启用,以启用基于802.1x端口的身份验 证。如需指导,请点击<u>这里</u>。

(可选)在交换机上配置时间范围。要了解如何在交换机上配置时间范围设置,请单击<u>此处</u>。

配置802.1x端口身份验证。本文提供有关如何在交换机上配置802.1x端口身份验证设置的说明。

要了解如何在交换机上配置基于mac的身份验证,请单击<u>此处</u>。

适用设备

Sx300系列

Sx350 系列

SG350X 系列

Sx500系列

Sx550X 系列

软件版本

1.4.7.06 - Sx300、Sx500

2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置802.1x端口身份验证设置

配置RADIUS客户端设置

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序,然后在"显示模式"下拉列表中选择**高级**。

注意:可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中,使用SG550X-24。



步骤2.导航至Security > RADIUS Client。



步骤3.向下滚动到RADIUS表部分,然后单击添加……以添加RADIUS服务器。

C Retries:	3		(Range: 1 - 15, De	efault: 3)			
Timeout for Reply:	3		sec (Range: 1 - 30	0, Default: 3)			
C Dead Time:	0		min (Range: 0 - 2	000, Default: 0))		
Key String:	Encrypted Plaintext		(0	/128 character	rs used)		
Source IPv4 Interface:	Auto 🔻						
Source IPv6 Interface:	Auto 🔻						
Apply Cancel							
RADIUS Table							
Server Priority	Key String (Encrypted)	Timeout for Reply	Authentication Port	Accounting Port	Retries	Dead Time	Usage Type
0 results found.							
Add Edit	. Delete						
An * indicates that the parameter is using the default global value. Display Sensitive Data as Plaintext							

步骤4.在"服务器定义"字段中,选择是按IP地址还是名称指*定RADIUS服*务器。在"IP版本"字段 中选择RADIUS服务器的IP*地址的*版本。

注意:在本例中,我**们将使**用By IP地址和版本4。

S Add RADIUS Server - Googl	2 Chrome	-	×
▲ Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
Server Definition: 1	By IP address By name		
IP Version:	Version 6 Version 4 2		
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 ¥		
Server IP Address/Name:			
o Priority:	(Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) (0/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries:	Use Default User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
🗢 Dead Time:	Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	 Login 802.1x All 		•

步骤5.按IP地址或名称输入RADIUS服务器。

注意:我们将在Server IP Address/Name字段中输入IP地址192.168.1.146。

S Add RADIUS Server - Google	e Chrome —	×
A Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm	
Server Definition:	By IP address By name	
IP Version:	Version 6 Version 4	
IPv6 Address Type:	Iink Local Global	
Link Local Interface:	VLAN 1 ¥	
Server IP Address/Name:	192.168.1.146	
Priority:	(Range: 0 - 65535)	
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)	
	User Defined (Plaintext) (0/128 characters used)	
Timeout for Reply:	Use Default User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)	
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)	
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)	
Retries:	Use Default User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)	
🗢 Dead Time:	Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)	
Usage Type:	 Login 802.1x All 	•

步骤6.输入服务器的优先级。优先级确定设备尝试联系服务器以验证用户的顺序。设备首先从优先级最高的RADIUS服务器启动。0是最高优先级。

🕄 Add RADIUS Server - Google	Chrome	-	×
▲ Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
Server Definition:	By IP address By name		
IP Version:	Version 6 Version 4		
IPv6 Address Type:	Link Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 T		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
🌣 Priority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) (0/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Secounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries:	Use Default User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
🌣 Dead Time:	Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	 Login 802.1x All 		-

步骤7.输入用于验证和加密设备与RADIUS服务器之间通信的密钥字符串。此密钥必须与 RADIUS服务器上配置的密钥匹配。可以以加密或明**文格**式**输入**它。如果**选择Use Default**,则 设备会尝试使用默认密钥字符串向RADIUS服务器进行身份验证。

注意:我们将使用"用户定义(明文)"并在关键示例中输入。

要了解如何在交换机上配置RADIUS服务器设置,请单击<u>此处</u>。

Add RADIUS Server - Goog	le Chrome	-	×
A Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
Server Definition:	By IP address By name		
IP Version:	Version 6 💿 Version 4		
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 V		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
Priority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
1	(7/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries:	Use Default User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
Dead Time:	Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	 Login 802.1x All 		•

步骤8.在"回复超*时"字段*中,选择"使**用默认值**"或**"用户定义**"。如果选**择了User Defined**,请输 入设备在重试查询之前等待RADIUS服务器回答的秒数,或者如果重试的次数达到最大值则切 换到下一台服务器。如果选**择"使**用默认值",则设备使用默认超时值。

注意:在本示例中,选择了"使用默认值"。

Add RADIUS Server - Google	Chrome	-	×
A Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
IP Version:	Version 6 Version 4		-
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 *		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
Priority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) example (7/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default Juser Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries:	Use Default User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
Dead Time:	Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	 Login 802.1x All 		
Apply Close			

步骤9.在Authentication Port字段中输入身份验证请求的RADIUS服务器端口的UDP端口号。 在Accounting Port字段中输入记帐请求的RADIUS服务器端口的UDP端口号。

注意:在本例中,我们将同时使用身份验证端口和记帐端口的默认值。

S Add RADIUS Server - Googl	e Chrome	-	×
A Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
IP Version:	Version 6 💿 Version 4		-
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 T		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
Oriority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default		
	User Defined (Encrypted)		
	Oser Defined (Plaintext) example (7/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port: 1	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port: 2	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
CRETIES:	Use Default		
	User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
🗢 Dead Time:	Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	 Login 802.1x All 		
Apply Close			-

步骤10.如果为*重试*字段选**择了"用户定义"**,请输入在认为发生故障之前发送到RADIUS服务器的请求数。如果**选择"使用默**认值",则设备将使用默认值作为重试次数。

如果**为Dead Time**选**择了User Defined**,请输入在为服务请求绕过无响应RADIUS服务器之前 必须经过的分钟数。如果选**择"使用默**认值",则设备使用失效时间的默认值。如果输入0分钟 ,则没有停机时间。

注意:在本例中,我们将为这两个字**段选**择使用默认值。

Add RADIUS Server - Googl	e Chrome	-	×
▲ Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
IP Version:	Version 6 💿 Version 4		-
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 T		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
Seriority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) example (7/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries: 1	Use Default User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
Dead Time: 2	Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	 Login 802.1x All 		
Apply Close			

步骤11.在Usage Type字*段中*,输入RADIUS服务器身份验证类型。选项有:

登录 - RADIUS服务器用于验证要求管理设备的用户。

802.1x - RADIUS服务器用于802.1x身份验证。

全部 - RADIUS服务器用于对要求管理设备的用户进行身份验证,以及对802.1x进行身份验证。

S Add RADIUS Server - Google Chrome -	×
A Not secure https://192.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm	
IP Version: Version 6 Version 4	-
IPv6 Address Type: Link Local Global 	
Link Local Interface: VLAN 1 *	
Server IP Address/Name: 192.168.1.146	
O (Range: 0 - 65535)	
Key String: Use Default User Defined (Encrypted)	
User Defined (Plaintext) example (7/128 characters used)	
Timeout for Reply: Use Default User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)	
O Authentication Port: 1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)	
Accounting Port: 1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)	
Retries: O Use Default User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)	
Dead Time: Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)	
Usage Type: Login 802.1x All	
Apply Close	_

步骤12.单击"应用"。

🕄 Add RADIUS Server - Google	e Chrome	-	×
A Not secure https://1	92.168.1.125/cs30a6baef/mts/mgmtauthen/security_authen_radius_a_jq.htm		
IP Version:	Version 6 Version 4		-
IPv6 Address Type:	Iink Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 V		
Server IP Address/Name:	192.168.1.146		
🔅 Priority:	0 (Range: 0 - 65535)		
Key String:	Use Default User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext) example (7/128 characters used)		
Timeout for Reply:	Use Default User Defined Default sec (Range: 1 - 30, Default: 3)		
Authentication Port:	1812 (Range: 0 - 65535, Default: 1812)		
Accounting Port:	1813 (Range: 0 - 65535, Default: 1813)		
Retries:	Use Default User Defined Default (Range: 1 - 15, Default: 3)		
🜣 Dead Time:	Use Default User Defined Default min (Range: 0 - 2000, Default: 0)		
Usage Type:	 Login 802.1x All 		
Apply Close			

配置802.1x端口身份验证设置

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序,然后在"显示模式"下拉列表中选择**高级**。

注意:可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中,使用SG350X-48MP。

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Advanced	

注意:如果您有Sx300或Sx500系列交换机,请跳至步骤2。

步骤2.选择Security > 802.1X Authentication > Port Authentication。



步骤3.从Interface Type下拉列表中选择接口。

端口—从接口类型下拉列表中,如果只需要选择一个端口,请选择端口。

LAG — 从*Interface Type*下拉列表中,选择要配置的LAG。这会影响在LAG配置中定义的端口 组。

注意:在本例中,选择单元1的端口。



注意:如果您有非堆叠式交换机(如Sx300系列交换机),请跳至步骤5。

步骤4.单击Go,打开接口上的端口或LAG列表。

Port Authentication		
Port Authentication Table		
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🗘	Go

步骤5.点击要配置的端口。

Por	Port Authentication									
Po	rt Authentica	tion Tal	ble							
Fib	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 \$ Go									
	Entry No.	Port	Current	Administrative	RADIUS	Guest	Open Access	802.1x Based	MAC Based	Web Based
			Port Control	Port Control	VLAN Assignment	VLAN		Authentication	Authentication	Authentication
	1	GE1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
0	2	GE2	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
0	3	GE3	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
0	- 4	GE4	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
0	5	GE5	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled
0	6	GE6	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled

注意:在本例中,选择GE4。

步骤6.向下滚动页面,然后单击"编辑"。

0	46	GE46	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	47	GE47	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	48	GE48	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	49	XG1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	50	XG2	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	51	XG3	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	52	XG4	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled
	Copy Sett	ings	Ed	it		

步骤7.(可选)如果要编辑其他接口,请从Unit and Port下拉列表中选择。

Interface: Unit 1 + Port GE4 + Current Port Control: Authorized

注意:在本例中,选择单元1的端口GE4。

步骤8.在Administrative Port Control区域中,点击与所需端口控制对应的单选按钮。选项有:

强制未授权 — 通过将端口移至未授权状态来拒绝接口访问。端口将丢弃流量。

自动 — 端口根据请求方的身份验证在授权或未授权状态之间移动。

强制授权 — 授权端口,不进行身份验证。端口将转发流量。

Administrative Port Control:



注意:在本例中,选择了Auto。

步骤9.点击RADIUS VLAN Assignment单选按钮,以在所选端口上配置动态VLAN分配。选项 有:

禁用 — 功能未启用。

拒绝 — 如果RADIUS服务器授权请求方,但未提供请求方VLAN,则请求方被拒绝。

静态 — 如果RADIUS服务器授权请求方,但未提供请求方VLAN,则接受请求方。

RADIUS VLAN Assignment: Disable Reject

注意:在本例中,选择Static。

步骤10.选中Guest VLAN中的**Enable**复选框,为未授权端口启用Guest VLAN。访客VLAN使 未授权端口自动加入在802.1属性的访客VLAN ID区域中选择的VLAN。

Guest VLAN:

Enable

步骤11.(可选)选中Enable Open Access复选框**以启**用开放访问。开放式访问可帮助您了解 连接到网络的主机的配置问题,监控不良情况,并使这些问题得以解决。

注意:在接口上启用开放访问时,交换机将从RADIUS服务器收到的所有故障视为成功,并允 许连接到接口的工作站访问网络,而不考虑身份验证结果。在本例中,禁用开放访问。

Guest VLAN:

Open Access:

 Enable Enable

Enable

Enable

步骤12.选中Enable 802.1x Based Authentication复选框以在端口上启用802.1X身份验证。

Guest VLAN:
C Enable

Open Access:

802.1x Based Authentication: I Enable

步骤13.选中**Enable** MAC Based Authentication复选框以根据请求方MAC地址启用端口身份验证。端口上只能使用八个基于MAC的身份验证。

注意:要使MAC身份验证成功,RADIUS服务器请求方用户名和密码必须是请求方MAC地址 。MAC地址必须以小写字母形式输入,且不带。或 — 分隔符(例如0020aa00bbcc)。

802.1x Based Authentication: 🗹 Enable

MAC Based Authentication: Enable

注意:在本示例中,禁用基于MAC的身份验证。

步骤14.选中**Enable** Web Based Authentication复选框以在交换机上启用基于Web的身份验证。 。在本示例中,禁用基于Web的身份验证。

802.1x Based Authentication: 🗹 Enable

MAC Based Authentication: Enable

Web Based Authentication:

注意:在本示例中,禁用基于Web的身份验证。

第15步。(可选)选中**Enable** Periodic Reauthentication复选框,强制端口在给定时间后重新 进行身份验证。此时间在Reauthentication Period字*段中*定义。
 Web Based Authentication:

 Enable
 Periodic Reauthentication:
 Enable
 En

注意:在本例中,启用了期间重新身份验证。

步骤16.(可选)在Reauthentication Period字段中*输入*值。此值表示接口重新验证端口之前的 秒数。默认值为3600秒,范围为300至4294967295秒。

	Periodic Reauthentication:	 Enable 		
ø	Reauthentication Period:	6000	s	ec

注意:在本例中,配置了6000秒。

第17步。(可选)选中**Enable** Reauthenticate Now(立即启用重新身份验证)复选框,强制 立即进行端口重新身份验证。在本例中,立即重新身份验证被禁用。

Periodic Reauthentication:	Enable	
Reauthentication Period:	6000	Sec
Reauthenticate Now:	0	
Authenticator State:	Force Authorized	

身份验证器状态区域显示端口的授权状态。

第18步。(可选)选中Enable Time Range复选框以启用对端口授权时间的限制。

Time Range:	Enable
Time Range Name:	Dayshift 🖨 Edit

注意:在本例中,启用了时间范围。如果您希望跳过此功能,请继续<u>步骤20</u>。

步骤19.(可选)从Time Range Name下拉列表中,选择要使用的时间范围。

Time Range:	Enable	
Time Range Name:	✓ Dayshift	dit
Maximum WBA Login Attempts	NightShift	

注意:在本例中,选择Dayshift。

步骤20.在Maximum WBA Login Attempts区域,点击Infinite for no limit或User Defined以设置 限制。如果选择"用户定义"(User Defined),请输入允许进行基于Web的身份验证的最大登录 尝试次数。

Maximum WBA Login Attempts:	۲	Infinite	
	\odot	User Defined	

注意:在本例中,选择Infinite。

步骤21.在Maximum WBA Silence Period区域,点击Infinite for no limit或User Defined以设置 限制。如果选择"用户定义",请输入接口上允许的基于Web的身份验证的静默期的最大长度。 Maximum WBA Silence Period: () Infinite

Sec

注意:在本例中,选择Infinite。

步骤22.在Max Hosts区域中,点击Infinite for no limit或User Defined以设置限制。如果选择 "用户定义",请输入接口上允许的最大授权主机数。

Max Hosts:

Infinite
User Defined

User Defined

注意:将此值设置为1,以在多会话模式下模拟单主机模式进行基于Web的身份验证。在本例中,选择Infinite。

步骤23.在Quiet Period字段中,输入身份验证交换失败后交换机保持静默状态的时间。当交换 机处于静默状态时,这意味着交换机未侦听来自客户端的新身份验证请求。默认值为60秒 ,范围为1到65535秒。

Quiet Period:



注意:在本例中,静音周期设置为120秒。

步骤24.在Resending EAP*字段中*,输入交换机在重新发送请求之前等待请求方发出响应消息 的时间。默认值为30秒,范围为1到65535秒。

Quiet Period:

Resending EAP:

120	
60	

注意:在本例中,重发EAP设置为60秒。

步骤25.在"最大*EAP请求数"*字段中,输入可发送的最大EAP请求数。EAP是802.1X中使用的 一种身份验证方法,用于在交换机和客户端之间交换身份验证信息。在这种情况下,EAP请求 将发送到客户端进行身份验证。然后,客户端必须响应并匹配身份验证信息。如果客户端未响 应,则根据Resending EAP值设置另一个EAP请求,然后重新启动身份验证过程。默认值为 2,范围为1到10。

Quiet Period:	120
Resending EAP:	60
Max EAP Requests:	2

注意:在本例中,使用默认值2。

步骤26.在Supplicant客户端超时(*Supplicant Timeout*)字段中,输入EAP请求重新发送给请求 方之前的时间。默认值为30秒,范围为1到65535秒。

Max EAP Requests:	2	(Rar
Supplicant Timeout:	60	Sec

注意:在本例中,请求方超时设置为60秒。

步骤27.在*Server Timeout*字段中,输入交换机再次向RADIUS服务器发送请求之前经过的时间 。默认值为30秒,范围为1到65535秒。

Max EAP Requests:	2	(Ran
Supplicant Timeout:	60	sec (
Server Timeout:	60	sec (

注意:在本例中,服务器超时设置为60秒。

步骤28.单击"应用",然后单击"关闭"。

Interface:	Unit 1 🕈 Port GE	4 🛊		
Current Port Control:	Unauthorized			
Administrative Port Control:	 Force Unauthorized Auto Force Authorized 			
RADIUS VLAN Assignment:	Disable Reject Static			
Guest VLAN:	Enable			
Open Access:	Enable			
802.1x Based Authentication:	Enable			
MAC Based Authentication:	Enable			
Web Based Authentication:	Enable			
Periodic Reauthentication:	Enable			
Reauthentication Period:	6000	sec (Range: 300	- 4294967295, Default: 3600)	
Reauthenticate Now:	Connecting			
Authenticator State:				
Time Range:	Dayshift \$ Edit			
Time Range Name:				
Maximum WBA Login Attempts:	 Infinite User Defined 		(Range: 3 - 10)	
Maximum WBA Silence Period:	Infinite User Defined		sec (Range: 60 - 65535)	
Max Hosts:	 Infinite User Defined 		sec (Pance: 1 - 4204067205)	
			300 (Rango: 1 - 4204007200)	
Quiet Period:	120	sec (Range: 10 -	65535, Default: 60)	
Resending EAP:	60	sec (Range: 30 -	65535, Default: 30)	
Max EAP Requests:	2	(Range: 1 - 10, D	Default: 2)	
Supplicant Timeout:	60	sec (Range: 1 - 6	35535, Default: 30)	
Server Timeout:	60	sec (Range: 1 - 6	35535, Default: 30)	
Apply Close				

步骤29.(可选)单击"保存"将设置保存到启动配置文件。

						😸 Sav	e ci	BC
B-P	ort Gig	abit I	PoE Sta	ickable Man	aged Switch			
_								
Por	t Authen	ticatio	n					
Por	t Authentica	ation Tal	ble					
Filte	Iter: Interface Type equals to Port o			t of Unit 1 🛊 🛛 Go				
	Entry No.	Port	Current	Administrative	RADIUS	Guest	Open Access	Т
			Port Contro	Port Control	VLAN Assignment	VLAN		
•	1	GE1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	
	2	GE2	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	
0	3	GE3	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	
\bigcirc	4	GE4	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled	
•	5	GE5	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	
\bigcirc	6	GE6	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled	

现在,您应该已成功配置交换机上的802.1x端口身份验证设置。

将接口配置设置应用到多个接口

步骤1.点击要将身份验证配置应用到多个接口的接口的单选按钮。

Port Authentication Table										
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 Go										
	Entry No.	Port	Current	Administrative	RADIUS	Guest	Open Access			
			Port Control	Port Control	VLAN Assignment	VLAN				
	1	GE1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled			
0	2	GE2	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled			
0	3	GE3	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled			
\odot	4	GE4	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled			
Ō	5	GE5	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled			

注意:在本例中,选择GE4。

步骤2.向下滚动,然后单击"复**制设置"**。

	43	GE43	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	44	GE44	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	45	GE45	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	46	GE46	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	47	GE47	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	48	GE48	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	49	XG1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	50	XG2	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
	51	XG3	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled
0	52	XG4	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled
Copy Settings			Edit			

步骤3.在*to*字段中,输入要应用所选接口配置的接口范围。可以使用接口编号或接口名称作为 输入。您可以输入以逗号分隔的每个接口(如1、3、5或GE1、GE3、GE5),也可以输入接 口范围(如1-5或GE1-GE5)。 Copy configuration from entry 4 (GE4)

to: 47-48

(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)

注意:在本例中,配置设置将应用于端口47到48。

步骤4.单击"应用**",**然后单击"**关闭"**。



下图描述了配置后的更改。

Port Authentication Table									
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 \$ Go									
	Entry No.	Port	Current	Administrative	RADIUS	Guest	Open Access		
			Port Control	Port Control	VLAN Assignment	VLAN			
\circ	1	GE1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
\circ	2	GE2	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
	3	GE3	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
\circ	4	GE4	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled		
	5	GE5	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
\circ	6	GE6	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
0	45	GE45	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
\bigcirc	46	GE46	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
0	47	GE47	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled		
\bigcirc	48	GE48	Authorized	Auto	Static	Enabled	Disabled		
0	49	XG1	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
\bigcirc	50	XG2	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
0	51	XG3	Port Down	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
\bigcirc	52	XG4	Authorized	Force Authorized	Disabled	Disabled	Disabled		
	Copy Settings Edit								

现在,您应该已成功复制一个端口的802.1x身份验证设置,并应用到交换机上的其他端口。